Руководство по эксплуатации

Клавиатура проводная
K-111

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: K-111.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип: проводная.
- Материал изготовления: пластик.
- Механизм клавиш: мембранный.
- Общее количество клавиш: 104.
- Вид нанесения символов: шелкография.
- Функции мультимедиа: FN, 12 клавиш.
- Цифровой блок: есть.
- Интерфейс подключения: USB 2.0.
- Параметры питания: 5 В ~ 300 мА.
- Кабель: 1,8 м.
- Размеры: 465 × 161 × 32 мм.
- Вес: 638 г.
- Совместимость: Windows/macOS/Linux.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Клавиатура.
- Кабель USB.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Кнопки мультимедиа.
2. Световой индикатор Num Lock.
3. Световой индикатор Caps Lock.
4. Световой индикатор Scroll Lock.

Комбинации клавиш

FN + F1	Мультимедиа
FN + F2	Уменьшить громкость
FN + F3	Увеличить громкость
FN + F4	Отключить звук
FN + F5	Стоп
FN + F6	Предыдущий трек
FN + F7	Воспроизведение/пауза
FN + F8	Следующий трек
FN + F9	Электронная почта
FN + F10	Домашняя страница
FN + F11	Блокировка клавиатуры
FN + F12	Калькулятор
FN + LED	Вкл/выкл подсветку
WIN + L	Блокировка учетной записи
FN + PGUP	Увеличить яркость подсветки
FN + PGDN	Уменьшить яркость подсветки
FN + W	Вкл/выкл функции клавиш WASD как клавиш-стрелок

Примечания

- Функции клавиш мультимедиа различаются в каждой раскладке.
- В зависимости от различных компьютерных систем некоторые функциональные клавиши и комбинации клавиш могут не работать.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Кейцео Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд. Заводское здание №1, Танкоу, Мяои, д. Мяобяньван, Шипай, г. Дунгуань, Китай.


Сделано в Китае.

Manufacturer: Dongguan Keyceo Electronics Technology Co., Ltd. No.1 Factory Building, Tangkou, Miaoyi, Miaobianwang Village, Shipai Town, Dongguan City, China.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.3

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Для заметок

