

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Пернетақта сымсыз
Perseus (KN-KC-83-B)

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар бар. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Пернетақта — мәтінді теруге және компьютерге команда беруге арналған енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының конструкциясына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтығы бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленудің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда, оларды пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.


Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol / Li-ion)

- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температуралық режимді сақтаңыз. Батареялар зарядталған күйде, ауаның қалыпты ылғалдылығы кезінде +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақталуы тиіс. Батареялар өте жоғары (40°C-тан жоғары) және өте төмен (40°C-тан төмен) температураларда ұзақ уақыт пайдалануға төзімсіз
- 10 °C) қоршаған орта температурасында. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз, пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: KN-KC-83-B.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Типі: сымсыз.
- Дайындалған материалы: пластик.
- Пернелер механизмі: мембраналық.
- Пернелердің жалпы саны: 83.
- Мультимедиа функциялары: FN, 12 перне.
- Сандық блок: жоқ.
- Қосылу интерфейсі: Bluetooth, USB 2.0, 2.4G.
- Қуаттандыру параметрлері: 3–4,2 В ~ 2,2 мА.
- Батарея: 3,7 В, 350 мА·сағ.
- Кәбіл: USB Type-A — USB Type-C, 1,8 м.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жұмыс жиіліктерінің диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 6 дБм.
- Өлшемдері: 328 × 129 × 24 мм.
- Салмағы: 570 ± 10 г.
- Үйлесімділігі: Windows/macOS/Android.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы



1. Мультимедиа батырмалары.
2. Қуат батырмасы.
3. Caps Lock жарық индикаторы.
4. Зарядтың жарық индикаторы.
5. Энкодер.
6. 2.4G режимі батырмасы.
7. 1-Bluetooth батырмасы.
8. 2-Bluetooth батырмасы.

Жинақталым

- Пернетақта.
- USB қабылдағыш.
- USB кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пернетақтаны қосу

Әдіс	Сипаттама
 2.4G	Пернетақтаны бірінші рет пайдаланғанда, әдеттегі 2.4G режимі пайдаланылады. USB қабылдағышты қосыңыз жақындағанда, сәйкес жарық индикаторы 3 секунд жыпылықтап, өшеді. Жұптастыру және байланысты сақтау үшін басыңыз және осы батырманы 5 секунд бойы басып тұрыңыз, индикатор жарығы жыпылықтай бастайды, USB қабылдағышын құрылғыға қосыңыз, индикатор жарығы өшеді, бұл сәтті қосылуды білдіреді.
 BT1	Пернені 5 секунд бойы басып тұрыңыз, индикатор жарығы жыпылықтай бастайды. Сіздің Bluetooth құрылғыңызда қосылу үшін қолжетімді құрылғылар тізімінен «DEXP Perseus» атты пернетақтаны тауып, пернетақтаны қосыңыз. Жарық индикаторы өшеді, бұл сәтті қосылуды білдіреді.
 BT2	

Пернетақтаға қосылған барлық құрылғыларды алып тастау үшін FN+C пернелер комбинациясын басыңыз. Барлық үш жарық индикаторы бір уақытта жанып, сөнуі керек.

Пернелер тіркесімі

Әртүрлі операциялық жүйелерге қосылған кезде пернетақтаның жұмыс режимін ауыстыру үшін тиісті пернелер комбинациясын басу қажет:

- Android: FN+Q.
- Windows: FN+W.
- iOS: FN+E.

FN мульти-медиа пернелері	Android (FN+Q)	Windows (FN+W)	iOS (FN+E)
FN+1	Дисплей жарықтығын азайту		
FN+2	Дисплей жарықтығын ұлғайту		
FN+3	Барлық жұмыс үстелдері мен ондағы қосымшаларды көрсету (Alt+Tab)		Барлық жұмыс үстелдері мен ондағы қосымшаларды көрсету (Home+Home)
FN+4	Үй беті		Жұмыс үстеліне оралу
FN+5	Жұмыс үстеліне оралу	Жұмыс үстеліне оралу (Win+D)	Жұмыс үстеліне оралу
FN+6	Браузерде іздеу	Іздеу	
FN+7	Алдыңғы трек		

FN мульти-медиа пернелері	Android (FN+Q)	Windows (FN+W)	iOS (FN+E)
FN+8	Ойнату/кідірту		
FN+9	Келесі трек		
FN+10	Дыбысты өшіру		
FN+11	Дыбысты азайту		
FN+12	Дыбысты ұлғайту		

Ескертулер

- Мультимедиа пернелерінің функциялары әр орналасуда ерекшеленеді.
- Әртүрлі компьютерлік жүйелерге байланысты кейбір функционалдық пернелер мен пернелер комбинациясы жұмыс істемеуі мүмкін.

Жарықтық индикаторлар сипаттамасы

Индикатор	Түсі	Функция	Сипаттама
	Қызыл	Төмен батарея зарядының көрсеткіші	Батарея қуаты аз болғанда кез келген пернені басқан кезде индикатор жанады
	Қызыл	Төмен батарея зарядының көрсеткіші	Зарядтау кезінде қызыл индикатор жанады және зарядтау аяқталғанда өшеді
	Жасыл	CAPS LOCK пернесінің функцияларын қосу/өшіру индикациясы	Функция қосылған кезде индикатор жанады және ол өшірілген кезде өшеді

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында қаптамада, ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия туғызатын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыстармен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықтарды қабылдаудың тиісті пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз табиғи ресурстарды сақтауға және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Кейцео Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.

№1 зауыт ғимараты, Танкоу, Мяои, Мяобяньван ауылы, Шипай, Дунгуань қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Manufacturer: Dongguan Keyceo Electronics Technology Co., Ltd.
No.1 Factory Building, Tangkou, Miaoyi, Miaobianwang Village, Shipai Town, Dongguan City, China.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар

қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

EAC



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

