

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Триммер
LS003

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Триммер шаш пен сақал күтіміне, сондай-ақ дақтарды кетіруге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар және интеллектуалдық немесе физикалық кемістігі бар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар басқалардың бақылауымен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану және ықтимал қауіптер туралы нұсқау алғаннан кейін пайдалана алады.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағынды сумен шаймаңыз. Тек кесу бөлігін ағынды сумен жууға болады.
- Тек пакетке кіретін керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны зақымдалған немесе тозған кесу бөлігімен немесе қайшы қондырмасымен пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеулер пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы коммерциялық немесе салонда пайдалануға арналмаған.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: LS003.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат көзі: 5 В, 1 А.
- Аккумулятордың параметрлері: Li-ion, 600 мА·сағ.
- Қуаты: 5 Вт.
- Автономды қызмет ету мерзімі: 100 минут.
- Толық зарядтау уақыты: 90 минут.
- Жүз материалы: тот баспайтын болат.
- Минималды кесу ұзындығы: 1 мм.
- Максималды кесу ұзындығы: 10 мм.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Саптама.
- Тазалау щеткасы.
- Май.
- USB кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы



1. Триммер басы.
2. Шаш қиюының ұзындығын реттегіш.
3. Қуат батырмасы.
4. Жарық индикаторы.
5. Май.
6. Тазалау щеткасы.
7. Саптама.
8. Түре C USB порты.
9. USB кәбілі.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ескертпелер:

- шаш қию кезінде шаш құрғақ және таза болуы керек;
 - жұмыс кезінде жарақат алмас үшін әрқашан саптаманы құрылғыға қою ұсынылады.
1. Қажет болса, қосымшаны киіңіз және шаш қиюының ұзындығын қалаған нәтижеге сәйкес реттеңіз.
 2. Бастың жоғарғы бөлігін кесу кезінде саптама әрқашан бас терісіне тиіп тұруы керек. Құрылғыны шаштың өсу бағытына қарсы баяу жылжытыңыз.
 3. Бастың артқы жағын және бүйір жақтарын кесу кезінде құрылғыны төменнен жоғары бағыттаңыз.

Құрылғыны зарядтау

1. Берілген USB кәбілін құрылғыға қосыңыз.
2. Кәбілді желіге қосыңыз.
3. Индикатор шамы қызыл болып жанады. Құрылғы толығымен зарядталғанда, индикатор көк түске айналады.
4. Құрылғыны USB кәбілінен және кәбілдің өзін желіден ажыратыңыз.

Тазалау және күтім

1. Құрылғыны өшіріңіз.
2. Саптаманы алыңыз.
3. Шаштың қондырмаларын щеткамен тазалаңыз.
4. Құрылғыны суға батырмаңыз.
5. Триммердің бетін сәл дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
6. Тазалаудан кейін кескіш блоктың пышағына 2–3 тамшы май жағыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Вэньчжоу Цзюйдянь Электрик Эпплайнс Ко., Лтд. №86, 301-бөлме, 3 қабат, №435, Цзэя даңғылы, Цзэя, Оухай ауданы, Вэньчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы:
www.dexr.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.3

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>