Пайдалану бойынша нұсқаулық

Неттоп
MINI BOX

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Неттоп – кеңсе міндеттерін орындауға және үйде пайдалануға арналған ықшам жүйелік блок.

Сақтық шаралары


- Құрылғыны осы пайдалану нұсқаулығындағы нұсқауларды қолдана отырып орнату және пайдалану қажет. Оны мұқият оқып шығыңыз және болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.
- Құрылғы пайдаланушыдан кемінде 20 см қашықтықта орнатылуы керек.
- Құрылғыны жоғары температураға/ылғалға ұшыратпаңыз. Бұл жарылысқа / қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тек тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
- Құрылғының желдеткіш тесіктерін ешқашан жаппаңыз. Орнату кезінде құрылғының айналасында бос орын жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз, оны басқа заттарға, әсіресе жұмыс істеп тұрған басқа құрылғыларға тым жақын қоймаңыз.
- Құрылғының желдеткіш тесіктерін бітемеңіз және оларға бөгде заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты беттерге орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз.
- Бұл құрылғыны су көздеріне тікелей жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан су ағынының астына қоймаңыз, суға батырмаңыз және дымқыл беттерде іске қоспаңыз.
- Құрылғыны, электр ашасын және/немесе қуат адаптерін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Осы құрылғы үшін ортаның қалыпты жұмыс температурасы – 5 °C-тан 35 °C-қа дейін.
- Ұзартқышты пайдаланған кезде оған қосылған құрылғылардың қуаты ұзартқыш үлгісі үшін рұқсат етілген ең жоғары қуаттан аспайтынына көз жеткізіңіз.
- Қуат сымын басып тұрмаңыз және оның үстіне ауыр заттар қоймаңыз. Ашаны күрт тартып суырмаңыз, қуат сымын керіп тартуға жол бермеңіз.
- Өшірулі күйде де құрылғыда аздаған кернеу болады. Құрылғыны тазалау алдында қуат адаптерін ажыратыңыз.

- Егер ол ақаулы болса, сондай-ақ сым немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны мақсатына сай қолданыңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: MINI BOX.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Процессор: 13420H.
- Процессорлар тобы: Intel Core i5.
- Сокет: BGA.
- Процессордың базалық жиілігі: 2,1 ГГц.
- Процессордың максималды жиілігі: 4,6 ГГц.
- Архитектура: Intel Raptor Lake-H.
- Процессордың қуат тұтынуы: 45 Вт.
- Ағындар саны: 12.
- Өнімді ядролар саны: 4.
- Қатты күйдегі жинақтауыштар (SSD) конфигурациясы: 512 GB M.2 PCIe.
- Wi-Fi стандарты: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
- Wi-Fi жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц, 5150–5350 МГц, 5650–5850 МГц.
- Wi-Fi таратқышының қуаты: ≤ 20 дБм.
- Bluetooth стандарты: IEEE 802.15.1.
- Bluetooth жиілік диапазоны: 2412–2483,5 МГц.
- Bluetooth таратқышының қуаты: ≤ 20 дБм.
- Адаптердің қуат параметрлері (кіріс): 100–240 В ~ 50–60 Гц.
- Адаптердің қуат параметрлері (шығыс): 19 В ⎓ 6,3 А.
- Жедел жад слоттарының жалпы саны: 1.
- Жедел жад көлемі: 16 ГБ.
- Жедел жад түрі: DDR4.
- Жедел жад форм-факторы: SO-DIMM.
- Операциялық жүйе: MS Windows Pro.
- Бейнекарта түрі: кіріктірілген.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы (құрылғы): II.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- VESA өлшемі: 100 × 100, 75 × 75.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Жинақталым: пайдалану бойынша нұсқаулық, қуат адаптері, құрылғы.

Құрылғы схемасы



1. Антенна.
2. Құлаққап порты.
3. Микрофон порты.
4. USB порттары.
5. RJ45 порты.
6. USB порттары.
7. Қорғаныс қапсырмасы.
8. VGA порты.
9. HDMI порты.
10. Қуат қосқышы.
11. Жұмыс индикаторы.
12. Құлаққап порты.
13. Микрофон порты.
14. USB Type-C порты.
15. «Қосу/Өшіру» батырмасы.
16. USB порттары.
17. Аяқшалар.

Пайдалану

1. Құрылғы мен адаптерді қаптамадан алыңыз.
2. Мониторды HDMI кәбілі арқылы неттопқа қосыңыз (жинаққа кірмейді).
3. Тінтуір мен пернетақтаны, құлаққапты қосыңыз.
4. Қажет болған жағдайда неттопты RJ45 порты арқылы немесе Wi-Fi желісі арқылы интернетке қосыңыз.
5. Қуат адаптерін пайдаланып құрылғыны желіге қосыңыз.
6. Құрылғыны қосу үшін «Вкл/Выкл» батырмасын басыңыз.
7. Құрылғы пайдалануға дайын.

Қызмет көрсету және күтім

Тазалау алдында құрылғы өшірулі және желіден ажыратылған болуы тиіс. Шаң басқан сайын, бірақ айына кемінде бір рет құрылғының корпусын сумен сәл дымқылданған таза жұмсақ матамен сүртіңіз. Немесе есептеу техникасына арналған арнайы тазалағыш құралдарды пайдаланыңыз. Құрылғыны тазалау үшін спиртті, ацетонды, бензинді және кез келген басқа абразивті заттарды пайдалану ұсынылмайды. Сондай-ақ шаң басқан сайын неттоптың корпусын шаңнан тазалау ұсынылады. Жұмсақ құрғақ қылқаламды немесе арнайы пневматикалық тазалағыштарды пайдаланыңыз.

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыға ешқандай орнату немесе тұрақты бекіту қажет емес.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында, орамада, ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспаған жағдайда жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы мұқият қарауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пункті не кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дун Гуань Лянь Чжоу Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд. 1 ғимарат, Фэнган Тэкнолоджи 10 тас жолы, Фэнган, Дунгуань қ., Гуандун провинциясы, Қытай. Қытайда жасалған.

Manufacturer: Dong Guan Lian Zhou Electronic Technology Co., Ltd.
Building 1, No.10 Fenggang Technology Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар ТР ТС (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнім сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету өнім пайдалануы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі
мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін қызмет көрсету тауардың жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта берілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышта алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баулар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (өнімнің өзіне де, онымен байланысты өнімдерге да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), өнімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе өнімнің схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыздандырудың әсерінен; БҚ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбайтындықтан, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына және оларды қалпына келтіру/тастау мүмкіндігінің жоқтығына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Жұмыс ақаулары қуат беру, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен өзге де осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі қамту аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы өніммен ұштастыра жұмыс істейтін өзге жабдыққа келтірілген залалға.

