DEXP GS PRO

OMNI V2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клавиатура проводная
DEXP GS PRO OMNI V2

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства



1. Клавиша Caps Lock
2. Индикаторы клавиш:
   - N — индикатор Num Lock;
   - C — индикатор Caps Lock;
   - W — индикатор Win Lock;
   - ⬇ — индикатор Scroll Lock
3. Регулятор громкости
4. Клавиша Windows
5. Опорные ножки
6. Разъем USB Type-C

Технические характеристики

- Модель: Omni V2
- Торговая марка: DEXP
- Параметры питания: 5 В ⎓ 300 мА
- Тип клавиатуры: механическая
- Тип переключателей: линейные
- Тип подключения: проводная
- Материал корпуса: пластик ABS
- RGB-подсветка, 18 режимов подсветки
- Профиль клавиш: OEM
- Материал клавиш: PBT
- Общее количество клавиш: 97
- Технология Anti-Ghosting
- Переключатели: Rubi Ruri, смазанные
- Интерфейс подключения: USB Type-C
- Цифровой блок: есть
- Ресурс переключателей: до 50 миллионов нажатий
- Полный ход: 3,8 мм
- Точка срабатывания: 1,8 мм
- Сила нажатия: 40 г/с
- Длина кабеля: 1,75 м
- Габариты клавиатуры: 391 × 141 × 42 мм
- Вес: 722 г
- Совместимость: Windows
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью кабеля.
2. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
3. Устройство готово к использованию.

Комбинации клавиш

Комбинация	Функция
FN+F1	Музыка
FN+F2	Уменьшить громкость
FN+F3	Увеличить громкость
FN+F4	Отключение/включение звука
FN+F5	Остановка воспроизведения
FN+F6	Предыдущий трек
FN+F7	Воспроизведение/пауза
FN+F8	Следующий трек
FN+F9	Электронная почта
FN+F10	Домашняя страница
FN+F11	Этот компьютер
FN+F12	Калькулятор
FN+↑	Увеличение яркости подсветки
FN+↓	Уменьшение яркости подсветки
FN+←	Уменьшение скорости подсветки
FN+→	Увеличение скорости подсветки
FN+WIN	Блокировка клавиши Windows
FN+\	Смена режима подсветки (18 режимов)
FN+Enter	Смена цвета подсветки
FN+X	Включение/выключение подсветки
FN+W	Замена клавиш-стрелок на клавиши W/A/S/D
FN+ESC	Сброс до заводских настроек
FN+~	Установка пользовательского режима подсветки
FN+1	Пользовательский режим подсветки 1
FN+2	Пользовательский режим подсветки 2
FN+3	Пользовательский режим подсветки 3
FN+PU	HOME
FN+PD	END
FN+DEL	Scroll Lock
Регулятор громкости	Поворот влево — уменьшение громкости; поворот вправо — увеличение громкости; нажатие — отключение/выключение звука

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, China.

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Зд. B, №60, шоссе Чжуанцунь, комьюнити Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК», 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____V.1

Гарантийный талон

SN:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

