

Пайдалану бойынша нұсқаулық

DEXP

Ойынға арналған тіркеме
DEXP
RetroGAME 1

Құрметті сатып алушы!


«DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапасына, функционалдығы мен дизайнына қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдарымыз бен құрылғыларымызды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдаланған кезде оны анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.

Ойынға арналған тіркеме (ойын консоли) — бейне ойындарға арналған мамандандырылған электрондық құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалар мен қозғалу, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың (олардың жанында қауіпсіздікке жауапты басқа бақылаушы адам болмаса) пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
- Тіркемені, қуат адаптерін және барлық кәбілдерді құлаудан, соққыдан, тілінуден, кез келген сұйықтықтың әсерінен, төтенше температурадан, кірден қорғаңыз. Құрылғы мен оның жиынтықтаушыларын ашық от көздерінің, қыздыру құралдарының, сондай-ақ сұйықтық құйылған ыдыстың маңына қоймаңыз.
- Тіркеме корпусының ішіне қандай да бір заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін қандайда бір жуғыш / тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ, сәл дымқыл шүберекті қолдануға рұқсат етіледі, содан кейін құрылғыны құрғатып сүрту керек. Тазалайтын кезде құрылғыны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Тіркеменің, қуат адаптерінің және кәбілдердің жай-күйін үнемі тексеріп отырыңыз. Аталғандардың біреуі зақымданған кезде уәкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз. Егер құрылғы немесе оның жиынтықтаушылары зақымданған болса, оны іске қоспаңыз.
- Тіркемені және оның жиынтықтаушыларын бөлшектеуге тырыспаңыз. Жөндейді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындай алады.
- Құрылғыны тек үйлесімді электр желілеріне (220-240 В / 50-60 Гц) қосыңыз.

Құрылғы схемасы



1. AV кәбілі.
2. Micro USB кәбілі.
3. Micro USB қосқышы.
4. AV қосқышы.
5. LED индикаторы.
6. Қосу/Өшіру батырмалары.
7. RESET батырмасы.
8. USB қосқыштары.
9. А, В әрекет батырмалары.
10. START батырмасы.
11. SELECT батырмасы.
12. Навигация батырмалары.
13. Геймпадтар.
14. ТА, ТВ турбо батырмалары.

Құрылғымен жұмыс

1. Ойынға арналған тіркемені AV кәбілінің көмегімен теледидарға қосыңыз.
2. Ойынға арналған тіркемені Micro USB кәбілінің көмегімен қуат көзіне қосыңыз.
3. ТД қосыңыз және сигнал көзі ретінде AV таңдаңыз.
4. Ойынға арналған тіркемені қосыңыз және ТД экранында экран қорғағыш пайда болғанша күтіңіз.
5. Геймпадтарды ойынға арналған тіркемеге қосыңыз.
6. Навигация батырмаларының көмегімен ойынды таңдаңыз және ойынды бастау үшін **START** батырмасын немесе геймпадағы **A** батырмасын басыңыз.
7. Негізгі мәзірге оралу үшін **RESET** батырмасын басыңыз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімдері

Болуы мүмкін мәселе	Шешімі
Экранда кескін жоқ	Ойынға арналған тіркеменің іске қосылғанын тексеріңіз.
	Теледидардың жарамды екендігін тексеріңіз.
	Барлық кәбілдердің мықтап қосылғанын тексеріңіз.
	Теледидардағы белсенді арна – AV екеніне көз жеткізіңіз.
	RESET батырмасын басып, тіркемені ағытуға әрекеттеніп көріңіз.
Кескін ақ-қара түсті болып көрінеді	Барлық кәбілдердің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	Теледидарда дыбыстың өшіп қалмағанын тексеріңіз
	AV кәбілінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
Геймпад жұмыс істемейді	Геймпадтың ойынға арналған тіркемеге дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Жиынтықталуы

- Ойынға арналған тіркеме.
- 2 геймпад
- AV кәбілі.
- Қуат кәбілі (Micro USB).
- Ойындар тізімі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: RetroGAME 1.
- Аудио/бейне шығыстары: AV кәбілі.
- Үйлесімді платформалар: 8 бит.
- Ойындар саны: 200.
- Геймпад түрі: сымды.
- USB порттарының саны: 2.

Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және утилизациялау ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір орнатуды немесе үнемі бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5°C және 40°C аралығында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде қаптамада сақталуы керек. Үй-жайларда жемірілуді туғызатын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы керек.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңның, ластанудың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсер етуінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған кезде дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны утилизациялау керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань СУБОР Интеллидженд Тэктолоджи Девелопмент Ко., Лтд. Синьхуа тас жолы, 1, Саньцзяо өңірі, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР Еуразиялық экономикалық одақ техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Ерекшеліктері, өнім туралы ақпарат, оның жиынтықтамасы мен функционалы пайдаланушыны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта келтірілгеннен ерекшеленуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.6

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



