

# Руководство по эксплуатации

---

Автомобильный  
держатель с БЗУ  
SST-WXC2532

**DEXP**



# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Автомобильный держатель предназначен для фиксации мобильных устройств в салоне транспортного средства.

## Меры предосторожности

- Не используйте данное устройство во время вождения и не осуществляйте никаких действий, которые могут отвлекать Вас от управления транспортом.
- Если телефон упал с держателя, остановите автомобиль согласно правилам движения, чтобы поднять его. Не поднимайте мобильный телефон во время вождения.
- После установки убедитесь, что держатель не загромождает обзор и не мешает управлению автомобилем или работе систем безопасности.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски.
- Не используйте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также при обнаружении любых неисправностей в его работе. С целью ремонта обратитесь в сервисный центр.
- Не производите изменений в конструкции устройства.
- Не используйте устройство в условиях повышенной температуры или влажности.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями.
- Регулярно проверяйте прочность крепления устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


## Технические характеристики

- Модель: SST-WXC2532.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В = 2 А; 9 В = 1,67 А.
- Выходная мощность: 15 В.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Функция беспроводной зарядки.
- Автофиксация телефона.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация


- Устройство.
- Крепление.
- Кабель USB Type-C — USB Type-A.
- Переходник microUSB.
- Переходник Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

## Схема устройства



Вид спереди

Вид сбоку



Вид сзади

1. Автоматические зажимы.
2. Контактная площадка для переходника.
3. Зона беспроводной зарядки.
4. Зона умного сенсора.
5. Передняя сенсорная кнопка.
6. Гнездо для шарнирного крепления.
7. Разъем USB Type-C для кабеля питания.
8. Задняя сенсорная кнопка.

# Эксплуатация

## Подключение и установка

1. Подсоедините кабель, поставляемый в комплекте, к разъему USB Type-C на задней стороне держателя.
2. Подключите другой конец кабеля к разъему USB источника питания DC 5–9 В, например, адаптера прикуривателя (адаптер в комплект не входит). На нижней стороне держателя при этом загорится красный индикатор.
3. Установите шарнирное крепление с крючком на решетку воздуховода автомобиля, заведя крючок за планку решетки, после чего затяните фиксатор.
4. Установите держатель на зафиксированное крепление, вставив шарнир в гнездо на задней стороне держателя. При необходимости отрегулируйте угол наклона.

**Примечание:** в зависимости от Вашего удобства, Вы также можете сначала установить держатель на крепление, а затем зафиксировать его на решетке воздуховода.

## Беспроводная зарядка мобильных устройств

1. Когда Вы приблизите телефон к держателю на расстояние 5–20 см, сработает умный сенсор и зажимы раскроются.
2. Поместите телефон в зажимы, и они сомкнутся автоматически. После этого начнется процесс беспроводной зарядки — красный индикатор на нижней стороне держателя погаснет, загорится синий индикатор.

## Зарядка через переходник

Если Ваше мобильное устройство не поддерживает функцию беспроводной зарядки, зарядить его в данном держателе можно только при помощи магнитного переходника Type-C/microUSB.

1. Установите переходник на контактную площадку в нижней части держателя.
2. Вставьте устройство в держатель так, чтобы штекер переходника вошел в его зарядный разъем.

## **Управление раскрытием зажимов**

Для извлечения телефона из зажимов необходимо коснуться одной из сенсорных кнопок: на передней либо на задней части держателя — зажимы раскроются. При повторном нажатии они снова сомкнутся.

**Примечание:** благодаря внутренней батарее кнопки остаются активны даже когда держатель не подключен к питанию.

## **В случае возникновения неисправности**

Данное устройство оснащено защитой от перенапряжения, перегрева, электромагнитного воздействия и короткого замыкания. В случае возникновения неисправности оно автоматически прекратит работу, синий индикатор на его нижней стороне начнет мигать. Если это произошло, отключите устройство от источника питания и дайте ему остыть. Если неисправность после этого сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа. Правила и условия установки и фиксации устройства описаны в разделе «Подключение и установка» данного руководства по эксплуатации.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Guangzhou Mojia Technology Co., Ltd.  
Room 514, No. 3 Yiheng Road, Shijing Industrial Zone, Shisha Road, Shimen Street, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China.

**Изготовитель:** Гуанчжоу Моцзя Тэктолоджи Ко., Лтд.  
Каб. 514, шоссе Ихэн №3, промзона Шицзин, шоссе Шиша, ул. Шимэнь, р-н Байюнь, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «Восток Центр».  
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,  
ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.

**Адрес электронной почты:** [vostokcentr@mail.dlogistix.com](mailto:vostokcentr@mail.dlogistix.com)

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



