

Сетевой фильтр для ИБП

DEXP Standard 518B-UPS

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Сетевой фильтр — это устройство для защиты электронной техники от сетевых, высокочастотных, низкочастотных, импульсных помех, перегрузок по току. Сетевой фильтр для ИБП предназначен для подключения различной техники к источнику бесперебойного питания, не оборудованному стандартными евророзетками.

Меры предосторожности

1. Используйте данное устройство только в помещении.
2. Не размещайте данное устройство в непосредственной близости от источников воды.
3. Не помещайте устройство под струю воды и не погружайте полностью в воду.
4. Не накрывайте сетевой фильтр и не помещайте на него какие-либо предметы.
5. Размещайте устройство на расстоянии от мощных источников тепла.
6. Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит внутренних элементов, обслуживаемых пользователем. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Не используйте данное устройство при наличии видимых повреждений. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
8. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
9. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Правила и условия безопасной эксплуатации

1. Подключите все необходимые устройства к сетевому фильтру.
2. Подключите вилку сетевого фильтра к розетке.
3. Переверните выключатель сетевого фильтра в положение «Вкл.».

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемом помещении у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Технические характеристики

- Модель: Standard 518B-UPS.
- Тип сетевого фильтра: для ИБП.
- Количество выходных розеток: 5 шт.
- Длина кабеля: 1,8 м.
- Рабочее напряжение: 220–240 В.
- Рабочая частота: 50/60 Гц.
- Максимальная мощность подключенной нагрузки: 2400 Вт.
- Максимальный ток нагрузки: 10 А.
- Кнопка включения: есть.
- Тип входной вилки: IEC C14 (компьютерная).

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 60 мес. / **Срок эксплуатации:** 60 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Дополнительная информация

Изготовитель: ХАНЧЖОУ ОУЯ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЕНСИС КО., ЛТД.

Промзона Чэннань, Мэйчэн, Цзяньдэ, г. Ханчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: HANGZHOU OUYA ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

Chengnan industrial zone, Meicheng town, Jiande, Hangzhou city, Zhejiang province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

