

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Желдеткіш
TF-1604LY

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Желдеткіш бөлмелерді желдетуге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, кернеудің техникалық сипаттамаларға сәйкестігін тексеріңіз.
- Пайдаланбаған кезде, сондай-ақ оны тазалаған, жылжитқан, құрастырған немесе бөлшектеген кезде құрылғыны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Егер жұмыста қандай да бір ақаулар анықталса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеу жұмыстары пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкеп соғуы мүмкін.
- Құрылғыны тек құрғақ және тегіс беттерге орналастырыңыз.
- Қуат сымының үстелден салбырап тұруына, сондай-ақ оның ыстық беттермен немесе жиһаздың өткір жиектерімен жанасуына жол бермеңіз.
- Құрылғыға сұйықтықтарды, аэрозольдерді және басқа да заттарды шашыратпаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны тез тұтанатын немесе жарылыс қаупі бар заттардың қасына орналастырмаңыз.
- Электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін құрылғыны қуат көзіне қосылған кезде бөлшектемеңіз.
- Желдеткіштің қозғалатын бөліктерімен жанасудан аулақ болыңыз. Құрылғының зақымдануы мен жарақаттануын болдырмау үшін оның торына саусақтарыңызды немесе кез келген заттарды салмаңыз.
- Ауа ағынын адамдарға ұзақ уақыт бағыттамаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Қуат сымы зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымды ауыстыру мақсатында уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Жуынатын бөлмеде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы


1. Басқару тақтасы.
2. Ауа шығару тесігі.
3. Корпус.
4. Тұғыр.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: TF-1604LY.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қашықтан басқару пультінің қуат көзі: CR2025 батареясы.
- Қуаттылығы: 43 Вт.
- Жылдамдықтар саны: 3.
- Жұмыс режимдерінің саны: 3.
- Таймер: 15 сағатқа дейін.
- Бұрылу бұрышы: 70°.
- Шу деңгейі: 65 дБ.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымның бекітілу түрі: Y.
- Сымның ұзындығы: 1,5 м.
- Биіктігі: 860 мм.
- Диаметрі: 310 мм.
- Салмағы: 3,1 кг.


Жинақталым

- Құрылғы.
- Қашықтан басқару пульті.
- CR2025 батареясы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.



Пайдалану нұсқаулығы

Басқару тақтасы



Қашықтан басқару пульті



🔌 — қосу/өшіру

Құрылғыны іске қосу үшін батырманы басыңыз; оны күту режиміне ауыстыру үшін тағы да басыңыз.

📶 — жылдамдық

Жылдамдықты таңдау үшін басыңыз — жоғары/орташа/төмен.

↻ — бұрылыс



Желдеткішті айналдыру үшін батырманы басыңыз; оны тоқтату үшін қайта басыңыз.

🕒 — таймер

0-ден 15 сағатқа дейінгі уақытты таңдау үшін басыңыз.


Басқару тақтасындағы дисплей 60 секундтық жұмыссыздықтан кейін автоматты түрде өшеді.

Қашықтан басқару пультіне батареяны орнату




Құрылғыны құрастыру


1. Тұғырдың бөлшектерін алыңыз, олардың тесіктерін сәйкестендіріп, бөлшектерді біріктіріңіз.



2. Құрылғының корпусынан сомынды шешіп алыңыз.



3. Қуат сымын тұғырлықтың тесігіне салыңыз. Желдеткіш корпусының төменгі жағын тұғырдың орталық тесігіне сәйкестендіріп, сомынды бұраңыз.



ЕСКЕРТУ: тұғырды орнату үшін желдеткішті төңкеріп, құрылғыны сызат түсуден қорғау мақсатында оны пенопластқа немесе басқа жұмсақ бетке қойыңыз.

Тазалау және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны бейтарап жуғыш зат қосылған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрылғыны құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Пэнсян Электрикал Эпплайнс Ко., ЖШС.

Нань юань Цунь Чжэнь Си Лу Си, Фухай, Цыси қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай.

Manufacturer: Cixi Pengxiang Electrical Appliance Co., Ltd.

Nan yuan Cun Zhen Xi Lu Xi, Fuhai Town, Cixi City, Zhejiang Province, P.R. China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекенжайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімі бойында үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсізсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



