

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Стилус
US-19

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдармен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Стилус — экранның сенсорлық бетін тұрту арқылы смартфонды, компьютерді, планшетті басқаруға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді желілік адаптермен кәбілді пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған желілік адаптерді, кәбілді немесе зарядтау қондырмаларын пайдалану құрылғыны немесе оған қосылған құрылғыларды зақымдауы мүмкін.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (–10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықпен белгіленген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз.
- Барлық орау материалдарын (пластик пакеттері, пенопласт төсемдері және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдары балаларға қауіп төндіруі мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы



1. Қуат батырмасы.
2. Түре-С зарядтау порты.
3. Дисплей.
4. Магниттік сырғанауға қарсы корпус.
5. Алынбалы ұшы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: US-19.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: $5\text{ В} = 1\text{--}2\text{ А}$.
- Зарядтау уақыты: 30 мин.
- Жұмыс уақыты: $\leq 10\text{ сағ.}$
- Bluetooth радиожіілік сипаттамалары:
 - IEEE байланыс стандарты: 802.15.4.
 - Жиілік диапазоны: 2400–2480 МГц.
 - Таратқыштың қуаты: $< 4\text{ мВт}$.
- Аккумулятор:
 - Түрі: Li-pol.
 - Сыйымдылығы: $130\text{ мА}\cdot\text{сағ.}$
 - Параметрлер: $3,7\text{ В} = 0,2\text{ А}$.
- Өлшемдері: $171 \times 9\text{ мм}$.
- Android және iPadOS үйлесімді.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- USB Type-C кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдаланушы нұсқаулығы


- Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын басыңыз. Дисплей жанады. Оны өшіру үшін қуат батырмасын қайтадан басыңыз.
- Құрылғы 10 минуттық белсенділіктен кейін ұйқы режиміне өтеді. 30 минут бойы белсенділік болмаған кезде құрылғы автоматты түрде өшеді.
- Оңай сақтау үшін стилусты басқа құрылғыға магниттеуге болады.

Егер стилус жұмыс істемесе:

- Стилустың қолданыстағы құрылғымен үйлесімділігін тексеріңіз (Apple iPad 2018 және одан кейінгі).
- Стилус қосулы екенін тексеріңіз.
- Стилустың толық зарядталғанына көз жеткізіңіз. Егер заряд жеткіліксіз болса, көк шам жыпылықтайды.
- Ұшты дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

Ұшты ауыстыру

1. Ұшты сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.
2. Басқа ұшты салыңыз және оны сағат тілімен бұраңыз.



Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Цифаньсин Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.

901 каб., 1 ғим., Наньчан бірінші өндірістік аймағы, Наньчан комьюнити, Сисян көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қаласы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

EAC



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

