Пайдалану бойынша нұсқаулық

Проектор
V370

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Проектор үлкен экранда презентациялар жасауға және медиа файлдарды ойнатуға арналған.


Сақтық шаралары

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай өңдеу үшін сақтаңыз.

- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғы мен қуат сымын қыздыру элементтеріне, газ оттықтарына және т. б. жақын қоймаңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын материалдар мен заттарға (мысалы, перделерге) жақын орналастырмаңыз.
- Проектор жұмыс істеп тұрған кезде объективке қарамаңыз. Жарқын жарық сіздің көру қабілетіңізге зиян тигізуі мүмкін.
- Құрылғыны жаппаңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты беттерге орнатыңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ тазалау алдында немесе ақаулық анықталған жағдайда құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған ауа айналымы құрылғысының айналасында кемінде 30 см бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


Құрылғы схемасы

1. Объектив.
2. ИҚ қабылдағышы.
3. Қуат қосқышы.
4. USB порты.
5. Jack құлаққап қосқышы.
6. AV қосқышы.
7. HDMI порты.
8. Желдеткіш саңылау.
9. Желдеткіш саңылау.
10. Сол жақ динамик.
11. Оң жақ динамик.



ҚБ пульті

1. Қуат батырмасы.
2. Жоғары батырмасы.
3. Сол жақ батырмасы.
4. Растау батырмасы.
5. Төмен батырмасы.
6. Бас тарту/шығу батырмасы.
7. Негізгі мәзір батырмасы.
8. Дыбыс деңгейін арттыру батырмасы.
9. Орнату батырмасы.
10. Дыбыс деңгейін төмендету батырмасы.
11. Дыбысты қосу/өшіру батырмасы.
12. Көзді таңдау батырмасы.
13. Оң жақ батырмасы.
14. Мәзір батырмасы.
15. Фокусты үлкейту батырмасы.
16. Фокусты азайту батырмасы.



Құрылғыны пайдалану


Қосу

1. Құрылғыны желіге қосыңыз.
2. Қызыл шам жанған кезде, құрылғыны қосу үшін панельдегі қуат батырмасын басыңыз немесе ҚБ пультіндегі қуат батырмасын басыңыз.
3. Кескінді шығару үшін қажетті құрылғыларды проекторға қосыңыз.
4. Ең жақсы сурет сапасына қол жеткізу үшін фокусты реттеңіз.
5. Проектор ойнату үшін қолдау көрсетілетін медианы қосыңыз.

Өшіру

Проектордағы немесе ҚБ пультіндегі қуат батырмасын басыңыз, индикатор көк түстен қызылға ауысады, проектор өшеді.

Шығару үшін интерфейстер



- USB кірісі сыртқы портативті сақтау құрылғыларына қосылады. Бейнелерді, аудионы, фотосуреттерді және т. б. ойнатады.
- Құлаққап шығысы құлаққаптарға, аудио күшейткіштерге және т. б. қосылуы мүмкін.
- AV кірісі, DVD және VCD сияқты стандартты ажыратымдылықтағы аудиовизуалды құрылғыларға қосылады.
- HDMI кірісі Blu-Ray, ДК, консольдер және т. б. сияқты жоғары ажыратымдылықтағы сигналдарға қосылады.

Фокусты орнату


Кескінді айқынырақ ету үшін линзаның фокустық қашықтығын реттеу қажет болса, қашықтан басқару пультіндегі «F+» және «F-» батырмаларын басыңыз. Кескін мүмкіндігінше айқын болған кезде орнатуды тоқтатыңыз.

Кескін өлшемі және жұмыс қашықтығы

Сурет өлшемі (дюйм)	Жұмыс қашықтығы (м)
1,27	1,24
2,032	2
2,54	2,49
3,048	3,43

БЖ-мен жұмыс

Негізгі мәзір




Негізгі мәзірде 6 батырма бар:

Сигнал көзі — сигнал көзін таңдау мәзірін ашады (AV, HDMI, Bluetooth, USB). «Артқа» опциясы негізгі мәзірге оралады.



USB — ойнату үшін қажетті файл түрін таңдау мәзірін ашады.



Wi-Fi — қол жетімді Wi-Fi желілерін іздеу және оларға қосылу мәзірін ашады.




Wi-Fi арқылы қосылу — QR коды (Android және iOS) арқылы құрылғыға қосылу бетін ашады.



USB арқылы қосылу — USB арқылы құрылғыға қосылудан бетті ашады.




Баптаулар — құрылғы баптаулары мәзірін ашады.




Баптаулар мәзірі

Баптаулар мәзірінде 5 бөлім бар:


Баптаулар.
БЖ тілін / проекцияны / қалпына келтіруді / БЖ-ны жаңартуды / автоматты түрде өшіруді / мәзір таймерін / масштабты басқару.




Bluetooth.
Bluetooth қосу/ өшіру баптаулары / құрылғыларды іздеу.




Түзету.
Трапецияның бұрмалануын реттеу және түзету.



Сурет.
Кескін стилі / контраст / жарықтық / түс / айқындық / түс температурасы / CVBS сигналын күшейту баптауы.



Дыбыс.
Дыбыс мәнерін / жоғары жиілікті / төмен жиілікті / тепе-теңдікті / эквалайзерді орнату.



Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: V370.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері (адаптер):
  - Кіріс: 100–240 В ~ 50/60 Гц.
  - Шығыс: 28 В ⎓ 3 А.
- Қуат тұтыну: 85 Вт.
- Wi-Fi сымсыз байланыс стандарты: IEEE802.11a/b/g/n/ac.
- Wi-Fi таратқышының қуаты: ≤ 20 дБм.
- Wi-Fi жұмыс жиілігінің диапазоны: 2412–2483,5 МГц.
- Bluetooth сымсыз стандарты: IEEE802.15.1.
- Bluetooth жұмыс жиілігінің диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Bluetooth таратқышының қуаты: <10 дБм.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Шаң мен ылғалдан қорғау класы: IP52.
- Құрылғы класы: стационарлық.
- Проекция технологиясы: LCD.
- Проекциялық қашықтық: стандартты.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Шу деңгейі: 40 дБ.
- Кескін форматтары: BMP, JPEG, JPG, PNG.
- Жарықтық: 370 Лм (Ansi).
- Салмағы: 1,75 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қуат сымы.
- Қуат адаптері.
- ҚБ пульті.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында проектордың өшірілгеніне және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының корпусы мен линзасын құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Қатты ластану үшін сәл дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
- Желдеткіш саңылауларындағы шаңды кетіру үшін жұмсақ щетканы немесе арнайы шаңсорғышты пайдаланыңыз.
- Абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз, себебі олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.
- Тазалау кезінде құрылғыға тазалағыш заттар мен су шашпаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Шешім
Проектор қосылмайды	Қуат сымының дұрыс жалғанғанын және зақымдалмағанын тексеріңіз
Проектор шамы қосылғаннан кейін жұмыс істемейді	Қуат сымының жалғанғанын тексеріңіз
	Шам зақымдалған жағдайда уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Сурет проекцияланбайды	Кескіннің пішімі мен ажыратымдылығына проектор қолдау көрсететініне көз жеткізіңіз
Проектор ҚБ пультінің командаларына жауап бермейді	Батареялардың пультке дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
	ИҚ қабылдағышының жабық емес екеніне және пульттен проекторға дейінгі қашықтық 4 м аспайтынына көз жеткізіңіз
Бұлыңғыр сурет	Кескіннің анықтығын реттеңіз
	Линзаның таза екеніне көз жеткізіңіз
Біртүрлі дыбыс	Аудио сигнал көзі дұрыс және дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз
	Дыбыс өшірілмегеніне және ең төменгі мәнге орнатылмағанына көз жеткізіңіз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын ораушта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Вольто Тэкнолоджи Ко., Лтд.
2-ші қаб, D ғим., Динъюань Чуанчжи паркі, Туншэн к-сі №36, Таньчжоу, Чжуншань қ., Қытай.
Қытайда жасалған.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz
Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.
Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні:_____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдалануы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

