

Руководство по эксплуатации

Адаптер Bluetooth
Z-BT542-R

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для добавления поддержки Bluetooth на ПК или ноутбуках, не оснащенных встроенным модулем Bluetooth.

Меры предосторожности

- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: Z-BT542-R.
- Торговая марка: DEXP.
- Версия Bluetooth: 5.4.
- Стандарт беспроводного соединения: IEEE 802.15.1.
- Диапазон рабочих частот: 2400–2483 МГц.
- Мощность передатчика: < 10 дБм.
- Совместимые ОС: Windows.
- Чипсет: RTL8761BUE-CG.
- Интерфейс подключения к устройству: USB.
- Технология EDR: есть.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

Отключение встроенного Bluetooth

Если Ваше устройство оснащено встроенным Bluetooth, его необходимо отключить во избежание некорректной работы устройства.

Чтобы отключить встроенный Bluetooth:

1. Откройте **Диспетчер устройств** на Вашем ПК/ноутбуке.
2. Найдите меню **Bluetooth** и отключите встроенный адаптер.

Примеры встроенных Bluetooth-адаптеров:

- Generic Bluetooth Radio.
- Intel(R) Wireless Bluetooth (R).

Подключение к Windows 7

Для корректной работы Bluetooth-адаптера с ПК/ноутбуком с операционной системой Windows 7 необходимо установить драйвер.

1. Для данного устройства доступно ПО (программное обеспечение), с помощью которого Вы можете установить драйвер. Скачать ПО можно на сайте <https://www.dns-shop.ru/>, на странице товара. Перед скачиванием ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, на нижней стороне устройства).
2. Установите драйвер с помощью скачанного ПО, следуя указаниям программы установки. Перезагрузите ПК/ноутбук после завершения установки.
3. Вставьте Bluetooth-адаптер в ПК/ноутбук, подключенный к сети.

Примечание: не вставляйте Bluetooth-адаптер в ПК/ноутбук до отключения встроенных Bluetooth-адаптеров.

4. Выберите и подключите Ваше Bluetooth-устройство из списка и следуйте дальнейшим указаниям на экране. Убедитесь, что на Вашем устройстве включен Bluetooth.

Подключение к Windows 8.1/10/11

1. Вставьте Bluetooth-адаптер в ПК/ноутбук, подключенный к сети.

Примечание: не вставляйте Bluetooth-адаптер в ПК/ноутбук до отключения встроенных Bluetooth-адаптеров, подключенных к Вашему ПК/ноутбуку.

2. Выберите и подключите Ваше Bluetooth-устройство из списка и следуйте дальнейшим указаниям на экране. Убедитесь, что на Вашем устройстве включен Bluetooth.

Примечания

- Если устройство не подключается, убедитесь, что у Вашего ПК/ноутбука включена функция автоматического обновления Windows или установите драйвер вручную. Скачать ПО можно на сайте <https://www.dns-shop.ru/>, на странице товара.

- Убедитесь, что протокол управления соединениями (LMP) на Вашем ПК/ноутбуке соответствует версии Bluetooth-адаптера. Если на Вашем ПК/ноутбуке неподходящий LMP, необходимо обновить ПО, перезагрузить ПК/ноутбук и повторить подключение Bluetooth-адаптера еще раз.

Примечание: для версии Bluetooth 5.4 соответствует LMP 13.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Решение
Функция Bluetooth не работает и на экране высветилась ошибка	Отключите все встроенные Bluetooth-адаптеры на Вашем ПК/ноутбуке
На экране нет иконки «Bluetooth»	Убедитесь, что на Вашем ПК/ноутбуке включен Bluetooth
ПК/ноутбук не находит Bluetooth-адаптер	Убедитесь, что включен режим сопряжения и устройство находится рядом с адаптером в радиусе 20 м. Переподключите адаптер

Примечания

- Во время работы режима сопряжения ПК/ноутбука с Bluetooth-адаптером, убедитесь, что на всех других устройствах отключена функция Bluetooth.
- После отключения адаптера дождитесь 15 секунд, прежде чем подключать его еще раз.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении повреждений изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Чжигуанхун Тэкнолоджиз Ко., Лтд. А402, завод 1, завод Сунсюньда, зд. 2, четвертое шоссе Лунво №2, Лунтянь комьюнити, ул. Лунтянь, р-н Пиншань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г.Владивосток, ул.Некрасовская, д.59, каб 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1



