

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (maye/sabun dispenseri — əl ilə pompalı və ya avtomatik, sensor idarəli) yalnız təyinatı üzrə — maye sabun, dezinfeksiyaedici və ya oxşar mayelərin dozalanması üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və batareya təhlükəsizliyi (avtomatik modellər)

- Avtomatik dispenseri yalnız komplektdəki batareya tipi və ya adapterlə qidalandırın.
- Batareya bölməsini suya birbaşa məruz qoymayın; sızmış batareyanı dərhal çıxarib bölməni təmizləyin.
- Cihazı, elektron hissəni suya batırmayın (yalnız rezervuar/pompa hissəsi yuyula bilər).

Kimyəvi təhlükəsizlik

- Dispenserə yalnız istehsalçının uyğun gördüyü mayelərdən (sabun, əl dezinfeksiyaedici) istifadə edin; kimyəvi cəhətdən uyğun olmayan (məsələn, güclü həlledici) mayeləri doldurmayın.
- Mayeni uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın; udma halında dərhal tibbi yardıma müraciət edin.
- Gözlə təmasda bol su ilə yuyun.

3. Saxlanma qaydaları

- Dispenser quru yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda rezervuarı boşaldıb yuyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Rezervuarı istehsalçının tövsiyə etdiyi mayelə doldurun.
2. Əl pompalı modeldə pompanı basıb mayeni çıxarın.
3. Avtomatik modeldə batareya taxıb əlinizi sensorun altına yaxınlaşdırın — maye avtomatik çıxacaq.
4. Rezervuar boşaldıqda yenidən doldurun.

Qeyd: Avtomatik dispenserlərdə sensor məsafəsini (əl ilə sensor arasındakı məsafəni) istehsalçının göstərdiyi qaydaya uyğun saxlamaq düzgün işləməni təmin edir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Rezervuar və pompa hissəsini mütəmadi istə su ilə yaxalayın.
- Elektron/sensor hissəsini yalnız yumşaq, quru parça ilə silin.
- Sensor gözünü tozdan və çirkədən təmiz saxlayın ki, düzgün işləsin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Sabun/maye çıxmır	Rezervuar boşdur / pompa tıxanıb	Rezervuarı doldurun, pompanı istə su ilə yaxalayın

Avtomatik (sensor) dispenser reaksiya vermir	Batareya boşalıb / sensor çirklidir	Batareyanı dəyişin, sensoru təmizləyin
Pompa sıxılır, lakin az maye çıxır	Maye çox qatıdır / pompa qismən tıxanıb	Mayeni bir qədər durulaşdırın (istehsalçı icazə verirsə), pompanı təmizləyin
Dispenser sızır	Qapaq/pompa kip bağlanmayıb	Qapağı/pompanı düzgün bərkidin
Batareya bölməsində korroziya	Köhnə batareya sızıb	Sızıntını təmizləyib batareyanı dəyişin

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (elektron hissə üçün).
- Qidalanma: batareya və ya adapter (avtomatik modellərdə), markalanmaya uyğun; əl pompalı modellərdə qidalanma tələb olunmur.

Texniki göstəricilər (tutum, tip — əl pompalı/avtomatik, batareya işləmə müddəti, sensor mənzili və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.