

profile1 ▾ +

💡 Настройка подсветки

⌨️ Назначение клавиш

📦 Управление макросами

⬆️⬆️ Другие настройки

🖥️ **Дисплей**

profile1




Выбор инструмента

Размер Карандаш: Фон

Карандаш ▾

1 px ▾



Настройка частоты кадров Загрузить изображение

Добавить новый кадр

Удалить текущий кадр

Очистить текущий кадр

Очистить все кадры

Сохранить текущий кадр

Сохранить все кадры

Число кадров: 1

Время интервала: 100 ms

Импорт изображения

**Импорт анимации**



profile1 ▾ +

💡 Настройка подсветки

⌨️ Назначение клавиш

📦 Управление макросами

⬆️⬆️ Другие настройки

🖼️ **Дисплей**

profile1



Выбор инструментаРазмер

Карандаш: Фон

Карандаш ▾

1 px ▾



Число кадров: 8

Время интервала: 100 ms

Импорт изображения

Импорт анимации

настройка частоты кадров Загрузить изображение

Добавить новый кадр

Удалить текущий кадр

Очистить текущий кадр

Очистить все кадры

Сохранить текущий кадр

Сохранить все кадры



profile1 ▾ +

💡 Настройка подсветки


⌨️ Назначение клавиш

📦 Управление макросами

⬆️⬆️ Другие настройки

🖼️ **Дисплей**

profile1



Выбор инструментаРазмер Карандаш: Фон

Карандаш ▾

1 px ▾

□ □ ↶



Число кадров: 8

Время интервала: 100 ms

Импорт изображения

Импорт анимации

настройка частоты кадров Загрузить изображение

Добавить новый кадр

Удалить текущий кадр

Очистить текущий кадр

Очистить все кадры

Сохранить текущий кадр

Сохранить все кадры

profile1 ▾ +

💡 Настройка подсветки

⌨️ Назначение клавиш

📦 Управление макросами

⬆️⬆️ Другие настройки

🖼️ **Дисплей**

profile1 ✎



Выбор инструмента Размер Карандаш: Фок

Карандаш ▾ 1 px ▾ [white] [black] ↶



Число кадров: 8

Время интервала: 100 ms

Импорт изображения

Импорт анимации

Настройка частоты кадров Загрузить изображение

Загрузить текущий кадр

Загрузить все кадры

Сохранить изображение

Сохранить анимацию

2

1