


PHILIPS

Shaver

i9000





5



6



7



8



9



10



11



12



14




15



16



17



	1	2
X90xx/05		
X90xx/10		
X90xx/20	✓	
X90xx/30	✓	✓

GET STARTED







www.philips.com/MyShaveri9000



1









2








3
































































© 2025 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.129.4676.2 (02/01/2025)



>75% recycled paper
>75% papier recyclé



Русский

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте изделие только по его бытовому назначению. Внимательно прочитайте эту важную информацию (рис. 1) перед использованием изделия, его аккумуляторов и аксессуаров и сохраните её для дальнейшего использования. Неправильное использование может привести к опасности или серьёзным травмам. Комплектация аксессуаров может различаться в зависимости от модели изделия.

На коробке указано, какие аксессуары входят в комплект вашего изделия, а также поддерживает ли изделие Bluetooth.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для зарядки изделия используйте только сертифицированный блок питания безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) с выходными параметрами 5 В, ≥ 1 А. Для безопасной зарядки от бытовой сети (например, в ванной комнате) используйте только блок питания класса IPX4 (защищённый от брызг). Подходящий блок питания (например, Philips H287) доступен на сайте Philips Support[®]. Если вам нужна помощь в подборе подходящего USB-блока питания, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране (контактные данные указаны в международном гарантийном талоне). Использование несертифицированного блока питания может привести к опасности или серьёзным травмам.
- Держите USB-кабель, USB-блок питания и зарядную подставку (если предусмотрена) сухими (рис. 2).
- Эта бритва является водонепроницаемой (рис. 3). Она подходит для использования в ванной или душе, а также для промывания под краном. По соображениям безопасности бритву можно использовать только без подключения к сети.
- Не модифицируйте блок питания.
- Этот прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостатком опыта и знаний, если они находятся под пристроном или проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают возможные опасности. Детям запрещается играть с прибором. Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
- Перед очисткой прибора водой отключите его от сети.
- Не используйте повреждённый прибор. Замените повреждённые детали только оригинальными деталями Philips.
- Для очистки прибора используйте только холодную или теплую воду.
- Из собранных гелевых приборов должны использоваться только олен-человек.
- Никогда не используйте скапый воздух, образывание губки, чистящие порошки или агрессивные жидкости для очистки прибора.
- Всегда устанавливайте систему очистки на устойчивую, ровную и горизонтальную поверхность, чтобы предотвратить протечки.
- Перед использованием системы очистки всегда проверяйте, что отсек картриджа закрыт.
- При промывании бритвы из разрыва в нижней части может вытекать вода. Это нормально и не опасно, поскольку вся электроника находится в герметичном блоке питания внутри бритвы.
- Не используйте блок питания в розетках или рядом с розетками, в которых установлен электрический освежитель воздуха, чтобы избежать необратимого повреждения Блока питания.
- Этот продукт предназначен только для бритья волос на лице и голове. Волосы на голове должны быть короче 1,5 см.
- Не используйте изделие на повреждённой коже, коже с заболеваниями или сильным раздражением без консультации с врачом.
- Не используйте носовые щетки, если вы применяете препараты на основе стероидов.
- Некоторые раздражения кожи при первом использовании являются нормальным и уменьшаются по мере привыкания кожи к удалению волос.
- Будьте осторожны при использовании смартфона рядом с водой и во влажной среде.
- Радиоволны устройства с поддержкой Bluetooth могут нарушать работу кардиостимуляторов и других медицинских устройств. Консультируйтесь с врачом и держите изделие на расстоянии не менее 20 см.
- Используйте только оригинальные аксессуары или расходные материалы Philips.
- Зарядка, использование и хранение изделия при температуре от 10 °C до 35 °C.
- Держите изделие и батареи вдали от огня и не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- Если изделие стало необычно горячим, появился запах, изменился цвет или зарядка занимает больше времени, чем обычно, прекратите использование и зарядку изделия и свяжитесь с Philips.
- Не помещайте изделия и их батареи в микроволновые печи или на inductionные плиты.
- Не открывайте, не модифицируйте, не прокалывайте, не повреждайте и не разбирайте изделие или аккумулятор, чтобы предотвратить нагрев батарей или выделение токсичных и опасных веществ. Не допускайте короткого замыкания, перепада или обратной зарядки батарей.
- Если батареи повреждены или протекают, избегайте контакта с кожей или глазами. Если это произошло, немедленно тщательно промойте водой и обратитесь за медицинской помощью.

Жидкость картриджа Philips Quick Clean Pod

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не глотать

Электромагнитные поля (EMF)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам, касающимся воздействия электромагнитных полей.

Соответствует
IMDA Standards
DB100486

ПОДДЕРЖКА

Для получения поддержки по продукту посетите сайт: Philips Support[®]. Детали, подверженные естественному износу (например, бритвенные головки и режущие блоки), не покрываются международной гарантией.

ПЕРЕРАБОТКА

- Этот символ означает, что электрические изделия и батареи нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами (рис. 4).
- Следуйте правилам вашей страны по раздельному сбору электрических изделий и батарей.
- Изделие соответствует требованиям по ограничению содержания опасных веществ в соответствии с Правилами Индии по электронным отходам 2022 года

Извлечение встроенного аккумулятора

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Соблюдайте все необходимые меры безопасности при использовании инструментов для вскрытия прибора и при утилизации аккумулятора.

При обращении с аккумуляторами убедитесь, что ваши руки, изделие и аккумуляторы сухие.

Чтобы избежать случайного короткого замыкания аккумуляторов после их извлечения, не допускайте контакта клемм аккумулятора с металлическими предметами (например, монетами, шпильками, кольцами). Не заворачивайте аккумуляторы в алюминиевую фольгу. Перед утилизацией заклейте клеммы аккумулятора лентой или поместите аккумуляторы в пластиковый пакет..

- Проверьте, есть ли винты в корпусе прибора. Если есть – удалите их.
- Снимите дополнительные винты, гайки или части прибора, пока не увидите печатную плату с аккумулятором.
- Извлеките аккумулятор.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Apple, логотип Apple, iPad и iPhone являются товарными знаками Apple Inc.[®], зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

Android является товарным знаком Google[®]. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google Inc.

Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.[®], и любое использование таких знаков компанией Philips[®] осуществляется по лицензии.

;