

Руководство по эксплуатации

Колонка портативная
Glame 2
FRPS-220

Fiero

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Портативная колонка предназначена для воспроизведения музыки, в том числе в местах без доступа к сетевой розетке.

Меры предосторожности

- Не устанавливайте данное устройство в непосредственной близости от источников тепла и нагревательных элементов.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги, дождя и прямых солнечных лучей.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. При попадании воды в корпус устройства незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски.
- Оберегайте устройство от попадания внутрь корпуса посторонних объектов во избежание порчи устройства и нанесения вреда здоровью пользователя.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью. Данное устройство не содержит внутренних элементов, обслуживаемых пользователем.
- Не размещайте источники открытого пламени вблизи устройства, а также непосредственно на его корпусе.
- Не размещайте устройство на нестабильных и неровных поверхностях.

- Избегайте блокировки вентиляционных отверстий, обеспечивающих корректную работу устройства. Обеспечивайте циркуляцию воздуха при размещении устройства на мягких поверхностях (диван, кресло, ковер и т. д.).
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений устройства. Обратитесь в сервисный центр.
- При обнаружении любых сбоев в работе рекомендуется незамедлительно отключить устройство и обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте бензолосодержащие вещества, аэрозоли, спирты, растворители и т. д. для ухода за устройством, так как они могут навредить его элементам, а также окрашенной поверхности. Для чистки устройства используйте исключительно мягкую сухую (или слегка влажную) ткань.
- Прослушивание музыки на высокой громкости может навредить Вашему слуху.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)


- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Технические характеристики

- Модель: FRPS-220.
- Торговая марка: Fiero.
- Выходная мощность RMS: 36 Вт.
- Количество каналов: 1.
- ВЧ-динамик: 52 мм, 6 Ом,
- НЧ-динамик: 53 × 93 мм, 4 Ом.
- Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц.
- Соотношение «сигнал/шум»: ≥83 дБ.
- THD: ≤1%.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Стандарт беспроводного соединения: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Мощность передатчика: 10 дБм.
- Профили Bluetooth: A2DP, HFP, AVRCP.
- Кодеки Bluetooth: SBC, AAC.
- Радиус действия: 10 м.
- Поддержка функции TWS.
- OTG Type-C интерфейс.
- Зарядный порт: Type-C.
- Параметры питания: 5 В = 2 А.
- Параметры аккумулятора: Li-Ion; 7,2 В; 2600 мА·ч.
- Время работы от аккумулятора на средней громкости: 5 ч*.
- Время работы от аккумулятора на макс. громкости: 3,5 ч*.
- Время зарядки: 2,5 ч.
- Материал устройства: пластик, силикон, металл.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX6.
- Габариты устройства: 190 × 96 × 91 мм.
- Вес устройства: 794 г.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Область применения: бытовое.

* Время воспроизведения указано при включенной подсветке и зависит от уровня громкости и качества воспроизводимой музыки.

Схема устройства



1. Зарядный порт Type-C.
2. Индикатор Bluetooth.
3. Индикатор заряда.
4. Микрофон.
5. Кнопка Bluetooth.
6. Кнопка «-»:
 - Нажмите один раз для уменьшения громкости.
 - Нажмите и удерживайте для возврата к предыдущему треку.
7. Кнопка «Вкл/Выкл/Воспроизведение/Пауза»:
 - Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить устройство.
 - Нажмите один раз, чтобы начать/приостановить воспроизведение музыки.
8. Кнопка «+»:
 - Нажмите один раз для увеличения громкости.
 - Нажмите и удерживайте для перехода к следующему треку.
9. Кнопка подсветки.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C – USB Type-C.
- Адаптер питания.
- Ремешок.
- Руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

Сопряжение по Bluetooth

1. Включите колонку с помощью кнопки питания — раздастся звуковой сигнал.
2. Нажмите кнопку Bluetooth — индикатор Bluetooth начнет мигать.
3. Активируйте Bluetooth на Вашем мобильном устройстве.
4. Из списка доступных устройств выберите «Fiero Glame 2».
5. Управляйте воспроизведением на источнике сигнала или при помощи кнопок на устройстве.
6. Чтобы отключить/переподключить устройство, нажмите кнопку Bluetooth еще раз.
7. Чтобы сбросить настройки Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3 секунд.

Примечание: если Bluetooth-соединение не было установлено в течение 20 минут, устройство автоматически выключится.

Режим TWS

1. Включите обе колонки.
2. Нажмите кнопку Bluetooth на обеих колонках.
3. В течение 5 секунд между колонками установится соединение. При успешном соединении раздастся звуковой сигнал.
4. Активируйте Bluetooth на Вашем мобильном устройстве и выберите «Fiero Glame 2».
5. Чтобы выйти из режима TWS, дважды нажмите кнопку Bluetooth на одной из колонок. Основная колонка останется подключенной к Вашему устройству, а дополнительная перейдет в режим Bluetooth и будет готова к подключению.

Проводное подключение

В устройстве предусмотрен интерфейс OTG. Для проводного подключения используйте зарядный кабель — он обладает функцией передачи данных. При подключении раздастся звуковой сигнал.

Регулировка подсветки

Для переключения цвета подсветки дважды нажмите соответствующую кнопку. Цвета свечения: **Белый** — **Желтый** — **Выкл.**

Нажмите и удерживайте кнопку подсветки, чтобы отрегулировать яркость свечения. Режимы подсветки:

1. Перманентное свечение.
2. Медленно мигающий свет.
3. Быстро мигающий свет, синхронизированный с ритмом музыки.
4. Подсветка, синхронизированная с ритмом музыки. Свет начинается от центра снизу и движется вверх с обеих сторон в соответствии с ритмом.

Управление звонками

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите кнопку питания.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку еще раз.
- Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Зарядка устройства

При уровне заряда 20% раздастся первый звуковой сигнал, а индикатор заряда начнет мигать.

Когда уровень заряда снизится до 10%, раздастся второй звуковой сигнал. Через 10 секунд устройство автоматически выключится. Подключите устройство к источнику питания при помощи кабеля USB Type-C.

Индикатор уровня заряда

Во время зарядки будет гореть белый индикатор. По достижении полного уровня заряда индикатор погаснет.

Проценты заряда	Количество горящих светодиодов
90–100%	5
70–80%	4
50–60%	3
40%	2
30%	1
10–20%	1

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Huizhou Shenke Xinfai Technology Co., Ltd.
Building C Tangxia Area, Chanjing Village Xinxu Town, Huiyang District,
Huizhou Guangdong Province, China.

Изготовитель: Хуэйчжоу Шэнькэ Синьфэй Тэктолоджи Ко., Лтд.
Зд. С зоны Танся, д. Чаньцзин, Синьсюй, р-н Хуэйян, г. Хуэйчжоу,
пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России/уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о.
Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут
быть изменены без предварительного уведомления пользовате-
ля в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Fiero