



Зарядтау құрылғысы FinePower M1 Pro

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Зарядтау құрылғысы номиналды кернеуі 3,6 және 3,7 В литий-ионды (Li-ion) батареяларды, сондай-ақ номиналды кернеуі 1,2 В, А, АА, ААА, СС, С типтік өлшемдегі никель-металл гидридті (Ni-Mh) және никель-кадмий (Ni-Cd) батареяларды зарядтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғыны сәйкес келмейтін аккумуляторларды зарядтау үшін пайдаланбаңыз. Қайта зарядталмайтын (бір реттік) қуат элементтерін зарядтауға тырыспаңыз.
- Құрылғыны тек үй ішінде қолданыңыз, оны ылғалдан, қатты ыстықтан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Зарядтағышты бөлшектемеңіз, тастамаңыз немесе шайқамаңыз.
- Құрылғыны зақымдалған жағдайда, сондай-ақ розетка немесе кәбіл зақымдалған жағдайда пайдаланбаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары

1. MicroUSB кәбілін (жинақпен бірге) құрылғыдағы тиісті қосқышқа салыңыз.
2. Құрылғыны адаптерге немесе басқа қуат көзіне қосу үшін кәбілді пайдаланыңыз. Адаптердің электр желісіне қосылғанын немесе қуат көзі ретінде пайдаланатын құрылғының зарядталғанын тексеріңіз.
3. Қуат көзіне сәтті қосылғаннан кейін құрылғыдағы жарық индикаторы кезекпен қызыл және жасыл болып жанады, содан кейін сөнеді.
4. Зарядтау қажет аккумуляторлы батарея жинағын полярлықты сақтай отырып, зарядтағыштың слотына салыңыз. Егер индикатор қызыл түспен жанса, бұл зарядтау басталғанын білдіреді.
5. Батарея толығымен зарядталған кезде индикатордың түсі жасылға өзгереді.
6. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

Ескерту: егер сіз аккумуляторды салғаннан кейін жарық шамы қызыл түспен жыпылықтай бастаса, бұл батареяның бұзылғанын немесе оның полярлығы бұзылғанын білдіреді.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: M1 Pro.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Кіріс: 5 В = 1 А.
- Шығыс:
 - Ni-Mh, Ni-Cd: DC 1,48 В; 500/1000 мА.
 - Li-ion: DC 4,2 В; 500/1000 мА.
- Қайта полюстенуден, қайта зарядтаудан, шамадан тыс кернеуден және қысқа тұйықталудан қорғау.
- Аккумуляторларды реанимациялау функциясы.
- Қауіпсіздік таймері.

Жинақталым

Құрылғы, microUSB кәбілі, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/technical-support/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Хуэйчжоу Длайфулл Тэкнолоджи Лимитед.

Янна а., Даньшуй, Хуэйчжоу қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдың-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

