Size: 100x100 mm

CMYK: 60 0 34 0

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
5. В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
6. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
7. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра.
Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°С и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.

Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.). Адрес: Кв./комн. 2104, Коммерческий центр Монгкок, 16 Эрджайл Стрит, Монгкок, Коулун, ГонКонг (Unit 2104 Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей: ООО «Деппа», 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д.15, к. 2, лит. В, помещение 1-Н.
Дата изготовления указана на упаковке.

deppa

WAVE LITE

FM-трансмиттер
Зарядное устройство

Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: 44400;
Bluetooth: v5.3;
Поддерживаемые профили: AVRCP; HFP; A2DP;
Радиус действия: до 10м;
Поддерживаемые форматы аудио: MP3\WMA\WAV\APE\FLAC;
Частотный диапазон Bluetooth: 2.402–2.480Ггц;
Частотный диапазон FM: 87.5-108МГц;
Входное напряжение: 12–24В;
Выход USB-A QC (18Вт): 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А;
Выход USB-C PD (30Вт): 5В/3А, 9В/3А, 12В/2.5А;
Выходная мощность: 48Вт (макс.);
Воспроизведение аудио с USB Flash: до 32Гб;
Размер товара: 36.5×79мм;
Вес товара: 32.3г.


КОМПЛЕКТНОСТЬ

FM-трансмиттер – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ



1. Подключение USB-flash накопителей.
2. Кнопка для вкл./выкл. функции Bass Boost.
3. Кнопка воспроизведение/ пауза/ ответ/ завершение вызова.
4. Предыдущий трек/увеличение громкости/FM+.
5. Следующий трек/уменьшение громкости/FM-.
6. Выход USB-C PD (30Вт) для зарядки.
7. Выход USB-A QC (18Вт) для зарядки.
8. LED-дисплей.
9. LED-подсветка.
10. Микрофон.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение и сопряжение:
1. Подключите FM-трансмиттер к разъему автомобиля прикуривателя.
2. На LED-дисплее замигает индикатор «bE», который означает, что устройство находится в режиме Bluetooth соединения.
3. В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Wave Lite» и подтвердите подключение.
4. Настройте на автомобильной магнитоле неиспользуемую радиочастоту, а затем установите ту же частоту на трансмиттере.
5. Для настройки радиочастоты на трансмиттере зажмите кнопку «2», на LED-дисплее замигает радиочастота, при помощи кнопок «4» и «5» выберите такую же частоту как на магнитоле.

Автоматическое подключение: после выполнения первого сопряжения трансмиттер будет автоматически подключаться к вашему устройству.

Воспроизведение музыки/пауза: нажмите кнопку «3» один раз для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

Функция громкой связи (handsfree): для включения функции нажмите один раз кнопку «2». В данном режиме усиливаются низкие частоты. Для отключения функции повторно нажмите один раз кнопку «2».

Отключение LED-подсветки: для отключения подсветки нажмите кнопку «2» два раза.

Использование портов USB/USB-C:
Вы можете заряжать устройства от обоих портов, расположенных на трансмиттере, при помощи соответствующего кабеля (не входит в комплект поставки). Устройство может параллельно выполнять функции FM-трансмиттера и зарядного устройства.
Обратите внимание:
Выход USB-A QC (18Вт): 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А;
Выход USB-C PD (30Вт): 5В/3А, 9В/3А, 12В/2,5А;
Выходная мощность: 48Вт (макс.);
Для воспроизведения аудиофайлов с USB-flash вставьте накопитель в USB разъем «1».