Size: 100x100mm

CMYK: 60 0 34 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: 44401;
Bluetooth: V5.3;
Поддерживаемые профили: AVRCP; HFP; A2DP;
Радиус действия: до 10м;
Поддерживаемые форматы аудио: MP3\WMA\WAV\APE\FLAC;
Частотный диапазон Bluetooth: 2,402-2,480Гц;
Частотный диапазон FM: 87,5-108МГц;
Входное напряжение: 12-24В;
Выход USB-A QC (18Вт): 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А;
Выход USB-C PD (30Вт): 5В/3А, 9В/3А, 12В/2,5А;
Выходная мощность: 48Вт (макс.);
Воспроизведение аудио с USB Flash: до 32Гб;
Размер товара: 38,3x46,2x87,4мм;
Вес товара: 42г.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
5. В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.). Адрес: Кв./комн. 2104, Коммерческий центр Монгкок, 16 Эрджайл Стрит, Монгкок, Коулун, ГонКонг (Unit 2104 Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей: ООО «Деппа», 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д.15, к. 2, лит. В, помещение 1-Н.
Дата изготовления указана на упаковке.

deppa

WAVE PRO

FM-трансмиттер.
Зарядное устройство

Руководство по эксплуатации

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ



1. Подлкючение USB-flash накопителей.
2. Кнопка для вкл./выкл. функции Bass Boost.
3. Кнопка воспроизведение/пауза/ответ/ завершение вызова/управление громкостью.
4. Следующий трек/FM-.
5. Предыдущий трек/FM+.
6. Выход USB-C PD (30Вт) для зарядки.
7. Выход USB-A QC (18Вт) для зарядки.
8. LED-дисплей.
9. LED-подсветка.
10. Микрофон.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение и сопряжение:
1. Подключите FM-трансмиттер к разъему автомобиля прикуривателя.
2. На LED-дисплее замигает индикатор «bE», который означает, что устройство находится в режиме Bluetooth соединения.
3. В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Wave Pro» и подтвердите подключение.
4. Настройте на автомобильной магнитоле неиспользуемую радиочастоту, а затем установите ту же частоту на трансмиттере.
5. Для настройки радиочастоты на трансмиттере зажмите кнопку «3», на LED-дисплее замигает радиочастота, при помощи кнопок «4» и «5» выберите такую же частоту как на магнитоле.

Автоматическое подключение: после выполнения первого сопряжения трансмиттер будет автоматически подключаться к вашему устройству.

Воспроизведение музыки/пауза: нажмите кнопку «3» один раз для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

Использование портов USB/USB-C: Вы можете заряжать устройства от обоих портов, расположенных на трансмиттере, при помощи соответствующего кабеля (не входит в комплект поставки). Устройство может параллельно выполнять функции FM-трансмиттера и зарядного устройства.
Обратите внимание:
Выход USB-A QC (18Вт): 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А;
Выход USB-C PD (30Вт): 5В/3А, 9В/3А, 12В/2,5А;
Выходная мощность: 48Вт (макс.);
Для воспроизведения аудиофайлов с USB-flash вставьте накопитель в USB разъем «1».

Функция Bass Boost: для включения функции нажмите один раз кнопку «2».
В данном режиме усиливаются низкие частоты. Для отключения функции повторно нажмите один раз кнопку «2».

Отключение LED-подсветки: для отключения подсветки нажмите кнопку «2» два раза.

Функция громкой связи (handsfree): когда устройство подключено по Bluetooth, при поступлении входящего вызова воспроизведение прерывается, раздается сигнал звонка. Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку «3» один раз. Для отклонения вызова удерживайте кнопку «3». Для вызова последнего номера нажмите кнопку «3» два раза.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

FM-трансмиттер – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°С и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.