
140*95mm

bloody

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



GP30
USB ГЕЙМПАД

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Геймпад



Руководство пользователя

СХЕМА

1. Кнопка Home
2. Кнопка Back
3. Кнопка Start
4. КнопкаTurbo
5. Кнопка Clear
6. LED-индикатор
7. Левый 3D-джойстик / LSB
8. D-Pad
9. Правый 3D-джойстик / RSB
10. Кнопки действия ABXY






11. Правая кнопка (RB)
12. Левая кнопка (LB)
13. Правый триггер (RT)
14. Левый триггер (LT)

ФУНКЦИИ КНОПОК

Buttons Function	PC/X-Input	PC/D-Input	Android	Switch	PS3
A	1	3	A	B	○
B	2	2	B	A	✕
X	3	4	X	Y	△
Y	4	1	Y	X	□
LB	5	5	L1	L	L1
RB	6	6	R1	R	R1
LT	Z Axis	7	L2	ZL	L2
RT	Z Axis	8	R2	ZR	R2
Back	7	9	Select	–	Select
Start	8	10	Start	+	Start
LSB	9	11	TL	TL	L3
RSB	10	12	TR	TR	R3
Home	Home	13	Mode	Home	PS
Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
D-Pad	POV	POV	X/Y	POV	X/Y
LS Joystick	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y
RS Joystick	X/Y	Z	Z	Z/RZ	Z/RZ

LED-ИНДИКАТОР



Режим платформы	Название светодиода	Расположение светодиода	Как подключиться
PC/X-input	LED-2		Plug & Play
PC/D-input	LED-1		Нажмите кнопку «Home» и удерживайте ее в течение 5 секунд в режиме X-input.
Android/HID	LED-3		Plug & Play
Switch	LED-1		Plug & Play
PS3	LED-1		Plug & Play

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ПК

Режим PC/X-Input

1. Подключите USB-кабель к ПК.
2. Индикатор LED-2 загорится после подключения геймпада.

Переключение режима (PC/X-Input на PC/D-Input)

Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 3 секунд, чтобы включить PC/D-Input.
LED-1 загорится.

Еще раз нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 3 секунд,
чтобы вернуться к PC/X-Input. Загорится LED-2.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ANDROID

1. Подключите USB-кабель к устройству Android.
(Smart TV, ТВ-приставка, смартфон, планшет на базе Android v5.0 и выше)
Примечание:
Для смартфонов и планшетов потребуется адаптер OTG.
2. LED-3 загорится после подключения геймпада.



* * Адаптер OTG предназначен только для демонстрационных целей и не входит в комплект поставки.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К NINTENDO SWITCH

1. Включите «Pro Controller Wired Communication» на консоли.
System Settings ▸ Controllers and Sensors ▸ Pro Controller Wired Communication ▸ On
Примечание: Перед подключением геймпада и док-станции с помощью USB-кабеля необходимо включить «Pro Controller Wired Communication».
2. Подключите USB-кабель к консоли Nintendo Switch.
3. LED-1 загорится после подключения геймпада.

Примечание: На платформе Switch нет функции сенсора и кнопки захвата (Capture).
На платформе Switch кнопки «A» и «B», а также «X» и «Y» поменялись функциями,
кнопка «Back» изменилась на «-», кнопка «Start» изменилась на «+».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PLAYSTATION 3

1. Подключите USB-кабель к PS3.
2. LED-1 загорится после подключения геймпада.



НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ TURBO & CLEAR

Настройка Turbo:

1. Нажмите и удерживайте одну или несколько кнопок A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT,
затем нажмите кнопку Turbo , чтобы сохранить функцию Turbo.
2. Одновременно можно настроить только одну комбинацию кнопок.
Чтобы сохранить несколько настроек Turbo, повторите шаг ①.
3. Например: если вы хотите настроить кнопку Ⓐ на функцию Turbo,
сначала нажмите и удерживайте кнопку Ⓐ, а затем нажмите кнопку Turbo ,
чтобы сохранить изменения. Если вы хотите сделать то же самое с комбинацией Ⓨ+Ⓑ,
вам нужно сначала нажать и удерживать кнопки Ⓨ+Ⓑ, а затем нажать кнопку Turbo.
Повторите это для всех кнопок, которые вы хотите настроить.

Удаление настроек Turbo:

1. Нажмите одну или несколько кнопок с функцией Turbo,
затем нажмите кнопку Clear, чтобы очистить настройки Turbo.
2. Чтобы удалить все ранее установленные настройки Turbo,
вам необходимо удалять их одну за другой.
Повторяйте действия до тех пор, пока не удалите настройки
на всех кнопках.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение:	проводное USB
Системные платформы:	PC, Switch, Android, PS3
Длина кабеля:	180 см
Размеры:	155 x 112 x 60 мм
Вес:	216 г
Цвет:	Sports Blue, Sports Red

НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройство является игровым манипулятором, обеспечивающим взаимодействие между пользователем и персональным компьютером, игровой консолью и т.п.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +45 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста,
обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо
монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых,
коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации,
технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:
А-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД.,
Тайвань, 6Ф, НО108, Мин-Чуань Роад, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань Р.О.К.
A-Four Tech Co., Ltd.,
Taiwan, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:
ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

EAC

bloody

www.Bloody.com

Scan for E-Manual