GORENJE

Ресми пайдаланушы нұсқаулығы

Пайдаланушы нұсқаулығы

Мұздатқышы төменде орналасқан тоңазытқыш

NRK6201EW4

331 л · No Frost · Сызықтық компрессор · A+ · Ақ түсті

Пайдалануды бастамас бұрын мұқият оқып шығыңыз және кейін пайдалану үшін сақтаңыз

Мазмұны

01 Кіріспе

02 Қауіпсіздік шаралары

03 Жеткізу жиынтығы

04 Техникалық сипаттамалары

05 Құрылғы және негізгі бөлшектер

06 Басқару тақтасы

07 Орнату және алғаш қосуға дайындау

08 Тоңазытқыш және мұздатқыш камераларын пайдалану

09 No Frost технологиясы және «Жедел мұздату» функциясы

10 Күтім және тазалау

11 Ақаулықтарды жою

12 Кәдеге жарату

13 Кепілдік міндеттемелері

14 Байланыс және сервистік қолдау

© Gorenje · Барлық құқықтар қорғалған

1. Кіріспе

Gorenje NRK6201EW4 тоңазытқышын таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Осы нұсқаулық сізге құрылғыны дұрыс орнатуға, баптауға және пайдалануға, сондай-ақ оның барлық функцияларын қауіпсіз пайдалануға көмектеседі.

Gorenje NRK6201EW4 — жалпы пайдалы көлемі 331 л болатын жеке тұрған екі камералы тоңазытқыш (235 л тоңазытқыш камерасы, 96 л төменде орналасқан мұздатқыш камерасы). Құрылғы екі камерада да No Frost жүйесімен жабдықталған, бұл қолмен мұз ерітудің қажеттілігін жояды, A+ энергия тұтыну класты сызықтық компрессормен, электронды басқарумен және «Жедел мұздату» функциясымен жабдықталған.

Пайдалануды бастамас бұрын «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін мұқият оқып шығыңыз және осы нұсқаулықты құрылғының бүкіл қызмет мерзімі бойы қолжетімді жерде сақтаңыз.

2. Қауіпсіздік шаралары

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Төменде келтірілген ережелерді сақтамау электр тогының соғуына, өртке, мүлікке зиян келуіне немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін. Тоңазытқышты пайдаланбас бұрын осы бөлімнің барлық тармақтарымен танысыңыз.

01 R600a хладагенті. Құрылғының тоңазыту контурында R600a (изобутан) хладагенті бар — бұл экологиялық таза, бірақ жанғыш газ. Тасымалдау және орнату кезінде тоңазыту контурының түтіктерін зақымдамаңыз. Тоңазытқыштың жанында ашық отты немесе ұшқын шығаратын электр құралдарын пайдаланбаңыз. Газдың тән иісі шыққан жағдайда бөлмені желдетіп, электр құралдары мен жарықты қоспаңыз.

02 Электрқорек. Тоңазытқышты тек жерге тұйықталған, «Техникалық сипаттамалары» бөлімінде көрсетілген параметрлерге сәйкес келетін ақаусыз розеткаға қосыңыз. Тоңазытқышты қосу үшін ұзартқыштар мен тройниктерді пайдаланбаңыз.

03 Орналастыру. Тоңазытқышты тегіс тұрақты бетке, тікелей күн сәулесінен және жылу көздерінен (пеш, жылыту радиаторы, батарея) алшақ орнатыңыз. Ауаның қалыпты айналымы және компрессордың салқындауы үшін «Орнату» бөлімінде көрсетілген саңылауларды құрылғының айналасында қалдырыңыз.

04 Балалар. Балаларға орау материалдарымен (полиэтилен үлдірмен, пенопласпен) ойнауға жол бермеңіз — тұншығу қаупі бар. Балаларға тоңазытқыштың ішіне кіруге немесе есіктер мен сөрелерге өрмелеуге жол бермеңіз. Ескі тоңазытқышты кәдеге жаратқанда, баланың ішінде қалып қоюы қаупін болдырмау үшін есіктерін алып тастаңыз.

05 Азық-түлікті сақтау. Тоңазытқышта жарылғыш заттарды, жанғыш газы бар аэрозольді баллондарды немесе тез тұтанатын сұйықтықтарды сақтамаңыз. Жарамдылық мерзімі өткен өнімдерді, сондай-ақ мұздатқыш камерасынан алғаннан кейін бірден мұз бен балмұздақты жемеңіз — үсу қаупі бар.

06 Электр бөлшектер. Тоңазытқыш пен мұздатқыш камераларының ішіне басқа электр құрылғыларын (өндіруші ұсынғаннан басқа) орналастырмаңыз, басқару тақтасын бөлшектемеңіз және компрессоры бар артқы қабырғаны өз бетіңізше ашпаңыз.

© Gorenje · Барлық құқықтар қорғалған

07 Зақымдалған құрылғы. Қорек сымы немесе айыртетігі зақымдалған, сондай-ақ құлаған немесе басқа механикалық зақым алған тоңазытқышты қоспаңыз. Мұндай жағдайларда авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.

08 Қызмет көрсету. Тазалау, жарық шамын ауыстыру немесе басқа техникалық қызмет көрсету жұмыстары алдында тоңазытқышты айыртетікті розеткадан суырып, электр желісінен ажыратыңыз.

© Gorenje · Барлық құқықтар қорғалған

3. Жеткізу жиынтығы

Пайдалануды бастамас бұрын бұйымның жиынтықтылығын тексеріп алыңыз. Жетіспеушілік немесе зақым анықталған жағдайда пайдалануды бастамас бұрын сатушыға хабарласыңыз.

- Gorenje NRK6201EW4 тоңазытқышы — 1 дана.
- Тоңазытқыш камерасының шыны сөрелері — 4 дана.
- Мұздатқыш камерасының жәшіктері — 3 дана.
- Есіктерді қайта аспалауға арналған жиынтық — 1 жиынтық.
- Реттелетін аяқтар/дөңгелекшелер — жиынтық.
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік талоны — 1 жиынтық.

4. Техникалық сипаттамалары

Параметр	Мәні
Көлемі және камералары	
Жалпы пайдалы көлемі	331 л
Тоңазытқыш камерасының көлемі	235 л
Мұздатқыш камерасының көлемі	96 л
Мұздатқыш камерасының орналасуы	Төменде
Камералар / есіктер саны	2 / 2
Салқындату	
Тоңазытқыш камерасын мұз еріту	No Frost
Мұздатқыш камерасын мұз еріту	No Frost
Компрессор	Сызықтық, 1 дана
Хладагент	R600a
Мұздату қуаты	12 кг/тәулігіне
Автономды салқындықты сақтау	17 сағ
Климаттық класс	SN–N–ST–T
Энергия тұтыну және шу	
Энергия тиімділігі класы	A+
Жылдық электр энергиясын тұтыну	315 кВт·сағ/жыл
Шу деңгейі	38 дБ (A)
Функциялары	
Басқару	Электронды
«Жедел мұздату» функциясы	Бар
Ашық есік индикациясы	Дыбыстық
Жарықтандыру	LED

© Gorenje · Барлық құқықтар қорғалған

Есіктерді қайта аспалау	Қолдау көрсетіледі
Сөрелер саны / материалы	4 дана / шыны
Мұздатқыш камерасының жәшіктер саны	3 дана
Жалпы параметрлер	
Өлшемдері (Би×Ен×Тер)	200 × 60 × 59,2 см
Таза салмағы	60,5 кг
Түсі / есік материалы	Ақ, металл
Номиналды кернеу	220–240 В~, 50 Гц
Өндіруші ел	Сербия

Өндіруші бұйымның конструкциясы мен техникалық сипаттамаларына алдын ала хабарламай өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

© Gorenje · Барлық құқықтар қорғалған

5. Құрылғы және негізгі бөлшектер

Gorenje NRK6201EW4 тоңазытқышының негізгі элементтері төмендегі схемада көрсетілген. Пайдалануды бастамас бұрын әрбір бөлшектің орналасуы мен мақсатымен танысыңыз.



Тоңазытқыштың негізгі бөлшектерінің схемасы (шартты орналасу)

Бөлшектердің мақсаты

Басқару тақтасы	Тоңазытқыш камерасының ішкі жоғарғы қабырғасында немесе есіктің сыртқы бөлігінде орналасқан; температураны баптауға және «Жедел мұздату» функциясын қосуға қызмет етеді.
Шыны сөрелер	Әртүрлі мөлшердегі өнімдерді ыңғайлы орналастыруға арналған, биіктігі реттелетін тоңазытқыш камерасының сөрелері (4 дана).
Көкөніс пен жеміс-жидекке арналған жәшік (жаңғыртқыш аймақ)	Көкөністер мен жеміс-жидектерді ұзақ сақтауға арналған, ылғалдылығы реттелетін, тоңазытқыш камерасының төменгі бөлігіндегі бөлік.
Есіктегі сөрелер	Сусындарды, тұздықтарды және жұмыртқаны сақтауға арналған тоңазытқыш камерасы есігінің ішкі жағындағы бөліктер.
Мұздатқыш камерасының жәшіктері	Мұздатылған өнімдерді мұз бен қырау түзілмей, түрі бойынша бөлек сақтауға арналған No Frost жүйесіндегі үш сырғымалы жәшік.
Реттелетін аяқтар / дөңгелекшелер	Тоңазытқышты деңгей бойынша туралауға және орнату кезінде ыңғайлы жылжытуға арналған.
Жарық диодты жарықтандыру	Тоңазытқыш камерасының энергия үнемдейтін LED жарықтандыруы.

© Gorenje · Барлық құқықтар қорғалған

6. Басқару тақтасы

Gorenje NRK6201EW4 тоңазытқышы электронды басқару тақтасымен жабдықталған, ол тоңазытқыш пен мұздатқыш камераларында температураны бөлек орнатуға, сондай-ақ жеделдетілген мұздату функциясын қосуға мүмкіндік береді.

Негізгі басқару элементтері

Тоңазытқыш камерасының температура реттегіші	Өндіруші ұсынған диапазонда (әдетте +2 °C-тан +8 °C-қа дейін, оңтайлысы +4 °C) температура орнатуға мүмкіндік береді.
Мұздатқыш камерасының температура реттегіші	−24 °C-қа дейінгі диапазонда температура орнатуға мүмкіндік береді (күнделікті сақтау үшін −18 °C ұсынылады).
«Жедел мұздату» түймесі (Super Freeze)	Көп мөлшердегі жаңа өнімдерді салмас бұрын жеделдетілген мұздату режимін іске қосады, бұл мәлімделген 12 кг/тәулігіне мұздату қуатын қамтамасыз етеді.
Ашық есіктің дыбыстық сигналы	Тоңазытқыш немесе мұздатқыш камерасының есігі ұсынылған уақыттан ұзағырақ ашық қалса, хабарлайды.
Температура/режим индикаторлары	Тақтада немесе дисплейде ағымдағы орнатылған температураны және белсенді функцияларды көрсетеді.

Алғаш қосқаннан кейін құрылғыға жұмыс температурасы режиміне шығу үшін бірнеше сағат қажет. Өнімдерді қосқаннан кейін 2–3 сағаттан ерте салмаған жөн.

© Gorenje · Барлық құқықтар қорғалған

7. Орнату және алғаш қосуға дайындау

01 Орнату орнын таңдаңыз. Тоңазытқышты тікелей күн сәулесінен, пештен, жылыту радиаторларынан және басқа жылу көздерінен алшақ, тегіс қатты бетке орналастырыңыз.

02 Желдету саңылауларын қамтамасыз етіңіз. Компрессор мен конденсатордың тиімді салқындауы үшін құрылғының бүйірлері мен артында кемінде 5 см бос кеңістік, сондай-ақ үстінде ауаның еркін өтуін қалдырыңыз.

03 Тоңазытқышты туралаңыз. Реттелетін алдыңғы аяқтар арқылы құрылғыны дәл деңгей бойынша орнатыңыз — бұл есіктердің тығыз жабылуын және компрессордың біркелкі жұмысын қамтамасыз етеді.

04 Қосу алдында уақыт беріңіз. Көлденең күйде тасымалдаудан кейін немесе төмен температурада тоңазытқышты алғаш қоспас бұрын тік күйде кемінде 2–4 сағат ұстаңыз, осылайша компрессордағы май тұрақталады.

05 Қажет болса, есіктерді қайта аспалаңыз. Есіктердің ашылу бағытын жиынтыққа кіретін жинақ арқылы өзгертуге болады — бұл үшін петльдерді алу мен орнатудың көрсетілген ретін сақтай отырып, жеке қайта аспалау нұсқаулығын орындаңыз.

06 Пайдаланбас бұрын камераларды тазалаңыз. Тоңазытқыш пен мұздатқыш камераларының ішкі беттерін жылы суға аздап бейтарап жуу құралы қосылған ерітіндіге малынған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

07 Электр желісіне қосып, температураны баптаңыз. Айыртетікті розеткаға салып, компрессордың іске қосылуын күтіп, әрбір камера үшін ұсынылатын температураны орнатыңыз.

© Gorenje · Барлық құқықтар қорғалған

8. Тоңазытқыш және мұздатқыш камераларын пайдалану

Өнімдерді дұрыс орналастыру және ұсынылған температураларды сақтау өнімдердің сақталу мерзімін ұзартады және құрылғының энергия тұтынуын төмендетеді.

Тоңазытқыш камерасының жоғарғы сөрелері	Дайын тағамдар, кондитер бұйымдары және ең төмен температураны қажет етпейтін өнімдер үшін оңтайлы.
Орта және төменгі сөрелер	Камераның артқы қабырғасына жақынырақ температурада сақталатын ет пен сүт өнімдеріне қолайлы.
Жаңғыртқыш аймақ (көкөніс жәшігі)	Көкөністерді, көк дәрумендерді және жеміс-жидектерді жаңғылығын жоймай ұзақ сақтау үшін жоғары ылғалдылықты сақтайды.
Есіктегі сөрелер	Ең аз салқын аймақ — сусындарға, тұздықтарға, майға және жұмыртқаға қолайлы, бірақ тез бұзылатын өнімдерге жарамайды.
No Frost мұздатқыш камерасының жәшіктері	Салқын ауаның айналымы арқасында мұз бен қырау түзілмей, мұздатылған өнімдерді түрі мен мұздату күніне қарай бөлек сақтауға мүмкіндік береді.

9. No Frost технологиясы және «Жедел мұздату» функциясы

No Frost жүйесі желдеткіш арқылы тоңазытқыш пен мұздатқыш камераларының ішінде салқын ауаның мәжбүрлі айналымын қамтамасыз етіп, температураны бүкіл көлем бойынша біркелкі бөледі. Осының арқасында камералардың қабырғалары мен өнімдерде қырау мен мұз түзілмейді, ал құрылғының бүкіл қызмет мерзімі бойында қолмен мұз еріту қажет болмайды.

«Жедел мұздату» функциясы мұздатқыш камерасындағы температураны уақытша максималды мәнге дейін төмендетіп, жаңа өнімдерді мұздату процесін жеделдетеді және өнімнің пайдалы заттары мен құрылымын жақсырақ сақтайды. Функцияны көп мөлшердегі жаңа өнімдерді салудан 24 сағат бұрын қосу және қолмен өшіру немесе іске қосылғаннан кейін белгілі бір уақыттан соң автоматты өшуін күту ұсынылады.

Тоңазытқыштың сызықтық компрессоры ағымдағы жүктемеге байланысты өз қуатын бірқалыпты реттейді, бұл тұрақты қуатты компрессорлармен салыстырғанда шу деңгейін (38 дБ-ге дейін), энергия тұтынуды (A класы, жылына шамамен 315 кВт·сағ) және механикалық тозуды төмендетеді.

> **Кеңес**
> Камералардың ішіндегі желдету саңылауларын өнімдермен немесе қаптамамен бітемеңіз — бұл No Frost жүйесінің ауа айналымын бұзып, біркелкі емес салқындауға әкелуі мүмкін.

© Gorenje · Барлық құқықтар қорғалған

10. Күтім және тазалау

- Тазалау алдында тоңазытқышты электр желісінен ажыратып, мүмкіндігінше өнімдерді алып тастаңыз.
- Ішкі беттерді, сөрелер мен жәшіктерді бейтарап жуу құралы қосылған жылы сумен жуыңыз; қайта орнатпас бұрын мұқият құрғатып сүртіңіз.
- Абразивті губкаларды, еріткіштерді, бензинді және агрессивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз — олар пластик пен бояу қапталған беттерді зақымдауы мүмкін.
- Сыртқы корпус пен есік тығыздағышын жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз; тығыздағыштың тығыз жабысуын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз.
- Салқындату тиімділігін сақтау және энергия тұтынуды азайту үшін артқы қабырғадағы конденсатор торынан шаңды кемінде 6 айда бір рет тазалаңыз.
- Ұзақ уақыт өшіргеннен кейін (мысалы, демалыс уақытында) иіс пен көгерудің пайда болуын болдырмау үшін камералардың есіктерін сәл ашық қалдырып, толық құрғатыңыз.

11. Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Ықтимал себебі және шешімі
Тоңазытқыш қосылмайды	Айыртетіктің розеткаға қосылғанын және желіде кернеудің бар-жоғын тексеріңіз. Температура реттегішінің «Өшірулі» күйінде тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Камераларда салқындату жеткіліксіз	Есіктердің тығыз жабылуын және тығыздағыштың күйін тексеріңіз. Камералардың ішіндегі желдету саңылауларының өніммен бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Реттегіште тым жоғары температура орнатылмағанын тексеріңіз.
Ашық есіктің сигналы үздіксіз естіледі	Есіктің тығыз жабылғанына және камера ішіндегі өнімдерге тірелмегеніне көз жеткізіңіз. Есік тығыздағышының деформацияланбағанын тексеріңіз.
Шу немесе діріл деңгейі жоғарылады	Тоңазытқыштың тұрақты бетке дәл деңгей бойынша орнатылғанына және жиһазға немесе қабырғаға тимейтініне көз жеткізіңіз.
Артқы қабырғаның сыртында конденсат пайда болады	Бұл конденсатордың жұмысына байланысты қалыпты құбылыс, әсіресе бөлмедегі ылғалдылық жоғары болғанда; ақаулық болып саналмайды.
Мұздатқыш камерасында бәрібір қырау пайда болады	Есіктің тығыз жабылатынын және ұзақ уақыт ашық қалмағанын тексеріңіз. Есікті жиі ашу немесе жылы өнімдерді салу No Frost жүйесінің тиімділігін уақытша төмендетуі мүмкін.
Тоңазытқыш камерасында өнімдер мұздап қалады	Басқару тақтасындағы реттегіш арқылы тоңазытқыш камерасының температурасын аз төмен етіп орнатыңыз; өнімдерді камераның артқы қабырғасына тығыз орналастырмаңыз.

© Gorenje · Барлық құқықтар қорғалған

Егер ұсыныстарды орындағаннан кейін ақаулық жойылмаса, тоңазытқышты желіден ажыратып, авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз. Тоңазыту контурын өз бетіңізше ашуға немесе компрессорды жөндеуге тырыспаңыз — бұл кепілдіктің жойылуына әкелуі мүмкін және R600a хладагентінің болуына байланысты қауіпті.

12. Кәдеге жарату

Бұл бұйым электр және электрондық жабдықты бөлек жинау белгісімен таңбаланған. Тоңазытқышта арнайы кәдеге жаратуды талап ететін хладагент және жылу оқшаулағыштағы көбіктендіргіш зат бар. Тоңазытқышты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз және тоңазыту контурын өз бетіңізше зақымдамаңыз. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны ірі көлемді электрондық техниканы қабылдау пунктіне тапсырыңыз немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоңазыту жабдығын кәдеге жаратуға жауапты ұйымға хабарласыңыз.

13. Кепілдік міндеттемелері

- Бұйымға кепілдік мерзімін сатушы белгілейді және ол сатып алу кезінде берілетін кепілдік талонында көрсетіледі.
- Кепілдікті қызмет көрсету кепілдік талоны мен сатып алуды растайтын құжатты ұсынған кезде жүзеге асырылады.
- Кепілдік дұрыс орнатылмаудан, тоңазыту контурын өз бетінше жөндеуден, механикалық зақымдардан, электр желісіндегі кернеу ауытқуларынан туындаған зақымдарға, сондай-ақ тығыздағыштар мен жарық шамдарының табиғи тозуына қолданылмайды.
- Кепілдікті қызмет көрсетудің толық шарттарын, соның ішінде қосымша кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді, сатушыдан немесе сервис орталығынан нақтылаңыз.

14. Байланыс және сервистік қолдау

Ресми сайт	kz.gorenje.com
Сервистік қолдау бөлімі	gorenje.com — «Сервис» / «Қолдау» бөлімі
Сатып алу және кепілдік	Қазақстандағы авторизацияланған сатушыдан нақтылаңыз

Сервис орталығына хабарласпас бұрын құрылғының моделін (NRK6201EW4) және кепілдік талонының нөмірін дайындаңыз — бұл өтінішіңізді өңдеуді жеделдетеді.

© Gorenje · Барлық құқықтар қорғалған