

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (halqavari işıq — ring light) yalnız təyinatı üzrə — foto/video çəkiliş və video zənglər üçün üz işıqlandırması məqsədilə istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapter/USB kəbellə qidalandırın.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Stendin ayaqlarını tam açıb sabit səthə qoyun ki, cihaz aşmasın.
- Telefon/kamera tutucusuna maksimal yük həddindən artıq ağırlıq qoymayın.
- Işığa uzun müddət birbaşa yaxından baxmaqdan çəkinin — yüksək parlaqlıq gözü narahat edə bilər.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin — stend aşarsa zədə yarada bilər.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı yığılmış (qatlanmış) vəziyyətdə, quru yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin əymədən yığın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Stendin ayaqlarını açıb tələb olunan hündürlüyə qədər uzadın.
2. Halqavari lampanı stendə bərkidin (mövcud modeldə).
3. Telefon/kameranı tutucuya bərkidib mərkəzə yönləndirin.
4. Cihazı qidaya qoşub yandırın; parlaqlıq və rəng temperaturunu (isti/soyuq işıq) tənzimləyin.
5. İstifadə bitdikdə cihazı söndürün və stendi yığın.

Qeyd: Üzə birbaşa qarşıda, göz səviyyəsindən bir qədər yuxarıda yerləşdirmək daha təbii işıqlandırma verir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- LED səthini tozdan təmizləyin.
- Stend oynaqlarını mütəmadi yoxlayıb sıxın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Lampa yanmır	Qida yoxdur / açar söndürülüb	Adapteri/kabeli və rozetkanı yoxlayın

Parlaqlıq/rəng tənzimi işləmir	İdarəetmə pultu/düyməsi nasazdır	Düyməni yenidən sınayın; davam edərsə servise müraciət edin
Stend sabit dayanmır	Ayaqlar tam açılmayıb / ağır telefon/kamera bərkidilib	Ayaqları tam açın, tələb olunan yük həddini aşmayın
Telefon/kamera tutucusu laxlayır	Bərkitmə vinti boşalıb	Bərkitmə vintini sıxın
Lampa qızır	Uzun müddət maksimal parlaqlıqda iş	Parlaqlığı azaldın, fasilə verin

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: adapter/USB vasitəsilə (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (diametr, parlaqlıq, rəng temperaturu diapazonu, stend hündürlüyü, telefon/kamera tutucusu və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.