

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (havanı soyudan — buxarlanma prinsipli, «swamp cooler») yalnız təyinatı üzrə — suyun buxarlanması yolu ilə havanın sərinləşdirilməsi üçün istifadə edin. Bu, split-sistem kondisionerdən fərqli olaraq havaya nəmlik də əlavə edir — quru iqlimdə daha səmərəlidir, nəmli iqlimdə az effektiv ola bilər.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və su təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə saxlayın; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Motor blokunu, kabeli və fişi suya batırmayın; yalnız su çəni çıxarılıb yuyula bilər.
- Su çənini doldurmazdan/boşaltmazdan əvvəl cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın.
- Yaş əllə fişə toxunmayın.

İstismar zamanı

- Cihazı yalnız təmiz su ilə doldurun; kimyəvi maddə əlavə etməyin (istehsalçı xüsusi buzlu su/aromatik yastıqcıq tövsiyə etmirsə).
- Su çənini mütəmadi yoxlayıb doldurun; boş çənlə uzun müddət işlətməyin.
- Bağlı, ventilyasiyasız otaqda uzun müddət yüksək rejimdə işlətmək otaqda həddindən artıq nəmliyə səbəb ola bilər — vaxtaşırı havalandırın.
- Cihazı hava giriş/çıxış dəlikləri bağlanmayacaq şəkildə yerləşdirin.

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadə etmədiyiniz halda su çənini boşaldıb tam qurudun ki, kif yaranmasın.
- Soyutma yastıqcığını (kassetanı) çıxarıb qurudulmuş halda saxlaya bilərsiniz (istehsalçı göstərişinə uyğun).
- Cihazı quru yerdə saxlayın; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Su çənini təmiz su ilə doldurub cihaza yerləşdirin.
2. Fişi rozetkaya qoşub cihazı yandırın.
3. Ventilyator sürətini və (mövcud olduqda) su vurma funksiyasını seçin.
4. Yastıqcığın isladılması üçün bir neçə dəqiqə gözləyin, sonra sərinlənmiş hava axınından faydalanın.
5. Su çəni boşaldıqda cihaz avtomatik dayana bilər (mövcud modellərdə) — çəni yenidən doldurun.

Qeyd: Bu cihazlar quru iqlim şəraitində daha effektivdir; yüksək rütubətli mühitdə soyutma effekti zəif ola bilər.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Su çənini mütəmadi (həftədə bir neçə dəfə) boşaldıb yuyun ki, bakteriya/kif yaranmasın.

- Soyutma yastıqciğını (kassetanı) istehsalçının göstərdiyi tezlikdə dəyişdirin — mineral çöküntü toplaya bilər.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; motor blokunu suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / su çəni boşdur (avtomatik dayanma)	Fişi/rozetkanı yoxlayın, su çənini doldurun
Hava soyutmur, yalnız üfürür	Su yoxdur / soyutma yastıqciğı (kassetası) qurudur	Su çənini doldurun, yastıqciğın isladıldığını yoxlayın
Otaqda rütubət artıb	Uzun müddət yüksək rejimdə işlədilib (bağlı otaqda)	Otağı havalandırın, istifadə müddətini azaldın
Qoxu gəlir	Su çəni/yastıqciq mütəmadi təmizlənməyib	Su çənini boşaldıb təmizləyin, yastıqciğı dəyişdirin
Güclü səs-küy	Ventilyator çirklidir/balanssızdır	Cihazı təmizləyin; davam edərsə servise müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: quru/mülayim iqlimdə daha səmərəli işləyir.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (su çəninin həcmi, hava axını (m³/saat), otaq sahəsi, ventilyator sürət pillələri və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.