

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (hava təmizləyici) yalnız təyinatı üzrə — daxili mühitdə havadakı toz, allergen və bəzi qoxuların filtrasiya yolu ilə azaldılması üçün istifadə edin. Cihaz tibbi cihaz deyil və bütün çirkləndiriciləri (məsələn, karbon qazı) aradan qaldırmır.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yaşıq fişə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Hava giriş və çıxış dəliklərini bağlamayın; cihazı divardan və mebeldən kifayət qədər aralı yerləşdirin.
- Cihazı filtsiz işə salmayın — filtsiz istifadə həm səmərəsizdir, həm də daxili ventilyatoru zədələyə bilər.
- Cihazı su mənbələrinə yaxın (vanna otağı və s.) yalnız bu şərait üçün nəzərdə tutulmayıbsa istifadə etməyin.
- Uşaqların cihazın hava giriş barmaqlığına əl/əşya salmasına icazə verməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı istifadə etmədiyiniz halda söndürüb, filtri çıxarıb quru saxlayın (rütubət filtrin funksiyasını azalda bilər).
- Cihazı quru, tozsuz yerdə saxlayın.
- Ehtiyat filtrləri orijinal qablaşdırmada, quru yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Filtri (HEPA və/və ya karbon, modeldən asılı) qablaşdırmadan çıxarıb cihaza quraşdırın.
2. Cihazı otaqda divardan aralı, açıq yerə qoyun.
3. Fişi rozetkaya qoşub cihazı yandırın.
4. Ventilyator sürətini (avtomatik və ya əl ilə) seçin; mövcud olduqda hava keyfiyyəti sensoruna əsasən avtomatik rejimdən istifadə edin.
5. Filtr dəyişmə göstəricisini izləyin və vaxtında yeni filtri taxın.

Qeyd: Otaq qapı və pəncərələri bağlı olduqda cihaz daha səmərəli işləyir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Ön qəfəsi/toz sensorunu yumşaq, quru parça və ya fırça ilə tozdan təmizləyin.
- İlk (yuyula bilən) filtri istehsalçının göstərdiyi tezlikdə yuyub tam qurudun; HEPA/karbon filtri istehsalçının göstərdiyi resurs bitdikdə dəyişdirin (bunlar adətən yuyulmur).
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapaq/filtr düzgün quraşdırılmayıb (təhlükəsizlik kilidi)	Fişi/rozetkanı yoxlayın, filtri düzgün yerləşdirin
Hava təmizliyi göstəricisi yaxşılaşmır	Filtr resursu bitib / otaqda davamlı çirklənmə mənbəyi var	Filtri (HEPA/karbon) dəyişdirin, çirklənmə mənbəyini aradan qaldırın
Güclü səs-küy	Yüksək fan sürəti / filtr tıxanıb	Sürəti azaldın, filtri təmizləyin/dəyişin
Qoxu keçmir	Karbon filtr resursu bitib	Karbon filtri dəyişdirin
Sensor göstəriciləri qeyri-adekvatdır	Sensor çirklidir	Sensor girişini yumşaq fırça ilə təmizləyin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (təmizləmə qabiliyyəti (CADR), otaq sahəsi, filtr tipi və sayı, sensor, taymer, tətbiq/Wi-Fi dəstəyi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.