

HONOR X5d Plus

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Знакомство

Часто используемые жесты	1
Изменение способа навигации	3
Перенос данных со старого устройства на новое	4
Блокировка и разблокировка экрана	5
Подключение к мобильной сети	5
Подключение к сети Wi-Fi	10
Рабочий экран	11
Часто используемые значки	11
Просмотр и выключение уведомлений	13
Регулировка громкости	14
Включение, выключение и перезагрузка устройства	16
Зарядите телефон	16

Honor Connect

Honor Print	19
Honor Share	20
Войти в Аккаунт Honor	22

Создание видео

Основы фотографии	23
Редактирование фото	24
Просмотр фото и видео	25

Наслаждайтесь полезными функциями

Переключение аудиоканалов одним касанием	29
--	----

Советы

Быстрое включение часто используемых функций приложения	30
Скриншот и запись с экрана	30

Приложения

Приложения	33
Контакты	34
Телефон	36
Календарь	41
Часы	44
Заметки	45
Диктофон	48
Эл. почта	49
Калькулятор	50

	Содержание
Фонарик	50
Диспетчер системы	51
Device Clone	52
Советы	53

Настройки

Wi-Fi	55
Bluetooth	55
Мобильная сеть	57
Другие соединения	62
Персонализированный рабочий экран и другие функции	66
Экран и яркость	67
Звуки	71
Уведомления	74
Биометрические данные и пароли	76
Батарея	77
Память	79
Безопасность	80
Конфиденциальность	81
Специальные возможности	83
Система и обновления	90
Сведения о телефоне	95

Знакомство

Часто используемые жесты

Основные жесты и значки быстрого доступа

Навигационные жесты в полноэкранном режиме

Пройдите в меню «**Настройки** > **Система и обновления** > **Системная навигация**» и убедитесь, что опция «**Жесты**» выбрана.




Возврат на предыдущий экран

Проведите от правого или левого края к центру экрана.




Возврат на рабочий экран

Проведите от края экрана вверх.




Доступ к экрану многозадачности

Проведите от края экрана вверх и задержите палец.



Переключение между приложениями

- Проведите вдоль нижнего края экрана.
Перед использованием этой функции откройте раздел «**Системная навигация**». Убедитесь, что функция «**Проведение по нижнему краю для переключения приложений**» включена.
- Проведите полукругом вдоль нижнего края экрана.



Дополнительные жесты

	Войти в режим редактирования рабочего экрана Сведите и разведите два пальца на рабочем экране
	Открыть «Центр управления» Проведите из правого верхнего угла экрана вниз
 	Открыть «Центр уведомлений» Проведите из верхней центральной части экрана или верхнего левого угла экрана вниз

Информация о кнопках

	Выключение/перезагрузка Зажмите кнопку питания и увеличения громкости, пока не откроются меню Выключение и Перезагрузка на телефоне, затем нажмите на соответствующее меню.
	Увеличить громкость Нажмите кнопку увеличения громкости.
	Уменьшить громкость Нажмите кнопку уменьшения громкости.



Скриншот

Нажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.

Изменение способа навигации

Использование кнопки навигации для управления устройством

Перейдите в меню **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и включите функцию **Кнопка навигации**.

После появления кнопки навигации вы сможете выполнять следующие действия:

- Перетащить кнопку навигации в требуемое место.
- Нажать на кнопку, чтобы вернуться на шаг назад.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем отпустить ее, чтобы перейти на рабочий экран.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем провести влево или вправо для переключения между приложениями.

Режим навигации

Использование навигации с помощью жестов

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вам будут доступны следующие возможности:

- Вернуться в главное меню: проведите от правого или левого края к центру экрана.
- Вернуться на рабочий экран: проведите вверх от середины нижнего края экрана.
- Получить доступ к многозадачности: проведите вверх от нижнего края экрана и задержите палец.
- Заккрыть задачу: на экране многозадачности проведите вверх по карточке с задачей. Проведите пальцем вниз по карточке, чтобы заблокировать задачу.

Заблокированные задачи не будут удаляться пакетами при нажатии на значок  в интерфейсе многозадачности.

- Быстрое переключение приложений: Проведите пальцем по дуге в нижней части экрана, чтобы переключиться между приложениями; или включите опцию **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**, а затем проведите пальцем по нижней части экрана.

Использование трех навигационных кнопок

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Три кнопки**.

После включения трех навигационных кнопок вы сможете:

- Нажать на значок  чтобы вернуться на предыдущую страницу или выйти из приложения.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажать на значок , чтобы перейти на страницу «Недавние задачи».

Вы также можете выполнять больше операций на основе своих привычек:

- Выбрать комбинацию различных навигационных кнопок.
- Нажмите на значок , (если вы хотите, чтобы навигационная комбинация содержала его) и откройте «Центр управления».

Перенос данных со старого устройства на новое

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
 - 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.
 - 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому телефону, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Приложение **Device Clone** доступно только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с телефоном в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Включение экрана

Включить экран можно любым из указанных ниже способов.

- Нажать кнопку питания.
- Перейти к разделу **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Включение и выключение экрана** и включить функцию **Активация поднятием устройства** или **Активация двойным касанием экрана**

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

Подключение к мобильной сети

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1 Вы можете просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, на экране **Статистика трафика** в разделе **Трафик в этом месяце**.
- 2 Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, данным в роуминге и другим данным.
 -  Для некоторых приложений (например, сгенерированных Приложением-клоном) нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа в Интернет для приложений

На экране **Статистика трафика** нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим «Только по Wi-Fi».

-  Для некоторых приложений (например, сгенерированных «Приложением-клоном») нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа к сети с помощью личной точки доступа

-  К некоторым сетям Wi-Fi, требующим аутентификации, нельзя предоставить общий доступ.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа** и включите **Точка доступа**. Соединение по мобильной сети передачи данных или соединение по Wi-Fi вашего телефона станут доступны и другим устройствам.

Вы также можете выполнять следующие операции для личной точки доступа:

- Установите **Имя устройства**.
- Установите **Пароль**.
- Нажмите **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на устройство в списке **Подключенные**

устройства, чтобы переместить его в **Черный список** согласно подсказкам на экране. Вы также можете удалить устройство из списка.

- Если вы используете мобильную сеть для передачи данных, вы также можете нажать **Еще**, чтобы установить **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Доступ к Интернету**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Подключение к мобильному Интернету

- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
- Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Если сеть 5G поддерживается, включите «5G». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Переименование SIM-карты

Для удобства вы можете переименовать SIM-карту. Например, вы можете дать одной SIM-карте имя «Рабочая», а другой — «Личная».

Чтобы изменить имя SIM-карты, выберите **Настройки > Мобильная сеть > Управление**

SIM-картами и нажмите .

Если у вашего телефона нет параметра  в интерфейсе **Управление SIM-картами**, вы можете выбрать SIM-карту и нажать **Имя карты**, чтобы присвоить ей имя.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.

-  Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.
- 2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Данные SIM**.
- 2 Нажимайте на текст под значком , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **ОК**.

 Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

Подключение к сети Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi

 Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.

- 2** На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
- В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

- 1** Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2** Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
- 3** Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.

 Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Рабочий экран

Центр управления

Вы можете использовать быстрые клавиши телефона или задать быстрые настройки в разделе **Центр управления**.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления». Проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть «Центр уведомлений». Чтобы переключиться между этими двумя центрами, проведите влево или вправо по пустому месту на экране.

Как использовать переключатели быстрого доступа

Нажимайте на переключатель быстрого доступа, чтобы включать и выключать его. Чтобы быстро открыть страницу настроек определенной функции (если такая страница есть), нажмите и удерживайте переключатель быстрого доступа. Например, нажав и удерживая **Wi-Fi**, вы можете напрямую открыть страницу настроек **Настройки > Wi-Fi**.

Чтобы отобразить больше переключателей быстрого доступа, проведите вниз по нижнему значку на панели переключателей.

Часто используемые значки

Стандартные значки уведомлений и статусов

 Значки статуса сети могут различаться в зависимости от региона и поставщика услуг сети. Поддерживаемые функции зависят от конкретного продукта. Следующие значки могут не отображаться на вашем телефоне. Внешний вид значков на вашем телефоне может быть другим.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Подключено к сети HSPA		Подключено к сети HSPA+
	Полный сигнал		Роуминг
	Режим Экономия трафика включен		Нет SIM
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Подключено к сети Wi-Fi		Подключено к сетям Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Автоматическое переключение по сетям Wi-Fi+		Подключено к сети Wi-Fi 6
	Батарея полностью разряжена		Подключено к сетям Wi-Fi 6 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Зарядка		Точка доступа отключена
	Супербыстрая зарядка		Батарея почти разряжена
	Режим энергосбережения выключен		Быстрая зарядка
	Bluetooth включен		На телефоне включена функция Цифровой баланс
	Подключено к Bluetooth-устройству		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Дополнительная информация		Подключено к сети VPN
	Служба определения местоположения включена		Режим защиты зрения включен

	Подключены наушники		Невозможно подключиться к голосовому каналу, чтобы ответить или совершить вызов.
	Текущий вызов		Включен VoLTE HD-вызов
	Пропущенный вызов		Новые сообщения
	Звук выключен		Вибросигнал
	Модуль NFC включен		Режим Не беспокоить включен
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации данных
	Производительный режим включен		Получены новые электронные письма
	Получено напоминание из Календаря		Заблокированные вызовы или сообщения
	Будильник включен		Режим полета включен

Просмотр и выключение уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений

- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.

- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .

 Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Запрет уведомлений

Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по

соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

- **Использовать умные уведомления**

- **Выключить уведомления**

- **Другие настройки**

-  Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.
- В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

Как задать стиль отображения панели уведомлений

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния** и задайте стиль отображения панели уведомлений в области **Экран блокировки**.

Регулировка громкости

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Мелодия вызова**
- **Уведомления**
- **Будильник**

- Музыка, видео, игры
- Вызовы

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переверотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переверотом устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

1 Откройте **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

2 Вам доступны следующие действия.

- Настройка мелодии вызова
Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.
- Настройка силы вибрации
Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки звука

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки звука**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, а затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не начнет вибрировать и на нем не отобразится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно перезагружайте устройство, чтобы очищать кэш и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Иногда перезагрузка может решить проблему при возникновении неполадок на устройстве.

Нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости в течение нескольких секунд, а затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка телефона

Вы можете принудительно перезагрузить телефон, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

Зарядите телефон

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки телефона стандартное зарядное устройство и кабель USB из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и кабелей USB от других производителей может привести к повторным перезагрузкам устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Телефон автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное или другое устройство. Если телефон определит наличие

влаги в USB-порте, автоматически включится функция безопасности и зарядка будет остановлена. Отключите кабель от USB-порта телефона и дождитесь, пока порт высохнет.

- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр Honor для замены батареи.
- Не накрывайте телефон или зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, телефон может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите телефон в прохладное место.
- Не используйте телефон во время зарядки.
- Если телефон не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Попробуйте зарядить его в течение 30 минут.

Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства

- 1 Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Зарядка телефона от компьютера

- 1 Подключите телефон к компьютеру или другому устройству с помощью USB-кабеля.
- 2 Когда на телефоне появится диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.
Если ранее была задана другая настройка, диалоговое окно не появится. Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Настройки**, а затем выберите **Только зарядка**.

Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране телефона.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Осталось менее 10% заряда батареи.
	Осталось от 10% до 20% заряда батареи.
	Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена.

Honor Connect

Honor Print

Печать изображений и документов

Подключите ваше устройство по сети Wi-Fi к принтеру с сертификатом Mopria, чтобы распечатать изображения или документы с вашего устройства.

Подключите телефон к принтеру

- 1** Узнайте, имеет ли принтер сертификат Mopria. Для этого изучите руководство пользователя принтера или свяжитесь с его производителем.
Если сертификата нет, узнайте у производителя, как установить соответствующее приложение или плагин для него на телефон .
- 2** Подключите телефон и принтер к одной и той же сети Wi-Fi , используя любой из следующих способов:
 - Подключитесь к роутеру Wi-Fi : Включите на принтере Wi-Fi и подключите его к роутеру Wi-Fi . На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на тот же роутер Wi-Fi , а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настроек.
 - Подключитесь к функции Wi-Fi Direct: Если принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, включите ее, следуя указаниям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, а затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
 - Подключение к точке доступа принтера. Если ваш принтер может выступать в роли беспроводной точки доступа, включите точку доступа и установите пароль, следуя инструкциям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.
- 3** Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите **Служба печати по умолчанию**.
- 4** Нажмите **Служба печати по умолчанию** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить принтер.

Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение,
нажмите  > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите  **>** **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

Honor Share

Honor Share

Honor Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Honor Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение Honor Share

Вы можете включать и выключать Honor Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Honor Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **Honor Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > Honor Share**, а затем включите или выключите **Honor Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью Honor Share

Вы можете использовать Honor Share для быстрого обмена файлами между устройствами Honor. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **Honor Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **Honor Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > Honor Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Honor Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью функции Honor Share

Вы можете использовать функцию Honor Share для удобной беспроводной и быстрой передачи файлов между телефоном и компьютером без использования кабеля данных.

Передача файлов с телефона на ПК:

- 1 Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления». Нажмите и удерживайте **Honor Share**, чтобы открыть раздел «Настройки», а затем включите **Honor Share**.
- 3 Включите приложение **Honor PC Manager** > **Honor Share** на ПК и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.
- 4 Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите отправить на телефон, нажмите на значок  и выберите **Honor Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

Передавайте файлы с ПК на телефон:

- 1 Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
 - 2 Включите **Honor Share** на телефоне.
 - 3 Выберите файл на своем ПК, которым вы хотите поделиться, а затем нажмите правой кнопкой мыши **Показать больше вариантов** > **Honor Share**. ПК выполнит поиск телефонов, на которых включена функция **Honor Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
 - 4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на телефоны.
-  Поддерживаются только ноутбуки Honor, на которых установлена служба Honor PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью Honor Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию Honor Share, вы можете использовать Honor Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.

- 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > Honor Share**.
 - 3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **Печать**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
-  Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи Honor Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Войти в Аккаунт Honor

Быстрый вход в Аккаунт Honor

На новом устройстве перейдите в раздел **Настройки > Аккаунт HONOR**. Выполните одно из следующих действий.

- Вход в аккаунт с помощью имени пользователя и пароля. Введите имя аккаунта, нажмите **Входи** войдите в систему с помощью пароля или кода подтверждения из SMS-сообщения, следуя инструкциям на экране.
- Вход в аккаунт посредством сканирования кода. На новом устройстве нажмите сверху на значок QR-кода. Код появится на экране. Если на устройстве выполнен вход в Аккаунт Honor, выберите **Настройки**, нажмите на Аккаунт Honor, а затем на

значок , далее отсканируйте QR-код на новом устройстве и нажмите **Подтвердить**.

Создание видео

Основы фотографии

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Быстрый доступ к часто используемым функциям

Чтобы получить быстрый доступ к часто используемым функциям, перейдите в приложение Камера, а затем откройте экран, на котором отображаются режимы съемки (например, Портрет, Фото), и установите часто используемые параметры в области быстрого управления.

В качестве примера возьмем режим Фото:

- 1 Перейдите в раздел **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите на значок  и расширьте область быстрого взаимодействия.
- 3 Вы можете быстро установить **Соотношение** фото, включить **Вспышка** и многое другое. Вы также можете нажать на значок , чтобы установить другие параметры.

Добавление водяных знаков

Выберите **Камера** >  и включите функцию **Добавление водяного знака**. На фото, снятые основной камерой, будет добавлен водяной знак устройства.

 Добавление водяного знака устройства к видео не поддерживается на некоторых телефонах.

Вспомогательная сетка для компоновки фото

Делайте идеальные фото, используя специальную сетку.

- 1 Выберите **Камера** >  и включите параметр **Сетка**. На экране появится сетка.
- 2 Поместите снимаемый объект в одну из пересекающихся точек и сделайте снимок.

Отключение звука съемки

Выберите **Камера** >  и включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Редактирование фото

Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

Как добавить водяные знаки к фото

- 1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Стикер**.
- 2 Выберите тип стикера, который хотите добавить, например **Время**, **Погода** и **Чувства**.
- 3 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное положение. Вы также можете изменять текст некоторых типов водяных знаков.
- 4 Чтобы сохранить изменения, нажмите , а чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Как пикселизировать фото

- 1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Мозаика**.
- 2 Выберите стиль и размер мозаики, которая будет покрывать части фото.
- 3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.
- 4 Чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Переименование фото

- 1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3 Нажмите **ОК**.

Просмотр фото и видео

Просмотр фото и видео

В приложении «Галерея» вы можете просматривать и изменять фото и видео, а также отправлять их другим пользователям.

Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.

Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбому.

Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Просмотр сведений о фото и видео

- 1 В приложении Галерея нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
- 2 В полноэкранном режиме нажмите на значок , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Пользовательская обложка альбома

- 1 Выберите **Галерея** > **Альбомы**.
- 2 Откройте альбом, для которого хотите настроить обложку, и нажмите  > **Индивидуальная обложка**.

3 Выберите изображение, которое нужно установить в качестве обложки.



Чтобы вернуть обложку по умолчанию, выберите альбом и нажмите > **Обложка по умолчанию**.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** > и выберите опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Переместите значок рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.

Сортировка фото в альбоме

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, нажмите на любой альбом.
- 2 Нажмите на значок в правом верхнем углу альбома, а затем выберите опцию сортировать по **Времени создания**, **Времени добавления** или **Имени**.

Перемещение фото и видео

- 1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
 - 2 Нажмите на значок > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.
 - 3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.
- Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.
- Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.



Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах. Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок . Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

Безопасная передача фото

Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите .
- 3 Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.

Сравнение изображений

Вы можете отобразить несколько похожих изображений на одном экране, а затем уменьшать и увеличивать их синхронно, чтобы рассмотреть даже самые мелкие различия: это позволит вам легко сравнивать и эффективно выбирать нужные изображения.

- 1 Выберите **Галерея**, а затем нажмите и удерживайте изображения, которые хотите сравнить.
- 2 Нажмите **Сравнить**, и на экране одновременно отобразятся все выбранные изображения. Вам будут доступны следующие действия:

- **Синхронное перемещение и изменение масштаба изображений.** Функция синхронного изменения масштаба включена по умолчанию. Когда вы увеличиваете, уменьшаете или перемещаете одно изображение, остальные синхронно изменяются. Если вы хотите изменить только одно изображение, нажмите на значок , чтобы выключить синхронизацию. Изменив изображение, вы можете снова включить синхронизацию и продолжить синхронно сравнивать изображения.
- **Изменение изображений для сравнения.** Чтобы отменить сравнение изображения, нажмите на выбранное изображение в списке сравнения, расположенном в нижней части экрана. Чтобы добавить невыбранное изображение в список сравнения, нажмите на него.
 Одновременно можно сравнивать не более 4 изображений.
- **Добавление изображения в избранное.** Нажмите на значок  под изображением, которые вы хотите добавить в избранное.
- **Удаление изображения.** Нажмите на значок  под изображением, которое вы хотите удалить.
- **Добавление изображений для сравнения.** В списке сравнения, расположенном в нижней части экрана, нажмите на значок , выберите изображения или наоборот отмените их выбор, а затем нажмите **Добавить**.

Наслаждайтесь полезными функциями

Переключение аудиоканалов одним касанием

Переключение устройства вывода во время воспроизведения

Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

- 1 Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключите проводные наушники или Bluetooth-аудиоустройство (Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонку или мультимедийную систему автомобиля).
 - 2 После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений на устройстве, вы увидите карточку **Текущее устройство вывода аудио** или **Текущее устройство ввода и вывода аудио**. Нажмите на значок  на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода. Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.
-  Если устройство поддерживает проводные наушники с другими разъемами, кроме Type-C, аудиовывод по умолчанию будет переключен с опции **Это устройство** на проводные наушники.

Советы

Быстрое включение часто используемых функций приложения

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

 Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Скриншот и запись с экрана

Запись с экрана

Вы можете записывать действия на экране на видео и делиться созданным видео с семьей и друзьями.

Запуск записи с экрана при помощи значка

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Чтобы начать запись с экрана, нажмите **Запись с экрана**.
- 3 Чтобы остановить запись, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 4 Запись будет сохранена в приложении **Галерея**.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

отображается так: . Теперь запись голоса активна.

Настройка разрешения при записи с экрана

Во время записи с экрана вы можете изменять его разрешение.

Чтобы изменить разрешение экрана, выберите **Настройки > Специальные возможности > Запись с экрана** и нажмите **Качество видео**.

Съемка скриншота

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншотов при помощи значка

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы сделать полный скриншот, нажмите .

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка длинного скриншота с помощью жестов костяшкой пальца

- 1 Нажмите на экран костяшкой одного пальца и, не отнимая ее от экрана, нарисуйте букву «S». Начнется автоматическая прокрутка экрана и съемка скриншота.

-  Если вы используете эту функцию впервые, включите опцию **Длинный скриншот**, следуя инструкциям.

2 Чтобы прекратить съемку скриншота, нажмите на область прокрутки.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Съемка скриншота**, убедитесь, что функция **Провести вниз тремя пальцами** включена.
- 2** Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота части экрана

- 1** Нажмите на экран костяшкой пальца и, не отнимая ее, нарисуйте контур вокруг той части экрана, которую хотите снять. Убедитесь, что контур не выходит за пределы экрана.
- 2** На экране будет отображаться траектория движения костяшки, и будет сделан скриншот выбранной области. Далее вы сможете выполнить следующие действия:
 - Перетащите рамку в нужное положение или измените ее размер.
 - Чтобы выбрать форму скриншота или сохранить текущую форму, нажмите .

3 Чтобы сохранить скриншот, нажмите .

Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

Приложения

Приложения

Общие сведения о приложениях

Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- При использовании стиля **Экран приложений** нажмите и удерживайте значок приложения на экране приложений, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.

 Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

Управление фоновыми приложениями

1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.

- **Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
- **Три кнопки.** Нажмите на значок .

2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.

- Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
- Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
- Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
- Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.
- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.
- Нажать на значок , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память > Очистить кэш**.

Контакты

Управление группами контактов

Вы можете управлять большим количеством контактов, сгруппировав их, как вам удобно, чтобы упростить отправку групповых писем и сообщений. Система автоматически группирует контакты в зависимости от компании, города и времени последнего взаимодействия. Вы также можете создавать группы контактов самостоятельно.

Создание групп

- 1** Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2** Выберите **Группы**, нажмите **Новая группа**, введите имя группы, например «Семья», и нажмите **ОК**.
- 3** На экране группы нажмите **Добавить**, выберите контакт для добавления в группу и нажмите **Добавить**.

Изменение групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите **Группы** и откройте группу для редактирования.

- Добавление участника: нажмите **Добавить**, чтобы добавить участника в группу.
- Удаление участника: нажмите и удерживайте участника, которого хотите удалить, и нажмите **Удалить из группы**.
- Другие операции: нажмите **Еще**, выберите опцию **Удалить участников** для группового удаления, или опции **Мелодия группы**, **Удалить группу** и **Переименовать**.

Отправка групповых сообщений или писем

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы** и откройте группу.

- Отправка группового сообщения: нажмите  для отправки сообщения и выберите получателей.
- Отправка группового письма: нажмите  для отправки письма и выберите получателей.

Удаление групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы**. Вы можете удалять группы телефонных номеров любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте группу для удаления, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите **Удалить** внизу, выберите группу для удаления и нажмите **Удалить**.

Удаление истории контактов

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите на контакт с историей.
- 3 Нажмите **Еще** > **Удалить историю**, затем нажмите **Удалить**, чтобы удалить все списки и записи вызовов, а также сообщения с этим контактом.

Добавление и управление контактами

Вы можете открыть приложение **Контакты** на рабочем экране (или приложение **Телефон** и перейти в интерфейс приложения **Контакты**) и добавить или удалить контакты, а также поделиться ими.

Создание контактов вручную

На экране **Контакты** нажмите , выберите интерфейс опции **Новый контакт**, введите имя, номер телефона и другую информацию, а затем нажмите  для сохранения.

Объединение повторяющихся контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Объединить дублирующие контакты**.

Отправка контактов

- 1 В интерфейсе приложения **Контакты** нажмите и удерживайте контакты, которые хотите отправить, а затем нажмите **Отправить**. Вы также можете нажать на контакт, который хотите отправить, а затем нажать **Еще** > **Отправить**.
- 2 Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакт или группу контактов следующими способами.

В интерфейсе приложения **Контакты**:

- нажмите и удерживайте контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Удалить**.

- Нажмите на контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Еще > Удалить контакт** внизу.
- Перейдите в  > **Настройки > Управление контактами > Удалить контакты**, выберите контакты, которые желаете удалить, и нажмите **Удалить** внизу.
-  Для восстановления случайно удаленных контактов откройте интерфейс приложения **Контакты**, выберите  > **Настройки > Управление контактами > Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакты, которые желаете восстановить, и нажмите **Восстановить**.

Добавление личных данных

Вы можете создавать визитные карточки с личными данными, чтобы отправлять их другим людям. Вы также можете добавить экстренные личные данные для помощи в чрезвычайной ситуации.

Создание визитных карточек

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
 - 2 Нажмите **Мой профиль** и выберите ваше фото профиля, имя, номер телефона и другую информацию.
 - 3 Нажмите  для создания визитной карточки с QR-кодом.
-  Вы также можете делиться вашей карточкой с помощью QR-кода.

Добавление экстренных личных данных

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в раздел **Мой профиль > ** **Медицинская карта**, нажмите **Добавить** и введите личные данные, медицинскую информацию, экстренные контакты и другую информацию.

-  Чтобы изменить информацию позже, перейдите в интерфейс функции **Экстренный случай** и нажмите на значок .

Если после настройки экстренных контактов вам понадобится вызвать помощь, перейдите в раздел **Экстренный вызов > Медицинская карта > Экстренные контакты** с того экрана, где вы вводите пароль экрана блокировки, а затем выберите экстренный контакт, чтобы совершить вызов.

Телефон

Выполнение вызова

Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова

Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт, затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.

Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Еще** и включите функцию **Завершение вызова кнопкой питания**.

Международные вызовы

- 1 Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.
- 2 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 3 Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок , чтобы выполнить международный вызов.

Экстренные вызовы и функция SOS

Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и SOS** > **SOS** и нажмите **Экстренные контакты**, чтобы добавить экстренный контакт.

2 Включите опции **Автоматически отправлять сообщение SOS** и **Автоматически совершать экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.

Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершён автоматически.

Если функция **Автоматически совершать экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.

-  Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.

1 Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **Экстренные контакты**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.

2 Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок  для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.

Управление входящими вызовами

Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора.

Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.

Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при разблокированном экране:

- Нажмите на значок , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов.

- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.

Автоматический ответ на вызовы

Когда телефон подключен к Bluetooth- или проводной гарнитуре, используйте гарнитуру для ответа на вызовы, если у вас заняты руки или вам трудно провести по экрану (функция поддерживает только голосовые вызовы).

Включение функции Перейдите в приложение **Телефон**, нажмите  > **Настройки** > **Автоответ на вызовы**, включите функцию **Автоответ на вызовы** и установите продолжительность параметра **Задержка автоответа**.

Включение функции ожидания вызова

Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время разговора, поместив первый вызов на удержание. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки**, а затем в раздел **Еще** > **Ожидание вызова**.

-  Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

Ответ на новый входящий вызов во время разговора

- 1 Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок , чтобы ответить на него.
- 2 Нажмите на значок  или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.

Включение переадресации вызовов

При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.

- Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

Выключение переадресации вызовов

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите и выключите режим переадресации.

Выполнение операции во время вызовов

Когда вы выполняете вызов, на экране отображается меню операций во время разговора.

- Нажмите на значок , чтобы переключить канал аудиовывода на динамик.
- Нажмите на значок , чтобы начать другой вызов. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
- Нажмите на значок , чтобы открыть экран набора номера.
- Во время вызова вы можете скрыть экран вызова и открыть другие приложения, вернувшись к предыдущему или рабочему экрану при помощи настроенных навигационных функций.
Чтобы вернуться к экрану вызова, нажмите на зеленый значок в строке состояния.
- Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

- Эта функция зависит от оператора связи.
 - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Календарь

Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.

Добавление расписаний

- 1** Перейдите в приложение **Календарь**, а затем нажмите на значок .
- 2** Введите название, местоположение, время начала и конца расписания и другие сведения.
- 3** Нажмите **Добавить напоминание**, чтобы установить напоминание для расписания.
- 4** Нажмите на значок  , чтобы сохранить расписание.

Импорт напоминаний о встречах

- 1** Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Управление аккаунтами**.
- 2** Нажмите  и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

Поиск событий

- 1** На экране **События** нажмите на значок .
- 2** Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

- 1** Откройте приложение **События**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.

- 2 Нажмите на значок  > **Отправить**, чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

Удаление расписаний

Удалить расписание можно одним из следующих способов:

- Откройте расписание, которое вы хотите удалить, а затем нажмите на значок  > **Удалить**.
- Нажмите и удерживайте расписание, а затем нажмите **Удалить событие**.

Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

Настройка вида календаря

Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

2 Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.

Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

Важные мероприятия

Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите «», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д., а затем нажмите «», чтобы сохранить.

Отметка существующих мероприятий как «Важные»

Отметить вручную

Откройте **Календарь**, нажмите на мероприятие и перейдите на страницу сведений о нем, нажмите «**Приоритет**» и выберите «**Важно**». Вы также можете перейти на страницу предпросмотра мероприятия, нажать на выпадающее меню с правой стороны мероприятия « > **Приоритет**», чтобы изменить настройки.

Отметить автоматически

Если на мероприятии есть **VIP**, Календарь интеллектуально определяет и отмечает мероприятие как важное.

Составление списка задач

Чтобы отслеживать выполнение задач, составьте их список, включая список покупок, рабочих заданий, домашних дел и многое другое.

Создание задачи

Планируйте действия и задачи в разделе **Календарь > Задачи** и получайте напоминания в определенное время или .

Вы получите полноэкранное уведомление на экране блокировки для задач, отмеченных как важные.

- 1 Перейдите в раздел **Календарь > Задачи** и выберите значок .
- 2 Введите задачу.
- 3 Нажмите на значок , настройте время напоминания, а затем нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите на значок , чтобы установить уровень приоритета задачи.
- 5 Используйте значок , чтобы назначить категорию вашей задачи.
- 6 Нажмите .
- 7 В списке задач нажмите на любую задачу, чтобы отредактировать ее содержание или планы, а также добавьте изображения по мере необходимости.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Установка повторяющихся напоминаний для задач

Установив время напоминания для задачи, вы также можете установить повторяющиеся напоминания. Ваш телефон оповестит вас о каждом указанном цикле.

Мои события сегодня

Ваш телефон автоматически собирает данные о ваших делах и событиях из текстовых сообщений и приложений и других источников, и организует их в разделе **Календарь** > **Мои события сегодня**, что позволяет вам быстро просматривать ежедневные события и никогда не пропускать важные.

- 1 Перейдите в раздел **Календарь** и нажмите **Мои события сегодня** на панели меню.
- 2 Отобразятся события на текущий день. Кроме того, вы можете прокрутить страницу снизу вверх, чтобы просмотреть события на следующий день, или нажать на значок , чтобы просмотреть события на определенный день.

Просмотр национальных и региональных праздников

Посматривайте национальные и региональные праздники в календаре, чтобы эффективнее планировать поездки.

- 1 Перейдите в **Календарь** >  > **Настройки** > **Национальные и региональные праздники**.
- 2 Включите параметр страны/региона, и ваш телефон автоматически загрузит информацию о праздниках для этой страны/региона и покажет ее в Календаре.

Часы

Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.

Перейдите в **Настройки** > **Система и обновления** > **Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Родной город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.

-  Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы.

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

- 1 Перейдите в раздел **Часы > Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.
- 2 Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.
- 3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.

Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.

Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы > Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .

Секундомер

Перейдите в раздел **Часы > Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

Заметки

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Установка пароля для Заметок

Блокировать Заметки. Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений**, далее, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или настройте пароль блокировки приложений, а затем активируйте переключатель рядом с заметками.

Группировка заметок по категориям

Вы можете сортировать заметки по разным папкам, основываясь на определенных категориях. Вы можете добавлять различные цветовые метки, чтобы различать их, и редактировать папки для более четкой организации, облегчая поиск заметок.

Смотреть все заметки:

- На экране **Все** заметки отображаются с разными цветами на метках. Вы также можете быстро искать конкретные заметки, введя ключевые слова в поле поиска.
- Нажмите , чтобы посмотреть заметки из разных категорий, например **Все**, **Избранные заметки**, **Недавно удаленное** и другие.

Создание/редактирование папок:

- На экране **Все** нажмите . На экране редактирования нажмите **Новая папка**, чтобы выбрать предпочитаемый цвет папки, введите ее имя и нажмите **Сохранить**.
- Для редактирования или удаления папки нажмите и удерживайте ее.

Перемещение, сохранение или блокировка заметок:

- На экране списка заметок нажмите и удерживайте заметку, которую хотите изменить, и нажмите **Переместить**, выберите папку для перемещения заметки и нажмите **Еще > Избранное**, чтобы пометить заметку, или закрепить ее сверху.
- Для блокировки заметки откройте ее и нажмите **Еще > Добавить блокировку** в правом нижнем углу.
- На экране **Все** проведите влево по заметке, чтобы открыть опции ее блокировки, перемещения, сохранения или удаления.

 Помните, что функции и позиции на экране могут отличаться в зависимости от устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Отправка заметок

У вас есть несколько вариантов, чтобы отправить заметки:

- Отправка одной заметки: на странице списка **Все** откройте заметку, которую нужно отправить, нажмите на значок  и отправьте ее, следуя подсказкам.

Заметки можно отправить **Изображение, Текст и Документ**.

- Отправка нескольких заметок: на странице списка **Все** нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отправить, удостоверьтесь в правильном выборе, а затем нажмите  и отправьте их, следуя подсказкам.

Печать заметок из приложения Заметки

- 1 На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок

Вы можете удалять заметки любым из следующих способов:

- В интерфейсе списка «**Все**» проведите влево по заметке и нажмите , чтобы удалить ее.
- Выполните долгое нажатие по заметке, которую хотите удалить, поставьте галочку или проведите по полю, чтобы выбрать несколько заметок, и нажмите , чтобы удалить.

Если вы хотите восстановить случайно удаленные заметки, в интерфейсе списка «**Все**» нажмите , выберите из папки «**Недавно удаленное**» записи, которые хотите оставить, и нажмите .

Синхронизация заметок

Синхронизируйте локальные заметки с другими телефонами для простого просмотра в почте Exchange или Honor Cloud.

Опция «Продолжить синхронизацию»

Включив опцию «Продолжить синхронизацию», вы сможете синхронизировать с облаком заметки, созданные на устройстве. Вы также можете войти в свой Аккаунт Honor на другом телефоне, чтобы просматривать заметки в любое время и в любом месте.

Чтобы включить функцию «Продолжить синхронизацию» для ваших заметок,

перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Синхронизировать заметки с облаком** и следуйте инструкциям на экране.

-  Если после включения опции «Продолжить синхронизацию» вы удалите данные заметок с телефона, они также будут удалены из облака и всех других устройств, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт Honor.

Перенос старых заметок

Вы можете перенести свои заметки в приложении «**Заметки**» со старого телефона на новый различными способами, включая синхронизацию аккаунта Honor, Device Clone, резервное копирование данных и Honor Share.

- **Синхронизация аккаунта Honor:** Войдите в аккаунт Honor на старом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки» с облаком. Войдите в этот же аккаунт Honor на новом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки».
- **Device Clone:**
Используйте Device Clone для переноса данных приложения «Заметки» и других данных со старого телефона на новый.
- **Резервное копирование данных:** Резервное копирование данных на внешний накопитель позволяет сделать резервную копию на внешней карте памяти или USB-накопителе и восстановить ее на внешнем накопителе телефона.
- **Honor Share:** Выберите заметки, которые необходимо перенести, и быстро перенесите их с помощью Honor Share.

Диктофон

Диктофон

С помощью диктофона вы можете записать и сохранить аудио, чтобы потом прослушать его в любое удобное время.

Запись аудио

- 1 Откройте приложение **Диктофон** в папке **Инструменты**. Чтобы начать запись, нажмите кнопку .
- 2 Чтобы отмечать важные моменты во время записи, нажимайте на значок .
- 3 Чтобы завершить запись, нажмите кнопку .
- 4 Чтобы поделиться файлом записи, переименовать или удалить его, длительно нажмите на файл.

Либо вы можете выбрать **Файлы > Обзор > Телефон > Sounds**.

Отправка файлов аудиозаписей

Перейдите на рабочий экран приложения **Диктофон**. Вы можете делиться файлами аудиозаписей любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте файл записи, чтобы войти в режим множественного выбора, отметьте один или несколько файлов записей, которыми вы хотите поделиться, нажмите **Отправить**, а затем выберите способ передачи.

- Нажмите на файл записи, которым вы хотите поделиться, чтобы открыть интерфейс воспроизведения, а затем нажмите  > **Отправить** и выберите способ передачи.

Эл. почта

Настройка уведомлений эл. почты

Вы можете выбрать режим уведомлений электронной почты, который подходит именно вам.

- 1 Перейдите в приложение **Эл. почта** >  > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**.
- 2 Выберите аккаунт эл. почты, для которого хотите получать уведомления, переведите переключатель опции **Разрешить уведомления** в активное положение и выберите режим уведомлений.

Добавление аккаунтов электронной почты

Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта эл. почты

- 1 Откройте **Эл. почта** на телефоне, затем выберите один из доступных почтовых ящиков.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль, нажмите **Войти**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.

Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.
- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Вход** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование базового Калькулятора

Открыть Калькулятор можно одним из следующих способов.

- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите снизу вверх по экрану блокировку для отображения панели значков, а затем коснитесь , чтобы открыть калькулятор.

Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений

- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите **C**. После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать , чтобы очистить экран.

Фонарик

Фонарик

Вы можете включать и выключать фонарик следующими способами:

- **Центр управления.** Проведите по экрану устройства из правого верхнего угла вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.
- **Виджет блокировки экрана.** Проведите по экрану блокировки от нижнего края вверх, чтобы открыть панель быстрого доступа, и нажмите , чтобы включить или выключить фонарик.
- **Значок рабочего экрана.** Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования и нажмите **Виджеты**. Проведите вниз к краю экрана и нажмите **Классические виджеты**. В разделе **Быстрые виджеты** нажмите **Фонарик**, чтобы добавить **Фонарик** на рабочий экран. Затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.

- **Физические кнопки.** Откройте **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране**, а затем выберите **Включить/выключить фонарик**. Когда экран устройства будет выключен или заблокирован, вы сможете включать и выключать фонарик двойным нажатием на кнопку уменьшения громкости. Обратите внимание, что эта функция не будет работать во время воспроизведения аудио.

После включения фонарика на экране блокировки появится уведомление. Чтобы

выключить фонарик, вы можете нажать .

 Доступность функции зависит от устройства.

Диспетчер системы

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы (группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1 Вы можете просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, на экране **Статистика трафика** в разделе **Трафик в этом месяце**.
- 2 Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, данным в роуминге и другим данным.

-  Для некоторых приложений (например, сгенерированных Приложением-клоном) нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа в Интернет для приложений

На экране **Статистика трафика** нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим «Только по Wi-Fi».

-  Для некоторых приложений (например, сгенерированных «Приложением-клоном») нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
 - 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.
 - 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому телефону, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
 - 4** На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Приложение **Device Clone** доступно только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Советы

Советы

Приложение **Советы** содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой телефон. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.
- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях телефона.

Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
- Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.

- Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.
-  Доступность функции зависит от устройства.

Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi

- i** Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
 - 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
 - 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.
- i** Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Bluetooth

Основные функции Bluetooth на телефоне

Вы можете подключить телефон к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с телефона на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на телефоне: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

Включение и выключение Bluetooth

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки > Bluetooth**, а затем включите или выключите **Bluetooth**.

Изменение имени Bluetooth-устройства

- 1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **OK**.

Сопряжение с Bluetooth-устройством

- 1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.
- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
- 3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.

Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.
 -  Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.

- 4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Подключение слухового аппарата по Bluetooth

Слуховой аппарат с поддержкой Bluetooth можно подключить к мобильному телефону, чтобы разговаривать по телефону, слушать музыку и т. д. Для этого слуховой аппарат должен располагаться в пределах эффективного расстояния передачи. Слуховой аппарат можно подключить к телефону любым из следующих способов:

- **Быстрое подключение через Центр управления.** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Слуховой аппарат** (если не можете найти этот параметр, выберите выше значок редактирования, нажмите **Изменить переключатели** и добавьте **Слуховой аппарат** в Центр управления в область дополнительных значков ниже) и выберите слуховой аппарат, который нужно сопрячь с телефоном.
- **Подключение через Специальные возможности Настройки.** Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Слуховой аппарат**, включите **Bluetooth** и выберите слуховой аппарат, с которым нужно сопрячь телефон.

Во время вызовов или воспроизведения музыки вы можете быстро переключаться на другие Bluetooth-устройства.

Отмена сопряжения по Bluetooth

- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- 2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок  напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

Мобильная сеть

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого

доступа. Нажмите на значок  , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.

- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы** , затем нажмите **Статистика трафика** , чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1 Вы можете просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, на экране **Статистика трафика** в разделе **Трафик в этом месяце**.
- 2 Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, данным в роуминге и другим данным.
 -  Для некоторых приложений (например, сгенерированных Приложением-клоном) нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа в Интернет для приложений

На экране **Статистика трафика** нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим «Только по Wi-Fi».

-  Для некоторых приложений (например, сгенерированных «Приложением-клоном») нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1** На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2** На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3** На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа к сети с помощью личной точки доступа

-  К некоторым сетям Wi-Fi, требующим аутентификации, нельзя предоставить общий доступ.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа** и включите **Точка доступа**. Соединение по мобильной сети передачи данных или соединение по Wi-Fi вашего телефона станут доступны и другим устройствам.

Вы также можете выполнять следующие операции для личной точки доступа:

- Установите **Имя устройства**.
- Установите **Пароль**.
- Нажмите **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на устройство в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить его в **Черный список** согласно подсказкам на экране. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы используете мобильную сеть для передачи данных, вы также можете нажать **Еще**, чтобы установить **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.

- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Доступ к Интернету**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Подключение к мобильному Интернету

- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
 - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Переименование SIM-карты

Для удобства вы можете переименовать SIM-карту. Например, вы можете дать одной SIM-карте имя «Рабочая», а другой — «Личная».

Чтобы изменить имя SIM-карты, выберите **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и нажмите .

Если у вашего телефона нет параметра  в интерфейсе **Управление SIM-картами**, вы можете выбрать SIM-карту и нажать **Имя карты**, чтобы присвоить ей имя.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.

 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.
- 2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Данные SIM**.
- 2 Нажимайте на текст под значком , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **ОК**.

 Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

Другие соединения

Перенос данных между телефоном и компьютером с помощью USB-кабеля

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. После автоматической установки драйвера на компьютере отобразится имя диска, соответствующее телефону.
- 2 На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, откройте **«Нажмите, чтобы посмотреть»** и выберите режим подключения USB для передачи данных.
 - **Передача фото:** для передачи фото между телефоном и компьютером используйте протокол передачи изображений (PTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать фото, которые хранятся на телефоне, а также копировать фото между устройством и компьютером.
 - **Передача файлов/Android Auto:** для передачи файлов между телефоном и компьютером используйте протокол передачи мультимедиа (MTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать файлы, которые

хранятся на телефоне, а также копировать файлы между устройством и компьютером.

 Для просмотра файлов мультимедиа, которые хранятся на телефоне, установите на компьютер Windows Media Player 11 или более поздней версии.

- **MIDI:** Используйте телефон как входное аудиоустройство цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI), чтобы проигрывать музыку на компьютере.

Honor Share

Honor Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Honor Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение Honor Share

Вы можете включать и выключать Honor Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Honor Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **Honor Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > Honor Share**, а затем включите или выключите **Honor Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью Honor Share

Вы можете использовать Honor Share для быстрого обмена файлами между устройствами Honor. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **Honor Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **Honor Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.
 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > Honor Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Honor Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью функции Honor Share

Вы можете использовать функцию Honor Share для удобной беспроводной и быстрой передачи файлов между телефоном и компьютером без использования кабеля данных.

Передача файлов с телефона на ПК:

- 1 Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления». Нажмите и удерживайте **Honor Share**, чтобы открыть раздел «Настройки», а затем включите **Honor Share**.
- 3 Включите приложение **Honor PC Manager > Honor Share** на ПК и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.
- 4 Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите отправить на телефон, нажмите на значок  и выберите **Honor Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

Передавайте файлы с ПК на телефон:

- 1 Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
 - 2 Включите **Honor Share** на телефоне.
 - 3 Выберите файл на своем ПК, которым вы хотите поделиться, а затем нажмите правой кнопкой мыши **Показать больше вариантов > Honor Share**. ПК выполнит поиск телефонов, на которых включена функция **Honor Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
 - 4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на телефоны.
-  Поддерживаются только ноутбуки Honor, на которых установлена служба Honor PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью Honor Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию Honor Share, вы можете использовать Honor Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.

- Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
- 2** На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > Honor Share**.
 - 3** На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **Печать**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
-  Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи Honor Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Печать изображений и документов

Подключите ваше устройство по сети Wi-Fi к принтеру с сертификатом Mopria, чтобы распечатать изображения или документы с вашего устройства.

Подключите телефон к принтеру

- 1** Узнайте, имеет ли принтер сертификат Mopria. Для этого изучите руководство пользователя принтера или свяжитесь с его производителем.
Если сертификата нет, узнайте у производителя, как установить соответствующее приложение или плагин для него на телефон .
- 2** Подключите телефон и принтер к одной и той же сети Wi-Fi , используя любой из следующих способов:
 - Подключитесь к роутеру Wi-Fi : Включите на принтере Wi-Fi и подключите его к роутеру Wi-Fi . На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на тот же роутер Wi-Fi , а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настроек.
 - Подключитесь к функции Wi-Fi Direct: Если принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, включите ее, следуя указаниям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, а затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
 - Подключение к точке доступа принтера. Если ваш принтер может выступать в роли беспроводной точки доступа, включите точку доступа и установите пароль, следуя инструкциям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.
- 3** Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите **Служба печати по умолчанию**.

- 4** Нажмите **Служба печати по умолчанию** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить принтер.

Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение, нажмите  > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.
- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите  > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

Персонализированный рабочий экран и другие функции

Управление видом рабочего экрана

Вы можете настраивать вид рабочего экрана в соответствии с привычным использованием телефона.

Вы можете просматривать настройки домашнего экрана, поддерживаемые текущей моделью любым из следующих способов:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране и нажмите **Настройки**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана**.

Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки > Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Скрытие названий приложений на рабочем экране

Если функция, скрывающая названия приложений, включена, то названия значков приложений, карточек и папок на рабочем экране будут скрыты, что сделает интерфейс более минималистичным.

Сведите два пальца на главном экране, нажмите **Настройки** и включите или выключите параметр **Скрыть имя приложения**.

Настройка домашней страницы

Сведите два пальца на рабочем экране, проведите влево или вправо, чтобы выбрать экран, а затем нажмите на значок  в верхней части, чтобы установить экран в качестве домашней страницы для повышения гибкости использования.

Использование экрана приложений

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

Создание значков на рабочем экране

В режиме экрана приложений проведите вверх по рабочему экрану, чтобы отобразился экран приложений, затем коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, пока он не увеличится. После этого перетащите его в желаемое положение на рабочем экране.

Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Убрать**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

Отключение режима экрана приложений

Чтобы возвратиться к стандартному рабочему экрану, перейдите к разделу **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Обычный**.

Экран и яркость

Настройка яркости экрана, цветопередачи и цветовой температуры

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.

Автоматическая регулировка яркости экрана

Ваш телефон автоматически отрегулирует яркость экрана в соответствии с условиями окружающего освещения. Вы можете включить эту функцию любым из следующих способов:

- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и включите **Автояркость**.
- Проведите пальцем из правого верхнего угла экрана вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите на значок  в области регулировки яркости экрана.

Ручная настройка яркости экрана

Вы можете вручную настроить яркость экрана любым из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Чтобы изменить яркость экрана, перетащите ползунок в области .
- Чтобы изменить яркость экрана в области , выберите **Настройки > Экран и яркость** и перетащите ползунок.

Настройка цветовой температуры

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите желаемую цветовую температуру. Рекомендуется выбирать режимы **По умолчанию** и **Тепло**, так как они наименее нагружают глаза.

- **По умолчанию**: естественный оттенок
- **Тепло**: желтоватый оттенок
- **Холодно**: беловатый оттенок
- Нажмите в любом месте цветового круга или перетащите указатель, чтобы скорректировать цветовую температуру.

Темный режим

Режим с пониженной яркостью экрана позволяет увеличить глубину изображения и снизить нагрузку на глаза. Темный режим может автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, экономя заряд батареи и ваше время.

Включение Темного режима

Включите Темный режим, чтобы снизить яркость экрана и нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить Темный режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Темный режим**. Чтобы открыть страницу настроек **Темный режим**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость**, нажмите **Темный**, чтобы включить **Темный режим**, и **Светлый** чтобы отключить **Темный режим**.

Автоматическое включение и выключение Темного режима

Выберите **Настройки > Экран и яркость**, включите **Автопереключение** и нажмите **Расписание**. Если выбран параметр **От заката до рассвета**, ночные часы будут определяться на основе вашего географического положения и текущего времени. Также вы можете нажать **Настроить время**, чтобы установить время перехода в Темный режим в соответствии со своими привычками использования.

Дополнительные настройки темного режима

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и убедитесь, что опция **Темный** включена, нажмите **Настройки Темного режима** и выберите, следует ли включать такие функции, как **Затемнение обоев в Темном режиме**.

Когда функция **Затемнение обоев в Темном режиме** включена, то яркость обоев будет изменяться в зависимости от освещения того места, где вы находитесь.

Полноэкранное отображение

Установка области отображения сверху экрана

- 1 Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Дисплей с вырезом**.
- 2 Чтобы назначить верхнюю область для конкретного приложения, выберите приложение и установите отображение верхней области.
 - **Авто**
 - **Показать вырез**
 - **Скрыть вырез**

Настройка скорости обновления экрана

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Скорость обновления экрана** и задайте нужную вам скорость обновления экрана:

- **Авто**: обеспечивает экономию энергии и улучшает плавность анимации экрана.
- **Стандарт**: сберегает энергию.
- **Высокая**: улучшает плавность анимации экрана, но увеличивает энергопотребление.

Как изменить шрифт

Как изменить стиль шрифта

-  • Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.
- Некоторые шрифты предоставляются на платной основе.

1 Выберите **Настройки > Экран и яркость > Шрифты**.

2 Загрузите или приобретите шрифт, который вам понравился.

Как изменить размер и жирность шрифта

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Настройки шрифтов**: вы сможете изменить указанные ниже параметры, перетаскивая ползунок:

- **Размер текста:** размер текста на экране.
- **Толщина шрифта подписей значков приложений:** жирность текста и значков на экране.

Как изменить размер отображаемых элементов

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Размер отображения**. Вы сможете изменить размер изображений и других элементов на экране, перетаскивая ползунок.

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

-  • Давайте глазам отдохнуть 10 минут каждые полчаса.
- Чтобы глаза отдохнули и прошла усталость, смотрите вдаль.
- Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

Включение и выключение режима «Защита зрения»

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Защита зрения**». Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте параметр «**Защита зрения**».
- Пройдите в меню «**Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**» и включите или выключите параметр «**Включить на весь день**».

Когда режим «Защита зрения» будет включен, в строке состояния отобразится значок



, а экран приобретет желтоватый оттенок, поскольку уровень синего излучения снизится.

Установка расписания для режима «Защита зрения»

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите параметр **Расписание**, а затем выберите **Время начала** и **Время окончания** в соответствии с вашими предпочтениями.

Настройка режима «Защита зрения»

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите **Включить на весь день** или настройте **Расписание**, а затем передвиньте ползунок под параметром **Уровень фильтрации**, чтобы настроить интенсивность фильтрации синего света.

Как применить Режим электронной книги

В Режиме электронной книги экран телефона станет черно-белым, чтобы уменьшить нагрузку на ваши глаза.

Вы можете включить и выключить режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите или выключите **Электронная книга**. Если на панели нет быстрого переключателя **Электронная книга**, нажмите  > **Изменить переключатели**, и вы увидите переключатель **Электронная книга** на панели внизу.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость** и включите или выключите **Режим электронной книги**.
 - Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Защита зрения**, будет активным только режим **Электронная книга**.
 - Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Темный режим**, фон экрана станет темным, а текст белым.

Звуки

Настройка режима Не беспокоить

Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить и выключить режим **Не беспокоить** любым из следующих способов.

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Не беспокоить**». Чтобы открыть страницу настроек **Не беспокоить**, нажмите и удерживайте этот параметр.

- Выберите **«Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить»** и включите или выключите **«Не беспокоить»**.

Если режим Не беспокоить включен, в строке состояния появляется значок с

изображением месяца . Чтобы посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить, откройте Центр уведомлений, проведя вниз из средней или левой верхней части экрана. Чтобы установить напоминание, проведите по уведомлению влево и нажмите .

При входящих вызовах, уведомлениях и сообщениях на телефоне не будет включаться экран и отображаться баннеры уведомлений: устройство будет работать в беззвучном режиме.

Настройка планового включения и выключения режима Не беспокоить

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
- 2 Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим Не беспокоить в указанное время в субботу и воскресенье.
- 3 Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
- 4 Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим Не беспокоить.

Ответы на вызовы или сообщения в режиме Не беспокоить

Вы можете разрешить вызовы или сообщения от определенных людей в режиме Не беспокоить.

Выберите **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите режим **Не беспокоить** или **Расписание**. Затем вам станут доступны следующие действия.

- Нажмите **Вызовы** или **Сообщения** и выберите определенную категорию контактов. В режиме **Не беспокоить** мелодия вызова будет воспроизводиться при получении входящего вызова или сообщения от людей из этой категории.
- Включите опцию **Повторные вызовы**. Мелодия вызова будет воспроизводиться для повторных вызовов с того же номера, полученных в течение 15 минут.

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Мелодия вызова**
- **Уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

1 Откройте **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

2 Вам доступны следующие действия.

- Настройка мелодии вызова

Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.

- Настройка силы вибрации

Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки звука

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки звука**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и нажмите **Метки на значках приложений**.
- 2 Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Другие настройки уведомлений приложений

Упрощенный режим строки состояния

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите **Стандартный режим**. Если **Стандартный режим** будет включен, в строке

состояния будут отображаться только время, статус сети Wi-Fi, уровень сигнала мобильной связи и уровень заряда батареи.

Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки > Уведомления и строка состояния**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний.

Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

 Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Включать экран при получении уведомлений**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите функцию **Отображать значок уведомлений**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  **> Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

Биометрические данные и пароли

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Регистрация данных лица

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.
 Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- 3 Нажмите **НАЧАТЬ** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировать** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
- 2 Введите пароль, состоящий из 6 цифр.

- 3 Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Смена пароля экрана блокировки

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли**, нажмите **Изменение пароля разблокировки экрана**.
- 2 Введите текущий пароль экрана блокировки.
- 3 Введите новый пароль или нажмите **Изменение способа разблокировки**, чтобы выбрать и ввести новый пароль.

Отключение пароля экрана блокировки

Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Батарея

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосберегающий режим** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать

Энергосберегающий режим, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Энергосберегающий режим**. После этого в строке

состояния отобразится значок .

Включение функции Суперэнергосберегающий режим

Если **Суперэнергосберегающий режим** будет включен, экран перейдет в **Темный режим**. При этом будет выключено большинство функций и приложений, которые могут потреблять заряд батареи или ограничивать производительность телефона, сохранятся только такие основные функции, такие как «Вызовы» и «Сообщения», что позволит продлить время автономной работы. Вы также можете добавлять часто используемые приложения для экстренных ситуаций.

Чтобы включить **Суперэнергосберегающий режим**, воспользуйтесь следующими способами:

- Выберите **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Суперэнергосберегающий режим**.
- Когда заряд батареи станет ниже 10%, на баннере уведомлений в верхней части экрана нажмите **Включить Режим Ультра**.

Чтобы выйти из функции **Суперэнергосберегающий режим**, в функции **Суперэнергосберегающий режим** в правом верхнем углу нажмите **Выход**.

Включение Производительного режима

Производительный режим изменяет настройки энергопотребления на вашем телефоне, чтобы максимально повысить производительность устройства. При этом батарея разряжается быстрее, особенно если используются приложения, требовательные к графике.

Зарядите устройство, а затем перейдите в **Настройки > Батарея** (или в **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Производительный режим**.

После этого в строке состояния появится значок .

-  **Производительный режим** доступен на избранных устройствах. Если опция **Производительный режим** не отображается разделе **Батарея**, ваше устройство не поддерживает этот режим.

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

 Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будут сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Память

Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки > Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

-  Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы (группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код — идентификационный код, который используется для блокировки SIM-карты. После настройки PIN-кода вам придется вводить его каждый раз после включения устройства или после установки SIM-карты в другое устройство для разблокировки SIM-карты.

Если вы ввели неверный PIN-код и превысили максимально допустимое число попыток, вам будет необходимо ввести PUK-код и сбросить PIN-код. Если ввести неверный PUK-код определенное количество раз, SIM-карта будет заблокирована.

PIN-код и PUK-код SIM-карты предоставляются оператором. Количество цифр и максимальное количество попыток ввода PIN-кода и PUK-кода зависят от оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Другие функции конфиденциальности и безопасности > Настройка блокировки SIM-карты**, чтобы открыть экран настроек блокировки SIM-карты.
- 2 Включите функцию **Блокировка SIM-карты**, введите PIN-код, затем нажмите **ОК**. Чтобы изменить PIN-код, выберите опцию **Смена PIN-кода SIM-карты** и выполните действия, следуя инструкциям.

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений > Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел



> **Тип пароля**, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел  > **Выключить Блокировку приложений** > **ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Конфиденциальность

Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включать и выключать службы определения местоположения следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите  .
- Либо выберите **Настройки** > **Данные о местоположении**, а затем включите или выключите параметр **Использовать местоположение**.

Если службы определения местоположения выключены, всем приложениям и службам на телефоне будет запрещено собирать и использовать данные о местоположении, за исключением некоторых встроенных приложений. Когда этим приложениям или службам потребуются данные о местоположении, на телефоне появится предложение снова включить службы определения местоположения.

Увеличьте точность служб определения местоположения

Вы можете помочь в улучшении точности служб определения местоположения на телефоне, разрешив приложениям и службам выполнять поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств поблизости или предоставить доступ к дополнительным данным для Глобальной навигационной спутниковой системы.

 Доступность функции зависит от устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Данные о местоположении > Дополнительные настройки**, а затем включите нужные опции.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
- 2 Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

Управление правами

Для предоставления соответствующих услуг приложения могут требовать определенных прав, таких как право на использование данных о местоположении. Но некоторые приложения могут получать лишние права, что создает потенциальные риски для конфиденциальности и безопасности вашей информации. Вы можете просматривать права, предоставленные каждому приложению, и отклонять те из них, которые считаете лишними.

Просмотр журналов доступа к конфиденциальным данным

По мере необходимости вы можете просматривать журналы доступа к конфиденциальным данным и управлять этими журналами, чтобы удалять необоснованно полученные права для оптимизации обслуживания.

На экране **Диспетчер прав** выберите право, чтобы включить или выключить его.

Управление правом доступа к местоположению

После предоставления приложению права доступа к данным о местоположении, оно может получать информацию о местоположении в любое время. Например, если приложению карт дать право на доступ к данным о местоположении, оно сможет

предоставлять вам службы определения местоположения и навигации. Если вам не нужны эти службы, вы можете отозвать это право в любое время.

- 1 Выберите **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**.
- 2 На экране **Диспетчер прав** нажмите **Геоданные**, нажмите на значок соответствующего приложения, а затем выберите одно из прав доступа.

Специальные возможности

Плановое включение и выключение

Функция **Включение/отключение по расписанию** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Включение/отключение по расписанию** и включите функцию **Включение/отключение по расписанию**.
 - 2 Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.
- Чтобы прекратить использование функции **Включение/отключение по расписанию**, выключите ее.

Специальные возможности при использовании телефона

Благодаря специальным возможностям с телефоном сможет легко и комфортно работать любой пользователь, включая пользователей с ограниченными возможностями. Специальные возможности включают в себя следующие категории:

- **Чтение:** помогает слабовидящим и незрячим пользователям работать с телефоном. Примеры функций: **Коррекция цвета**.
- **Звук:** помогает слабослышащим и неслышащим пользователям работать с телефоном. Примеры функций: **Надписи, Вспышка для оповещений**.
- **КОНТРОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:** помогает пользователям с ограниченной функциональностью рук или когнитивными расстройствами работать с телефоном. Примеры функций: **Значок Спец. возможности, Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания**.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности**, чтобы посмотреть, какие специальные возможности поддерживает этот телефон. Чтобы сбросить текущие настройки специальных возможностей, в интерфейсе

настроек **Специальные возможности** нажмите  **> Сброс настроек**.

Настройка функции Синтез речи (TTS)

Функция **Синтез речи** (TTS) позволяет вслух читать текст на телефоне. Она может использоваться совместно с функцией **TalkBack**.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Синтез речи**. Вам будут доступны следующие возможности:

- **Настройка механизма.** В разделе **Система по умолчанию** нажмите на значок  : помимо названия механизма вы также можете настроить язык и другие параметры.
- **Настройка функции «Скорость речи».** Проведите по панели управления функции «Скорость речи», чтобы настроить скорость чтения.
- **Настройка функции «Тон».** Проведите по панели управления функции «Тон», чтобы настроить высоту тона чтения.
- **Сбросить скорость речи.** Нажмите **Сбросить скорость речи**, чтобы восстановить скорость произношения текста по умолчанию.
- **Сбросить настройки тона.** Нажмите **Сбросить настройки тона**, чтобы восстановить тон чтения текста по умолчанию.
- В процессе настройки вы в любое время можете нажать **Образец**, чтобы проверить, удовлетворяют ли вас текущие значения голоса.

Жесты для увеличения

Включив функцию **Жесты для увеличения**, вы сможете увеличивать отдельные области экрана, например, чтобы прочитать мелкий текст.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Жесты для увеличения** и включите опцию **Жесты для увеличения**.

Вам будут доступны следующие возможности:

- **Увеличение области:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем, чтобы увеличить область, которую нажали. Снова трижды нажмите на экран, чтобы вернуться к предыдущему виду.
- **Панорамирование экрана:** в режиме увеличения области перетащите контент по экрану двумя пальцами.
- **Изменение степени увеличения:** в режиме увеличения области сведите или разведите два пальца на экране.
- **Временное увеличение:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем и задержите палец (то есть нажмите два раза быстро, а затем один раз с удержанием). Область нажатия на время увеличится. Вы можете перетащить палец, чтобы просмотреть любую область экрана, а затем отпустить палец, чтобы вернуться к предыдущему виду.

-  • После включения этой функции скорость отклика таких приложений, как **Телефон** и **Калькулятор**, может снизиться. Действуйте, исходя из фактической работы приложений.
- Если вы играете в игры или используете приложения, в которых делаете множество идущих подряд нажатий на телефоне, рекомендуем включать эту функцию осмотрительно, чтобы избежать конфликтов между функцией **Жесты для увеличения** и действиями в приложении.

Включение функции «Крупный указатель мыши»

Если к телефону подключена мышь, ее указатель будет увеличиваться, чтобы сделать навигацию более удобной.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Крупный указатель мыши**.

-  • Если мышь к телефону не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Коррекция цвета

Корректировки настроек отображения цвета на телефоне упростят работу с устройством для пользователей с недостатком цветового зрения.

Нажмите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета**, включите параметр **Коррекция цвета**, а затем выберите подходящий для вас режим отображения цвета.

Включение функции «Инверсия цветов»

Реверсия цветов на экране позволит пользователям с нарушениями зрения лучше различать содержимое экрана и читать.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Инверсия цветов**.

-  • Включение этой функции может снизить производительность.

Включение функции «Высококонтрастный текст»

Затемнение цвета шрифта и его контраст с фоном поможет пользователям с нарушениями зрения видеть более четко.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Высококонтрастный текст**.

-  • Если параметр **Высококонтрастный текст** будет включен, активируется режим **Светлый** и выключится параметр **Автопереключение**.

Подключение функции «Слуховой аппарат»

Сначала нужно включить параметр **Bluetooth**, а затем подключить **Слуховой аппарат**.

- 1** Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Слуховой аппарат** и включите параметр **Bluetooth**.
 - 2** В разделе **Доступные устройства** выберите **Слуховой аппарат**, который нужно сопрячь, и выполните сопряжение, следуя инструкциям на экране.
 - 3** Вы также можете выбрать **Настройки > Bluetooth > Доступные устройства** и найти устройство со значком  для сопряжения.
-  • Убедитесь, что **Слуховой аппарат** имеет достаточный заряд батареи и находится в пределах диапазона **Bluetooth** (то есть примерно 10 метров).

Включение функции «Монофонический звук»

Функция **Монофонический звук** предназначена для пользователей с односторонним нарушением слуха. Если этот параметр включен, аудиоканалы во время воспроизведения будут объединены, чтобы обеспечить более четкое и сфокусированное восприятие звука.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Монофонический звук**.

Настройка функции «Баланс аудио»

Вы можете настроить баланс **Монофонический звук**, чтобы увеличить громкость звука для левого или правого канала.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и проведите по блоку управления в разделе **Баланс аудио**, чтобы скорректировать направление звука. Например, у вас хуже слышит левое ухо, проведите по блоку управления влево.

Включение функции «Надписи»

Включив функцию **Надписи**, вы преобразуете аудио разговора в текст, что позволит пользователям с нарушениями слуха понимать содержание разговора.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Надписи** и включите параметр **Надписи**. Далее вы сможете настроить параметры **Язык**, **Размер шрифта** и **Стиль надписей** нужным вам образом.

Вспышка для оповещений

Когда поступает входящий вызов, вы получаете уведомление или срабатывает будильник, камера и экран будут мигать, чтобы вы не пропустили важные события.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Вспышка для оповещений**. Вам будут доступны следующие возможности:

- Включение функции **Вспышка камеры**.
- Включение функции **Мигание экрана** и настройка мигающего цвета.

Настройка функции «Значок Спец. возможности»

Вы можете настроить кнопки громкости так, чтобы быстро запускать функцию или службу специальных возможностей.

- 1** Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Значок Спец. возможности**.
- 2** Включите параметр **Значок Спец. возможности**.
- 3** Нажмите **Выбор функций** и выберите функцию, которую нужно запускать с помощью ярлыка.

После включения нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости 3 секунды, чтобы запустить ярлык специальных возможностей.

-  • Обратите внимание, что с помощью этого ярлыка можно получать доступ только к некоторым функциям и службам специальных возможностей. Обращайтесь к фактическим настройкам.

Регулировка времени отклика на нажатие

Вы можете нужным вам образом регулировать время отклика на короткое и длинное нажатие.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Нажатие**. Вам будут доступны следующие возможности:

- Выберите **«Длительность прикосновения»**, чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать короткое нажатие.
- Выберите **«Длительность нажатия и удержания»**, чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать длинное нажатие.
- Включите **«Пропускать повторные нажатия»**: несколько нажатий за определенное время будут считаться одним нажатием. Если вы включите этот параметр, то далее сможете настроить временной интервал.

Нажатие при остановке курсора

Если к телефону подключена мышь, вы сможете настроить автоматический щелчок мышью после того как ее указатель приостановился на определенное время: это позволит пользователям с ограниченной функциональностью рук управлять устройством.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Нажатие при остановке курсора**, включите **Нажатие при остановке курсора**, и проведите по блоку управления в разделе **Нажатие при остановке курсора**, чтобы настроить длительность приостановки курсора.

-  Если мышь к вашему телефону не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Включение функции «Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания»

Вы можете завершить вызов, нажав кнопку питания.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания**.

Значки и жесты

Вы можете легко получить доступ к общим функциям с помощью значков и жестов. Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, чтобы просмотреть функции, поддерживаемые этой моделью устройства.

Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости для активации функции «Быстрый запуск»

В диалоговом окне, которое откроется после того как вы выберете **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране**. Выберите функции, к которым хотите легко получить доступ, например **Включить/выключить фонарик**.

Запуск общих функций с помощью Съемки скриншота тремя пальцами

Вы можете настраивать функции, запускаемые Съемкой скриншота тремя пальцами. Выберите **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Съемка скриншота** и нажмите **Скриншот тремя пальцами**.

Быстрый запуск записи экрана

Дважды постучите по экрану костяшкой пальца, чтобы быстро начать запись экрана. Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Запись с экрана**, чтобы включить функцию **Запись с экрана**.

Быстрое пробуждение

Поднимите устройство или дважды нажмите на экран, чтобы быстро включить его. Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и нажмите **Включение и выключение экрана**, чтобы включить функцию **Активация поднятием устройства** и **Активация двойным касанием экрана**.

Быстрое выключение звука на устройстве или уменьшение громкости мелодии вызова

При входящем вызове переверните или телефон, чтобы быстро выключить звук, или поднимите или телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и нажмите **Выключение звука мелодии вызова**, чтобы включить **Выключение звука мелодии вызова переверотом устройства**.

Быстрое выключение экрана

На рабочем экране можно быстро выключить дисплей, дважды нажав на пустую область.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Включение и выключение экрана** и включите службы **Выключение экрана двойным касанием**.

RTT-вызов

В ситуациях, когда вам неудобно говорить, используйте RTT-вызовы (текст в реальном времени), чтобы передать нужную информацию собеседнику. Она будет отображаться на экране в режиме реального времени для удобства общения.

Включение RTT

Выберите **Телефон** >  > **Настройки > Текст в реальном времени (RTT)** или **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Текст в реальном времени (RTT)** и включите параметр **RTT**.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах. Если это меню недоступно, значит функция не поддерживается.

Установка статуса RTT

Выберите **Телефон** >  > **Настройки > Текст в реальном времени (RTT)** или **Телефон > Настройки > Специальные возможности > Текст в реальном времени (RTT)**, а затем настройте отображение кнопок интерфейса вызова RTT или статус микрофона.

Настройте Режим отображения кнопки RTT

В интерфейсе **Текст в реальном времени (RTT)** можно установить следующие три статуса кнопки:

- Параметр **Не отображать** поддерживает входящие RTT-вызовы, но скрывает кнопку RTT-вызова.
- Включите параметр **Отображать во время вызова**, чтобы отображать кнопку только во время голосовых вызовов.
- Включите параметр **Всегда отображать**, чтобы отображать кнопку RTT в любом интерфейсе набора номера или во время голосовых вызовов.

Изменение статуса микрофона

В интерфейсе **Текст в реальном времени (RTT)** включите параметр **Отключить звук микрофона**, чтобы во время RTT-вызовов микрофон был выключен по умолчанию. Для экстренных вызовов микрофон всегда включен.

Использование RTT во время вызова

Инициация вызова

Набрав номер, нажмите **RTT-вызов** в интерфейсе вызова. После того как собеседник ответит, введите текст и отправьте его собеседнику.

Чтобы завершить RTT-вызов, во время RTT-вызова нажмите **RTT** в интерфейсе вызова.

Принятие вызова

Нажмите **RTT** в интерфейсе вызова и введите текст, чтобы отправить его собеседнику во время вызова.

Когда вызывающий пользователь иницирует RTT-вызов, принимающий пользователь может только ответить или повесить трубку. Голосовой ответ не поддерживается.

Выход из RTT-вызова

В правом верхнем углу интерфейса вызова нажмите  > **Переключиться на голосовой вызов**, чтобы выйти из режима RTT-вызова и перейти к голосовому вызову.

-  • Чтобы использовать эту функцию, обе стороны должны поддерживать режим RTT.
 - Обе стороны должны быть подключены к мобильной сети или сети **Wi-Fi**, а интернет-провайдер должен поддерживать функцию RTT.
 - Обе стороны должны включить RTT. Если одна из сторон выйдет из RTT-вызова, другая сторона также автоматически выйдет из него, а вызов переключится на голосовой вызов.

Система и обновления

Смена языка и региона системы

- 1** Откройте **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Язык и регион** и выберите язык.
- 2** Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.
 -  • Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
- 3** Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Смена часового пояса

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Сохранение резервных копий на внешнем накопителе

Резервное копирование данных на USB-диск

Если в памяти телефона заканчивается место, следует регулярно выполнять резервное копирование больших файлов и важных данных на USB-диск (например, на USB-накопитель, картридер).

- 1 Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2 На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3 Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
- 4 При первом резервном копировании следуйте инструкциям на экране, чтобы задать пароль и подсказку о пароле. При создании резервных копий данные шифруются. Не забывайте свой пароль резервного копирования: После установки пароля его не потребуется вводить при последующих операциях резервного копирования, однако он понадобится для подтверждения вашей личности при восстановлении файлов.

Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования на устройство **USB-накопитель**, нажмите  > **Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране для завершения сброса.

 Новый пароль действует только для последующих операций резервного копирования — не для предыдущих.

Восстановление резервных данных с USB-диска

- 1 Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2 На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3 Выберите в списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** подходящую запись о резервном копировании и откройте ее.
- 4 Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить**, следуйте подсказкам, чтобы ввести пароль, и восстановите данные.

Восстановление стандартных или заводских настроек на телефоне

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

Сброс всех настроек

Это восстановит настройки сети, пароли экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если телефон поддерживает распознавание отпечатка пальца или лица, то сброс настроек восстановит идентификаторы отпечатков пальцев и лиц, но не удалит другие типы данных или файлов. Другие настройки, включая приложение, аккаунт пользователя, «Администратор устройства», не будут восстановлены.

 Если вы установили и пароль, и отпечаток пальца или идентификатор лица для приложения (например, для функции «Личное»), то после восстановления настроек отпечаток пальца или идентификатор лица будут удалены, но пароль останется. Перед восстановлением настроек обязательно сделайте резервную копию своих данных.

Если функция «Продолжить синхронизацию» и опция синхронизации данных включены, записи данных Wi-Fi на вашем телефоне и других устройствах Honor (на которых выполнен вход в тот же аккаунт Honor), а также в облаке будут восстановлены одновременно.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и следуйте инструкциям на экране для восстановления.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами Honor. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Восстановление заводских настроек**, нажмите **Сбросить настройки телефона**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Сторонняя клавиатура

Вы можете загрузить стороннюю клавиатуру и использовать ее в качестве клавиатуры по умолчанию.

- 1 Загрузите клавиатуру из официального магазина приложений.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить стороннюю клавиатуру в качестве клавиатуры по умолчанию. Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Клавиатура по умолчанию** и выбрать клавиатуру.

Включение и выключение простого режима

Простой режим увеличивает размер элементов интерфейса и поддерживает более большой размер значков и шрифта рабочего экрана.

Включение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Простой режим** и нажмите **Включить**.

Нажмите и удерживайте значок, чтобы перетащить его в другую область экрана или удалить, если это не системное приложение.

Выключение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки** и нажмите **Выйти из простого режима**.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
 - 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. **Device Clone** на ваше старое устройство.
 - 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому телефону, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
 - 4** На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Приложение **Device Clone** доступно только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Онлайн-обновление системы устройства

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

-  • Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
 - После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
 - Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.
- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Обновление ПО** и нажмите **Проверка обновлений**.
 - 2** Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.
 - Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > Загрузить и установить**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.
 После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.

- Ночное обновление. Нажмите на значок  > **Настройки устройства** и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**.
Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 – 04:00 ночи.
Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Настройки устройства** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения о телефоне

Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2026 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: NAA-LX2P

MagicOS 9.0_01