

HUAWEI MatePad Pro^{5G}

Руководство пользователя



Содержание

Основное

Основные жесты	1
Tablet Clone	2
Блокировка и разблокировка экрана	3
Обзор рабочего экрана	4
Уведомления и значки состояния	5
Панель управления	6
Скриншоты и запись с экрана	8
Настройка параметров звука	11
Несколько окон	12
Включение, выключение и перезагрузка устройства	16
Зарядка	16

Умные функции

AI Lens	20
Проекция	22
Huawei Share	22
Взаимодействие устройств	24

Камера и Галерея

Запуск приложения Камера	27
Съемка фото	27
Панорамная съемка	28
Фото с HDR	29
Живые фото	29
Добавление водяных знаков	30
Режим Документы	30
Профессиональный режим	31
Запись видео	34
Замедленная съемка	36
Режим Отрезок времени	36
Фильтры	37
Настройка параметров камеры	37
Управление Галереей	38
Интересное	44

Приложения

Контакты	47
Телефон	51
Сообщения	56
МееTime	59

Календарь	61
Часы	62
Заметки	62
Диктофон	66
Электронная почта	67
Приложение-клон	70
Диспетчер планшета	71
Tablet Clone	75

Настройки

Wi-Fi	76
Мобильная передача данных	77
Другие возможности связи	79
Экран и яркость	83
Звуки и вибрация	85
Уведомления	87
Биометрические данные и пароли	88
Приложения	89
Батарея	90
Память	91
Безопасность	91
Конфиденциальность	94
Специальные возможности	96
Пользователи и аккаунты	98
Система и обновления	99
Сведения планшета	101

Основное


Основные жесты

Жесты костяшками пальцев

Перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и включите функцию **Съемка скриншота, Запись с экрана**.

	Съемка скриншота Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.
	Съемка длинного скриншота Чтобы сделать длинный скриншот, коснитесь экрана костяшкой пальца, затем начертите букву «S».
	Съемка скриншота части экрана Коснитесь экрана костяшкой и начертите замкнутый контур вокруг требуемой области экрана.
	Запись с экрана Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.

Дополнительные жесты

	Переход в режим редактирования рабочего экрана Сведите два пальца на рабочем экране.
---	--

	<p>Отображение панели быстрого доступа на экране блокировки Активируйте экран и проведите вверх из нижней части экрана блокировки.</p>
	<p>Отображение поисковой строки Проведите вниз от центра рабочего экрана.</p>
	<p>Отображение панели уведомлений Проведите вниз от левого верхнего края экрана.</p>
	<p>Включение значков быстрого доступа Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить</p> <p>Панель управления, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства).</p>

Tablet Clone

Использование приложения Tablet Clone для переноса данных на новое устройство

Приложение **Tablet Clone** позволяет быстро и удобно перенести основные данные (в том числе контакты, записи календаря, изображения и видео) со старого устройства на новое.

Перенос данных с устройства Huawei или устройства Android

- 1 На новом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Tablet Clone**, нажмите **Это новое устройство** и выберите **Huawei** или **Другое устройство Android**.
- 2 На старом устройстве следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить приложение **Tablet Clone**.
- 3 На старом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, нажмите **Это старое устройство** и, следуя инструкциям на экране, отсканируйте QR-код или вручную подключите старое устройство к новому.
- 4 На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы начать процесс клонирования.

Перенос данных с устройств iPhone или iPad

- 1 На новом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Tablet Clone**, нажмите **Это новое устройство** и выберите **iPhone или iPad**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить приложение **Tablet Clone** на вашем старом устройстве.
- 3 На старом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, нажмите **Это старое устройство** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому устройству с помощью сканирования кода или подключения вручную.
- 4 На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать процесс клонирования.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

Если ваше устройство неактивно в течение определенного периода времени, система автоматически блокирует экран и переходит в спящий режим для экономии энергии.

Вы также можете заблокировать экран вручную одним из предложенных способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы открыть режим редактирования экрана. Нажмите **Виджеты**, затем переместите значок функции **Блокировка экрана** на рабочий экран. Теперь вы можете блокировать экран нажатием на значок функции **Блокировка экрана**.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Активация экрана

Вы можете активировать экран одним из предложенных способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Активация экрана** и включите функцию **Активация поднятием устройства** и/или **Активация двойным касанием экрана**. Затем используете соответствующую функцию, чтобы активировать экран.

 Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Обзор рабочего экрана

Создание и использование больших папок

Вы можете сгруппировать похожие приложения в большой папке и назвать папку для более удобного управления приложениями.


Вы также можете превратить обычную папку в большую (как папка, так и значки приложений в ней будут увеличены), чтобы осуществлять доступ к приложениям более легко.

Создание большой папки

- 1** Нажмите и удерживайте значок приложения и перетащите его на значок другого приложения, чтобы создать новую папку.
- 2** Нажмите на папку и удерживайте, чтобы переключиться между режимами отображения. Например, вы можете нажать и удерживать новую папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.
- 3** Вы можете нажать на правый нижний угол большой папки, чтобы открыть ее, а затем нажать на имя папки, чтобы изменить его. Вы также можете переименовать папку, нажав и удерживая ее, а затем выбрав опцию **Переименовать**.

Операции в большой папке


Вы можете выполнять следующие действия в большой папке.

- **Открытие приложений.** В большой папке нажмите на значок приложения, чтобы открыть его.
- **Удобное открытие и закрытие папки.** Нажмите на нижний правый угол большой папки, чтобы открыть ее. Нажмите на пустую область в папке, чтобы закрыть ее. Когда в большой папке находится более 12 приложений, в нижнем правом углу папки появляется специальный значок. Вы можете нажать на этот значок, чтобы увидеть больше приложений, хранящихся в папке.
- **Добавление или удаление приложений.** Откройте большую папку, нажмите на значок  и добавьте или удалите приложения. Если вы удалите из папки все приложения, папка также будет удалена.
















- **Переключение между режимами отображения.** Нажмите и удерживайте папку, чтобы переключиться между стандартным и большим режимами отображения. Например, вы можете нажать и удерживать обычную папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.

Уведомления и значки состояния

Уведомления и значки состояния

 Значки состояния сети могут отличаться в зависимости от региона или оператора связи.

Поддерживаемые функции зависят от модели устройства. Не все из перечисленных ниже значков могут относиться к функциям вашего устройства.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Максимальный уровень сигнала сети		Роуминг
	Экономия трафика включена		Нет SIM-карты
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Точка доступа выключена		Переключение сети Wi-Fi+
	Подключено к Wi-Fi		Сеть Wi-Fi неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к Wi-Fi 6		Сеть Wi-Fi 6 неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к Wi-Fi 6+		Сеть Wi-Fi 6+ неисправна, нет подключения к Интернету
	Режим полета включен		Установлен будильник
	Батарея разряжена		Низкий уровень заряда батареи
	Зарядка		Быстрая зарядка
	Супербыстрая зарядка		Супербыстрая беспроводная зарядка
	Быстрая беспроводная зарядка		Обычная беспроводная зарядка


	Режим энергосбережения включен		Цифровой баланс включен
	Bluetooth включен		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Bluetooth-устройство подключено		Сеть VPN подключена
	Режим В автомобиле		Устройство проекции подключено
	Служба определения местоположения включена		Режим защиты зрения включен
	Наушники подключены		Наушники с микрофоном подключены
	Вызов		Функция VoLTE включена
	Пропущенный вызов		Есть непрочитанные сообщения
	Режим Без звука		Вибрация
	Функция NFC включена		Режим Не беспокоить включен
	Синхронизация...		Ошибка синхронизации
	Производительный режим включен		Новое эл. письмо
	Напоминание о событии		Другие уведомления

Панель управления


Использование значков на панели уведомлений

Активация значков быстрого доступа


Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель**

управления, нажмите на значок  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства).

- Нажмите на значок, чтобы включить или выключить соответствующую функцию.
- Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти на экран настроек соответствующей функции (опция поддерживается не всеми функциями).


- Нажмите на значок  для перехода на экран системных настроек.

Настройка значков быстрого доступа

Проведите вниз из правого верхнего края экрана, чтобы открыть **Панель управления**, перейдите в раздел  > **Изменить значки**, нажмите и удерживайте значок, перетащите его в нужное вам место и нажмите **Готово**.



Удобное взаимодействие между устройствами с помощью функции Суперустройство


Функция **Суперустройство** обеспечивает взаимодействие различных устройств, позволяя с помощью телефона управлять ближайшими устройствами Vision и другими устройствами. Вы также можете легко передавать текущие задачи с вашего планшета, такие как потоковое аудио и видео, на ваше устройство Vision одним касанием.

-  Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Настройка функции Суперустройство

В настоящее время функция **Суперустройство** поддерживает взаимодействие между планшетами и устройствами, указанными ниже. Убедитесь, что устройства поддерживают функцию **Суперустройство**. Перед началом работы включите Bluetooth и Wi-Fi и войдите в ваш аккаунт HUAWEI на планшете. На другом устройстве выполните указанные ниже действия.

- **Телефон.** Только телефоны с поддержкой режима Мультикамера могут быть обнаружены. Включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
 -  Если телефон поддерживает режим Мультикамера и служит главным устройством управления, он может искать другие телефоны или планшеты, поддерживающие режим Мультикамера, с помощью функции **Суперустройство**. Проверьте, удастся ли найти режим **Мультикамера** в разделе приложения **Камера** > **Еще** на нужном устройстве.
- **Планшет.** Включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на телефоне.
 -  Если планшет поддерживает режим Мультикамера и выступает главным устройством управления, он может искать другие телефоны или планшеты, поддерживающие режим Мультикамера, с помощью функции **Суперустройство**. Проверьте, удастся ли найти режим **Мультикамера** в разделе приложения **Камера** > **Еще** на нужном устройстве.
- **Устройство Vision.** Убедитесь, что устройство подключено к той же сети и выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.



- **Bluetooth-устройство.** Некоторые Bluetooth-устройства (например, Bluetooth-наушники) могут быть подключены к вашему устройству с помощью функции **Суперустройство** после установления Bluetooth-соединения.
- Если функция **Суперустройство** скрыта, откройте **Панель управления** и выберите  > **Показать службу Суперустройство.**

Передача вызовов MeeTime и потоковых аудио или видео на другие устройства

Когда вы совершаете MeeTime-вызовы на вашем устройстве, смотрите видео (например в HUAWEI Видео, Youku или других приложениях для потоковых видео) или слушаете музыку, вы можете передать любую из этих текущих задач на другое устройство с помощью функции **Суперустройство** и продолжить выполнение задачи с того места, на котором вы остановились. Например, вы можете передать вызов MeeTime на ваше устройство Vision.

i MeeTime. Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете выбрать устройство, на которое хотите передать задачу.

- **Видео** можно передавать на устройства Vision.
 - **Вызовы MeeTime** можно передавать на устройства Vision.
 - **Музыку** можно передавать на Bluetooth-наушники, устройства Vision (вне зависимости от того, включен или выключен экран).
- 1 Проведите вниз из правого верхнего края планшета, чтобы отобразить **Панель управления**. Доступные устройства будут показаны в разделе **Суперустройство**. Вы также можете нажать на значок  для поиска устройств вручную.
 - 2 Нажмите на устройство, на которое хотите передать текущие задачи. Либо нажмите на значок  и переместите нужное устройство на значок этого устройства для передачи текущих задач.

Скриншоты и запись с экрана

Съемка скриншота

Съемка скриншота костяшкой пальца


- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Специальные возможности** > **Быстрый доступ и жесты** > **Съемка скриншота**, убедитесь, что функция **Скриншот костяшкой пальца** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью значка

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель**

управления, нажмите на значок  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок **Скриншот**, чтобы снять скриншот.

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Съемка скриншота** или **Настройки > Специальные возможности > Движения > Скриншот тремя пальцами** (в зависимости от модели вашего устройства) и убедитесь, что включена функция **Скриншот тремя пальцами**.
- 2** Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота части экрана




Используйте функцию **Скриншот части экрана**, чтобы сделать скриншот части экрана. Вы можете выбрать нужную вам форму скриншота (например, прямоугольник, овал или сердце).

Создание скриншота части экрана жестом костяшки пальца

- 1** Коснитесь экрана костяшкой пальца, обведите костяшкой область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не отнимайте костяшку от экрана.
- 2** На экране отобразится линия, проведенная костяшкой пальца, будет сделан снимок части экрана. Вам доступны следующие действия.
 - Перетащите рамку в нужное место, при необходимости измените ее размер.
 - Нажмите на любую фигуру в нижней части экрана, чтобы изменить форму скриншота. Вы также можете сохранить нарисованную вами фигуру.

- 3** Нажмите на значок  , чтобы сохранить скриншот.

Съемка скриншота части экрана с помощью значка

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок  рядом с опцией **Скриншот** и выберите опцию **Скриншот части экрана** в отображающемся диалоговом окне.
- 2 Следуйте инструкциям на экране и пальцем обведите нужную часть экрана.
- 3 На экране отобразится линия, проведенная пальцем, и будет сделан снимок части экрана. Далее вы сможете:
 - Перетащить рамку в нужное место и при необходимости изменить ее размер.
 - Выбрать любую форму из доступных в нижней части экрана, чтобы изменить форму скриншота. Вы также можете сохранить нарисованную вами форму.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.



Съемка длинного скриншота

Вы можете использовать функцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать скриншот важной переписки, статьи или рабочего документа, который не полностью отображается на экране.

Съемка длинного скриншота костяшкой пальца

- 1 Коснитесь экрана костяшкой пальца и начертите латинскую букву "S", чтобы сделать длинный скриншот. Устройство автоматически прокручивает страницу до конца, чтобы отобразить все содержимое в одном скриншоте.
- 2 Чтобы остановить прокрутку, нажмите на любую область экрана.

Создание длинного скриншота с помощью значка

- 1 Проведите вниз из правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите значок , чтобы открыть панель значков, затем рядом с функцией **Скриншот** нажмите значок  и нажмите **Длинный скриншот** в отобразившемся диалоговом окне.
- 2 Чтобы остановить прокрутку, нажмите на любую область экрана.

Запись с экрана


Записывайте действия, выполняемые на экране, чтобы создать обучающий материал, видео о прохождении игры и многое другое.

Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

Начало записи с экрана с помощью значка

1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель**

управления, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок **Запись с экрана**, чтобы начать запись с экрана.

2 Чтобы остановить запись с экрана, нажмите на таймер в верхней части экрана.

3 Записи с экрана сохраняются в приложении **Галерея**.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.



2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

отображается так: . Теперь запись голоса активна.

 Если микрофон выключен (значок микрофона отображается так: ) , вы сможете записывать только системные звуки, например музыку. Если вы хотите, чтобы на записи с экрана не было системных звуков, перед началом записи выключите звук на устройстве, музыку и другие мультимедийные звуки.

Настройка параметров звука

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.


Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.


Выключение звука при перевороте устройства




При поступлении входящего вызова вы можете перевернуть устройство, чтобы выключить звук.

Чтобы использовать эту функцию, перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

 В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Переключение между режимами Звук, Вибрация и Без звука с помощью значка быстрого доступа

1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства).

2 Нажмите на значок  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между режимами.

В режиме Звук устройство воспроизводит все звуки.

В режиме Без звука ваше устройство выключает только мелодии входящих вызовов, сообщений, уведомлений и некоторые уведомления сторонних приложений. Другие звуки, включая мелодию будильника, звук во время разговора, музыку, звуки из видео и игр, не выключаются.


В режиме Вибрация ваше устройство будет вибрировать, когда звук выключен, чтобы обеспечить уведомления о вызовах и сообщениях.

Для переключения между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука** вы также можете перейти в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость по умолчанию для следующих функций:

- **Сигналы, сообщения, уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

 В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Несколько окон


Включение режима разделения экрана

В режиме нескольких окон вы можете открывать рядом два приложения на одном экране (в режиме разделения экрана) или одно приложение в плавающем окне поверх другого приложения.


Включение режима разделения экрана

- 1 Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, откройте приложение, затем проведите в центр от левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
- 2 Перетащите значок приложения с панели управления режима нескольких окон.

Перемещение окон в режиме разделения экрана

Нажмите и удерживайте значок  в верхней части окна разделенного экрана, пока оно не уменьшится, затем перетащите окно в другую часть экрана, чтобы переключиться между окнами.

Выход из режима разделения экрана


Нажмите и удерживайте значок  или  в центре черты разделения экрана и перетащите его вверх или вниз (вправо или влево), чтобы закрыть одно из окон.

 Не все приложения поддерживают отображение в режиме разделенного экрана.

Перетаскивание данных между приложениями в режиме нескольких окон

Используйте режим нескольких окон, чтобы быстро перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения. Во время создания заметки с помощью приложения **Заметки** откройте приложение **Файлы**, выберите фото, которое хотите добавить, и перетащите его на экран создания текста в приложении **Заметки**.
- Перетаскивание текста. Во время отправки SMS-сообщения откройте приложение **Заметки**, нажмите и удерживайте текст, который хотите отправить, затем перетащите его в поле ввода текста сообщения.
- Перетаскивание документа. Во время написания электронного письма откройте приложение **Файлы**, выберите документ, который хотите приложить, и перетащите его на экран создания электронного письма.

 Не все приложения полностью поддерживают функцию перетаскивания в режиме нескольких окон.

Режим нескольких окон для одного приложения

Вы можете открыть некоторые приложения (например, Эл. почта и Заметки) в нескольких окнах и перемещать изображения, файлы и документы между ними.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Включение режима разделения экрана в приложении

- 1 Откройте приложение Эл. почта.
- 2 Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр из левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
- 3 Нажмите на значок приложения Эл. почта и удерживайте, переместите его на экран, чтобы включить режим разделенного экрана.

Перемещение изображений, текста или документов между окнами

- **Перемещение изображений.** Выберите изображение из одного из окон разделенного экрана и переместите в другое окно.
- **Перемещение текста.** Нажмите на текст и удерживайте его, выберите нужную часть одного окна разделенного экрана, затем снова нажмите на текст и удерживайте его, и перетащите текст в другое окно.
- **Перемещение документов.** Выберите документ из одного из окон разделенного экрана и переместите в другое окно.

Использование плавающего окна

Откройте плавающее окно во время игры, и вы сможете общаться с другом, не пропуская ни секунды игрового процесса.

Отображение плавающего окна

- 1 Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр с левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
- 2 Чтобы открыть приложение в плавающем окне, нажмите на значок приложения на панели управления режима нескольких окон.


Перемещение плавающего окна

Переместите горизонтальную линию в верхней части плавающего окна, чтобы переместить окно в нужное вам место.


Изменение размера плавающего окна

Чтобы изменить размер окна, потяните за его нижний край, за две стороны или за нижние углы.

Переход в полноэкранный режим

Нажмите на значок  в верхней части плавающего окна, чтобы отобразить его на весь экран.

Сворачивание плавающего окна


Нажмите  вверху плавающего окна, чтобы свернуть окно или уменьшить его до размера плавающего шара.

Закрытие плавающего окна

Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите на значок  в верхней части окна.

Поиск и переключение между плавающими окнами приложений

Вы можете выполнять быстрый поиск и переключение между плавающими окнами приложений с помощью функции управления плавающими окнами.

- 1 Убедитесь, что вы открыли плавающие окна для нескольких приложений и свернули их в плавающую панель управления.
- 2 Коснитесь плавающей панели управления, чтобы открыть предпросмотр плавающих окон.
 - **Поиск нужного плавающего окна в меню предпросмотра.** Проведите вверх или вниз, чтобы найти плавающее окно приложения, которое вы ищете.
 - **Отображение плавающего окна приложения.** Нажмите на предпросмотр плавающего окна приложения, чтобы отобразить плавающее окно полностью.
 - **Закрытие плавающего окна приложения.** Нажмите на значок  на предпросмотре плавающего окна, чтобы закрыть его.

Открытие вложения в плавающем окне


Вы можете открыть ссылку или вложение приложения (например, Эл. почта или Заметки) в плавающем окне.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.


- 1 Откройте приложение Эл. почта.
- 2 Нажмите на ссылку или вложение в приложении Эл. почта, чтобы открыть ссылку или вложение в плавающем окне.
 - **Открытие ссылки.** Нажмите на ссылку в приложении Эл. почта, чтобы отобразить ее в плавающем окне.
 - **Открытие вложений.** Нажмите на вложение (документ, изображение или видео) в приложении Эл. почта, чтобы отобразить его в плавающем окне.

Включение функции App Multiplier

Функция **App Multiplier** отображает главный экран приложения и другие экраны приложения в двух окнах для работы в режиме многозадачности, когда ваше устройство находится в горизонтальной ориентации.

 Данная функция работает только для некоторых приложений.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > App Multiplier** и включите переключатель приложения, с которым вы хотите использовать эту функцию.
- 2 Откройте приложение, для которого была включена функция **App Multiplier**. После этого в центре экрана отобразится главный экран приложения.
- 3 Нажмите на надпись на главном экране приложения. Главный экран будет перемещен влево, чтобы освободить место для нового экрана. Если у надписи, которую вы нажали, нет дополнительного содержимого, приложение останется в одном окне.

Чтобы настроить размеры окна, нажмите и удерживайте значок  между окнами, затем проведите влево или вправо.

 Размеры окон могут настраиваться только на некоторых устройствах.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не завибрирует и на экране не появится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно выполняйте перезагрузку устройства, чтобы очистить файлы кэша и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Перезагрузка также может решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть в работе устройства.

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка устройства

Если ваше устройство работает некорректно или не выключается обычным способом, вы можете принудительно перезагрузить его. Для этого одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости в течение 10 секунд или более.

Зарядка

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки стандартное зарядное устройство и USB-кабель из комплекта поставки вашего устройства. Использование других зарядных устройств может привести к возгоранию, взрыву или другой опасной ситуации.

- Не используйте зарядное устройство во влажных помещениях, например, в ванной комнате. Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.
- Не заряжайте устройство, если в него попала влага.
- После подключения устройства к зарядному устройству или другим устройствам с помощью USB-кабеля ваше устройство автоматически проверит порт USB. Если устройство определит, что USB-порт влажный, устройство автоматически включит функции безопасности и остановит зарядку. Отключите кабель от USB-порта и дождитесь, пока порт высохнет.
- Не накрывайте устройство и зарядное устройство во время зарядки.
- Если устройство не включается после нажатия и удержания кнопки питания, возможно, устройство разряжено. Заряжайте устройство в течение 10 минут, затем повторите попытку.
- Отключите зарядное устройство от этого устройства и отключите зарядное устройство от розетки, когда это устройство будет полностью заряжено.
- Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei для замены батареи.
- Не рекомендуется использовать устройство во время зарядки.




Зарядка с помощью зарядного устройства

Для зарядки используйте зарядное устройство и USB-кабель, которых входят в комплект поставки вашего устройства.

1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к зарядному устройству.

2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Когда раздастся звуковой сигнал, ваше устройство начнет заряжаться, а значок режима зарядки и текущий уровень заряда батареи будут отображаться на экране анимации зарядки.

Значки	Режим зарядки
	Супербыстрая зарядка (SuperCharge)
	Быстрая зарядка
	Обычная зарядка

Зарядка устройства от ПК





1 Подключите устройство к ПК по USB-кабелю.

2 Если на экране устройства появляется диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.

Если ранее была задана другая опция, диалоговое окно не появится. Проведите вниз из левого верхнего края экрана вашего устройства, чтобы отобразить центр уведомлений, нажмите на опцию **Настройки** и выберите **Только зарядка**.



Обзор значков состояния батареи

Уровень заряда батареи можно узнать с помощью значка батареи на экране устройства.

Значок	Уровень заряда батареи
	Уровень заряда менее 10%.
	Устройство заряжается, уровень заряда батареи менее 10%.
	Устройство заряжается, уровень заряда батареи от 10% до 90%.
	Устройство заряжается, уровень заряда минимум 90%. Если рядом со значком батареи отображается 100% или на заблокированном экране появляется сообщение о завершении процесса зарядки, батарея полностью заряжена.

Обратная беспроводная зарядка

Обратная беспроводная зарядка позволяет использовать ваше устройство для зарядки других устройств с поддержкой беспроводной зарядки, например телефонов, планшетов, часов и браслетов.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер планшета > **) и включите функцию **Беспроводная зарядка других устройств**.
- 2 Включите устройство, которое необходимо зарядить, и расположите его по центру задней панели вашего устройства.
 -  Не размещайте металлические предметы между устройствами во время беспроводной зарядки.
- 3 Если зарядка не началась в течение нескольких секунд, скорректируйте положение устройств и повторите попытку.

Обратная зарядка с помощью кабеля OTG

OTG — это USB-технология передачи данных, которая позволяет получить прямой доступ к файлам на USB-накопителе или цифровой камере, а также подключиться к внешнему устройству, например клавиатуре или мыши, с помощью кабеля OTG.

Благодаря этой технологии вы также можете использовать свое устройство для зарядки других устройств

- 1 Подключите ваше устройство к устройству, которому требуется подзарядка, с помощью кабеля OTG.

- 2 Проведите вниз из левого верхнего края экрана вашего устройства, чтобы отобразить центр уведомлений, нажмите на опцию **Нажмите, чтобы посмотреть** и выберите **Зарядка других устройств**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы начать зарядку подключенного устройства.


Умные функции

AI Lens


Включение функции AI Lens

Существует несколько способов включить функцию **AI Lens**.

Через приложение Камера

Откройте приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, нажмите , чтобы включить функцию **AI Lens**.




Через экран блокировки

Когда экран заблокирован, включите его, проведите вверх из нижней части экрана блокировки, чтобы открыть меню значков быстрого доступа, нажмите на значок , чтобы разблокировать экран и включить функцию **AI Lens**.

Сканирование и покупка

Когда вы видите в журнале или во время прогулки на улице товар, который хотите купить, вы можете использовать функцию **AI Lens** для быстрого поиска этого товара и сравнения его стоимости в разных интернет-магазинах перед покупкой.




Сканирование и покупки с помощью приложения Камера

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Фото**, нажмите на значок , затем нажмите на значок  или  (в зависимости от модели вашего устройства).
- 2 Наведите рамку на экране на объект, который хотите купить, и дождитесь, когда он будет распознан.
- 3 После распознавания объекта технологией **AI Lens** на экране отобразятся ссылки на интернет-магазины, где можно приобрести искомый товар.

Сканирование и перевод

Функция **AI Lens** позволяет отсканировать и перевести текст с иностранного языка, чтобы вам было проще понимать дорожные знаки, меню ресторанов или описание косметических товаров, когда вы путешествуете за границей или делаете покупки в иностранных магазинах.

Сканирование и перевод с помощью приложения Камера




- 1 Перейдите в приложение **Камера** > **Фото**, нажмите на значок , затем нажмите на значок  или  (в зависимости от модели вашего устройства).

- 2 В списке языков выберите язык оригинала и язык перевода.
- 3 Наведите рамку на экране на текст, который вы хотите перевести, и дождитесь, когда система переведет его.

Сканирование текста для получения более подробной информации

Функция **AI Lens** позволяет узнать более подробную информацию о произведениях искусства или достопримечательностях, на которые вы наводите камеру вашего мобильного устройства.





Сканирование и получение дополнительной информации с помощью приложения Камера

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Фото**, нажмите на значок , затем нажмите на значок  или  (в зависимости от модели вашего устройства).
- 2 Наведите рамку на экране на объект, который необходимо распознать.
- 3 Нажмите на информационную карточку, чтобы получить дополнительные сведения.

Сканирование для подсчета калорий

Функция **AI Lens** позволяет узнать информацию о калорийности и питательных веществах продукта, который вы сканируете с помощью камеры.



Сканирование и подсчет калорий с помощью приложения Камера

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Фото**, нажмите на значок , затем нажмите на значок  или  (в зависимости от модели вашего устройства).
 - 2 Наведите камеру на еду и дождитесь, когда отобразится информация о калорийности и нутриентах на 100 г продукта.
-  Информация носит справочный характер.

Сканирование кодов для получения информации и других услуг

Вы можете отсканировать различные типы QR-кодов и штрихкодов с помощью функции **AI Lens**, после вы можете нажать на результат идентификации кода и будете перенаправлены на другие страницы со службами или подробной информацией о продукте или услуге.

Сканирование кодов с помощью приложения Камера




- 1 Откройте приложение **Камера > Фото**, затем нажмите на значок , после чего нажмите на значок .
- 2 Наведите рамку на экране на QR-код или штрихкод и дождитесь распознавания.

Проекция

Беспроводная проекция экрана устройства

Проецируйте экран вашего устройства беспроводным способом для просмотра фильмов и работы на большом экране (например, на телевизоре).

Разные устройства поддерживают разные протоколы проекции. Поэтому и способ проекции может отличаться. Выберите подходящий способ проекции в зависимости от протокола, поддерживаемого вашим устройством.


-  Для получения подробной информации о поддерживаемых протоколах проекции см. руководство пользователя вашего устройства или свяжитесь с его производителем.
- 1** Убедитесь, что на устройстве для отображения включена проекция или протокол DVKit/Cast+/Miracast. Для получения подробной информации о том, как включить опции, см. руководство по продукту или обратитесь к его производителю.
- 2** Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок .
- 3** На экране меню **Панель управления** нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), затем выберите опцию **Беспроводная проекция**. Начнется автоматический поиск ближайших внешних дисплеев.
Вы также можете перейти в раздел **Настройки** > **Другие соединения** и нажать на опцию **Беспроводная проекция**.
- 4** Из списка доступных устройств выберите устройство, на котором хотите отобразить экран вашего устройства.

Чтобы выйти из режима беспроводной проекции, проведите вниз от левого верхнего края экрана для открытия панели уведомлений и нажмите на опцию **Отключить**.


Huawei Share

Обмен локальными файлами между устройствами

Используйте функцию Huawei Share для быстрого обмена файлами между устройствами Huawei. Получатель может посмотреть файлы в режиме предпросмотра, перед тем как принять их, и полностью посмотреть содержание файла после получения. Например, получатель может посмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1** На принимающем устройстве включите функцию **Huawei Share**.
- 2** На передающем устройстве нажмите на файл и удерживайте, чтобы выбрать все нужные файлы для отправки, затем нажмите на значок . Нажмите на опцию

Huawei Share, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

-  Если вы отправляете файлы непосредственно из приложения, то ваши действия могут немного отличаться.

- 3** На принимающем устройстве нажмите на опцию **Принять** для подтверждения приема контента.

Затем откройте приложение **Файлы** для просмотра полученного файла.


Вы можете посмотреть полученное изображение или видео, перейдя в раздел **Галерея** > **Альбомы**.

Передача данных между вашим устройством и компьютером с помощью Huawei Share

Вы можете использовать технологию Huawei Share для быстрого беспроводного обмена файлами между вашим устройством и компьютером (под управлением ОС Windows или macOS).

Передача файлов с устройства не компьютер


Вы можете передавать файлы с вашего устройства на компьютер с помощью функции Huawei Share. Вы также можете открыть на компьютере папку общего доступа вашего устройства.

- 1** Убедитесь, что устройство и компьютер подключены к одной Wi-Fi.
- 2** На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Huawei Share** и включите функции **Huawei Share** и **Обмен данными с ПК**.
- 3** Запишите, какое имя отображается рядом с опцией **Имя, отображаемое на ПК**, а также имя пользователя и пароль в разделе **Подтверждение**.
- 4** Выполните следующие действия на компьютере на базе ОС Windows (на компьютере или ноутбуке) или на ноутбуке на базе macOS.
 - Windows. Перейдите в раздел **Этот компьютер (Компьютер)** > **Сеть**.
 - macOS. Перейдите в раздел **Finder** > **Go to** > **Network**.
 -  В данный момент эта функция доступна только на компьютерах Mac с macOS версий от 10.8 до 10.14.
- 5** На компьютере дважды нажмите на имя вашего устройства и введите имя пользователя и пароль, которые вы просмотрели ранее.
- 6** Откройте папку общего доступа вашего устройства, например, **Внутренняя память** или **Альбом**, просматривайте, редактируйте или копируйте файлы из этой папки на компьютер и наоборот.

Если вы будете изменять файлы в папке общего доступа на компьютере, изменения также будут синхронизированы с устройством и наоборот.

Обмен файлами между вашим устройством и компьютером

Вы можете использовать функцию Huawei Share для обмена файлами между вашим устройством и компьютером Huawei.

1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана вашего устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функцию **Huawei Share**.

2 Откройте PC Manager на вашем компьютере и включите функцию **Huawei Share**.

Вы можете передавать файлы следующим образом:

С вашего устройства на компьютер

- 1** На устройстве нажмите на файл и удерживайте, чтобы выбрать все нужные файлы для передачи на компьютер, затем нажмите на опцию **Отправить**.
- 2** Из списка устройств выберите имя нужного компьютера.
- 3** В отобразившемся диалоговом окне на вашем компьютере нажмите на опцию **Принять**.
- 4** После успешной передачи папка, в которой сохраняются передаваемые файлы, будет автоматически открыта на вашем компьютере для удобного доступа к файлам.


С компьютера на ваше устройство

• Передача с помощью функции отправки

- 1** На компьютере щелкните правой кнопкой мыши по файлам, которые хотите передать, и выберите функцию **Huawei Share**.
- 2** В отобразившемся списке устройств выберите нужное.
- 3** В отобразившемся диалоговом окне на вашем устройстве нажмите на опцию **Принять**.

• Передача с помощью перетаскивания


- 1** Выберите файл, который хотите передать, и перетащите его на соответствующее устройство на экране Huawei Share.
- 2** В отобразившемся диалоговом окне на вашем устройстве нажмите на опцию **Принять**.

 Убедитесь, что на компьютере используется версия программы PC Manager 11.1 или выше.

Взаимодействие устройств





Удобное взаимодействие между устройствами с помощью функции Суперустройство

Функция **Суперустройство** обеспечивает взаимодействие различных устройств, позволяя с помощью телефона управлять ближайшими устройствами Vision и другими устройствами. Вы также можете легко передавать текущие задачи с вашего планшета, такие как потоковое аудио и видео, на ваше устройство Vision одним касанием.

 Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Настройка функции Суперустройство

В настоящее время функция **Суперустройство** поддерживает взаимодействие между планшетами и устройствами, указанными ниже. Убедитесь, что устройства поддерживают функцию **Суперустройство**. Перед началом работы включите Bluetooth и Wi-Fi и войдите в ваш аккаунт HUAWEI на планшете. На другом устройстве выполните указанные ниже действия.

- **Телефон.** Только телефоны с поддержкой режима Мультикамера могут быть обнаружены. Включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
 -  Если телефон поддерживает режим Мультикамера и служит главным устройством управления, он может искать другие телефоны или планшеты, поддерживающие режим Мультикамера, с помощью функции **Суперустройство**. Проверьте, удастся ли найти режим **Мультикамера** в разделе приложения **Камера > Еще** на нужном устройстве.
- **Планшет.** Включите Bluetooth и Wi-Fi и убедитесь, что выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на телефоне.
 -  Если планшет поддерживает режим Мультикамера и выступает главным устройством управления, он может искать другие телефоны или планшеты, поддерживающие режим Мультикамера, с помощью функции **Суперустройство**. Проверьте, удастся ли найти режим **Мультикамера** в разделе приложения **Камера > Еще** на нужном устройстве.
- **Устройство Vision.** Убедитесь, что устройство подключено к той же сети и выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
- **Bluetooth-устройство.** Некоторые Bluetooth-устройства (например, Bluetooth-наушники) могут быть подключены к вашему устройству с помощью функции **Суперустройство** после установления Bluetooth-соединения.
 -  Если функция **Суперустройство** скрыта, откройте **Панель управления** и выберите  > **Показать службу Суперустройство**.



Передача вызовов MeeTime и потоковых аудио или видео на другие устройства

Когда вы совершаете MeeTime-вызовы на вашем устройстве, смотрите видео (например в HUAWEI Видео, Youku или других приложениях для потоковых видео) или слушаете музыку, вы можете передать любую из этих текущих задач на другое устройство с помощью функции **Суперустройство** и продолжить выполнение задачи с того места, на котором вы остановились. Например, вы можете передать вызов MeeTime на ваше устройство Vision.

 **MeeTime.** Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете выбрать устройство, на которое хотите передать задачу.

- **Видео** можно передавать на устройства Vision.
- **Вызовы MeeTime** можно передавать на устройства Vision.
- **Музыку** можно передавать на Bluetooth-наушники, устройства Vision (вне зависимости от того, включен или выключен экран).

- 1** Проведите вниз из правого верхнего края планшета, чтобы отобразить **Панель управления**. Доступные устройства будут показаны в разделе **Суперустройство**. Вы также можете нажать на значок  для поиска устройств вручную.
- 2** Нажмите на устройство, на которое хотите передать текущие задачи. Либо нажмите на значок  и переместите нужное устройство на значок этого устройства для передачи текущих задач.

Камера и Галерея

Запуск приложения Камера

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки







Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.


Съемка фото

Съемка фото

1 Откройте приложение **Камера**.

2 Вам доступны следующие действия.

- Фокусировка. Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте любую область на экране камеры, а затем перетащите соответствующую рамку или кольцо, чтобы настроить фокус и область экспозамера отдельно.
- Настройка яркости. Нажмите на экран камеры. Когда рядом с рамкой фокуса появится значок , перетащите его вверх или вниз.
- Увеличение и уменьшение изображения. Чтобы изменить масштаб, на экране камеры сведите или разведите два пальца либо перетащите ползунок настройки масштаба.
- Выбор режима съемки. Проведите вверх, вниз, вправо или влево по шкале с режимами камеры.
- Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок  и выберите режим  (Авто),  (Вкл.),  (Выкл.) или  (Всегда вкл.).

Если вы выбрали режим  (Авто) и камера обнаружила, что вы находитесь в слабоосвещенном месте, то на экране камеры появится значок вспышки, и вспышка сработает автоматически во время съемки.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.




3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.


Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

- 1** Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.
- 2** Нажмите и удерживайте кнопку съемки или одну из кнопок регулировки громкости, чтобы сделать серию фото.
Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.
- 3** Отпустите палец, чтобы остановить съемку.

Выбор фотографий из серии фото

- 1** Откройте приложение **Галерея**. Нажмите на серию фотографий (она будет отмечена значком , затем нажмите на значок .
- 2** Пролистайте фотографии серии, выберите те, которые хотите сохранить, затем нажмите на значок  и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию, нажмите и удерживайте серию, а затем нажмите на значок .



Панорамная съемка

Панорамная съемка

Расширяйте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.

Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры

Режим **Панорама** объединяет несколько снимков в одно панорамное фото. Просто плавно перемещайте камеру телефона, а режим объединит все, что попало в кадр, в один снимок.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Панорама**.
- 2** Нажмите на значок  и настройте направление съемки.
- 3** Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на


экране. Во время съемки следите за тем, чтобы стрелка совпадала с центральной линией кадра.

- 4 Нажмите на значок , чтобы завершить съемку.

Фото с HDR

Съемка фотографий в режиме HDR

При съемке против света или в условиях сильного контраста света и тени технология расширенного динамического диапазона HDR позволяет оптимизировать соотношение света и тени на вашем фото.



- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **HDR**.
- 2 Держите устройство неподвижно.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Живые фото

Съемка живых фото


Когда вы хотите запечатлеть что-то стоящее, но не знаете, когда надо нажать на кнопку съемки, используйте функцию живых фото.

Съемка живых фото

- 1 Откройте приложение **Камера** > **Фото** и нажмите на значок , чтобы включить функцию съемки живых фото, либо перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите опцию **Живое фото** (в зависимости от модели вашего устройства).
- 2 Нажмите на значок , чтобы начать съемку.

Воспроизведение живых фото


Живые фото сохраняются в формате JPG в приложении **Галерея**.

Перейдите в меню **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, нажмите на живое фото, а затем нажмите на значок  в верхней части фото для воспроизведения.

Воспроизведение живых фото автоматически завершится после окончания записи. Также можно остановить воспроизведение, нажав на экран.

Отправка живых фото

Вы можете отправлять живые фото на устройства Huawei или Honor разными способами, например через Wi-Fi Direct, Bluetooth или Huawei Share.

Перейдите в меню **Галерея > Альбомы > Камера**, нажмите и удерживайте живое фото, которое вы хотите отправить, затем нажмите на значок  для отправки.


При отправке живых фото сторонним приложениям или устройствам, которые не поддерживают эту функцию, они будут отображаться как статичные изображения.

Добавление водяных знаков


Добавление водяных знаков

Добавьте к фото водяной знак, например время, погоду, настроение или еду, чтобы добавить изюминку к фотографиям.

1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Водяной знак**.

Если опция **Водяной знак** отсутствует в разделе **Еще**, нажмите на значок  и загрузите **Водяной знак**.

2 Выберите водяной знак. Выбранный водяной знак отобразится на экране камеры. Перетащите водяной знак в нужное место. Нажмите и удерживайте точку в углу водяного знака и растяните его, чтобы изменить размер водяного знака. Нажмите

значок , чтобы удалить водяной знак.

Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках. Нажмите область редактирования, которая обычно обведена пунктирными линиями, чтобы ввести новый текст.

3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Режим Документы


Использование режима Документы для выравнивания фотографий документов, снятых под углом

На фотографиях документов, снятых под углом, нарушена перспектива. Если у вас не получается сделать ровное фото документа, воспользуйтесь режимом Документы.

Когда режим Документы включен, камера автоматически выполнит выравнивание фотографии и удаление теней.

Съемка в режиме Документы

1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Документы**.

Если опция **Документы** отсутствует в разделе **Еще**, нажмите на значок  и загрузите **Документы**.

2 Наведите камеру на документ (например, слайд презентации или плакат), который хотите снять, и нажмите кнопку съемки, чтобы сделать снимок.



3 Камера автоматически распознает область с текстом и выполнит выравнивание изображения и удаление теней.


i Некоторые устройства не поддерживают удаление теней на фотографиях документа.

Выравнивание области с текстом

Если автоматического выравнивания недостаточно, вы можете выполнить выравнивание области с текстом вручную.

1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Камера**.

2 Нажмите на фотографию документа, помеченную значком , затем нажмите на значок  в верхней части фото.

3 Перетащите четыре угловые точки, чтобы выровнять область. Затем нажмите . Устройство настроит форму в виде ровного прямоугольника.

Профессиональный режим

Создание профессиональных снимков




В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

Использование режима Профи для профессиональной съемки

1 Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера > Еще** (в зависимости от модели вашего устройства), выберите режим **Профи**.

2 Далее вам доступны следующие действия.

- Настройка режима экспозамера. Нажмите на опцию **M** и выберите режим экспозамера.





Режим экспозамера	Сценарии использования
 Матричный	Измерение количества света во всем кадре. Рекомендуется использовать при съемке природных пейзажей.
 Центровой	Фокус на количестве света в центре кадра. Рекомендуется использовать при съемке портретов.
 Точечный	Фокус на количестве свете в небольшой области экрана, например в глазах объекта.

- Настройка чувствительности ISO. Нажмите на опцию **ISO** и перетащите ползунок.


В условиях низкой освещенности увеличьте чувствительность ISO. В условиях хорошего освещения уменьшите чувствительность ISO, чтобы избежать шума на изображении.

- Настройка скорости затвора. Нажмите на опцию **S** и перетащите ползунок. Скорость затвора (выдержка) влияет на количество света, поступающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сцен или портретов уменьшите скорость затвора. При съемке динамичных сцен или движущихся объектов увеличьте скорость затвора.
- Настройка экспокоррекции (EV). Нажмите на опцию **EV** и перетащите ползунок. В условиях низкой освещенности увеличьте экспокоррекцию, в условиях хорошего освещения — уменьшите.
- Настройка фокуса. Нажмите на опцию **AF** и выберите режим фокусировки.

Режим фокусировки	Сценарии использования
AF-S (покадровый фокус)	Рекомендуется использовать при съемке неподвижных объектов и сцен.
AF-C (непрерывный фокус)	Рекомендуется использовать при съемке динамичных сцен и движущихся объектов.
MF (ручной фокус)	Нажмите на объект для фокусировки, например на лицо человека на экране камеры.

- Настройка цветовых оттенков. Нажмите на опцию **WB** и выберите режим. При съемке в условиях яркого дневного освещения выберите режим, обозначаемый значком . При съемке в условиях слабого освещения выберите режим, обозначаемый значком . Нажмите на значок , чтобы настроить цветовую температуру.
- Выбор формата фото. Режим **Профи** позволяет сохранять фото в формате JPG или RAW. Нажмите на значок  на экране камеры, чтобы выбрать формат фото. Изображения в формате RAW более детальны и идеально подходят для постобработки, но занимают относительно много места в памяти, тогда как изображения в формате JPG требуют меньше места для хранения. Выберите один из двух вариантов в зависимости от ваших требований.


При выборе формата RAW фотографии будут сохранены в формате DNG и стандартных форматах. Фотографии в формате DNG будут сохранены в альбоме RAW в приложении **Галерея**.

- Включение дополнительной подсветки. Для лучшей фокусировки в условиях низкой освещенности нажмите на значок , чтобы включить дополнительную подсветку.




3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

- Не все устройства поддерживают эти функции.
- Изменение определенного параметра иногда приводит к изменению и других параметров. Настраивайте параметры в зависимости от фактического сценария съемки.

Использование режима Профи для записи видео

1 В режиме **Профи** нажмите на значок , чтобы переключиться на режим видеозаписи. Теперь вы сможете:

- Выбрать режим экспозамера. Нажмите **M**, чтобы выбрать режим экспозамера.

Режим экспозамера	Описание
 Матричный	Измеряет уровень освещения во всем кадре. Применяется при съемке пейзажей.
 Центровзвешенный	Захватывает освещение в центре экрана. Применяется при съемке портретов.
 Точечный	Захватывает освещение в определенной области или точке экрана, например, в глазах объекта съемки.

- Настроить светочувствительность (ISO). Нажмите **ISO** и перетащите ползунок регулировки.
При плохом освещении рекомендуется настроить более высокую светочувствительность. При хорошем освещении рекомендуется настроить более низкую светочувствительность, чтобы избежать появления шума на снимках.
- Настроить скорость затвора. Нажмите **S** и перетащите ползунок регулировки.
С помощью настройки скорости затвора вы можете управлять количеством света, захватываемым объективом камеры. При съемке статичных сцен или портретов рекомендуется настроить более низкую скорость затвора. При съемке



динамичных сцен или объектов рекомендуется настроить более высокую скорость затвора.

- Настроить экспокоррекцию (EV). Нажмите **EV** и перетащите ползунок регулировки.

Чем лучше условия освещения, тем ниже рекомендуемое значение параметра экспокоррекции. Чем хуже условия освещения, тем выше рекомендуемое значение параметра экспокоррекции.


- Настроить фокус. Нажмите **AF**, чтобы выбрать режим фокусировки.

Режим фокусировки	Описание
Режим AF-S	Используется для неподвижных объектов
Режим AF-C	Используется для объектов в движении
Режим MF (ручной)	На экране камеры нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться, например на лице объекта.

- Настроить цветовые оттенки. Нажмите **WB**, чтобы выбрать цветовой режим. В условиях яркого солнечного света выберите режим, обозначенный значком . В условиях слабого освещения выберите режим, обозначенный значком .

Нажмите на значок , чтобы настроить цветовую температуру.

2 Нажмите на значок , чтобы начать запись.

-  • Не все устройства поддерживают такие функции.
- Изменение определенных настроек иногда приводит к изменению и других настроек. Отрегулируйте их в зависимости от ваших требований к съемке.









Запись видео

Съемка видео



1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.


2 Настройте следующие параметры:



- Увеличение и уменьшение масштаба. Сведите или разведите пальцы на экране камеры или перетащите ползунок регулировки масштаба.
- Фокус. Нажмите на место для фокусировки. Нажмите на экран камеры и удерживайте, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.

- Включение или выключение вспышки. Нажмите на значок  и выберите режим  (вспышка всегда включена) или  (вспышка выключена).
При использовании фронтальной камеры для записи видео в условиях низкой освещенности можно выбрать режим вспышки  (всегда включена). Камера обеспечит компенсацию света.
 - Настройка эффекта Украшение. Нажмите на значок  и настройте интенсивность эффекта.
 - Настройка разрешения видео и частоты кадров. Перейдите в раздел  > **Разрешение видео** и выберите разрешение. Высокое разрешение означает более высокое качество видео и больший размер видеофайла.
Вы также можете нажать на опцию **Частота кадров** и выбрать нужную частоту кадров.
 - Выбор формата для экономии места в памяти. Нажмите на значок  и включите функцию **Эффективный формат видео**.
Когда эта функция включена, устройство будет использовать формат видео, занимающий меньше места в памяти. Однако видео в этом формате может не воспроизводиться на других устройствах. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при выборе этого параметра.
-  • Не все устройства поддерживают эти функции.
- Изменение определенного параметра иногда приводит к изменению и других параметров. Настраивайте параметры в зависимости от фактического сценария съемки.

3 Нажмите на значок , чтобы начать съемку.

При записи видео на основную камеру нажмите и удерживайте значок  или  для увеличения или уменьшения масштаба.

Нажмите на значок , чтобы сделать снимок текущего кадра.

4 Нажмите на значок , чтобы приостановить съемку, и на значок , чтобы завершить съемку.


Запись видео в ультравысоком разрешении в формате 4K

Ваше устройство поддерживает запись видео в формате 4K Ultra HD (UHD), позволяя делать невероятно четкие кадры.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.



2 Перейдите в раздел  > **Разрешение видео** и выберите разрешение 4K.

Режим Украшение и фильтры не поддерживаются при записи видео в формате 4K. Эти опции будут автоматически выключены, если вы выберете разрешение 4K.

- 3 Вернитесь к экрану **Видео** и нажмите на значок , чтобы записать видео.
- i** Чем выше разрешение, тем выше качество видео, однако воспроизведение в высоком разрешении требует большого объема памяти.

Замедленная съемка

Замедленная видеосъемка

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Замедление**.
- 2 Нажмите значок  и выберите скорость замедленной съемки.
- 3 Наведите камеру на объект, чтобы он отображался на экране съемки, нажмите на значок , чтобы начать запись.

Настройка замедленного сегмента видео



В замедленном видео вы можете выбрать, какую часть видео вы хотите воспроизвести в замедленном режиме.

- i** Эта функция доступна только для видео, снятых в режиме замедленной съемки 4x или 8x. Опция замедления 8x на некоторых моделях телефонов недоступна.
- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Камера** и выберите видео, снятое в режиме замедленной съемки.
 - 2 Нажмите на значок , чтобы посмотреть видео. Во время воспроизведения нажмите на экран, чтобы отобразить экран редактирования.
 - 3 Перетащите ползунки, чтобы выбрать сегмент видео, который хотите посмотреть в замедленном режиме.
Остальные сегменты видео будут воспроизводиться с нормальной скоростью.
 - 4 Выберите  > **Сохранить замедленное видео**, чтобы сохранить изменения.
- i** Для обеспечения качества видео при отправке дождитесь сохранения изменения, затем выполните отправку.

Режим Отрезок времени

Режим Отрезок времени для создания коротких видео





Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Фильтры

Применение фильтров для фото и видео

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото** или **Видео**.
- 2 Нажмите на значок  или , чтобы выбрать фильтр и просмотреть эффект.
 -  На некоторых устройствах нет значка .
- 3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото или записать видео.

Настройка параметров камеры

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.


-  Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Настройка соотношения сторон


Перейдите в раздел **Камера** >  > **Соотношение сторон** и выберите соотношение сторон.

-  Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Включение тега места

Чтобы включить параметр **Тег места**, сначала включите на вашем устройстве службы определения местоположения, затем перейдите в приложение **Камера** > . Ваши фотографии и видео будут отмечены тегом с информацией о местоположении. Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

Для включения службы определения местоположения на телефоне выполните следующие действия:


- Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, коснитесь значка  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функцию **Геоданные**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Данные о местоположении** и включите функцию **Доступ к данным о местоположении**.

Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.

- 1 Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.
- 2 Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

Зеркальное отражение


При использовании фронтальной камеры нажмите на значок  , затем включите или выключите функцию **Зеркальное отражение**.

Когда функция **Зеркальное отражение** включена, изображение на фотографии будет таким, как вы видите его на экране камеры.

Когда функция **Зеркальное отражение** выключена, изображение на фотографии будет зеркально отражено в сравнении с тем изображением, которое вы видите на экране камеры.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Обнаружение улыбки

Включите функцию **Улыбка**. Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбки.

Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.

Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.

Управление Галереей

Просмотр фото и видео

В приложении Галерея вы можете просматривать, редактировать и отправлять фото и видео, а также просматривать видеоклипы, автоматически созданные из ваших файлов.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.


Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Разделение на категории

Приложение Галерея сортирует фото по категориям, позволяет вам быстро находить нужные файлы с помощью категорий.


Нажмите на альбом категории на вкладке **Обзор** (например еда, портрет или пейзаж), чтобы посмотреть фото в этом альбоме.

Просмотр сведений о фото и видео

- 1 В приложении Галерея нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
- 2 В полноэкранном режиме нажмите на значок , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

Просмотр изображений и видео на других устройствах с помощью вашего устройства

Благодаря функции Просмотр на нескольких устройствах вы можете просматривать и искать фото и видео, сохраненные на подключенном телефоне или планшете.

-  Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
 - Перед использованием этой функции убедитесь, что ваши устройства достаточно заряжены и расположены рядом.

- 1 Включите следующие функции на обоих устройствах.

Перейдите в раздел **Настройки > Суперустройство > Другие настройки службы Суперустройство > Галерея устройств**, убедитесь, что функция **Галерея устройств** включена.


Если функция **Галерея устройств** не отображается при переходе по вышеуказанному пути на телефоне или планшете, найдите и включите функцию **Взаимодействие устройств** в меню приложения **Настройки**. Если вы не можете найти ни одну из функций на вашем устройстве, значит, они не поддерживаются на вашем устройстве.
- 2 Включите Wi-Fi и Bluetooth и войдите в один и тот же **Аккаунт HUAWEI** на вашем устройстве и устройстве, к которому вы хотите подключиться.

После установления подключения в разделе **Галерея > Альбомы** отобразится вкладка **Другие устройства**.

- Если ваше устройство не может подключиться к нужному устройству, подключите их к одной сети роутера или мобильной точке доступа, выполните на них вход в один **Аккаунт HUAWEI** и включите Bluetooth на обоих устройствах.

3 Нажмите на вкладку **Другие устройства**, чтобы посмотреть подключенные устройства. Если нужное устройство не подключено, нажмите на его имя и установите подключение согласно инструкциям. Вам доступны следующие действия:

- Просмотр изображений или видео. Нажмите на подключенное устройство, чтобы посмотреть альбомы, хранящиеся на этом устройстве.
- Поиск изображений. Для этого на вкладке **Альбомы** в строке поиска введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж»). Результаты поиска будут отображаться согласно выбранному устройству.
- Сохранять фото или видео с одного устройства на другом. На нужном устройстве откройте и удерживайте изображение или видео, чтобы выбрать его, затем

нажмите на значок .


Сохраненные файлы отображаются в разделе **Галерея > Альбомы > С других устройств**.

Выключите функцию **Галерея устройств**, если не хотите больше пользоваться ее возможностями.

Редактирование изображений

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования изображений.



Основные функции редактирования

1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на фото, которое хотите редактировать, затем нажмите на значок . Вам доступны следующие опции:

- Обрезка и поворот. Нажмите **Обрезка**, выберите кадр и перетащите всю сетку или только ее углы, чтобы выбрать фрагмент, который следует оставить на фотографии. Вы можете перетащить фотографию в рамке или использовать два пальца для увеличения или уменьшения масштаба, чтобы настроить отображаемую часть фотографии.

Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перемещайте шкалу, чтобы повернуть фото.

Чтобы развернуть фотографию под определенным углом или зеркально

перевернуть фотографию, нажмите значок  или .


- Применение фильтров. Нажмите на опцию **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.

- Настройка эффектов. Нажмите на опцию **Настройки**, чтобы настроить яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры.
- Прочее. Нажмите **Еще**, чтобы использовать другие опции редактирования, например выделить фрагменты цветом, нарисовать скетч, добавить текстовый элемент или применить эффект размытия.

При использовании функции **Настройки** или **Фильтр** вы можете нажать **Сравнить**, чтобы сравнить фото до и после редактирования. Функция сравнения фото не поддерживается на некоторых моделях устройств.



2 Нажмите значок  или , чтобы сохранить изменения.

Добавление водяного знака на фото




- 1** Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в раздел  > **Еще** > **Водяной знак**.
- 2** Выберите водяной знак и перетащите его в нужное место. Нажмите и удерживайте точку в углу водяного знака и растяните его, чтобы изменить размер водяного знака.

Нажмите значок , чтобы удалить водяной знак.


Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках. Нажмите область редактирования, которая обычно обведена пунктирными линиями, чтобы ввести новый текст.

- 3** Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок , чтобы сохранить фото.

Пикселизация фото





- 1** Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в меню  > **Еще** > **Мозаика**.
- 2** Выберите стиль и размер мозаики, с помощью которой можно заштриховать части фото.
- 3** Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.
- 4** Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок , чтобы сохранить фото.

Переименование фото

- 1** В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- 2** Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3** Нажмите **ОК**.



Коллаж

Используйте функцию Коллаж в приложении Галерея для быстрой комбинации нескольких фото.

- 1 Чтобы использовать функцию Коллаж, воспользуйтесь нижеприведенными способами (в зависимости от модели вашего устройства).
 - На вкладке **Обзор** нажмите **Создать коллаж**, выберите нужные фото и нажмите **Создать**.
 - На вкладке **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте нужные фото, затем выберите  > **Коллаж**.
- 2 Выберите шаблон. Вам будут доступны следующие опции:
 - Перемещение фото. Нажмите и удерживайте фото, чтобы переместить его.
 - Выбор фрагмента фото для отображения. Проведите по фото, сведите или разведите пальцы, чтобы выбрать нужный фрагмент фото.
 - Поворот фото. Нажмите на фото, затем нажмите  для поворота или  для отражения.
 - Добавление или удаление границ. По умолчанию между фотографиями и вдоль краев сетки отображаются линии границ. Чтобы удалить их, выберите опцию **Рамка**.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить коллаж. Чтобы посмотреть сохраненный коллаж, перейдите в раздел **Альбомы > Коллажи**.


Отправка фото и видео

Откройте приложение **Галерея**, чтобы поделиться фото или видео одним из следующих способов.

- Отправка одного фото или видео. Нажмите на фото или видео, затем нажмите на значок .
- Отправка нескольких фото или видео. В альбоме или на вкладке **Фото** нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать несколько элементов, затем нажмите на значок .

Безопасная отправка фото

Перед отправкой фото вы можете удалить такую конфиденциальную информацию, как время, место и параметры съемки.


- 1 Откройте приложение **Галерея**.
- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите на значок .

- 3** Нажмите на значок конфиденциальности в левом верхнем углу экрана. В появившемся диалоговом окне **Параметры конфиденциальности** включите опции **Удалить данные фото** и **Удалить геоданные** и нажмите **ОК**.
- i** Если функция **Тег места** была отключена во время съемки фото, функция **Удалить геоданные** не будет отображаться в диалоговом окне **Параметры конфиденциальности** при отправке фото.



Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.


Добавление альбомов

- 1** Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.
- 2** Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.
- 3** Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Сортировка альбомов

- 1** Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** >  и выберите опцию **Сортировка альбомов**.
- 2** Переместите значок  рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.

Перемещение фото и видео

- 1** В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
- 2** Нажмите на значок  > **Переместить в альбом** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.
- 3** Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.
- i** Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.
- Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео


Нажмите и удерживайте фото, видео или альбомы, чтобы выбрать нужные, затем перейдите в раздел **Удалить** > **Удалить**.

- i** Некоторые предустановленные альбомы, включая **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера** нельзя удалить.

Удаленные фото и видео будут перемещены в альбом **Недавно удаленное** на определенное время, после истечения которого будут удалены навсегда.


Чтобы навсегда удалить фото и видео до истечения установленного времени, в альбоме **Недавно удаленное** нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать нужные, и выберите опцию **Удалить** > **Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное



Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

1 В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.

2 Если вверху отображается значок , это означает, что альбом можно заблокировать. Перейдите в раздел  > **Заблокировать**.

Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.

3 Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.

 В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

Интересное

Описание раздела Интересное

Приложение Галерея автоматически создает в разделе **Интересное** альбомы из ваших лучших фото и видео на основе времени, места и темы фото и видео, а также создает короткие видеоролики, чтобы вы тут же могли пережить счастливые события жизни.

• Чтобы начать использовать раздел **Интересное**, перейдите в приложение **Камера** >




и включите функцию **Тег места**.




• Альбомы в разделе **Интересное** создаются автоматически, когда устройство заряжается и подключено к сети Wi-Fi, экран выключен, а батарея достаточно заряжена. Создание альбомов может занять некоторое время.

Альбомы в разделе **Интересное** не будут автоматически создаваться, если на устройстве нет соответствующих фото.

Просмотр видео из альбомов **Интересное**

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Интересное** и нажмите на альбом.
- 2 Нажмите на значок , чтобы воспроизвести видео.


Изменение обложки альбома **Интересное**

- 1 На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.
- 2 Перейдите в раздел   > **Изменить обложку**, выберите фото, затем нажмите на значок .



Отправка содержания раздела **Интересное**

Вы можете делиться с друзьями видео или изображениями из раздела **Интересное**.

Отправка видео из раздела **Интересное** в виде видео



- 1 Если вы отредактировали и экспортировали видео из раздела **Интересное**, экспортированное видео можно найти в приложении **Галерея > Альбомы > Редактор видео**.
- 2 Нажмите на видео и удерживайте, чтобы выбрать его в разделе **Редактор видео**, затем нажмите на значок , чтобы отправить это видео.

Отправка видео из раздела **Интересное** в виде изображения

Выберите видео в разделе **Интересное**, которое хотите отправить, и выберите опцию   > **Отправить**. Устройство автоматически создаст изображение для видео, и вы сможете отправить его другим пользователям, следуя инструкциям на экране.

Вы также можете отправить фото, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Коллажи**, где изображения, созданные для видео раздела **Интересное**, сохраняются по умолчанию.

Добавление или удаление изображений и видео из альбома **Интересное**

- 1 На вкладке **Интересное** выберите альбом **Интересное**.
- 2 Вам доступны следующие действия:
 - Добавление фото или видео. Нажмите на значок , следуя инструкциям на экране, выберите изображения или видео для добавления в альбом.
 - Удаление фото или видео. Нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы выделить все элементы, которые вы хотите удалить, нажмите на значок , затем нажмите на опцию **Удалить**.


Переименование альбомов Интересное


1 На вкладке **Интересное** нажмите на альбом.

2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.

Удаление альбома Интересное

1 На вкладке **Интересное** выберите альбом **Интересное**.

2 Перейдите в раздел  > **Удалить** и нажмите **Удалить**.

 После удаления альбома **Интересное** его нельзя восстановить, а фото и видео из альбома **Интересное** останутся в приложении Галерея.


Приложения

Контакты


Создание и редактирование контактов


Вы можете создавать контакты различными способами и управлять списком контактов.

Создание контактов

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** и нажмите на значок .

Если Вы создаете контакт впервые, нажмите **Создать контакт**.

 Если ваш планшет поддерживает только Wi-Fi, откройте **Контакты** в папке **Инструменты**.


2 Настройте фото профиля контакта, введите имя, организацию и номер телефона контакта, затем нажмите на значок .


Импорт контактов


1 На экране **Контакты** перейдите в меню  > **Настройки** > **Импорт/экспорт**.

2 Выберите способ импорта **Импорт данных по Bluetooth**, **Импорт данных по Wi-Fi Direct** или **Импорт из накопителя** и импортируйте контакты, следуя инструкциям на экране.

Сканирование визитных карточек и их добавление в Контакты


1 На экране **Контакты** перейдите в меню  > **Сканировать** или в меню **Визитные карточки** > **Сканировать**.

2 Положите визитную карточку на стол, держите телефон так, чтобы карточка полностью помещалась на экране камеры, затем выберите опцию **Одно фото** или **Несколько** и нажмите на значок .

3 После съемки ваше устройство автоматически распознает информацию на карточке. Нажмите на значок , чтобы сохранить контакт.

Вы можете просмотреть отсканированные визитные карточки в разделе **Визитные карточки**.


Объединение повторяющихся контактов

1 На экране **Контакты** перейдите в раздел  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Объединить дублирующие контакты**.


- Если ваш планшет поддерживает только Wi-Fi, откройте **Контакты** в папке **Инструменты**.

- 2 Выберите повторяющиеся контакты, которые хотите объединить, и нажмите **Объедин**.


Поиск контактов

- 1 Откройте приложение **Контакты**, перейдите в раздел  **Настройки** > **Фильтр контактов** и выберите опцию **Все контакты**, чтобы отобразить весь список контактов. Убедитесь, что включен соответствующий значок внизу экрана.
- 2 В верхней части экрана в строке поиска в приложении **Контакты** введите ключевые слова для контакта, который вы хотите найти.

Отправка контактов

- 1 На экране приложения **Контакты**:
 - Нажмите и удерживайте контакт, который вы хотите отправить, затем нажмите **Отправить**.
 - Выберите контакт, который хотите отправить, и выберите  > **Отправить**.
- 2 Выберите способ отправки и, следуя инструкциям на экране, отправьте контакт.




Экспорт контактов



- 1 На экране приложения **Контакты** перейдите в раздел  > **Настройки** > **Импорт/экспорт**.
- 2 Нажмите на опцию **Экспорт на накопитель** и экспортируйте контакты, следуя инструкциям на экране.

Контакты будут экспортированы в файлы **.vcf**. Вы можете найти и просмотреть эти файлы **.vcf** в приложении **Файлы**.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакты одним из следующих способов.





- Нажмите и удерживайте контакт, который вы хотите удалить, затем нажмите **Удалить**.
- Выберите контакт, который хотите удалить, и перейдите в раздел  > **Удалить контакт**.
- На экране вкладки **Контакты** перейдите в раздел  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Удалить несколько контактов**, выберите контакты, которые хотите удалить, и нажмите на значок .

Чтобы восстановить контакт, перейдите в раздел  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Недавно удаленное**, на экране **Контакты** нажмите и удерживайте контакт, который хотите восстановить и нажмите .



Управление группами контактов

Для вашего удобства вы можете создавать группы контактов и отправлять им сообщения и электронные письма. Ваше устройство автоматически группирует контакты по компании, городу и времени последнего взаимодействия, но вы также можете создать группы вручную в зависимости от ваших предпочтений.


Новая группа

- 1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** и нажмите на значок **Группы**.
 -  Если ваш планшет поддерживает только Wi-Fi, откройте **Контакты** в папке **Инструменты**.
- 2 Нажмите на значок , введите имя группы (например, Семья или Друзья) и нажмите **ОК**.
- 3 В чате группы нажмите значок , следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить в группу контакты, затем нажмите на значок .



Редактирование группы контактов

- 1 На экране **Группы** выберите группу, которую вы хотите отредактировать, затем нажмите на значок , чтобы добавить новый контакт.
- 2 Нажмите на значок , чтобы открыть список опций **Удалить участников**, **Мелодия группы**, **Удалить группу** или **Переименовать**.

Отправка сообщений и электронных писем группе контактов

-  На планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя отправлять и принимать SMS-сообщения и MMS-сообщения.



На экране раздела **Группы** выберите группу. Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы отправить сообщение группе контактов.
- Нажать на значок , чтобы отправить электронное письмо группе контактов.

Удаление группы контактов

На экране раздела **Группы** выполните одно из следующих действий, чтобы удалить группу контактов.



- Нажмите и удерживайте группу, затем выберите опцию **Удалить**.

- Нажмите на значок , выберите группы, которые хотите удалить, и нажмите на значок .



Настройка личной информации

Вы можете настроить свою визитную карточку, содержащую ваши сведения, и отправить ее. Вы также можете добавить экстренную информацию, которую можно будет использовать в случае чрезвычайной ситуации.



Создание личной визитной карточки

- 1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** и выберите раздел **Мой профиль**.
 -  Если ваш планшет поддерживает только Wi-Fi, откройте **Контакты** в папке **Инструменты**.
- 2 Загрузите фото профиля и введите личные данные: ваше имя, адрес места работы и номер телефона.
- 3 Нажмите на значок , чтобы автоматически создать QR-код вашей визитки. Вы можете отправить свою визитную карточку, используя QR-код.

Добавление информации, используемой в экстренной ситуации

-  В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.
- 1 На экране **Контакты** перейдите в меню **Мой профиль** > **Медицинская карта**.
 - 2 Нажмите **ДОБАВИТЬ** и задайте личную контактную информацию, данные медицинской карты и экстренные контакты.
 - 3 Для изменения информации нажмите значок  на экране **Экстренный случай**. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, выполните следующие действия: когда экран заблокирован, откройте экран ввода пароля, выберите **Экстренный вызов** > **Медицинская карта** > **Экстренные контакты**, затем выберите экстренный контакт, чтобы позвонить ему.

Удаление всех упоминаний контакта

- 1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, упоминания о котором хотите удалить.
- 2 Перейдите в раздел  > **Удалить историю** > **Удалить**, чтобы удалить все записи о вызовах и обмене сообщениями с этим контактом.
 -  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Телефон

Выполнение вызова

- В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова


Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт, затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.

- 1 Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.
- 2 Затем вы можете нажать и удерживать номер для быстрого набора, чтобы позвонить этому контакту напрямую.

Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** и включите функцию **Завершение вызова кнопкой питания**.



Настройка обоев экрана вызова

Чтобы установить обои для фона экрана вызова, выполните следующие действия.


- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и обои** > **Обои**.
- 2 Выберите изображение и настройте его как обои.

Вы можете выбрать фото профиля контакта, чтобы оно отображалось на экране вызова.


- 1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт.

- 2 Нажмите на значок , а затем на значок , чтобы настроить фото профиля для выбранного контакта.

Международные вызовы


- 1 Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.
- 2 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 3 Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок , чтобы выполнить международный вызов.

Управление списком вызовов


-  В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Для вашего удобства вы можете объединять записи списка вызовов для одного контакта или номера, а также удалять записи списка вызовов.

Объединение записей списка вызовов



- 1 Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Объединение записей списка вызовов**.
- 2 Выберите **По контактам**, и ваше устройство автоматически объединит записи списка вызовов для одного контакта или номера.

Просмотр пропущенных вызовов

- 1 Для просмотра пропущенных вызовов откройте приложение **Телефон**, проведите вниз по списку вызовов, затем нажмите на вкладку **Пропущено**.
Для вашего удобства в списке вызовов все пропущенные вызовы отмечены красным цветом. Вы можете по-прежнему посмотреть их на экране **Все**.
- 2 Нажмите на значок  напротив номера из списка, чтобы перезвонить или отправить сообщение на этот номер.


Удаление записей списка вызовов

Вы можете удалить записи списка вызовов одним из следующих способов.

- На экране **Телефон** нажмите и удерживайте запись списка вызовов, затем нажмите **Удалить запись**.
- На экране **Телефон** перейдите в меню  > **Удалить записи**, выберите записи списка вызовов, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок **Удалить**.
- На экране **Телефон** проведите влево по записи списка вызовов, которую вы хотите удалить, затем нажмите на значок .

Настройка мелодии вызова

Вы можете установить персонализированную мелодию для входящих вызовов. Если вы носите свое устройство в кармане, то громкость мелодии вызова будет постепенно увеличиваться, чтобы вы не пропустили важный звонок.


-  В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Настройка мелодии вызова для конкретного контакта

Для удобства определения вызывающего контакта вы можете установить определенную мелодию вызова для конкретного контакта.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, для которого вы хотите установить индивидуальную мелодию вызова.
- 2 На экране сведений контакта нажмите **Мелодия вызова** и выберите мелодию вызова.





Управление входящими вызовами

-  В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.




Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора. Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.


Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при заблокированном экране:

- Перетащите значок  вправо, чтобы ответить на вызов.
- Перетащите значок  влево, чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.
- Нажмите на значок , чтобы установить напоминание перезвонить абоненту.


Вызов при разблокированном экране:

- Нажмите на значок , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.

- Нажмите на значок , чтобы установить напоминание перезвонить абоненту.



Включение функции ожидания вызова

Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время разговора, поместив первый вызов на удержание. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки**, а затем в раздел **Еще** > **Ожидание вызова**.


 Эта функция зависит от оператора связи.

Ответ на новый входящий вызов во время разговора

- 1 Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок , чтобы ответить на него.
- 2 Нажмите на значок  или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.


Включение переадресации вызовов

При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.
Вы можете выключить переадресацию вызовов в этом же разделе.

 Эта функция зависит от оператора связи.

Фильтрация и блокировка спам-вызовов

 В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Вы можете настроить правила блокировки спам-вызовов, например рекламных звонков, звонков от мошенников и прочего.

Фильтрация нежелательных вызовов





- 1 Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано** > .

Либо перейдите в раздел **Диспетчер планшета > Заблокировано > **.



- 2 Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.


- Перейдите в раздел **Телефон >  > Заблокировано >  > Черный список**, нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию  > **Заблокировать контакт**.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах


Перейдите в раздел **Телефон >  > Заблокировано >  > Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

- Перейдите в раздел **Телефон >  > Заблокировано**. Вы можете:
- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.
 - Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
 - Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.

Экстренные вызовы и функция SOS

-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.


- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > SOS** и нажмите **Экстренные контакты**, чтобы добавить экстренный контакт.
- 2 Включите опции **Отправка сообщения SOS** и **Автоматический экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.


Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершен автоматически.

Если функция **Автоматический экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

Экстренные вызовы


В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.

 Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.

- 1 Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **Экстренный вызов**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.
- 2 Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок  для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.

Сообщения





Отправка сообщений и управление ими.

 На планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, нельзя отправлять и принимать SMS-сообщения и MMS-сообщения.


Вы можете отправлять и получать сообщения, содержащие текст, смайлики, картинки, аудиофайлы и др. Вы можете управлять сообщениями в списке сообщений.

Отправка сообщений

- 1 Откройте приложение **Сообщения** и нажмите на значок .

- 2** На экране **Новое сообщение** введите ваше сообщение. Нажмите на значок , чтобы добавить мультимедийный контент, например, картинки или аудиофайлы.
- 3** В поле получателя нажмите на значок , выберите контакты или группы контактов, затем нажмите на значок . Чтобы отправить групповое сообщение по номеру, которого нет в вашем списке контактов, нажмите на пустую область поля получателя и введите его номер телефона. После ввода каждого номера телефона нажимайте на кнопку возврата на клавиатуре.
- 4** По завершении редактирования нажмите на значок , чтобы отправить сообщение.



Отмена отправки сообщения

На экране **Сообщения** перейдите в раздел  > **Настройки** > **Дополнительно** и включите функцию **Отмена отправки сообщений**.

В течение 6 секунд с момента отправки сообщения вы можете дважды нажать на сообщение, чтобы отменить его отправку.



Отметка сообщения как прочитанного

Вы можете отметить сообщение как прочитанное одним из предложенных способов.


- Новые сообщения будут отображаться на панели уведомлений в формате баннеров. Вы можете нажать на них, чтобы написать мгновенный ответ.
- На экране **Сообщения** проведите влево по сообщению, чтобы отметить его как прочитанное, затем нажмите .
- На экране **Сообщения** перейдите в меню  > **Отметить все как прочитанные**.

Удаление сообщения

Вы можете удалить сообщение одним из предложенных способов.




- На экране **Сообщения** проведите влево по сообщению, которое вы хотите удалить, затем нажмите на значок .
- Нажмите и удерживайте сообщение, выберите сообщения, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок . Удаленные сообщения невозможно восстановить.

Фильтрация и блокировка спам-сообщений




-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Вы можете настроить правила блокировки спам-сообщений, например рекламных рассылок, сообщений от мошенников и прочего.




Блокировка спам-сообщений

- 1 Перейдите в раздел **Сообщения** >  > **Заблокировано** > .
Либо перейдите в раздел **Диспетчер планшета** > **Заблокировано** > .
- 2 Выберите опцию **Правила блокировки сообщений** и включите функцию **Блокировка неизвестных номеров**. Ваше устройство будет блокировать сообщения от неизвестных абонентов.



Блокировка сообщений от конкретных отправителей

- 1 Перейдите в раздел **Сообщения** >  > **Заблокировано** >  > **Черный список**.
- 2 Нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать. SMS- и MMS-сообщения от этих отправителей будут заблокированы.

Блокировка сообщений, содержащих заданные ключевые слова


- 1 Перейдите в раздел **Сообщения** >  > **Заблокировано** >  > **Черный список ключевых слов**.
- 2 Нажмите на значок  и добавьте ключевые слова, по которым будет выполняться фильтрация. Сообщения, содержащие эти ключевые слова, будут заблокированы.
Чтобы разблокировать сообщения, содержащие специальное ключевое слово, нажмите и удерживайте слово в разделе **Черный список ключевых слов** и нажмите **Удалить**.

Настройка уведомлений о заблокированных сообщениях

Перейдите в раздел **Сообщения** >  > **Заблокировано** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных сообщениях.

Управление заблокированными сообщениями

На экране блокировки сообщений вы можете управлять заблокированными сообщениями, например удалять записи, восстанавливать сообщения или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

- Перейдите в раздел **Сообщения** >  > **Заблокировано**. Вы можете:
- Нажать на запись и выбрать опцию **Восстановить в сообщениях**, чтобы восстановить сообщение в приложении Сообщения. Нажать на опцию **Добавить в белый список**, чтобы добавить номер, соответствующий сообщению, в белый список. Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить запись о сообщениях.


- Нажать на опцию **Удалить**, чтобы выполнить групповое удаление заблокированных сообщений.
- Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.

MeeTime


Вызовы с помощью MeeTime

Вы можете использовать MeeTime для выполнения голосовых или видеовызовов в формате HD с контактами, у которых есть устройства Huawei (например, телефоны и планшеты). Вы также можете продемонстрировать ваш экран во время вызова.

Благодаря технологии GPU Turbo разрешение видеовызовов будет оптимизировано автоматически при слабом сигнале сети. С помощью интеллектуальных алгоритмов собеседник может четко видеть ваше лицо даже при выполнении видеовызова ночью или в темном месте.

-  Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
 - Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
 - Если приложение **MeeTime** не предустановлено на вашем устройстве, загрузите его из магазина приложений **AppGallery**.



Оплата услуг MeeTime


- Функции MeeTime используют либо сеть Wi-Fi, либо мобильную передачу данных. Отдельная плата за выполнение вызовов (которая обычно взимается оператором) не взимается. Рекомендуется использовать эту функцию при подключении к сети Wi-Fi.
- Если вам требуется выполнить видеовызов по мобильной сети передачи данных, выполните следующие действия, чтобы сэкономить трафик. На экране **MeeTime** нажмите на ваше фото профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти на экран **Настройки**, затем включите переключатель **Экономия трафика**.
 -  В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.


Выполнение голосовых и видеовызовов в высоком качестве

Используйте MeeTime, чтобы выполнять вызовы в высоком качестве между устройствами Huawei, такими как телефоны и планшеты. Приложение обеспечивает высокий уровень качества изображения во время видеовызовов даже в плохо освещенных местах, а также предоставляет возможность настройки эффекта украшения.





- 1 Откройте приложение **MeeTime** и, следуя инструкциям на экране, активируйте его.


2 В приложении **MeeTime** перейдите в раздел **Контакты > MeeTime**, нажмите на значок  или  рядом с контактом, который активировал на своих устройствах приложение **MeeTime**, и выполните голосовой или видеовызов в высоком качестве.

3 Во время видеовызова нажмите на экран и на значок , чтобы открыть функцию **Гладкость**. Перетащите ползунок вправо или влево, чтобы настроить эффект.

-  • Для более качественного изображения осуществляйте видеовызовы в хорошо освещенных местах и держите устройство на расстоянии до 1 метра от вас.
- Функция настройки уровня украшения поддерживается только некоторыми продуктами.


4 Вы можете нажать на опцию **Еще** и выполнить следующие действия:


- Нажать на значок , чтобы отключить звук в MeeTime.
- Нажать на значок , чтобы использовать громкую связь.
- Нажать на значок , чтобы переключиться на голосовой вызов.
- Нажать на значок , чтобы включить демонстрацию экрана.


 Для просмотра списка вызовов и управления им нажмите **Вызовы**.

Демонстрация экрана во время вызова с помощью MeeTime

Во время видеовызова в Meetime вы можете включить демонстрацию своего экрана, чтобы ваш собеседник видел его, а также рисовать на экране. Собеседник сможет увидеть содержимое вашего экрана и рисунки на нем.

1 Во время видеовызова нажмите на экран, выберите **Еще** > , следуйте инструкциям на экране, чтобы включить демонстрацию экрана.

Во время демонстрации экрана нажмите на значок , чтобы начать рисовать на экране.


2 Нажмите на значок , чтобы завершить демонстрацию экрана.


Настройка номеров телефонов в MeeTime

Вы можете использовать MeeTime с несколькими вашими номерами телефонов.

1 На экране функции **MeeTime** нажмите на ваше фото профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти на экран раздела **Настройки**.

2 Выберите опцию **Настройки номера**. Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы добавить другой номер телефона, если привязан только один номер телефона.



- Нажать на значок , чтобы удалить номера или добавить новые, если привязаны несколько номеров.
- В списке раздела **Исходящий номер (это устройство)** выбрать один из добавленных номеров, чтобы установить его в качестве номера по умолчанию.

Календарь


Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.


Добавление событий

- 1 Перейдите в раздел **Календарь** и нажмите .
- 2 Введите сведения о событии: название, место, время начала и время окончания.
- 3 Нажмите **Добавить напоминание**, чтобы настроить время для напоминания о событии.
- 4 После выполнения настройки нажмите на значок .


Поиск событий

- 1 На экране **Календарь** нажмите на значок .
- 2 Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

- 1 Откройте приложение **Календарь**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.
- 2 Нажмите на значок , чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

Удаление события

На экране приложения **Календарь** нажмите на событие, которое хотите удалить, затем нажмите на значок .

Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** > • • > **Настройки**.



- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

Часы

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

- 1 Перейдите в раздел **Часы** > **Будильник** и нажмите на значок , чтобы добавить будильник.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить мелодию будильника, цикл повторов, продолжительность воспроизведения мелодии будильника и продолжительность паузы между повторами.
- 3 Нажмите , чтобы сохранить настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.

Выключение будильника






Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.

Заметки





Создание заметки

Чтобы не упустить важную мысль и момент вдохновения, вы можете создавать заметки с помощью рукописного ввода (вы можете написать что-то от руки или нарисовать) и сканирования документов, а также используя взаимодействие в режиме Мультиэкран.

Добавление содержимого заметки

- 1 Перейдите в раздел **Заметки** > **Заметки** и нажмите .
- 2 Введите заголовок и текст заметки. Вы можете выполнить следующие действия:
 - Нажать на значок , чтобы добавить список.
 - Нажать на значок , чтобы изменить стиль текста, выравнивание абзаца и фон.
 - Нажать на значок , чтобы вставить изображение. Нажмите и удерживайте изображение, затем переместите его в нужное место в заметке.
 - Если для удобства вы хотите сортировать заметки, перед завершением создания заметки добавьте ее в определенную категорию.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.




Добавление заметок с помощью сканирования документов

- 1 Откройте приложение **Заметки** и перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Сканировать документ**.
- 2 Наведите камеру устройства на фото или документ, которые хотите отсканировать, и нажмите на значок , чтобы начать сканирование. Отсканированные страницы сохраняются в приложении **Заметки**.
- 3 Выберите **Извлечь текст** > **Сохранить** > **Сохранить изображения и текст** > , чтобы сохранить заметку.

 Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Добавление рукописной заметки

Вы можете создавать рукописные заметки, когда для записи мыслей вам требуется не только текст, но и визуальные образы.

- 1 Перейдите в раздел **Заметки** > **Заметки** и нажмите .
- 2 Нажмите на значок , чтобы написать или нарисовать нужное содержимое в выбранном цвете.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.




Создание задач

Вы можете создавать задачи, чтобы отслеживать выполнение текущих задач, например списки покупок, задачи по работе и списки домашних дел.

Добавление задачи и установка напоминания

Вы можете добавить задачу и установить время напоминания для нее.

Если вы отметили задачу как важную, на заблокированном экране будет отображаться напоминание о задаче (во весь экран).

- 1 Перейдите в раздел **Заметки > Задачи** и нажмите на значок .
- 2 Введите задачу.
- 3 Нажмите , задайте время напоминания, затем нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите на значок , чтобы отметить задачу как важную.
- 5 Нажмите на значок **Сохранить**, чтобы сохранить настройки.

Создание повторяющихся напоминаний для задач

Если вы настаиваете время выполнения задачи, вы можете выбрать для нее режим повтора (например **Никогда**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно** или **Ежегодно**), и ваше устройство будет напоминать вам о необходимости завершить задачу в указанное время.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.



Использование функции блокировки приложений для приложения Заметки, или блокировка заметки

Вы можете использовать функцию блокировки приложений для блокировки приложения Заметки или установить пароль заметки.

Включение функции блокировки приложений для приложения Заметки: перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений**, введите пароль разблокировки экрана или настройте пароль разблокировки приложения, затем включите переключатель напротив приложения Заметки.

Блокировка заметки: откройте заметку, которую нужно заблокировать, в приложении

Заметки, перейдите в раздел   > **Добавить блокировку** и следуйте инструкциям на

экране. Чтобы разблокировать заметку, перейдите в раздел   > **Разблокировать**.

Если ваше устройство поддерживает функцию разблокировки с помощью отпечатка пальца или функцию разблокировки экрана распознаванием лица, вы можете





настроить быструю авторизацию, выполнив следующие действия: перейдите в раздел

Заметки > • • > **Настройки** > **Блокировка заметок** и включите функции **Разблокировать сканированием отпечатка** и **Разблокировать распознаванием лица**.

Сортировка заметок по категориям

Для сортировки заметок по категориям вы можете добавлять метки разных цветов.


Вы можете выполнить сортировку заметок одним из предложенных способов.

- На экране **Все заметки** проведите влево по заметке, выберите опцию  или , чтобы переместить заметку вверх или отметить ее звездочкой.
- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, нажмите на значок  и выберите категорию.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите переместить в определенную категорию, затем нажмите на значок , чтобы переместить их в нужную категорию.



 Элементы учетной записи Exchange не могут быть перемещены.

Отправка заметок и задач

Вы можете отправлять заметки и задачи из приложения Заметки, используя следующие способы.

- Чтобы отправить заметку или задачу, откройте на экране **Все заметки** или **Все задачи** элемент, который хотите отправить, нажмите на значок  и отправьте элемент, следуя инструкциям.

Вы можете отправить заметки, нажав на опции **Как изображение**, **Как текст**, **Экспортировать как документ** или **На другое устройство**.

-  Рукописные заметки не поддерживают функцию **Экспортировать как документ**, другие типы заметок могут быть экспортированы только в формате TXT или HTML при использовании функции **Экспортировать как документ**. Вы можете посмотреть сохраненные заметки одним из следующих способов. Откройте приложение **Файлы**, найдите и откройте раздел **Documents**, затем нажмите **Notepad**.
- Чтобы поделиться несколькими заметками, на экране **Все заметки** нажмите и удерживайте заметку, выберите заметки, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок  и отправьте заметки, следуя инструкциям на экране.



Печать заметок из приложения Заметки


- 1 На экране раздела **Все заметки** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.

2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок и задач



Вы можете удалить заметки или задачи одним из предложенных способов.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок  для удаления.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите удалить, затем нажмите на значок .

Чтобы восстановить удаленную заметку или задачу, нажмите **Все заметки** или **Все задачи**, в разделе **Недавно удаленное** выберите элемент, который вы хотите восстановить, и нажмите на значок .

Диктофон

Диктофон




- 1 Откройте приложение **Диктофон**, нажмите на кнопку , чтобы начать запись.
- 2 Во время записи вы можете нажать на опцию **Тег**, чтобы добавить тег.
- 3 По завершении нажмите на значок , чтобы завершить запись.
- 4 Нажмите и удерживайте запись, которую хотите отправить, переименовать или удалить.
- 5 Либо проведите влево по записи, которую хотите отправить, переименовать или удалить.

Чтобы посмотреть все записи, откройте приложение **Файлы**, найдите и откройте папку **Sounds**.

Воспроизведение записи

Список записей находится на главном экране приложения **Диктофон**. Нажмите на запись, чтобы воспроизвести ее.


На экране воспроизведения вы можете выполнить следующие действия.

- Нажать на значок , чтобы пропустить отрывки записи без звука.
- Нажать на значок , чтобы настроить скорость воспроизведения.
- Нажать на значок , чтобы добавить тег.
- Нажать на тег, чтобы переименовать его.

Изменение записи

- 1 На главном экране приложения **Диктофон** нажмите на запись.
- 2 Нажмите на значок **Изменить**, чтобы отобразить запись в форме волнообразного графика.
- 3 Переместите начальные и конечные отметки, чтобы изменить длительность записи. Сведите или разведите пальцы на волнообразном графике записи, чтобы отрегулировать длительность записи более точно.
- 4 Нажмите на значок **Обрезать** и выберите опцию **Сохранить выбранную часть** или **Удалить выбранную часть**.

Отправка записей

- 1 На рабочем экране приложения **Диктофон** нажмите на запись, которую вы хотите отправить.
- 2 Нажмите на значок  > **Отправить**.
- 3 Выберите способ отправки и, следуя инструкциям на экране, отправьте запись.

Электронная почта

Добавление аккаунтов электронной почты





Для удобного доступа к электронной почте на устройстве добавьте вашу учетную запись в приложении **Эл. почта**.

- 1 Откройте приложение **Эл. почта** на устройстве, затем выберите электронную почту по умолчанию или выберите один из вариантов списка провайдеров сервиса электронной почты.
- 2 Введите ваш адрес электронной почты и пароль (определенный пароль или код авторизации), нажмите **Вход** и завершите настройку параметров, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

Использование сообщений электронной почты

Выберите аккаунт электронной почты, напишите электронное письмо и отправьте его получателям.


Редактирование и отправка электронных писем

- 1 Откройте приложение **Эл. почта** и нажмите на значок .
- 2 Введите адрес получателя или нажмите на значок , чтобы выбрать отдельный контакт или группу контактов, затем нажмите на значок .
- 3 Нажмите на значок  и добавьте получателей в поля копии и скрытой копии.

Если у вас несколько аккаунтов электронной почты, необходимо указать адрес, с которого будет отправлено письмо.




- 4 Введите текст письма, укажите тему, затем нажмите на значок .

Сохранение черновика электронного письма

На экране раздела **Написать** введите адрес электронной почты получателя, тему и содержание электронного письма, затем нажмите на значок , чтобы сохранить письмо как черновик.



Чтобы посмотреть черновики, перейдите в раздел **Входящие > Показать все папки > Черновики**.

Ответ на электронное письмо

- 1 На экране **Входящие** откройте электронное письмо, на которое вы хотите ответить.
- 2 Нажмите на значок , чтобы ответить только отправителю, или нажмите на значок , чтобы ответить всем участникам цепочки писем.
- 3 Напишите ответ и нажмите на значок .

Настройка шифрования для исходящих писем

Вы можете зашифровать исходящие электронные письма, чтобы защитить вашу конфиденциальную информацию. Для обеспечения информационной безопасности зашифрованные письма могут просматривать только получатели с определенным цифровым сертификатом.

- 1 Запросите и установите цифровой сертификат информационной безопасности.
 -  Отправляйте запросы на сертификат только в надежные сторонние центры сертификации. Процедура выдачи сертификата в разных центрах сертификации может отличаться. Подробности см. на официальных веб-страницах соответствующих центров сертификации.
- 2 На экране **Входящие** перейдите в меню  > **Настройки**.
- 3 Нажмите на аккаунт, для которого вы хотите настроить шифрование, нажмите **Шифрование эл. почты**, затем включите функцию **Шифрование исходящих писем**.
- 4 Если сертификат установлен, выберите **Сертификат шифрования** и настройте **Алгоритм шифрования** в соответствии с вашими предпочтениями. Если сертификат не установлен, включите функцию **Отправка зашифрованных эл. писем без установки сертификатов**.

Просмотр электронных писем и управление ими

В папке Входящие можно посмотреть полученные электронные письма и управлять ими.

Просмотр электронных писем

- 1 Откройте приложение **Эл. почта**, проведите вниз на экране **Входящие**, чтобы обновить список писем.
Если у вас несколько аккаунтов электронной почты, нажмите **Входящие** и выберите аккаунт, письма которого хотите просмотреть. Вы также можете посмотреть файлы в папке **Непрочитанные** или **Отправленные** в списке **Папки**.
- 2 Откройте электронное письмо, чтобы прочитать, переадресовать, удалить его или ответить на него.
Если в электронном письме сообщается о важном событии, перейдите в раздел **> Добавить в календарь**, чтобы добавить событие в календарь.
- 3 Проведите влево или вправо по экрану, чтобы прочесть предыдущее или следующее письмо.

Сортировка электронных писем по теме

На экране **Входящие** перейдите в раздел **> Настройки > Общие** и включите функцию **Объединить по темам**.

Добавление контакта электронной почты в группу

Для вашего удобства вы можете создавать группы контактов.

- 1 Перейдите на экран **Входящие**, откройте электронное письмо и перейдите в раздел **> Добавить в группу**.
- 2 Выберите отправителя или получателя письма для добавления в группу и нажмите **ОК**.
- 3 На экране выбора группы выберите существующую группу, затем нажмите на значок **✓**, чтобы сохранить контакт в этой группе.
Вы также можете нажать **Создание новой группы**, ввести название группы, а затем нажать **Сохранить**.

Созданные группы будут отображаться в выпадающем списке поля получателя.

Автоматическая синхронизация электронных писем

При включении функции автоматической синхронизации электронные письма на вашем устройстве будут автоматически синхронизироваться с письмами на сервере электронной почты.

- 1 На экране **Входящие** перейдите в меню **> Настройки**.

- 2 Нажмите на аккаунт, для которого вы хотите выполнить синхронизацию, затем переместите переключатель напротив функции **Синхронизация почты**.
- 3 Нажмите **График синхронизации**, чтобы задать период автоматической синхронизации.

Поиск электронных писем

На экране **Входящие** нажмите на строку поиска, введите в ней ключевые слова, например тему или содержимое электронного письма.

Удаление электронных писем

На экране **Входящие** нажмите и удерживайте электронное письмо, которое хотите удалить, нажмите на другие письма, которые хотите удалить, затем нажмите на значок



Управление несколькими аккаунтами электронной почты

Вы можете добавить несколько аккаунтов электронной почты и управлять ими.

Добавление нескольких аккаунтов электронной почты

- 1 Перейдите в раздел **Эл. почта** > • • > **Настройки** > **Добавить аккаунт**.
- 2 Выберите существующего поставщика услуг электронной почты или введите новый адрес электронной почты или пароль, чтобы добавить новый аккаунт электронной почты.

Переключение между аккаунтами электронной почты

На экране **Входящие** нажмите **Входящие** и выберите аккаунт электронной почты, который вы хотите использовать.

Изменение имени аккаунта и подписи

На экране **Входящие** перейдите в раздел • • > **Настройки**, выберите аккаунт и настройте параметры **Имя аккаунта**, **Подпись** и **Аккаунт по умолчанию**.


Выход из аккаунта электронной почты

На экране **Входящие** перейдите в раздел • • > **Настройки**, выберите аккаунт и нажмите **Удалить аккаунт**.

Приложение-клон

Использование функции Приложение-клон

Благодаря функции Приложение-клон вы можете одновременно выполнить вход в два аккаунта WhatsApp или Facebook, что позволяет разделить рабочую и личную переписку.

 Функция **Приложение-клон** поддерживается не всеми приложениями.

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения и службы > Приложение-клон** и включите переключатель напротив приложений, для которых хотите создать приложение-клон.

Значок приложения-клона будет создан на рабочем экране.

Диспетчер планшета

Очистка памяти устройства

Используйте функцию **Очистка памяти** в приложении **Диспетчер планшета**, чтобы выполнить поиск неиспользуемых или слишком больших файлов, например остаточных файлов приложений, ненужных установочных файлов, данных WeChat и др. По результатам поиска вы можете принять решение об удалении этих файлов.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер планшета** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 Когда сканирование будет завершено, нажмите **Очистить** рядом с каждым элементом, чтобы удалить ненужные файлы.

Автоматическое удаление ненужных файлов

- 1 Откройте приложение **Диспетчер планшета** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 Проведите вниз из верхней части экрана, и ваше устройство автоматически удалит ненужные файлы.

Удаление ненужных файлов вручную

Ваше устройство может не только выполнять автоматическое удаление ненужных файлов, но и рекомендовать вам файлы для удаления вручную.


На экране **Очистка памяти** нажмите **Очистить** напротив категории, выберите элементы, которые хотите удалить, затем нажмите **УДАЛИТЬ**.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер планшета** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Управление трафиком

-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Откройте приложение **Диспетчер планшета**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр энергоемких приложений и управление ими


- 1** Вы можете посмотреть и сравнить, какой объем трафика используют ваши приложения, для этого перейдите в раздел **Трафик в этом месяце** на экране статистики трафика.
- 2** Нажмите на приложение с высоким расходом трафика, чтобы задать ограничение на использование мобильной передачи данных, передачи данных в роуминге и передачи данных в фоновом режиме.

Просмотр и настройка права доступа приложений к сети

На экране статистики трафика нажмите **Доступ в сеть** и настройте параметры для приложений, которые используют большой объем трафика (например, приложения для трансляции видео), чтобы они могли использоваться только при подключении к сети Wi-Fi.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.


- 1** Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2** Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Уведомление о достижении лимита мобильного трафика

В приложении **Диспетчер планшета** вы можете настроить ежемесячный лимит использования мобильного трафика для ваших SIM-карт и отслеживать расход трафика.




- 1** На экране **Статистика трафика** перейдите в раздел **Другие настройки** > **Ежемесячный лимит трафика** и следуйте инструкциям на экране, чтобы задать ежемесячный лимит трафика.
- 2** На экране **Другие настройки** нажмите на опцию **Уведомления о трафике**. Вы можете настроить уведомление или выключение мобильной передачи данных при достижении ежемесячного лимита мобильного трафика или мобильного трафика в роуминге.
- 3** На экране **Другие настройки** вы можете включить или выключить опцию **Отображение трафика на заблокированном экране**.

Фильтрация и блокировка спам-вызовов

-  В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.





Вы можете настроить правила блокировки спам-вызовов, например рекламных звонков, звонков от мошенников и прочего.

Фильтрация нежелательных вызовов



- 1 Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано** > .
Либо перейдите в раздел **Диспетчер планшета** > **Заблокировано** > .
- 2 Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.


- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано** >  > **Черный список**, нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию  > **Заблокировать контакт**.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах


Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.




- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Заблокировано**. Вы можете:
- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.
 - Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
 - Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.

Фильтрация и блокировка спам-сообщений




-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Вы можете настроить правила блокировки спам-сообщений, например рекламных рассылок, сообщений от мошенников и прочего.




Блокировка спам-сообщений

- 1 Перейдите в раздел **Сообщения** >  > **Заблокировано** > .
Либо перейдите в раздел **Диспетчер планшета** > **Заблокировано** > .
- 2 Выберите опцию **Правила блокировки сообщений** и включите функцию **Блокировка неизвестных номеров**. Ваше устройство будет блокировать сообщения от неизвестных абонентов.



Блокировка сообщений от конкретных отправителей

- 1 Перейдите в раздел **Сообщения** >  > **Заблокировано** >  > **Черный список**.
- 2 Нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать. SMS- и MMS-сообщения от этих отправителей будут заблокированы.

Блокировка сообщений, содержащих заданные ключевые слова

- 1 Перейдите в раздел **Сообщения** >  > **Заблокировано** >  > **Черный список ключевых слов**.
- 2 Нажмите на значок  и добавьте ключевые слова, по которым будет выполняться фильтрация. Сообщения, содержащие эти ключевые слова, будут заблокированы.
Чтобы разблокировать сообщения, содержащие специальное ключевое слово, нажмите и удерживайте слово в разделе **Черный список ключевых слов** и нажмите **Удалить**.

Настройка уведомлений о заблокированных сообщениях

- Перейдите в раздел **Сообщения** >  > **Заблокировано** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных сообщениях.

Управление заблокированными сообщениями

На экране блокировки сообщений вы можете управлять заблокированными сообщениями, например удалять записи, восстанавливать сообщения или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

- Перейдите в раздел **Сообщения** >  > **Заблокировано**. Вы можете:

- Нажать на запись и выбрать опцию **Восстановить в сообщениях**, чтобы восстановить сообщение в приложении Сообщения. Нажать на опцию **Добавить в белый список**, чтобы добавить номер, соответствующий сообщению, в белый список. Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить запись о сообщениях.
- Нажать на опцию **Удалить**, чтобы выполнить групповое удаление заблокированных сообщений.
- Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.

Tablet Clone

Использование приложения Tablet Clone для переноса данных на новое устройство

Приложение **Tablet Clone** позволяет быстро и удобно перенести основные данные (в том числе контакты, записи календаря, изображения и видео) со старого устройства на новое.

Перенос данных с устройства Huawei или устройства Android

- 1** На новом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Tablet Clone**, нажмите **Это новое устройство** и выберите **Huawei** или **Другое устройство Android**.
- 2** На старом устройстве следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить приложение **Tablet Clone**.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, нажмите **Это старое устройство** и, следуя инструкциям на экране, отсканируйте QR-код или вручную подключите старое устройство к новому.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы начать процесс клонирования.

Перенос данных с устройств iPhone или iPad

- 1** На новом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Tablet Clone**, нажмите **Это новое устройство** и выберите **iPhone** или **iPad**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить приложение **Tablet Clone** на вашем старом устройстве.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, нажмите **Это старое устройство** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому устройству с помощью сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать процесс клонирования.

Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и заблокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi


! Будьте осторожны, подключаясь к открытым общественным сетям Wi-Fi: утечка персональных данных может поставить под угрозу безопасность устройства и привести к краже денежных средств.

- 1 Перейдите в меню **Настройки** > **Wi-Fi** и включите функцию **Wi-Fi**.
- 2 Подключитесь к сети Wi-Fi на экране **Wi-Fi** с помощью одного из доступных способов.
 - В разделе **Доступно** выберите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Для подключения к закрытым сетям потребуется ввести пароль.
 - Чтобы добавить сеть Wi-Fi вручную, пролистайте контент до конца, нажмите **Добавить сеть** и введите имя (SSID) и пароль сети, чтобы выполнить подключение.

При подключении к сети Wi-Fi в строке состояния отобразится значок .

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами Huawei вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяет вам передавать большие файлы на находящееся рядом устройство быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки** > **Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск близко расположенных устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Wi-Fi Direct**.
 - i** Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.

5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на прием файлов, передаваемых с помощью функции Wi-Fi Direct.

Затем найдите и откройте папку **Wi-Fi Direct** в приложении **Файлы**, чтобы просмотреть полученные файлы.


Выбор сети с помощью Wi-Fi+

При включении функции Wi-Fi+ ваше устройство будет автоматически включать функцию Wi-Fi и подключаться к сети Wi-Fi при обнаружении открытой сети или сети, к которой вы подключались ранее. Ваше устройство также будет оценивать стабильность сигнала текущей сети Wi-Fi и переключаться на мобильную передачу данных, когда сигнал сети Wi-Fi недостаточно сильный.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**.
- 2** Нажмите **Другие настройки > Wi-Fi+**, чтобы включить или выключить режим **Wi-Fi+**.


Мобильная передача данных

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

 В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, служба передачи данных не поддерживается.

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

-  • Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.


Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.

- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.


Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Личная точка доступа** > **Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Личная точка доступа** > **Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Управление трафиком

-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.

Откройте приложение **Диспетчер планшета**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр энергоемких приложений и управление ими


- 1 Вы можете посмотреть и сравнить, какой объем трафика используют ваши приложения, для этого перейдите в раздел **Трафик в этом месяце** на экране статистики трафика.
- 2 Нажмите на приложение с высоким расходом трафика, чтобы задать ограничение на использование мобильной передачи данных, передачи данных в роуминге и передачи данных в фоновом режиме.

Просмотр и настройка права доступа приложений к сети

На экране статистики трафика нажмите **Доступ в сеть** и настройте параметры для приложений, которые используют большой объем трафика (например, приложения для трансляции видео), чтобы они могли использоваться только при подключении к сети Wi-Fi.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Уведомление о достижении лимита мобильного трафика

В приложении **Диспетчер планшета** вы можете настроить ежемесячный лимит использования мобильного трафика для ваших SIM-карт и отслеживать расход трафика.



- 1 На экране **Статистика трафика** перейдите в раздел **Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика** и следуйте инструкциям на экране, чтобы задать ежемесячный лимит трафика.
- 2 На экране **Другие настройки** нажмите на опцию **Уведомления о трафике**. Вы можете настроить уведомление или выключение мобильной передачи данных при достижении ежемесячного лимита мобильного трафика или мобильного трафика в роуминге.
- 3 На экране **Другие настройки** вы можете включить или выключить опцию **Отображение трафика на заблокированном экране**.


Другие возможности связи

Беспроводная проекция экрана устройства

Проецируйте экран вашего устройства беспроводным способом для просмотра фильмов и работы на большом экране (например, на телевизоре).

Разные устройства поддерживают разные протоколы проекции. Поэтому и способ проекции может отличаться. Выберите подходящий способ проекции в зависимости от протокола, поддерживаемого вашим устройством.



-  Для получения подробной информации о поддерживаемых протоколах проекции см. руководство пользователя вашего устройства или свяжитесь с его производителем.
- 1 Убедитесь, что на устройстве для отображения включена проекция или протокол DVKit/Cast+/Miracast. Для получения подробной информации о том, как включить опции, см. руководство по продукту или обратитесь к его производителю.
 - 2 Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок .

- 3** На экране меню **Панель управления** нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), затем выберите опцию **Беспроводная проекция**. Начнется автоматический поиск ближайших внешних дисплеев.
Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Другие соединения** и нажать на опцию **Беспроводная проекция**.
- 4** Из списка доступных устройств выберите устройство, на котором хотите отобразить экран вашего устройства.

Чтобы выйти из режима беспроводной проекции, проведите вниз от левого верхнего края экрана для открытия панели уведомлений и нажмите на опцию **Отключить**.

Обмен локальными файлами между устройствами

Используйте функцию Huawei Share для быстрого обмена файлами между устройствами Huawei. Получатель может посмотреть файлы в режиме предпросмотра, перед тем как принять их, и полностью посмотреть содержание файла после получения. Например, получатель может посмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1** На принимающем устройстве включите функцию **Huawei Share**.
- 2** На передающем устройстве нажмите на файл и удерживайте, чтобы выбрать все нужные файлы для отправки, затем нажмите на значок . Нажмите на опцию **Huawei Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.
-  Если вы отправляете файлы непосредственно из приложения, то ваши действия могут немного отличаться.
- 3** На принимающем устройстве нажмите на опцию **Принять** для подтверждения приема контента.

Затем откройте приложение **Файлы** для просмотра полученного файла.


Вы можете посмотреть полученное изображение или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы**.

Передача данных между вашим устройством и компьютером с помощью Huawei Share

Вы можете использовать технологию Huawei Share для быстрого беспроводного обмена файлами между вашим устройством и компьютером (под управлением ОС Windows или macOS).


Передача файлов с устройства не компьютер

Вы можете передавать файлы с вашего устройства на компьютер с помощью функции Huawei Share. Вы также можете открыть на компьютере папку общего доступа вашего устройства.

- 1 Убедитесь, что устройство и компьютер подключены к одной Wi-Fi.
- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Huawei Share** и включите функции **Huawei Share** и **Обмен данными с ПК**.
- 3 Запишите, какое имя отображается рядом с опцией **Имя, отображаемое на ПК**, а также имя пользователя и пароль в разделе **Подтверждение**.
- 4 Выполните следующие действия на компьютере на базе ОС Windows (на компьютере или ноутбуке) или на ноутбуке на базе macOS.
 - Windows. Перейдите в раздел **Этот компьютер (Компьютер) > Сеть**.
 - macOS. Перейдите в раздел **Finder > Go to > Network**.
 -  В данный момент эта функция доступна только на компьютерах Mac с macOS версий от 10.8 до 10.14.
- 5 На компьютере дважды нажмите на имя вашего устройства и введите имя пользователя и пароль, которые вы просмотрели ранее.
- 6 Откройте папку общего доступа вашего устройства, например, **Внутренняя память** или **Альбом**, просматривайте, редактируйте или копируйте файлы из этой папки на компьютер и наоборот.
Если вы будете изменять файлы в папке общего доступа на компьютере, изменения также будут синхронизированы с устройством и наоборот.

Обмен файлами между вашим устройством и компьютером

Вы можете использовать функцию Huawei Share для обмена файлами между вашим устройством и компьютером Huawei.


- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана вашего устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функцию **Huawei Share**.
- 2 Откройте PC Manager на вашем компьютере и включите функцию **Huawei Share**.
Вы можете передавать файлы следующим образом:

С вашего устройства на компьютер

- 1 На устройстве нажмите на файл и удерживайте, чтобы выбрать все нужные файлы для передачи на компьютер, затем нажмите на опцию **Отправить**.
- 2 Из списка устройств выберите имя нужного компьютера.
- 3 В отобразившемся диалоговом окне на вашем компьютере нажмите на опцию **Принять**.
- 4 После успешной передачи папка, в которой сохраняются передаваемые файлы, будет автоматически открыта на вашем компьютере для удобного доступа к файлам.

С компьютера на ваше устройство

- Передача с помощью функции отправки

- 1 На компьютере щелкните правой кнопкой мыши по файлам, которые хотите передать, и выберите функцию **Huawei Share**.
 - 2 В отобразившемся списке устройств выберите нужное.
 - 3 В отобразившемся диалоговом окне на вашем устройстве нажмите на опцию **Принять**.
- Передача с помощью перетаскивания
 - 1 Выберите файл, который хотите передать, и перетащите его на соответствующее устройство на экране Huawei Share.
 - 2 В отобразившемся диалоговом окне на вашем устройстве нажмите на опцию **Принять**.
 -  Убедитесь, что на компьютере используется версия программы PC Manager 11.1 или выше.

Подключение к сети VPN

VPN – это виртуальная частная сеть, установленная поверх публичной сети.

Если вы работаете удаленно или находитесь в командировке, используйте сеть VPN для безопасного доступа к корпоративной сети.

Сеть VPN поддерживает следующие виды серверов.

- PPTP. Безопасный протокол с шифрованием MPPE.
- L2TP. Безопасный протокол с шифрованием IPSec PSK и IPSec RSA.
- IPSec Xauth. Безопасный протокол с шифрованием PSK, RSA и Hybrid RSA.

Подключение к серверу PPTP

- 1 Получите такие требуемые данные, как имя и адрес VPN-сервера, у администратора вашего VPN-сервера.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > VPN > Добавить сеть VPN**, введите имя VPN, задайте тип сервера **PPTP**, затем введите адрес сервера.
- 3 Если у VPN-сервера нет DNS-адреса, нажмите **Дополнительно**, введите доменное имя и адрес DNS-сервера и маршрут переадресации.
- 4 Нажмите **Сохранить**.
- 5 Нажмите на VPN-сервер, который вы только что настроили, введите ваше имя пользователя и пароль на VPN-сервере, затем нажмите **Подключить**.

Подключение к серверу с протоколами L2TP или IPSec PSK

- 1 Получите у администратора вашего VPN-сервера следующие данные: имя VPN-сервера, адрес сервера, ключ L2TP (опционально), идентификатор IPSec (опционально) и ключ IPSec.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > VPN > Добавить сеть VPN**, введите имя VPN, задайте тип сервера **L2TP/IPSec PSK**, затем введите адрес сервера, ключ L2TP, идентификатор IPSec и ключ IPSec.

- 3 Если у VPN-сервера нет DNS-адреса, нажмите **Дополнительно**, введите доменное имя и адрес DNS-сервера и маршрут переадресации.
- 4 Нажмите **Сохранить**.
- 5 Нажмите на VPN-сервер, который вы только что настроили, введите ваше имя пользователя и пароль на VPN-сервере, затем нажмите **Подключить**.

Экран и яркость

Настройка яркости экрана, цветопередачи и цветовой температуры

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.



Автоматическая настройка яркости экрана

Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость** и включите функцию **Авто**.

Автоматическая настройка яркости экрана выполняется в зависимости от освещения.

Настройка яркости экрана вручную

Вы можете настроить яркость экрана одним из следующих способов.

- Проведите вниз из правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**. На шкале со значком  перетащите ползунок, чтобы изменить настройку яркости экрана.
- Перейдите в приложение **Настройки > Экран и яркость**. На шкале со значком  перетащите ползунок, чтобы изменить настройку яркости экрана.

Настройка цветопередачи

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Цвет > Цветовой режим и температура** и выберите режим цветопередачи. Рекомендуется использовать режим **Обычные**, поскольку при его использовании глаза не испытывают повышенной нагрузки.

- **Обычные** – естественная цветопередача
- **Яркие** – яркие цвета

Настройка цветовой температуры

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Цвет > Цветовой режим и температура** или **Настройки > Экран и яркость > Цветовая температура** (в зависимости от модели вашего устройства) и настройте цветовую температуру.

Рекомендуется выбрать опцию **По умолчанию** или **Тепло**, так как они обеспечивают более спокойные цвета для визуального восприятия.

- **По умолчанию**. Отображение естественных оттенков.

- **Тепло.** Отображение желтоватых оттенков.
- **Холодно.** Отображение более белых оттенков.
- Нажмите в любое место цветового круга или переместите точку в нужную область, чтоб изменить цветовую температуру.

Включение и выключение функции Естественный тон

Функция **Естественный тон** имитирует реакцию человеческого глаза на изменение освещения и автоматически регулирует цветовую температуру в зависимости от освещения.

В условиях теплого освещения экран приобретает желтоватый оттенок, в условиях холодного освещения оттенки экрана становятся белыми.

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Цвет** и включите или выключите функцию **Естественный тон**.

Включение Темного режима

Вы можете включить Темный режим и применить более темную цветовую схему, что поможет сэкономить заряд батареи и защитить глаза от избыточного света экрана.


Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Темный режим** и следуйте инструкциям на экране для настройки соответствующих параметров.

Настройка стиля текста

Вы можете настраивать размер и стиль текста, а также размер контента, отображаемого в приложениях.

Размер и жирность шрифта текста

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Размер и жирность текста** и перетащите ползунок, чтобы настроить параметр **Размер текста** или **Жирность текста**.

 Функция настройки размера и жирности шрифта текста недоступна в некоторых странах и регионах.

Изменение размера отображения

Параметр **Размер отображения** определяет размер контента (в том числе текста и изображений), отображаемого в приложениях.

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Масштаб изображения на экране** и переместите ползунок на шкале **Размер отображения**.


Умное разрешение экрана

Перейдите в меню **Настройки > Экран и яркость** и включите функцию **Умное разрешение**. Устройство будет автоматически регулировать разрешение экрана в зависимости от текущих условий использования.

Отображение имени оператора и скорости сети в строке состояния

Вы можете настроить отображение имени оператора и скорости сети в строке состояния.

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана** и включите или выключите функцию **Отображать имя оператора** или **Отображать скорость сети**.

-  Эту функцию нельзя использовать в планшетных ПК, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi.


Звуки и вибрация

Настройка режима Не беспокоить



Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить или выключить режим Не беспокоить одним из предложенных способов.

- Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства). Включите или выключите функцию **Не беспокоить**. Нажмите и удерживайте значок **Не беспокоить**, чтобы открыть экран настроек режима.
- Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите или выключите функцию **Не беспокоить**.

Когда включен режим Не беспокоить, в строке состояния отображается значок месяца

. Чтобы посмотреть уведомления, проведите пальцем вниз по строке состояния и откройте панель уведомлений или перейдите на экран блокировки. Проведите влево по уведомлению и нажмите на значок , чтобы отложить уведомление.

При получении входящих вызовов, уведомлений и сообщений устройство не будет включать звуковое оповещение и не будет автоматически включать экран или отображать баннеры уведомлений.

-  Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.


Настройка планового включения и выключения режима Не беспокоить

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и выключите режим **Не беспокоить**.
- 2 В разделе **Расписание** включите переключатель рядом с периодом времени, в течение которого должен быть включен режим Не беспокоить. Ваше устройство перейдет в режим Не беспокоить в указанное время.
- 3 Вы можете нажать на отрезок времени, чтобы настроить такие параметры, как период времени работы режима и частота повторения.
- 4 Нажмите на опцию **Добавить**, чтобы добавить новый период времени.

Исключения в режиме Не беспокоить

Вы можете настроить приоритетные события, чтобы включить в режиме **Не беспокоить** звук для входящих вызовов или сообщений от определенной группы абонентов.


Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите функцию **Не беспокоить** или **Расписание**. Далее вы можете выполнить следующие действия.

- Нажмите **Вызовы** или **Сообщения** и выберите одну из доступных опций. Вызовы и сообщения от выбранной группы абонентов не будут переведены в беззвучный режим.
- Когда включена функция **Повторные вызовы**, второй вызов, выполненный с одного и того же номера в течение 15 минут, не будет переведен в беззвучный режим.
-  В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Настройка мелодии вызова

Вы можете установить персонализированную мелодию для входящих вызовов.

Если вы носите свое устройство в кармане, то громкость мелодии вызова будет постепенно увеличиваться, чтобы вы не пропустили важный звонок.

-  В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

Настройка мелодии вызова для конкретного контакта

Для удобства определения вызывающего контакта вы можете установить определенную мелодию вызова для конкретного контакта.


- 1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, для которого вы хотите установить индивидуальную мелодию вызова.
- 2 На экране сведений контакта нажмите **Мелодия вызова** и выберите мелодию вызова.

Уведомления

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.


Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления > Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

Другие настройки уведомлений приложений

Настройка режима уведомлений приложения

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления** и выберите приложение. Затем вы сможете настроить режим уведомлений для этого приложения.

- Включение функции **Умные уведомления**. Уведомления будут отображаться только на панели уведомлений. Телефон не будет вибрировать, не будет звучать мелодия уведомления, не будут отображаться баннеры, уведомления на заблокированном экране или значки уведомлений в строке состояния.
 - Включение опций **Экран блокировки** и **Баннеры**.
 - Настройка параметра **Звук уведомления**. Вы можете изменить звук уведомлений, настроить параметры вибрации или выбрать опцию **Нет**.
 - Включение опции **Приоритетные события**. Вы сможете получать уведомления от этого приложения, даже когда включен режим Не беспокоить.
-  Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления > Другие настройки уведомлений** и включите функцию **Активация экрана**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния


Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления > Другие настройки уведомлений** и включите функцию **Отображение значков уведомлений в строке состояния**.

Биометрические данные и пароли

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Настройка функции распознавания лица

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Выберите опцию **Включить активацию поднятием устройства**.
 -  Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- 3 Нажмите **Регистрация данных лица** и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать данные вашего лица.


Добавить дополнительный профиль лица

Вы можете добавить не более 5 профилей лица на вашем устройстве, чтобы безопасно использовать устройство совместно с вашими близкими.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Добавить данные лица** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные лица другого человека.

Настройка разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите на опцию **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

-  Если вы создали PrivateSpace или добавили нескольких пользователей на вашем устройстве, функция разблокировки распознаванием лица будет действовать только для MainSpace и только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

Для разблокировки устройства вы можете установить PIN-код, графический ключ или пароль.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите на опцию **Пароль экрана блокировки**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести PIN-код, или нажмите на опцию **Изменение способа разблокировки**, чтобы выбрать нужный способ разблокировки.

Изменение пароля разблокировки экрана

- 1 На экране **Биометрические данные и пароли** перейдите в раздел **Изменение пароля разблокировки экрана**.
- 2 Введите текущий пароль разблокировки экрана.
- 3 Введите новый пароль. Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.


Выключение пароля для разблокировки экрана

На экране **Биометрические данные и пароли** перейдите в раздел **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Приложения

Использование функции Приложение-клон

Благодаря функции Приложение-клон вы можете одновременно выполнить вход в два аккаунта WhatsApp или Facebook, что позволяет разделить рабочую и личную переписку.

 Функция **Приложение-клон** поддерживается не всеми приложениями.

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения и службы > Приложение-клон** и включите переключатель напротив приложений, для которых хотите создать приложение-клон.

Значок приложения-клона будет создан на рабочем экране.

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения и службы > Приложения** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить

приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

 Некоторые приложения нельзя удалить.


Проверка версии приложения или изменение настроек приложения

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения и службы > Приложения** и нажмите нужное вам приложение, чтобы посмотреть информацию о нем. Версия приложения отображается рядом со значком приложения.

Батарея

Включение умной зарядки

Функция умной зарядки управляет процессом зарядки устройства на основе ваших привычек зарядки. Эта функция снижает уровень износа батареи и продлевает срок ее службы за счет сокращения времени, в течение которого устройство находится в полностью заряженном состоянии. Рекомендуется оставить эту функцию включенной. Например, если вы привыкли заряжать устройство ночью или в течение длительного периода времени, функция умной зарядки приостановит процесс зарядки, когда уровень заряда батареи достигнет определенного значения. Перед тем как вы проснетесь, функция умной зарядки возобновит зарядку, чтобы полностью зарядить ваше устройство. Это сокращает время, которое ваше устройство проводит полностью заряженным, замедляет износ батареи и продлевает срок ее службы.


 Данные о ваших привычках зарядки устройства хранятся только на вашем устройстве и не могут быть скопированы или выгружены в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в раздел **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Настройка режима отображения уровня заряда батареи

Вы можете выбрать, отображать в строке состояния уровень заряда батареи в процентах или нет, и прерывать ли подключение к сети, когда экран устройства выключен.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер планшета > **), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки.

Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Память

Очистка памяти устройства

Используйте функцию **Очистка памяти** в приложении **Диспетчер планшета**, чтобы выполнить поиск неиспользуемых или слишком больших файлов, например остаточных файлов приложений, ненужных установочных файлов, данных WeChat и др. По результатам поиска вы можете принять решение об удалении этих файлов.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер планшета** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 Когда сканирование будет завершено, нажмите **Очистить** рядом с каждым элементом, чтобы удалить ненужные файлы.

Автоматическое удаление ненужных файлов

- 1 Откройте приложение **Диспетчер планшета** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 Проведите вниз из верхней части экрана, и ваше устройство автоматически удалит ненужные файлы.

Удаление ненужных файлов вручную

Ваше устройство может не только выполнять автоматическое удаление ненужных файлов, но и рекомендовать вам файлы для удаления вручную.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Очистить** напротив категории, выберите элементы, которые хотите удалить, затем нажмите **УДАЛИТЬ** .

Удаление повторяющихся файлов


Приложение **Диспетчер планшета** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы** , затем выберите ненужные файлы для удаления.


Безопасность

Использование функции Хранилище паролей

Хранилище паролей сохраняет имена пользователя и пароли и автоматически заполняет их при каждом входе в приложение. Ваши личные данные будут зашифрованы на аппаратном уровне и сохранены исключительно на устройстве. У компании Huawei не будет доступа к вашим данным. Они не подлежат выгрузке в сеть или на сервер.

-  • Перед использованием функции Хранилище паролей настройте пароль разблокировки экрана на устройстве.
- Хранилище паролей совместимо не со всеми приложениями.

Быстрый вход в приложения с Хранилищем паролей

- 1** Когда вы впервые входите в приложение, ваше устройство автоматически предложит вам сохранить пароль. Нажмите **СОХРАНИТЬ**.
При случайном нажатии на опцию **Не сохранять** вы можете по-прежнему включить функцию автозаполнения для этого приложения, перейдя в раздел **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей > Управление настройками автозаполнения** и включив переключатель рядом с этим приложением. Когда переключатель выключен, функция автозаполнения не работает.
 - 2** Если вы выполните выход из приложения, а затем снова войдете в него, устройство автоматически заполнит ваше имя пользователя и пароль после подтверждения вашей личности по паролю экрана блокировки, отпечатку пальца или распознаванием лица.
-  Не все устройства поддерживают функции датчика отпечатков пальцев.

При переходе на новое устройство Huawei вы можете использовать приложение **Tablet Clone**, чтобы перенести данные Хранилища паролей на новое устройство.

Просмотр и удаление сохраненных аккаунтов и паролей

Вы можете в любое время просматривать и удалять аккаунты и пароли, сохраненные в Хранилище паролей.

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей > АККАУНТЫ**, чтобы просмотреть или удалить сохраненные аккаунты и пароли.

Выключение Хранилища паролей

Функция Хранилища паролей включена по умолчанию, при необходимости вы можете выключить ее.

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей** и выключите функцию **Сохранение и автозаполнение имен пользователя и паролей**.

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

С функцией Блокировка приложений вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа. Если вы включили функцию Блокировка приложений и настроили Распознавание лица, но ваше лицо не определяется (например, когда кто-то другой использует ваше устройство), к заблокированному приложению нельзя будет получить доступ, пока вы не подтвердите вашу личность. Эта функция интеллектуально защищает вашу конфиденциальность и работает лучше при хорошем освещении.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений > Включить**, следуя инструкциям на экране, задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел **Настройки пароля > Тип пароля**, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Отмена блокировки приложений или выключение функции Блокировка приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вам доступны следующие действия.

- Отмена блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Выключение функции Блокировка приложений. Выключите функцию **Блокировка приложений** и, следуя инструкциям на экране, нажмите на опцию **ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Конфиденциальность

Управление правами приложений

Для корректной работы некоторым приложениям требуются права доступа, например, право доступа к геоданным.

Однако некоторые приложения могут запрашивать слишком много прав, которые никак не влияют на их работу, и, таким образом, ставить под угрозу информационную безопасность и конфиденциальность ваших данных. Вы можете отслеживать права доступа, предоставленные каждому приложению, и запрещать доступ к определенным данным.


Управление правом доступа к геоданным

После предоставления приложению права доступа к геоданным приложение будет иметь доступ к информации о местоположении. Например, если приложение имеет доступ к геоданным, оно может предоставлять службы определения местоположения и навигации. Вы можете запретить доступ к геоданным, если не хотите пользоваться этими службами.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Приложения и службы > Диспетчер прав**.
- 2 На экране раздела **Диспетчер прав** нажмите на опцию **Геоданные**, затем нажмите на значок приложения, настройки прав доступа к геоданным которого вы хотите изменить.

Управление правами доступа к другим конфиденциальным данным


Для вашего удобства и защиты ваших персональных данных вы можете управлять правами доступа к конфиденциальной информации, в том числе к контактам, сообщениям, спискам вызовов, датчикам состояния организма, событиям календаря и камере.

-  В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

На экране **Диспетчер прав** нажмите на право, настройки которого хотите изменить, и переместите переключатели для приложений в соответствии с вашими предпочтениями.

Создание PrivateSpace для личных данных

Создайте PrivateSpace — область, полностью независимую от основного пространства вашего устройства MainSpace, доступ к которой осуществляется только с помощью отпечатка пальца или пароля.

-  Не все устройства поддерживают функции датчика отпечатков пальцев.

Вы можете переместить в PrivateSpace личные фотографии, видео и другие конфиденциальные файлы, чтобы защитить их от несанкционированного доступа. Вы также можете переместить в PrivateSpace платежные приложения и игры, чтобы ваш ребенок не мог получить к ним доступ.

Включение PrivateSpace и доступ к нему

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace > Включить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы создать PrivateSpace.
 - 2 Вы можете выполнить вход в PrivateSpace следующими способами.
 - Выполните вход в PrivateSpace с экрана блокировки. Для этого введите пароль, заданный для PrivateSpace, или отсканируйте отпечаток пальца, привязанный к PrivateSpace.
 - Выполните вход через MainSpace. Для этого перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace** и нажмите **Войти**.
-  При перезагрузке телефона сначала необходимо ввести пароль для входа в MainSpace, а затем перейти в PrivateSpace.

Настройки входа в PrivateSpace

Вы можете скрыть опцию входа в PrivateSpace через меню настроек MainSpace. В этом случае вход в PrivateSpace можно выполнить только с помощью пароля или отпечатка пальца, привязанного к PrivateSpace.

- Чтобы скрыть вход в PrivateSpace, выполните следующие действия. В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace** и включите функцию **Скрытие PrivateSpace**.
- Чтобы активировать отображение входа в PrivateSpace, выполните следующие действия. В MainSpace перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Дополнительные настройки**, затем выберите **Показать все настройки > ОК**.

Передача файлов между MainSpace и PrivateSpace

- 1 В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки > Конфиденциальность > PrivateSpace**, затем нажмите **Из MainSpace в PrivateSpace** или **Из PrivateSpace в MainSpace**.
- 2 Выберите файлы для передачи (например, фото, видео, аудио), нажмите **Переместить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить передачу файлов.

В принимающей области перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Другое > SharedImages** или **Галерея > Альбомы > Другое > SharedVideos**, чтобы посмотреть фото и видео.

Сброс пароля для PrivateSpace

Во время создания пароля для PrivateSpace вы можете настроить секретный вопрос, который поможет вам сбросить пароль, если вы его забудете.

- 1 В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace** и нажмите **Сброс пароля**.
- 2 Следуя инструкциям на экране, пройдите проверку, выберите секретный вопрос и ответ на него, затем нажмите **Завершить**.
- 3 В MainSpace перейдите в раздел **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace**,
 • •
 затем перейдите в раздел • • > **Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить проверку и сбросить пароль.

Перенос данных PrivateSpace на новое устройство

Вы можете быстро и удобно переносить данные, хранящиеся в PrivateSpace (например, контакты, фото и другие файлы), со старого устройства на новое.

- 1 Создайте PrivateSpace на новом устройстве. Войдите в созданный PrivateSpace, перейдите в раздел **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace** > **Клонирование памяти**, затем выберите **Это новое устройство**.
- 2 Войдите в PrivateSpace на старом устройстве, перейдите в раздел **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace** > **Клонирование памяти**, затем выберите опцию **Это старое устройство**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране. Отсканируйте QR-код или установите соединение между старым и новым устройством вручную.
- 4 На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите перенести. Вы можете прервать процесс переноса и возобновить его позже, повторно установив соединение между старым и новым устройством.

Удаление PrivateSpace

При удалении PrivateSpace все приложения и данные, хранящиеся в этой области, также удаляются и не подлежат восстановлению. Будьте внимательны при удалении PrivateSpace.

Вы можете удалить PrivateSpace одним из предложенных способов.

- В MainSpace перейдите в раздел **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace**,
 • •
 затем выберите • • > **Удалить PrivateSpace**.
- В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки** > **Конфиденциальность** > **PrivateSpace** и нажмите **Удалить**.

Специальные возможности

Использование приложений для озвучивания контента экрана

Приложения для озвучивания контента на экране предназначены для того, чтобы пользователи с нарушениями зрения могли использовать устройство.

Включение цветокоррекции

Цветокоррекция позволяет людям с нарушением цветовосприятия лучше различать контент на экране.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.
- 2 Нажмите **Режим коррекции**, чтобы выбрать режим коррекции.

Жесты для увеличения

Используйте эти жесты для увеличения определенной области экрана.

На экране **Специальные возможности > Жесты для увеличения** нажмите **Жесты для увеличения**, чтобы включить функцию.

Чтобы изменить масштаб, нажмите на экран три раза подряд.

- Когда область экрана увеличена, разведите два или несколько пальцев, чтобы продолжить увеличение области. Сведите два или несколько пальцев, чтобы уменьшить масштабирование.
- Перемещайте экран двумя или несколькими пальцами, чтобы просматривать разные области экрана.

Включение функции инверсии цвета

Инверсия цвета меняет схему цвета текста и фона на противоположную. Когда включена функция инверсии цвета, на вашем устройстве текст будет отображаться белым цветом, а фон – черным.

На экране **Специальные возможности** включите функцию **Инверсия цветов**.

Значок быстрого доступа для активации специальных возможностей

Вы можете использовать кнопки регулировки громкости, чтобы быстро активировать специальные возможности.

- 1 На экране **Специальные возможности** нажмите **Значок Спец. возможности**.
- 2 Нажмите **Выбор функций**, чтобы выбрать, какую функцию вы хотите активировать с помощью быстрого доступа.
- 3 Включите **Значок Спец. возможности**. Теперь вы можете одновременно нажать и удерживать кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию.

Написание текста с помощью стилуса

Стилус поможет отразить на письме ваш стиль. Используя его, вы почувствуете, что пишете или рисуете, будто на бумаге. С его помощью можно быстро делать заметки, выполнять обычные операции на сенсорном экране, например делать скриншоты, или использовать его со специальными приложениями для более удобного и динамичного письма и рисования.

При первом использовании стилуса откройте его колпачок и вставьте стилус в порт для зарядки устройства, затем выполните сопряжение, следуя инструкциям на экране.

Стилус может быть подключен максимум к четырем устройствам одновременно (в зависимости от модели вашего устройства).

Стилус автоматически выключается, если не используется длительное время. В этом случае нажмите на умную кнопку на стилусе или прикрепите стилус к устройству, чтобы восстановить соединение.

После сопряжения вам будут доступны следующие функции:

- Быстрый доступ к приложению Заметки. Нажмите и удерживайте умную кнопку на стилусе, затем коснитесь экрана, чтобы быстро открыть приложение Заметки.
- Съемка скриншотов. Нажмите и удерживайте умную кнопку на стилусе, затем дважды коснитесь активного экрана, чтобы сделать скриншот всего экрана, обведите в круг нужную область, чтобы сделать скриншот части экрана, или начертите букву «S», чтобы сделать длинный скриншот.
- Доступ к подробной информации о стилусе. Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Стилус**. Вы также можете выбрать опцию **Обновление ПО** и обновить ПО стилуса.

 HUAWEI M-Pen 2 поддерживается не на всех моделях устройств.


Пользователи и аккаунты

Добавление аккаунта пользователя или гостя

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Пользователи и аккаунты > Выполнен вход как**, нажмите на опцию **Добавить пользователя** или **Добавить гостя** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить аккаунт.
- 2** Нажмите на опцию **Переключить**, чтобы переключиться на аккаунт пользователя или гостя. Следуя инструкциям на экране, задайте настройки для нового аккаунта.
- 3** Установите необходимые приложения. Обратите внимание, что если приложение уже есть в другом аккаунте, вы не сможете установить более старую версию этого приложения по сравнению с уже установленной.

Предоставление пользователю и гостю прав доступа к выполнению вызовов


Вы можете разрешить или запретить пользователю или гостю выполнять вызовы, а также использовать другие функции.

 В планшетах, поддерживающих в качестве стандарта связи только Wi-Fi, функция вызовов не поддерживается.

- 1** Войдите в аккаунт администратора, затем перейдите в раздел **Настройки > Пользователи и аккаунты > Выполнен вход как**.
- 2** Нажмите на аккаунт и настройте права.

Переключение между режимами владельца, пользователя и гостя


Вы можете переключаться между аккаунтами одним из предложенных способов.

- Проведите вниз из правого верхнего угла экрана, чтобы открыть **Панель управления**, нажмите значок , затем нажмите на фото профиля аккаунта, на который вы хотите переключиться.
- Перейдите в раздел **Настройки > Пользователи и аккаунты > Выполнен вход как и** нажмите на имя аккаунта, на который вы хотите переключиться.

Удаление аккаунта пользователя или гостя

Удаление аккаунта пользователя или гостя приведет к удалению всех связанных данных. Будьте внимательны.

Войдите в аккаунт владельца. Теперь вы можете удалить аккаунт пользователя или гостя одним из предложенных способов.

- Перейдите в раздел **Настройки > Пользователи и аккаунты > Выполнен вход как**, нажмите на имя аккаунта, который вы хотите удалить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процедуру удаления.
- Проведите вниз из правого верхнего края экрана, чтобы открыть **Панель управления**, перейдите в раздел  **> Дополнительные настройки**, нажмите на имя аккаунта, который хотите удалить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процедуру удаления.

Система и обновления

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Смена часового пояса

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Использование приложения Tablet Clone для переноса данных на новое устройство

Приложение **Tablet Clone** позволяет быстро и удобно перенести основные данные (в том числе контакты, записи календаря, изображения и видео) со старого устройства на новое.

Перенос данных с устройства Huawei или устройства Android

- 1** На новом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Tablet Clone**, нажмите **Это новое устройство** и выберите **Huawei** или **Другое устройство Android**.
- 2** На старом устройстве следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить приложение **Tablet Clone**.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, нажмите **Это старое устройство** и, следуя инструкциям на экране, отсканируйте QR-код или вручную подключите старое устройство к новому.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы начать процесс клонирования.

Перенос данных с устройств iPhone или iPad

- 1** На новом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Tablet Clone**, нажмите **Это новое устройство** и выберите **iPhone** или **iPad**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить приложение **Tablet Clone** на вашем старом устройстве.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Tablet Clone**, нажмите **Это старое устройство** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому устройству с помощью сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые хотите перенести, и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать процесс клонирования.

Восстановление заводских настроек устройства

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

Сброс всех настроек

Эта операция сбросит все настройки сети, пароль экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если ваше устройство поддерживает сканирование отпечатков пальцев или распознавание лица, зарегистрированные отпечатки и данные лица также будут удалены. Прочие данные или файлы не будут удалены с устройства. Это действие не восстанавливает настройки функций Поиск устройства, Пользователи и аккаунты, Диспетчер устройства или настройки приложений.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и, следуя инструкциям на экране, завершите операцию.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами Huawei. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Сброс устройства**, нажмите **Сброс**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Сведения планшета

Правовая информация

Copyright © Huawei 2021. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте: <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Модель: MRX-AN19

HarmonyOS 2_01