

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (infraqırmızı qızdırıcı) yalnız təyinatı üzrə — infraqırmızı şüalanma vasitəsilə insan bədənini və əşyaların birbaşa qızdırılması üçün istifadə edin (havanı deyil, obyektləri qızdırır). Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə və ya divar/tavan bərkitməsi (mütəxəssis vasitəsilə) ilə quraşdırın; aşmaya qarşı mühafizə funksiyası (yerə qoyulan modellərdə) aktiv olmalıdır.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Cihazı vannanın otağında və ya suya birbaşa məruz qala biləcək zonada yalnız bu şərait üçün nəzərdə tutulmuş (uyğun qorunma dərəcəli) modellə, təhlükəsiz məsafədə istifadə edin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.

İstismar zamanı

- İstilik elementi çox qızır və qırmızı parlayır — birbaşa toxunmayın; alışan materiallardan (pərdə, geyim, mebel) tövsiyə olunan məsafədə saxlayın.
- Cihazı uzun müddət eyni bədən nöqtəsinə çox yaxın (yandırıcı yaxınlıqda) tutmaqdan çəkinin — dəri yanıqı təhlükəsi var.
- Cihazın üzərinə heç nə qoymayın və örtməyin.
- İşləyən cihazı uzun müddət nəzarətsiz qoymayın, xüsusən uşaqlar yaxınlıqda olduqda.
- Cihazı uşaqlardan uzaq saxlayın; uşaq mühafizəsi funksiyasından (mövcud olduqda) istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın, soyumasını gözləyib təmizləyin.
- Cihazı quru, tozsuz yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin əymədən yığın; cihazı zərbələrdən qoruyun (istilik elementi zərif ola bilər).
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz səthdə və ya bərkitmə ilə, tələb olunan təhlükəsiz məsafəni saxlayaraq yerləşdirin.
2. Fişi rozetkaya qoşub cihazı yandırın.
3. Güc səviyyəsini (mövcud olduqda) ehtiyaca uyğun seçin.
4. Cihazı bədəninizə/əşyaya uyğun məsafədə istifadə edin (birbaşa yapışdırmayın).
5. İstifadə bitdikdə cihazı söndürün; uzun fasilədə şəbəkədən ayırın.

Qeyd: *İnfracırmızı qızdırıcılar açıq havada (terras, balkon) da istifadə üçün uyğun ola bilər — modelin bu şərait üçün nəzərdə tutulduğunu yoxlayın.*

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Korpusu yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin.
- İstilik elementinin qəfəsindəki tozu mütəmadi təmizləyin.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / açar söndürülüb	Fişi/rozetkanı yoxlayın
İstilik hiss olunmur	Cihazın qarşısında maneə var / istilik elementi nasazdır	Maneəni götürün; davam edərsə servise müraciət edin
Cihaz aşıb düşür	Aşmaya qarşı mühafizə yoxdur/işləmir / düz qurulmayıb	Cihazı düz, sabit səthdə saxlayın
İstilik elementi qırmızı işıq versə də istilik zəifdir	Element qismən nasazdır	Servise müraciət edin
Yanma qoxusu	Toz yanır (ilk istifadə) / qarşısında əşya var	İlk istifadədə normaldır; qarşısını təmiz saxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş üçün istehsalçının göstərdiyi daxili/xarici şəraitə uyğun; saxlanma üçün quru otaq.
- Temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C (xarici modellərdə daha geniş diapazon ola bilər).
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, şüalanma tipi, qızdırma sahəsi, qorunma dərəcəsi (IP), bərkitmə tipi və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.