

Наушники игровые JBL QUANTUM 100 [охватывающие, жабық, 20–20000 Гц, микр., каб. 1.2м, разъем 3.5мм, черные] / JBL QUANTUM 100 ойын құлаққаптары [қапсырма, жабық, 20–20000 Гц, микр., 1.2 м. каб., 3.5 мм ағытпа, қара]

001 ЖЕТКІЗУ ТОЛЫМДАМАСЫ

JBL QUANTUM 100 ГАРНИТУРАСЫ

АЛЫНБАЛЫ МИКРОФОН

ҚОЗҒАЛМАЛЫ МИКРОФОНҒА АРНАЛҒАН ПЕНОМАТЕРИАЛДАН ЖАСАЛҒАН ҚОРҒАНЫС

ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

ЕСКЕРТУ

002 ШОЛУ

01 ДЫБЫС ҚАТТЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ

02 МИКРОФОН ДАУЫСЫН СӨНДІРУ/ҚОСУ

03 ЖЕБЕДЕГІ МИКРОФОНҒА АРНАЛҒАН 2.5 ММ САҢЫЛАУ

04 ҚҰЛАҚҚАПТЫҢ ЖИНАЛМАЛЫ ҚАПТАРЫ

003 БАПТАУ


ДК | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ |

Ұялы құрылғы | MAC | VR-құрылғы

004 МИКРОФОН

005 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Мембраналар өлшемі:	40-мм динамикалық мембрана
Жиліктік сипаттама:	20 Гц - 20 кГц
Макс.кіріс қуаттылығы:	20 мВт
Сезімталдық:	1 кГц / 1 мВт-қа 96 дБ
Импеданс:	32 Ом
Микрофон жиілігінің жұмыс диапазоны:	100 Гц-10 кГц
Микрофон сезімталдығы:	1 кГц/Па-ға -42 дБ*В
Микрофонмен сигнал қабылдау сызбасы:	бағытталған
Микрофон түрі:	жебеде алынбалы
Сым ұзындығы:	1,2 м
Салмағы	220 г



4 7 7 9 9 1 7

Сауда маркасы:	JBL
Тауардың мақсаты:	Пайдаланушы құлаққабы
Өндіруші:	«Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед», АҚШ, 06901, Коннектикут, Стэмфорд қ. Атлантик Стрит, 400, 1500 кеңсе
Шығарушы ел:	Қытай
Ресейге импорттаушы:	«ХАРМАН РУС СиАйЭс» ЖШҚ, Ресей, 127018, Мәскеу қ., Двинцев көш., 12-үй, 1-к
Кепілдік мерзімі:	1 жыл
Сервистік орталықтар туралы ақпарат:	www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Қызмет ету мерзімі :	2 жыл
Тауар сертификатталған	EAC
Өндірілген күні:	Құрылғыны өндіру күні «-» бөлу белгісінен кейін тұрған бұйымның сериялық нөмірі екінші таңбалар тобынан екі әріптік белгі бойынша анықталады. Кодтау 2010 жылдың қаңтарынан бастап латын әліпбиінің әріптер тәртібіне сәйкес келеді: - 000000MY0000000, мұндағы «М» - өндіру айы (А - қаңтар, В - ақпан, С –наурыз және т.с.с.) және «Y» - өндіру жылы (А - 2010, В - 2011, С - 2012 және т.с.с.).

Құрылғыны ұсынылған нұсқаулыққа сәйкес тікелей мақсатында ғана қолданыңыз. Тауардың корпусын өздігінен ашып, жөндемеңіз. Кемшіліктер немесе ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік талонындағы ақпаратқа сәйкес кепілдік қызмет көрсетуге жүгініңіз. Ерекше сақтау, өткізу және (немесе) тасымалдау шарттары қарастырылмаған. Экстремалды температуралардың, ылғалдың ұзақ уақыт әсер етуіне, қатты магнит өрістердің әсер етуіне жол бермеңіз. Құрылғы тұрғылықты аймақтарда қолдануға арналған. Сақтау шарттарын ұстанған жағдайда, қызмет ету мерзімі шектелмеген.

1. Электр тоғымен зақымдануға жол бермеу үшін құрылғының корпусын бөлшектеп, ашпаңыз. Өздігінен жөндеу жұмыстарын жүргізбеңіз. Құрылғыға кез келген қызмет көрсету тек авторлы сервистік орталықтың білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
2. Колонка сымдарының өзара, күшейткіш корпусына және жерге тұйықталуына жол бермеңіз, себебі бұл күшейткіштің шығыс каскадтарын істен шығарады.
3. Құрылғы ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
4. Құрылғыны қуат беру көзінен сөндіру кезінде істікшенің оқшауланған жерінен ғана ұстаңыз. Сымды тартпаңыз.
5. Құрылғыны су қолмен ұстамаңыз.
6. Құрылғы корпусының ішіне немесе қандай да бір саңылауларына бөгде заттардың түсіп кетуіне жол бермеңіз. Ине, шпилька, тиын және басқа ұсақ заттар, сондай-ақ жәндіктер құрылғының ішіне түсіп кетпеуін қадағалаңыз.
7. Құрылғыны су және кез келген сұйықтықтардың тиюінен, ылғалдың әсер етуінен, сондай-ақ экстремалды температуралар, шаң мен кірдің әсер етуінен қорғаңыз.
8. Құрылғыны ылғалдылығы жоғары және шаң орын-жайларға орнатпаңыз. Құрылғының үстіне және оған жақын жерге сұйықтығы бар ыдыстарды (мысалы, құмыралар, стақандар, бөтелкелер және т.б.) қоймаңыз.
9. Құрылғыны қызып кетуден қорғаңыз. Оны қуатты жылу көзінің жанына (қыздырғыш құралдар және т.б.) қоймаңыз, сондай-ақ тікелей күн сәулелері мен ашық оттың әсеріне шалдықтырмаңыз.
10. Қауіпсіздік үшін жауап беретін басқа тұлғалар қадағалау жүргізген жағдайдан басқада, құрылғы балалар мен дене, сенсорлық кемістіктері бар немесе ақыл-есі кем тұлғалармен қолдануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
11. Құрылғыны тазалау үшін бензині бар құралдарды, спирттер, еріткіштерді қолданбаңыз, себебі олар құрылғыға және оның боялған жерлеріне зиян келтіреді. Құрылғыны тазалау үшін тек жұмсақ құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
12. Құрылғыны тек тікелей мақсатында ғана қолданыңыз.
13. Егер құрылғы істемей қалса немесе дұрыс істемесе, бірден оны пайдалануды тоқтатып, сервистік орталыққа жүгініңіз.