

Наушники игровые JBL QUANTUM 300 [охватывающие, жабық, 20–20000 Гц, микр., каб. 1.2м+1.5м, разъем 3.5мм+USB, 7.1, черные] / JBL QUANTUM 300 ойын құлаққаптары [қапсырма, жабық, 20–20000 Гц, микр., 1.2м+1.5м каб., 3.5мм ағытпа+USB, 7.1, қара]

001 ЖЕТКІЗУ ТОЛЫМДАМАСЫ

JBL QUANTUM300 ГАРНИТУРАСЫ,
USB АУДИОБЕЙІМДЕГІШІ, ШТАНГАЛЫ МИКРОФОНҒА АРНАЛҒАН ЖЕЛДЕН ҚОРҒАУ
ПОРОЛОНЫ
ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ | КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ |
КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

002 ТАЛАПТАР

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ТАЛАПТАР: **JBL QUANTUM ENGINE** ПЛАТФОРМАЛАР: WINDOWS 7
НЕМЕСЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ОРНАТУ ҮШІН ҚАТТЫ ДИСКІДЕ 500 МБ АРТЫҚ БОС ОРЫН

003 ШОЛУ

- 01 Дыбыс қаттылығын реттеу
- 02 Алынбалы желден қорғау поролон
- 03 Voice Focus штангалы микрофоны
- 04 Жиналмалы құлаққап

004 БАПТАУ

ДК | Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ |
Ұялы құрылғы | MAC | VR-құрылғы


005 АЛҒАШҚЫ БАПТАУ

- 5A «ДЫБЫС БАПТАУЫН» АШЫҢЫЗ
- 5B «ОЙНАТУ» ТОБЫНДА «JBL QUNTUM300» ЕРЕКШЕЛЕП, «ҮНСІЗДІК БОЙЫНША
ОРНАТУДЫ» ТАҢДАҢЫЗ
- 5C «ЖАЗУ» ТОБЫНДА «JBL QUNTUM300» ЕРЕКШЕЛЕП, «ҮНСІЗДІК БОЙЫНША ОРНАТУДЫ»
ТАҢДАҢЫЗ
- 5D ЧАТҚА АРНАЛҒАН ҚОСЫМШАДА ҮНСІЗДІК БОЙЫНША АУДИОҚҰРЛҒЫ РЕТІНДЕ «JBL
QUANTUM300» ТАҢДАҢЫЗ

006 МИКРОФОН

007 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Мембраналар өлшемі:	50-мм динамикалық мембрана
Жиліктік сипаттама:	20 Гц-20 кГц
Макс.кіріс қуаттылығы:	30 мВт
Сезімталдық:	1 кГц / 1 мВт-қа 100 дБ
Импеданс:	32 Ом
Микрофон жиілігінің жұмыс диапазоны:	100 Гц-10 кГц
Микрофон сезімталдығы:	1 кГц/Па-ға -42 дБ*В
Микрофонмен сигнал қабылдау сызбасы:	бағытталған
Микрофон өлшемі:	4 мм x 1,5 мм
Кабель ұзындығы:	гарнитура (1,2 мм) + ДК арналған ажыратқыш (1,5 мм)
Салмағы:	245 г



4779919

Сауда маркасы:
Тауардың мақсаты:
Өндіруші:

Шығарушы ел:
Ресейге импорттаушы:

Кепілдік мерзімі:
Сервистік орталықтар туралы ақпарат:
Қызмет ету мерзімі :
Тауар сертификатталған
Өндірілген күні:

JBL
Пайдаланушы құлаққабы
«Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед»,
АҚШ, 06901, Коннектикут, Стэмфорд қ. Атлантик
Стрит, 400, 1500 кеңсе
Қытай
«ХАРМАН РУС СиАйЭс» ЖШҚ, Ресей, 127018,
Мәскеу қ., Двинцев көш., 12-үй, 1-к
1 жыл
www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
2 жыл
EAC
Құрылғыны өндіру күні «-» бөлу белгісінен кейін
тұрған бұйымның сериялық нөмірі екінші таңбалар
тобынан екі әріптік белгі бойынша анықталады.
Кодтау 2010 жылдың қаңтарынан бастап латын
әліпбиінің әріптер тәртібіне сәйкес келеді: -
000000MY0000000, мұндағы «М» - өндіру айы (А -
қаңтар, В - ақпан, С –наурыз және т.с.с.) және «Y» -
өндіру жылы (А - 2010, В - 2011, С - 2012 және
т.с.с.).

Құрылғыны ұсынылған нұсқаулыққа сәйкес тікелей мақсатында ғана қолданыңыз. Тауардың корпусын өздігінен ашып, жөндемеңіз. Кемшіліктер немесе ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік талонындағы ақпаратқа сәйкес кепілдік қызмет көрсетуге жүгініңіз. Ерекше сақтау, өткізу және (немесе) тасымалдау шарттары қарастырылмаған. Экстремалды температуралардың, ылғалдың ұзақ уақыт әсер етуіне, қатты магнит өрістердің әсер етуіне жол бермеңіз. Құрылғы тұрғылықты аймақтарда қолдануға арналған. Сақтау шарттарын ұстанған жағдайда, қызмет ету мерзімі шектелмеген.

1. Электр тоғымен зақымдануға жол бермеу үшін құрылғының корпусын бөлшектеп, ашпаңыз. Өздігінен жөндеу жұмыстарын жүргізбеңіз. Құрылғыға кез келген қызмет көрсету тек авторлы сервистік орталықтың білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
2. Колонка сымдарының өзара, күшейткіш корпусына және жерге тұйықталуына жол бермеңіз, себебі бұл күшейткіштің шығыс каскадтарын істен шығарады.
3. Құрылғы ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
4. Құрылғыны қуат беру көзінен сөндіру кезінде істікшенің оқшауланған жерінен ғана ұстаңыз. Сымды тартпаңыз.
5. Құрылғыны су қолмен ұстамаңыз.
6. Құрылғы корпусының ішіне немесе қандай да бір саңылауларына бөгде заттардың түсіп кетуіне жол бермеңіз. Ине, шпилька, тиын және басқа ұсақ заттар, сондай-ақ жәндіктер құрылғының ішіне түсіп кетпеуін қадағалаңыз.
7. Құрылғыны су және кез келген сұйықтықтардың тиюінен, ылғалдың әсер етуінен, сондай-ақ экстремалды температуралар, шаң мен кірдің әсер етуінен қорғаңыз.
8. Құрылғыны ылғалдылығы жоғары және шаң орын-жайларға орнатпаңыз. Құрылғының үстіне және оған жақын жерге сұйықтығы бар ыдыстарды (мысалы, құмыралар, стақандар, бөтелкелер және т.б.) қоймаңыз.
9. Құрылғыны қызып кетуден қорғаңыз. Оны қуатты жылу көзінің жанына (қыздырғыш құралдар және т.б.) қоймаңыз, сондай-ақ тікелей күн сәулелері мен ашық оттың әсеріне шалдықтырмаңыз.
10. Қауіпсіздік үшін жауап беретін басқа тұлғалар қадағалау жүргізген жағдайдан басқада, құрылғы балалар мен дене, сенсорлық кемістіктері бар немесе ақыл-есі кем тұлғалармен қолдануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
11. Құрылғыны тазалау үшін бензині бар құралдарды, спирттер, еріткіштерді қолданбаңыз, себебі олар құрылғыға және оның боялған жерлеріне зиян келтіреді. Құрылғыны тазалау үшін тек жұмсақ құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
12. Құрылғыны тек тікелей мақсатында ғана қолданыңыз.
13. Егер құрылғы істемей қалса немесе дұрыс істемесе, бірден оны пайдалануды тоқтатып, сервистік орталыққа жүгініңіз.