



Фитнес сағат C55A

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Құрылғы схемасы	5
Фитнес сағатын кию	5
Құрылғыны зарядтау.....	6
Қолданбаны орнату және құрылғыны жұптау.....	7
Құрылғыны қосу және өшіру	8
Сағатты басқару	8
Мәзір көрінісін орнату	8
Сағаттың негізгі функциялары.....	9
Негізгі функциялары.....	11
Жинақталым	11
Техникалық сипаттамалары	12
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	13
Қосымша ақпарат.....	14
Кепілдік міндеттемелері.....	15

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Фитнес сағаттары күнді, уақытты, хабарландыруларды және басқа ақпаратты көрсетуге, сондай-ақ әртүрлі физиологиялық көрсеткіштерді бақылауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны білікті емес манипуляциялау (модификация, жөндеу және т.б.) құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін. Тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруды болдырмау үшін құрылғының корпусын өзіңіз ашпаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Батареяның жарылу қаупін болдырмау үшін құрылғыны ашық жалынға ұшыратпаңыз.

- Бұл құрылғы радио сигналдарын жасайды және қабылдайды, бұл құрылғының қажетсіз кедергілеріне немесе ақауларына әкелуі мүмкін. Егер радиосигналдың кедергісіне байланысты ақаулар болса, осы құрылғы мен қабылдағыш (радио/ТД) арасындағы қашықтықты арттырыңыз, құрылғы мен қабылдағышты бір розеткаға қоспаңыз. Егер мәселе шешілмесе, кеңес алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (+40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зарядтау алдында құрылғыда су тамшылары жоқ екеніне және оның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны медициналық мақсатта пайдаланбаңыз.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы



1. Экран.
2. Көп функциялы батырмалар.
3. Зарядтауға арналған контактілер.
4. Жүрек соғу жиілігі бергіші.


Фитнес сағатын кию

- Білекте өлшенген жүрек соғу жиілігі туралы нақты мәліметтер алу үшін сағатты оптикалық бергіш білектің үстіндегі тері бетіне мықтап жабысатындай етіп кию керек.
- Көрсеткіштердің дәлдігі үшін сағатты үнемі бір білекке (сол қолға немесе оң қолға) кию ұсынылады.

- Құрылғының артқы жағындағы бергіш терінің бетіне үнемі тиіп тұруы керек, сонымен бірге сағатты тым қатайтудың қажеті жоқ.
- Егер сіздің білегіңізде татуировкалар болса, бергішті оларға тікелей киюге болмайды, себебі бұл деректердің бұрмалануына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны мезгіл-мезгіл білегіңізден алып тастау ұсынылады, әсіресе теріңіз сезімтал болса.

Құрылғыны зарядтау

Фитнес сағатын бірінші рет қолданар алдында кірістірілген батареяның заряды жұмыс істеуге жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Егер құрылғы қосылмаса немесе заряд деңгейі тым төмен болса, диаграммада көрсетілгендей құрылғыны толық кәбілмен толығымен зарядтау керек.



Қолданбаны орнату және құрылғыны жұптау

Смартфонның операциялық жүйесіне байланысты App Store немесе Play Маркет қолданбалар дүкенінен Da Fit қолданбасын жүктеп алыңыз. Қолданбаны жүктеу үшін QR кодын сканерлеуге болады.



Da Fit

Сағатты смартфонмен жұптастыру үшін:

- Da Fit қолданбасын ашып, профиль деректерін баптаңыз және құрылғылар қойындысында «Қосу» пәрменін таңдаңыз.
- Контактілерге, файлдарға және орындарға рұқсат бергеннен кейін құрылғы жұптастыруға рұқсат сұрайды: «Құрылғымен жұптастыру».
- Осыдан кейін құрылғы пайдалануға дайын: сіз қоңырау шала аласыз, смартфондағы камера мен музыканы сағат арқылы басқара аласыз, еске салғыштарды орната аласыз, жаттығуларыңыздың жазбаларын көре аласыз және т. б.

Ескертпелер:

- Смартфонды сағатпен жұптастыру тек Da Fit қосымшасының көмегімен мүмкін болады.
- Фитнес сағаттарыңыздың MAC-мекен-жайын білу үшін «Баптаулар» → «Құрылғы туралы» → «Нұсқа» сағат мәзіріне кіруіңіз керек.
- Қолданбаның QR кодын көру үшін «Баптаулар» → «Құрылғы туралы» → «Қолданбаның QR коды» сағат мәзіріне өтіңіз.

Құрылғыны қосу және өшіру

Құрылғыны қосу/өшіру үшін көп функциялы батырмалардың кез келгенін 3 секунд басып тұрыңыз.

Ескерту: сондай-ақ, «Баптаулар» → «Жүйе» → «Өшіру» сағат мәзірінде сағатты өшіруге болады.

Сағатты басқару

- Мәзірге кіру үшін экранды оңға қарай сырғытыңыз.
- Экран сақтағышын өзгерту / мәзірді төмен/жоғары жылжыту үшін сәйкес көп функциялы батырмаларды басыңыз.
- Артқа оралу үшін оңға сырғытыңыз немесе көп функциялы батырма-ны бір рет басыңыз.
- Жылдам қол жеткізу функцияларын таңдау үшін экранды солға сырғытыңыз (оны өзіңіз реттей аласыз).
- Хабарландыруларды көру үшін экранды жоғары қарай сырғытыңыз.
- Баптауларға жылдам қол жеткізу мәзіріне кіру үшін экранды төмен қарай сырғытыңыз.

Мәзір көрінісін орнату

Сағатта мәзірдің 8 түрі бар. Мәзір көрінісін 2 жолмен өзгертуге болады:

- Экранды төмен қарай сырғытыңыз және мәзір көрініс баптаулары белгішесін таңдаңыз.
- «Баптаулар» → «Дисплей» → «Мәзір көрінісі» мәзіріне өтіңіз.

Сағаттың негізгі функциялары

- **Тамыр соғу, қысым, ұйқы туралы мәліметтер, қандағы оттегін өлшеу, күнделікті белсенділікті бақылау.** Мәзірде сіз өзіңіздің денсаулығыңызды бақылайтын функцияларды қолдана аласыз*: тамыр соғуды, қан қысымын, қандағы оттегінің деңгейін өлшеу, ұйқының фазаларын бақылау. Сағат сонымен қатар сіздің күнделікті белсенділігіңізді өлшейді: өткен қадамдар саны, жұмсалған калория және бір күндік жаттығулар саны.
- **Спортпен шұғылдану.** Сағаттарда әртүрлі спорттық профильдер бар. Жаттығу кезінде сағат жүрек соғу жиілігін, жұмсалған калория санын, жүріп өткен қашықтықты, қадамдар санын бақылайды, сонымен қатар сіз қай жүрек соғу аймағында екеніңізді көрсетеді. Қажетті спорт түрін таңдау үшін «Жаттығулар» мәзіріне өтіп, қалаған спорт түрін басыңыз. Сағат жаттығуды жазуды бастайды. Жаттығуды аяқтау/тоқтату үшін көп функциялы батырманы басып, таңдаңыз жаттығуды сақтау/жою. Сақталған жаттығуларды «Жаттығу жазбалары» бөлімінен көруге болады.
- **Етеккірлік күнтізбе.** Оның көмегімен етеккір циклін бақылауға болады. Күнтізбені қолданба арқылы теңшеуге болады.
- **Камераны, музыканы, дауыстық көмекшіні басқару.** Денсаулығыңызды бақылап, жаттығулар жасаудан басқа, сағаттың көмегімен смартфондағы музыка мен камераны басқаруға, дауыстық көмекшіні шақыруға болады.

* Құрылғыны медициналық мақсатта пайдаланбаңыз.

- **Оятқыш.** Оятқыш уақытын орнатуға, аптаның күндерін және оның қайталану санын таңдауға болады.
- **Хабарламалар.** Смартфонмен сәтті жұптасқаннан кейін, әр түрлі қосымшалардан хабарлама алған кезде сағат экраны іске қосылады және сағаттың өзі діріл шығарады.
- **Еске салғыштар.** Қолданба арқылы сіз белсенділіктің жоқтығы, суды тұтыну және т. б. туралы еске салғыштарды орната аласыз. Еске салғанда, сағат қолданбада көрсетілген параметрлерге сәйкес дірілдейді.
- **Ауа-райы, таймер, секунд өлшеуіш, калькулятор.** Осы функциялардың көмегімен сіз ауа-райы болжамын* көре аласыз, калькуляторда санай аласыз, уақытты анықтай аласыз.
- **Қоңырау шалу.** Қолданба арқылы сағатты телефонмен синхрондағаннан кейін баптаулар мәзіріне өтіп, телефон тұтқасы белгішесін түртіңіз. Құрылғы қоңырау шалуға рұқсат сұрайды, «Рұқсат ету» батырмасын басыңыз. Телефонның сағат байланысын үзу үшін телефонның Bluetooth қосылым баптауларында «Құрылғыны жою» тармағын таңдаңыз.

** Алдын ала ауа-райы болжамын қолданбада орнату керек.*

Негізгі функциялары

- Қадамөлшегіш.
- Секунд өлшеуіш.
- Қашықтықты өлшеу.
- Калорияларды санау.
- Ұйқыны бақылау.
- Жүрек соғу жиілігін өлшеу.
- Қандағы оттегі деңгейін өлшеу.
- Қан қысымын өлшеу.
- Музыканы басқару (ойнатқыш).
- Етеккірлік күнтізбе.
- Дауыстық көмекші.
- Камераны басқару.
- Хаттар туралы хабарламалар.
- Қоңыраулар.
- Ауа райы.
- Қол шам.
- Оятқыш
- Калькулятор.

Жинақталым

- Фитнес сағаты.
- Магниттік зарядтау кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: C55A.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Экран: 466×466 ажыратымдылығы бар 1,43“ AMOLED.
- Bluetooth нұсқасы: 5.2.
- Деректерді табыстау стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты: ≤ 6 дБм.
- Жүрек соғу бергіші: Tianyi Hexin 3605.
- USB портынан қуат: $5\text{ В} = 0,28\text{ А}$.
- Батарея: Li-Pol, 330 мА·сағ, 3,8 В.
- Зарядтау уақыты: 1,5 сағат.
- Батареяның жұмыс уақыты:
 - белсенді режимде: 3–5 күн;
 - күту режимінде: 15 күн.
- Кірістірілген жад: 128 МБ.
- Жедел жад: 270 КБ.
- Қорғау дәрежесі: IP67.
- ОЖ үйлесімділігі: Android 5.1 және одан жоғары, iOS 8.0 және одан жоғары.
- Корпус материалы: мырыш қорытпасы, пластик.
- Белдік материалы: силикон.
- Қосымша: Da Fit.
- Таза салмағы: 52 г.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы -10°C -тан $+50^{\circ}\text{C}$ -қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Явэлл Интэлиджент Тэкнолоджи Ко., Лтд.

А402 Ухань университеті, Шэньчжэнь ғылыми-зерттеу институты, 2-ші Юэ Син тас жолы № 6, Гао Синь ауд., Юэ Хай көш., Наньшань ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі мен оның сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

