



Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

Фитнес сағаты  
S61A

# Мазмұны

Құрылғы мақсаты .....	3
Сақтық шаралары .....	3
Құрылғы схемасы .....	5
Фитнес сағат тағу .....	5
Құрылғыны зарядтау .....	6
Қолданбаны орнату және құрылғыны жұптау.....	7
Құрылғыны қосу және өшіру .....	8
Сағат басқару .....	8
Мәзір көрінісін орнату.....	8
Негізгі сағат функциялары.....	9
Негізгі функциялар.....	11
Жинақталым .....	11
Техникалық сипаттамалары .....	12
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	13
Қосымша ақпарат .....	14
Кепілдік міндеттемелер .....	15

## **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Фитнес сағаттары күнді, уақытты, хабарландыруларды және басқа ақпаратты көрсетуге, сондай-ақ әртүрлі физиологиялық көрсеткіштерді бақылауға арналған.


## **Сақтық шаралары**

- Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификациялар, жөндеулер және т.б.) құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін. Тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылмау үшін құрылғының корпусын өзіңіз ашпаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Аккумулятордың жарылу қаупін болдырмау үшін құрылғыны ашық отқа шығармаңыз.

- Бұл құрылғы радиожиилік сигналдарын жасайды және қабылдайды және зиянды кедергілерді немесе қажетсіз жұмысты тудыруы мүмкін. Егер сізде радиосигнал кедергілерімен проблемалар туындаса, осы құрылғы мен ресивер (радио/теледидар) арасындағы қашықтықты арттырыңыз және құрылғы мен ресиверді бір розеткаға қоспаңыз. Мәселе шешілмесе, кеңес алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура жағдайларын қадағалаңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығымен +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (+40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Зарядтау алдында құрылғыда су тамшылары жоқ екеніне және оның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны медициналық мақсатта пайдаланбаңыз.
- Зақымдану белгілері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Құрылғы схемасы

1. Көп функциялы түйме.
2. Экран.
3. Жүрек соғу жиілігінің датчигі.
4. Контактілерді зарядтау.



## Фитнес сағат тағу

- Білекте өлшенген жүрек соғу жиілігінің дәл деректерін алу үшін сағатты білек үстіндегі теріге тығыз байланыста болатын оптикалық сенсормен тағу керек.
- Дәл оқу үшін сағатты әрқашан бір білезікке (сол жақта немесе оң жақта) тағу ұсынылады.

- Құрылғының артқы жағындағы датчик терінің бетіне үнемі тиіп тұруы керек, сонымен бірге сағатты тым қатты қатайтпау керек.
- Егер сіздің білегіңізде татуировкалар болса, датчикті оларға тікелей қимеңіз, себебі бұл деректердің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны білегіңізден мезгіл-мезгіл алып тастау ұсынылады, әсіресе теріңіз сезімтал болса.

## Құрылғыны зарядтау

Фитнес сағатын бірінші рет пайдаланбас бұрын, кірістірілген батарея зарядының жұмыс істеуге жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғы қосылмаса немесе заряд деңгейі тым төмен болса, схемада көрсетілгендей құрылғыны жинақтағы кәбіл арқылы толық зарядтау керек.



## Қолданбаны орнату және құрылғыны жұптау

Смартфоныңыздың операциялық жүйесіне байланысты App Store немесе Play Store дүкенінен Da Fit қолданбасын жүктеп алыңыз. Қосымшаны жүктеп алу үшін QR кодын сканерлеуге де болады.

Сағатыңызды смартфонмен жұптастыру үшін:



Da Fit

- Da Fit қолданбасын ашыңыз, профиль ақпаратын орнатыңыз және құрылғылар қойындысында «Қосу» тармағын таңдаңыз.
- Контакттеріңізге, файлдарыңызға және орналасқан жеріңізге рұқсат бергеннен кейін құрылғы жұптастыруға рұқсат сұрайды: «Жұптастыру» түймесін басыңыз. құрылғымен».
- Осыдан кейін құрылғы пайдалануға дайын: қоңырау шалуға, сағатты пайдаланып смартфондағы камераны және музыканы басқаруға, еске салғыштарды орнатуға, жаттығулардың жазбаларын көруге және т.б.

### Ескертпелер:

- Смартфонды сағатпен жұптау тек Da Fit қолданбасының көмегімен мүмкін болады.
- Фитнес сағатыңыздың MAC мекенжайын білу үшін «Параметрлер» → «Құрылғы туралы» → «Нұсқа» сағат мәзіріне өту керек.
- Қолданбаның QR кодын көру үшін «Параметрлер» → «Құрылғы туралы» → «Қолданбаның QR коды» қарау мәзіріне өтіңіз.

## Құрылғыны қосу және өшіру

Құрылғыны қосу/өшіру үшін көп функциялы түймені 3 секунд басып тұрыңыз.

**Ескертпе:** Сондай-ақ сағатты сағат мәзірінің «Параметрлер» → «Жүйе» → «Қуатты өшіру» арқылы өшіруге болады.

## Сағат басқару

- Мәзірге кіру үшін экранда оңға сырғытыңыз.
- Экран сақтағышты өзгерту/мәзір арқылы жоғары/төмен жылжыту үшін көп функциялы түймені бұраңыз.
- Артқа оралу үшін оңға сырғытыңыз немесе көп функциялы түймені бір рет басыңыз.
- Таңбаша опцияларын таңдау үшін экранда солға сырғытыңыз (оларды өзіңіз реттей аласыз).
- Хабарландыруларды көру үшін экранды жоғары сырғытыңыз.
- Параметрлерге жылдам қол жеткізу мәзіріне өту үшін экранда төмен сырғытыңыз.

## Мәзір көрінісін орнату

Сағатта мәзірдің 8 түрі бар. Мәзір көрінісін өзгерту үшін «Параметрлер» → «Дисплей» → «Мәзір» көрінісі тармағына өтіңіз.



## Негізгі сағат функциялары

- **Жүрек соғу жиілігі, қан қысымы, ұйқы деректері, қандағы оттегін өлшеу, күнделікті белсенділікті қадағалау.** Мәзірде денсаулығыңызды бақылайтын функцияларды пайдалана аласыз\*: импульсті, қан қысымын, қандағы оттегі деңгейін өлшеу, ұйқы фазаларын қадағалау. Сондай-ақ сағат сіздің күнделікті әрекетіңізді өлшейді: орындалған қадамдар саны, жағылған калориялар және бір күндік жаттығулар саны.
- **Спортпен айналысу.** Сағат жаяу, жүгіру, велосипед тебу, арқанмен секіру, бадминтон, баскетбол, футбол және т.б. сияқты спорт түрлерін қолдайды.
- **Менструальдық күнтізбе.** Оны етеккір циклін бақылау үшін пайдалануға болады. Күнтізбені қолданба арқылы орнатуға болады.
- **Камераны, музыканы, дауыс көмекшісін басқару.** Денсаулықты бақылау және жаттығулар жасаумен қатар, смартфондағы музыка мен камераны басқару үшін сағатты пайдалануға және дауыстық көмекшіге қоңырау шалуға болады.
- **Дабыл.** Оятқыш уақытын орнатуға, апта күндерін және оның қайталану санын таңдауға болады.
- **Хабарландырулар.** Смартфонмен сәтті жұптастырудан кейін әртүрлі қолданбалардан хабарландырулар алған кезде сағат экраны іске қосылады және сағаттың өзі дірілдейді.
- **Еске салғыштар.** Қолданба арқылы әрекетсіздік, суды тұтыну және т.б. туралы еске салғыштарды орнатуға болады. Еске салғанда, сағат қолданбада орнатқан параметрлерге сәйкес дірілдейді.

\*Құрылғыны медициналық мақсатта пайдаланбаңыз.

- **Ауа райы, таймер, секундомер.** Осы функцияларды пайдалану арқылы ауа райы болжамын\* көруге және уақытты жазуға болады.
- **Қоңырау шалу.** Қолданба арқылы сағатты телефонмен синхрондағаннан кейін параметрлер мәзіріне өтіп, телефон тұтқасы белгішесін басыңыз. Құрылғы қоңырау шалуға рұқсат сұрайды, «Рұқсат ету» түймесін басыңыз. Телефонды сағаттан ажырату үшін телефонның Bluetooth байланысы параметрлерінен «Құрылғыны жою» тармағын таңдаңыз.

*\* Ауа райы болжамын алдымен қолданбада конфигурациялау керек.*

## Негізгі функциялар

- Қадам өлшегіш.
- Секундомер.
- Қашықтықты өлшеу.
- Калорияларды санау.
- Ұйқының мониторингі.
- Импульсті өлшеу.
- Қандағы оттегінің деңгейін өлшеу.
- Қан қысымын өлшеу.
- Музыканы басқару (ойнатқыш).
- Менструальдық күнтізбе.
- Дауыстық көмекші.
- Камераны басқару.
- Хабарламалар туралы хабарландырулар.
- Қоңыраулар.
- Ауа райы.
- Дабыл.
- Фонарь.
- Калькулятор.

## Жинақталым

- Фитнес сағаты.
- Магниттік зарядтау каәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: S61A.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Экран: 368x448 рұқсатымен 1,78" AMOLED.
- Bluetooth нұсқасы: 5.2.
- Деректерді беру стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыш қуаты:  $\leq 6$  дБм.
- Жүрек соғу жиілігінің датчигі: Tianyi Hexin 3605.
- Қуаты: 5 В = 0,28 А.
- Батарея: Li-Pol, 250 мА·сағ, 3,8 В.
- Зарядтау уақыты: 1,5 сағат.
- Батареяның қызмет ету мерзімі:
  - белсенді режимде: 2–3 күн;
  - күту уақыты: 7 күн.
- Кірістірілген жад: 128 Мб.
- Жедел жад: 270 Кб.
- Қорғау дәрежесі: IP67.
- ОЖ үйлесімділігі: Android 4.4 және одан жоғары, iOS 8.0 және одан жоғары.
- Корпус материалы: мырыш қорытпасы, пластик.
- Бау материалы: силикон.
- Спорт профильдерінің саны: 100+.
- Қолдану: Da Fit.
- Таза салмағы: 44 г.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның  $-10$  және  $50$  °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесіңіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Явэлл Интэлидженд Тэктолоджи Ко., Лтд.  
А402 Ухань университеті, Шэньчжэнь ғылыми-зерттеу институты, 2-ші Юэ Син №6 тас жолы, Гао Синь ауд., Юэ Хай к-сі, Наньшань ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:**  
info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

## Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

