

Руководство по эксплуатации

Glowis L4 K-L4MS1

Светильник настольный

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Светильник настольный предназначен для освещения рабочего пространства пользователя.

Меры предосторожности

- Не используйте устройство вне помещений.
- Оберегайте плафон от царапин.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- | | |
|--|---|
| • Модель: K-L4MS1. | • Вид крепления: подставка, трубочина. |
| • Торговая марка: KEYRON. | • Тип крепления шнура питания: X. |
| • Мощность: 10 Вт. | • Степень защиты от пыли и влаги: IP20. |
| • Параметры адаптера питания: <ul style="list-style-type: none">◦ Вход: 100–240 В ~ 50–60 Гц.◦ Выход: 12 В – 1 А. | • Класс защиты от поражения эл. током (адаптер и устройство): II. |
| • Световой поток: 680 лм. | • Регулируемая яркость. |
| • Угол светового потока: 45°. | • Антибликовая технология. |
| • Индекс цветопередачи: 95 Ra. | • Светочувствительный датчик. |
| • Температура света: 3000–6500 К. | • Область применения: бытовое. |

Комплектация

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| • Устройство. | • Отвертка. |
| • Адаптер. | • Трубочина. |
| • Винты основные 3 ×10 мм – 6 шт. | • Руководство по эксплуатации. |
| • Винты запасные 3 × 12 мм – 6 шт. | |

Схема устройства



1. Плафон.
2. Кнопка регулировки яркости освещения.
3. Кнопка регулировки цветовой температуры.
4. Светочувствительный датчик.
5. Кнопка автоматической настройки освещения.
6. Кнопка питания.
7. Индикатор автоматической настройки освещения.
8. Стойка.
9. Основание.
10. Разъем питания.


Внимание! Все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

Сборка


Вы можете использовать для установки устройства как основание, так и струбцину.

Установка основания


1. Совместите стойку и основание, как показано на изображении ниже.



2. Зафиксируйте стойку на основании с помощью винтов и отвертки из комплекта.




3. Установка завершена.




Установка трубки


1. Снимите 4 силиконовые заглушки с винтов трубки.




2. Совместите нижнюю часть основания со трубкой, как показано на изображении ниже.



3. Зафиксируйте основание на трубке с помощью винтов и отвертки из комплекта. Затем установите силиконовые заглушки на место.




4. Установка завершена.




Установка плафона


1. Установите плафон на стойку, как показано на изображении ниже.



2. Подключите кабель, вмонтированный в стойку, к соответствующему разъему плафона.




Примечание: чтобы снять плафон, отключите устройство от сети, отсоедините кабель и потяните плафон в сторону от стойки, нажав и удерживая кнопку фиксации, как показано на изображении ниже.



Эксплуатация

1. Разместите устройство на столе.
2. Подключите устройство к сети питания, вставив вилку адаптера в розетку, а другой его конец – в разъем питания.



3. Включите освещение, нажав кнопку питания.
4. По завершении использования выключите устройство, нажав кнопку питания.

Функции

- **Таймер.** При активации таймера светильник автоматически выключится через 2 часа. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд — лампа светильника мигнет, таймер активирован. Повторно нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд — лампа светильника мигнет, таймер отменен.
- **Автоматическая настройка освещения.** При активации данной функции устройство автоматически регулирует яркость в соответствии с освещенностью помещения. Если в помещении становится темно — яркость светильника увеличивается, и наоборот. Чтобы включить автоматическую настройку освещения, нажмите кнопку «» — индикатор кнопки загорится синим. Чтобы отключить функцию, повторно нажмите кнопку «» или кнопку «» — индикатор кнопки «» погаснет.

Внимание! Для корректной работы функции следите, чтобы светочувствительный датчик не был накрыт никакими предметами.

- **Регулировка яркости освещения.** Нажимайте кнопку «», чтобы регулировать яркость освещения: 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Нажмите и удерживайте кнопку «» для плавной регулировки.
- **Регулировка цветовой температуры.** Нажимайте кнопку «», чтобы переключаться между температурными режимами цвета: теплый белый (3000 K) → нейтральный белый (4000 K) → дневной (5000 K) → холодный белый (6500 K). Нажмите и удерживайте кнопку «» для плавной регулировки.

Чистка и уход

- Обязательно отключите устройство от сети перед чисткой.
- Протрите все поверхности устройства слегка влажной тканью, затем тщательно вытрите насухо.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки устройства агрессивные и/или абразивные моющие средства, а также жесткие губки во избежание повреждения его поверхности.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Manufacturer: ZHEJIANG TOPMB ELECTRICAL LIGHTING CO., LTD.
3rd Floor, Building 5, No. 273 Yuexiu Middle Road, Cao'e Street, Shangyu District, Shaoxing City, Zhejiang Province, China.

Изготовитель: ЧЖЭЦЗЯН ТОПМБ ЭЛЕКТРИКАЛ ЛАЙТИНГ КО., ЛТД.
3-й эт., зд. 5, ср. шоссе Юэсю №273, ул. Цао'э, р-н Шаньюй, г. Шаосин, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.

Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1



Откройте для себя еще больше
инновационных и стильных
решений от KEYRON