

Клавиатура проводная KEYRON Virgo

Руководство по эксплуатации

Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Технические характеристики

- Модель: Virgo Black.
- Торговая марка: KEYRON.
- Тип клавиатуры: механическая.
- Количество клавиш: 104.
- Округлые кейкапы.
- Клавиши с технологией Anti-Ghosting: 26.
- Переключатели: Outemu Blue, 50 млн. нажатий.
- Материал изготовления: металл, пластик.
- Подсветка: белая, LED (9 режимов).
- Питание: 5 В = ≤230 мА.
- Кабель: 1,75 м.
- Совместимость: Windows.
- Габариты: 442 × 140 × 34 мм.
- Вес: 746 г.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Введение в эксплуатацию

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью кабеля.
2. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
3. Устройство готово к использованию.

Поворотный переключатель

Данный переключатель по умолчанию предназначен для переключения уровня громкости. Поверните вправо, чтобы увеличить громкость, и влево, чтобы уменьшить громкость, соответственно.

Переключатель также может выполнять функции настройки подсветки.

Нажмите и удерживайте переключатель в течение 3 секунд, чтобы активировать следующие функции:

- Короткое нажатие на переключатель: смена режимов подсветки.

- Поворот вправо – увеличение яркости.
- Поворот влево – уменьшение яркости.

Чтобы вернуть настройку переключателя по умолчанию, нажмите и удерживайте его в течение 3 секунд.

Функции и комбинации клавиш

FN + F1	Проигрыватель
FN + F2	Громкость -
FN + F3	Громкость +
FN + F4	Отключить звук
FN + F5	Стоп
FN + F6	Предыдущий трек
FN + F7	Воспроизведение/пауза
FN + F8	Следующий трек
FN + F9	Электронная почта
FN + F10	Домашняя страница
FN + F11	Этот компьютер
FN + F12	Калькулятор
FN + INS	Смена режимов подсветки
FN + ↑	Яркость подсветки +
FN + ↓	Яркость подсветки -
FN + ←	Скорость подсветки -
FN + →	Скорость подсветки +
FN + WIN	Блокировка клавиши Windows
M1	Предыдущий трек
M2	Воспроизведение/пауза
M3	Следующий трек

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке товара. Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Зд. В, № 60, шоссе Чжуан Вилэдж, промпарк Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

v.1

