

## **МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жанында сұйықтығы бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленудің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

**MANUFACTURER:** SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.  
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

**ӨНДІРУШІ:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.  
В ғим., №60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өндірістік паркі, Синьцяо к-сі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**ИМПОРТТАУШЫ / ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА**

**ТАЛАПТАР ҚАБЫЛДАЙТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒА:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.5



KEYRON

СЫМСЫЗ ТИHTУIP

**WM-S10**

## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

# СЫМСЫЗ ТІНТУІР

### ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Тінтуір — меңзерді басқаруға және компьютерге әртүрлі пәрмендерді беруге арналған құрылғы.

### СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі \_\_\_\_\_ WM-S10

Сауда белгісі \_\_\_\_\_ KEYRON

Тінтуір түрі \_\_\_\_\_ жарықдиодты (оптикалық)

Байланыс түрі \_\_\_\_\_ сымсыз

Батырмалар саны \_\_\_\_\_ 5

Ажыратып-қосқыш түрі \_ HUANO, 10 миллионға дейін басу.

Сенсор \_\_\_\_\_ PAW3212.

Сенсордың ажыратымдылығы \_ 1200/2400/3600/4800 DPI

Дауыс беру жиілігі \_\_\_\_\_ 125 Гц

Жеделдету \_\_\_\_\_ 10 G

Батарея \_\_\_\_\_ 500 мА·сағ

Сымсыз режимде жұмыс уақыты \_\_\_\_\_ 48 сағ

Қуат параметрлері \_\_\_\_\_ 3,7 В = 20 мА

Жинақтағы кәбіл \_\_\_\_\_ USB Type-C, 1,8 м

Үйлесімділік \_\_\_\_\_ Windows/macOS/Linux.

Сымсыз байланыс стандарты \_\_\_\_\_ IEEE 802.15.4.


Жиілік диапазоны \_\_\_\_\_ 2400–2480 МГц

Таратқыштың қуаты \_\_\_\_\_ 0 дБм

Өлшемдері \_\_\_\_\_ 112 × 65 × 36 мм

Салмағы \_\_\_\_\_ 76 ± 3 г

# ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ



1. DPI ауыстыру батырмасы
2. Дөңгелек / тінтуірдің ортаңғы батырмасы
3. Тінтуірдің сол жақ батырмасы
4. Тінтуірдің оң жақ батырмасы
5. Артқы жарықты қосу/өшіру батырмасы
6. Қуат қосқышы
7. Сымсыз қабылдағыш бөлімі

## ПАЙДАЛАНУ

Бұл тінтуір сымды және сымсыз қосылым режимдерін қолдайды.

## СЫМДЫ БАЙЛАНЫС

- Құрылғымен бірге келетін USB Type-C кәбілі арқылы тінтуірді компьютерге қосыңыз.
- Тінтуірдің төменгі жағындағы қуат қосқышын «ON» күйіне ауыстырыңыз.
- Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.

- Құрылғы жұмыс істеуге дайын.

## **СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС**

- Сымсыз қабылдағышты тінтуірдің төменгі жағынан шығарып, оны компьютерге қосыңыз.
- Тінтуірдің төменгі жағындағы қуат қосқышын «ON» күйіне ауыстырыңыз.
- Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеуге дайын.

## **ИНДИКАТОР**

- Қызыл жыпылықтайды. Bluetooth тінтуірінің батарея деңгейі төмен, батареяны ауыстыру қажет.
- Көк жыпылықтайды. Қуат/Bluetooth қосқышын Bluetooth белгішесіне жылжытыңыз және 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз (қосқышты жіберген кезде, ол ON белгішесіне автоматты түрде «қосылған» қалпына оралады). Егер LED индикаторы көк болып жыпылықтаса, тінтуір басқа Bluetooth құрылғыларымен жұптастыруға дайын.

## **КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>