


**Мен тез әрі
қауіпсіз
пісіремін!**



**Индукционная плитка
КТ-107**

Егер сізде біздің техниканы пайдалануда қиындықтар туындаса, дүкенге жүгінбес бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дүйсенбі-жұма, Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғы жұмысының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	4
Жинақталым	4
Индукциялық плитаның жұмыс істеу принципі	5
Жұмысқа дайындау	8
Басқару тақтасының сипаттамасы.....	8
Плитаны пайдалану	9
Күтім және сақтау	11
Ақаулықтарды жою	12
Техникалық сипаттамалар	13
Сақтық шаралары.....	13

Жалпы ақпарат

Индукциялық плита ең жаңа еуропалық, американдық және жапондық технологиялар бойынша жасалған жаңа экологиялық таза ас үй аспаптарының бірі болып табылады. Оқшауланған жапқышы бар биполярлық транзистор, орталық процессор және интегралдық микросхема сияқты плитаның негізгі компоненттері салада көшбасшы болып табылатын және озық электроника өндіретін Siemens, Toshiba және Motorola фирмаларынан жеткізіледі. Kitfort индукциялық плиткасы мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес келеді және кез келген тағамды дайындауға жарамды. Қосылған сәттен бастап қайнау басталғанға дейінгі қысқа уақыт ішінде қыздырудың ПӘК—і 94%—ға жетуі мүмкін. Микроконтроллерге негізделген арнайы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінің арқасында плита жоғары қауіпсіздігімен және сенімділігімен ерекшеленеді. Индукциялық плитаның жұмыс істеу принципі оттың, түтіннің және күйіктің пайда болуын болдырмайтындықтан, оны пайдалану әдетте тамақ пісіру кезінде туындайтын қауіпсіздік мәселелерін болдырмауға көмектеседі және көптеген сатып алушылар осы құрылғыға артықшылық береді.

Бұл индукциялық плитка сіздің отбасыңыздың өмірін қауіпсіз және салауатты етуге көмектеседі және ас үйіңізге тазалық әкеледі.

Жинақталым

1. Индукциялық плита - 1 дана
 2. Пайдалану бойынша нұсқаулық - 1 дана
 3. Гарантиялықталон - 1 дана
 4. Коллекциялық магнит - 1 дана*
- * Қалауынша.

Индукциялық тақтаның жұмыс істеу принципі

Индукциялық плитаның жұмыс істеу принципі индукциялық қыздыруға негізделген, ол қыздырылатын дене арқылы өтетін және онда электромагниттік индукция заңының арқасында қоздырылатын құйынды электр токтарының жылулық әсері есебінен электромагниттік өрістегі денелерді қыздыру болып табылады.



Индукциялық тақтада оқшауланған тарамдары бар көп тарамды сымнан жасалған катушка (индуктор) болады. Жоғары жиілікті айнымалы ток катушка арқылы өткенде, оның ішінде және айналасында айнымалы электромагниттік өріс пайда болады. Егер түбі ферромагниттік материалдардан жасалған кастрюльді индукциялық плитаға орналастырсақ, онда электромагниттік өріс онда кастрюль түбінің материалын қыздыруға әкелетін электр тогын тудырады (Джоуль эффектісі). ТЭН көмегімен қыздырылатын дәстүрлі электр плиталарынан айырмашылығы, индукциялық қыздыруды қолдану кезінде жылу тікелей кастрюль түбінің қалыңдығында пайда болады және осылайша тағам қыздырылады және дайындалады. Индукциялық плитада кәдімгі электр плитасында болатын конфоркадан ыдысқа жылу беру кезінде жылу шығыны болмайды, себебі бұл жағдайда өнімдер дайындалатын ыдыс тікелей қызады. Сонымен қатар, ыдысты қыздыру плитаның өзін алдын ала қыздыруды қажет етпей, іс жүзінде лезде жүзеге асырылады. Егер кастрюльді плитадан алып тастаса, энергия беру дереу тоқтатылады. Индукциялық плитаның конфоркасы тікелей қызбайды, тек ыстық ыдыспен жанасудан ғана қызады. Плитаның жоғарғы беті жасалған керамикалық шынының нашар жылу өткізгіштігімен бірге, бұл кәдімгі электр плитасымен салыстырғанда үлкен қауіпсіздікті және жоғары пайдалы әсер коэффициентін қамтамасыз етеді.

Индукциялық плитаның пайдалы әсер коэффициенті өте жоғары (94% дейін), бұл электр энергиясына кететін шығынды едәуір азайтады. Төмендегі кестеде әртүрлі типтегі плиталардың ПӘК-і келтірілген. Көріп отырғаныңыздай, индукциялық плитаның ПӘК-і басқа электр плиталарының ПӘК-інен едәуір асып түседі.

Жылу көзі	ПӘК
Газ	40%
Электр	47%
Галоген	58%
Индукция	90%

Плитаның электроникасы микропроцессордың көмегімен басқарылады және адамдар мен қоршаған орта үшін қауіпсіздіктің жоғары дәрежесіне ие.

Индукциялық қыздырудың физикалық ерекшеліктерінің арқасында тағам дайындау кезінде плитаның жұмыс беті қызбайды. Беттің аздап қызуы ыдыстың қызған түбімен жанасуынан ғана мүмкін болады. Бірақ мұндай жағдайларда да ыдыс алынғаннан кейін бірнеше секундтан кейін плита суық болады. Бұл қасиет, әсіресе, қол тигізу арқылы жаңа нәрсені үйренгенді ұнататын кішкентай балалары бар үйлерде өте маңызды.

Индукциялық плитаның қауіпсіздігі

Бұл индукциялық плита қауіпсіздік техникасы мен электромагниттік үйлесімділік бойынша қолданыстағы стандарттарға толық сәйкес келеді. Алайда, электрокардиостимуляторларды қолданатын адамдарға бұл плитаны пайдалануға кеңес берілмейді, өйткені сатылымда бар осындай құрылғылардың барлығы жоғарыда көрсетілген стандарттарға сәйкес келетініне кепілдік беру мүмкін емес. Сондай-ақ, басқа құрылғылары бар адамдар, мысалы, есту аппараттары индукциялық тақтаны пайдаланған кезде біраз ыңғайсыздықты сезінуі мүмкін.

Индукциялық плита өндіретін электромагниттік сәулелену 20-100 кГц жиілік диапазонында жатады. Салыстыру үшін, ӨЖЖ (микротолқынды) пеште сәулелену 2,4 ГГц жиілікте жүреді – 10000 есе үлкен. Жиілік диапазоны 20-300 кГц радиотолқындардың орташа жиілік диапазонына жатады (тиісті толқын ұзындығы 0,5-1 0 км).

Қалыпты жұмыс режимінде индукциялық плитаның индукторының жазықтығы плитада тұрған ыдыстың түбімен жабылған, сондықтан индуктормен бөлінетін электромагниттік өрістің барлық энергиясы ыдысқа сіңіріледі. Егер электромагниттік өріс энергиясының сіңірілуі кенеттен жоғалса (мысалы, кәстрөлді плитадан алып тастаса), онда электроника бірден өріс генерациясын өшіреді. Электромагниттік сәулеленудің жұтылу тиімділігі де қашықтыққа қарай төмендейді. Бұған кәстрөлді конфорканың үстінен көтеріп қарағанда оңай көз жеткізуге болады. Жұмыс бетінен қазанның түбіне дейін шамамен 3-5 см қашықтықта энергияның сіңірілуі соншалықты азаяды, плита жай ғана өшіріледі және қате туралы хабарламаны көрсетеді. Мұндай мінез-құлыққа индуктор мен кастрюль түбінің өзара орналасуымен шартталған электромагниттік өрістің конфигурациясы ықпал етеді – олар бірге жоғары жиілікті трансформатор болып табылады. Плитаның бетінде ыдыс болмаса, бұл трансформатордың жұмыс істеуі үшін қажетті екінші катушканың жоқтығын білдіреді. Нәтижесінде плита қосылмайды.

Көріп отырғанымыздай, қоршаған ортаға ешқандай сәулелену болмайды, демек, зиянды әсер де болмайды, сондықтан плита денсаулыққа қауіпсіз.

Kitfort KT-107 индукциялық плиткасы қызып кетуден қорғалған. Егер ыдыстың түбі қызып кетіп, шыны керамика бетінің температурасы 320 °C-қа жетсе, плита автоматты түрде өшеді. Сондай-ақ, плита күш транзисторы қызып кеткенде (мысалы, желдеткіш саңылаулары бұғатталған болса) өшеді.

KT-107 плиткасы кернеудің ауытқуына төтеп береді және жоғары кернеуде де, төмен кернеуде де жұмыс істей алады, қыздыру қуаты шамалы өзгереді. Егер кернеу рұқсат етілген шектерден (270 В-тан жоғары және 100 В-тан төмен) асып кетсе, плита автоматты түрде өшеді және қате кодын көрсетеді (қате кодтарының тізімі төменде келтірілген).

Плитаны тиристорлық және импульстік кернеу реттегіштері арқылы қосуға тыйым салынады.

Индукциялық плитаның жұмысы кезінде пайда болатын шулар

Индукциялық қыздыру технологиясы металл ыдыстарды жоғары жиілікті электромагниттік өріс тудыратын индукцияланған құйынды тоқтармен қыздыруға негізделген. Белгілі бір жағдайларда магнитострикциялық эффектпен байланысты дірілдер пайда болуы мүмкін, олар бәсең шулардың пайда болуын тудыруы мүмкін.

Трансформатор жұмыс істеп тұрған кездегідей төмен жиілікті гүіл сіз жоғары деңгейдегі қыздыру қуатында дайындаған кезде пайда болады және индукциялық плитаның ыдысқа беретін энергия мөлшерімен байланысты. Қуат деңгейін төмендеткеннен кейін бұл шу жоғалады немесе бәсеңдейді.

Баяу Ж131 Қысу. Ыдыс бос болса пайда болады. Ыдысқа су мен азық-түлік қосқанда ол жоғалады. Сондай-ақ шу ыдыс түбінің геометриялық пішініне байланысты болуы мүмкін.

Шақ-шақ. Бұл шуды әртүрлі материалдардың қабаттарынан жасалған ыдыстар жасайды. Ол осы қабаттардың түйіскен жерінде пайда болатын дірілден туындайды. Бұл шу белгілі бір ыдысқа тән шу болып табылады. Ол сіз пісіруге қолданатын өнімдердің саны мен түріне байланысты өзгеруі мүмкін.

Желдеткіш шуылы. Ақаусыз жұмыс істеу үшін электроника бақыланатын температурада жұмыс істеуі керек, сондықтан индукциялық плита желдеткішпен жабдықталған. Плита өшірілгеннен кейін желдеткіш қыздырылған электрондық компоненттерді салқындату үшін біраз уақыт жұмыс істейді.

Мұның барлығы индукциялық қыздыру технологиясына тән абсолютті қалыпты шулар. Олар ақаулардың пайда болғанын көрсетпейді.

Индукциялық тақтаға арналған ыдыс

Индукциялық плита үшін ферромагниттік материалдардан жасалған түбі бар ыдыс: болат, шойын, эмальданған ыдыс, тот баспайтын болаттан жасалған ыдыс, сондай -ақ индукциялық қыздыруға арналған кез келген басқа ыдыс (әдетте мұндай ыдыстың арнайы таңбасы болады) жарамды. Магниттің көмегімен қолайлы ыдысты анықтау оңай - егер ол түбіне магниттелсе, мұндай ыдыс қолайлы болуы мүмкін. Алайда, магнитті сынақ ыдыстың жарамдылығына 100% кепілдік бермейді, ыдыс өндірушінің ақпаратына сүйеніңіз.

Ұсынылған түбінің диаметрі 12-26 см құрайды, дегенмен басқа диаметрдегі ыдыстарды да қолдануға болады, 7 см-ге дейін.Түп диаметрі кішкентай ыдысты қыздыру аймағының ортасына немесе артқы шетіне сәл жақын қою ұсынылады.

Ыдыс түбінің максималды диаметрі тақтаның геометриялық өлшемдерімен шектеледі. Түптің басқару панеліне тиіп кетуіне жол бермеңіз. Диаметрі үлкен ыдысты сәл артқа жылжытуға болады.

Диаметрі үлкен табаларды қолданғанда, жылуды біркелкі тарату үшін олардың түбі қалың болғаны жөн. Қыздыру аймағы шамамен 17 см құрайтын индуктор диаметрімен шектеледі.

Егер табаның түбі үлкен болса, оның осы диаметрден тыс жиектеріне жылу тек табаның қалыңдығы арқылы жылу беру есебінен беріледі. Сондықтан диаметрі үлкен, түбі жұқа табаны пайдаланғанда, шеттері ортасына қарағанда нашар қызады. Бұған жол бермеу үшін түбі қалың табаны пайдаланыңыз. Бұл жағдай суды қайнату немесе қайнату кезінде маңызды емес, өйткені бұл кезде кастрөлдегі температура 100 °С-тан аспайды, сонымен қатар жылу сұйықтық арқылы конвекциялық жолмен беріледі. Сондықтан пісіру кезінде диаметрі үлкен кастрөлдің түбі жұқа болуы мүмкін. Қуыру кезінде қолданылатын температуралар пісіру кезіндегіге қарағанда жоғары және конвекция болмайды, сондықтан табаның ауданы бойынша жылудың біркелкі таралуы үшін табаның түбінің қалыңдығы маңызды.

Әдетте индукциялық плитада магниттелмейтін ыдыстарды дайындауға келмейді.

Ыстыққа төзімді шыныны, керамикалық, мыс және алюминий ыдыстарды, сондай-ақ магнитті емес тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстарды қолданбаңыз.

Сондай-ақ табаны шар тәрізді, жалпақ емес немесе аяқтары бар ыдыстарды қолданбаңыз.

Егер ыдыс индукциялық плитаға сәйкес келмесе немесе түбінің диаметрі тым кішкентай болса, онда индикаторлар E8 қателік кодын көрсетеді және қыздыру жүзеге асырылмайды.

КТ-107 плиткасы 1 О кг аспайтын салмақты көтереді.

Жұмысқа дайындыу

Егер сіз плитаны жылдың суық мезгілінде сатып алсаңыз, қаптаманы ашып, плитаны алыңыз және оны желіге қоспай, бөлме температурасына дейін жылытыңыз.

Плитаны тепіс бейметалл бетке орнатыңыз. Төменгі және бүйірдегі вентиляциялық тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз.

Назар аударыңыз! Плитаны кез келген металл беттерге қолдануға тыйым салынады! Әйтпесе, плитаның бұзылу қаупі бар.

Екеуі де жақсы желдетілуі үшін артқы қабырғадан қабырғаға дейін кем дегенде 1 О см бар екеніне көз жеткізіңіз. Плитаның алдыңғы бөлігінен беттің шетіне дейін аспаптың кездейсоқ құлауын болдырмау үшін кем дегенде 1 О см болуы тиіс.

Басқару тақтасының сипаттамасы



Батырмалар

Старт/Стоп — плитаны қосу/ажырату.

«+» — қыздыру. қуатын арттырады.

«-» — қыздыру. қуатын төмендетеді.

Құлып — бұл батырманы басу, басқару, панеліндегі батырмаларды бұғаттайды. Блоқты ашу үшін батырманы басып тұрыңыз.

Басқару, панеліндегі батырмалардың ортасында қуат деңгейінің жарықдиодты индикаторлары орналасқан. Жанып тұрған индикатор сол сәттегі белгіленген жылыту қуатын ваттпен көрсетеді. Сондай—ақ индикаторлар көмегімен плитка қате кодын көрсетеді, бұл жағдайда индикаторлар жыпылықтайды. Әрбір комбинация мен қате кодының сәйкестігін осы нұсқаулықтың соңында келтірілген кестеден білуге болады.

Плитаны пайдалану

1. Плитаны электр қуатына қосыңыз.
2. Конфоркаға азық—түлік салынған ыдысты қойыңыз.
3. "Бастау/Токтату" батырмасын басу арқылы конфорканы қосыңыз. Жылыту дереу басталады.
4. Пісіруге қажетті қуатты "+" және "-" батырмалары арқылы тандаңыз. Плитканың қазіргі уақытта жұмыс істейтін қуаты панельдегі тиісті индикатормен көрсетіледі.
5. Баптауларды қалпына келтіру және плитканы өшіру үшін "Бастау/Токтату" батырмасын басыңыз.
6. Батырмаларды бұғаттау үшін "Құлып" батырмасын басыңыз. Құлыпты ашу үшін "Құлып" батырмасын басып тұрыңыз.
7. Пайдаланғаннан кейін аспапты өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз.

Қыздыруды ажырату

"Старт/Стоп" батырмасын басқан кезде конфорка өшіп, барлық қуат параметрлері қалпына келтіріледі.

Егер қосылған қыздыру кезінде ыдысты конфоркадан алып тастаса, қыздыру тоқтатылады және индикаторлар E8 қате кодын көрсетеді. Ыдыс форкаға қайтарылғаннан кейін қыздыру қайта басталады.

Қуат

Қуат 200 Вт—тан 1800 Вт—қа дейінгі аралықта сатылы түрде реттеледі. Қуаттың барлық мүмкін мәндері төмендегі кестеде келтірілген.

Қуатты "+" және "-" батырмалары арқылы өзгертуге болады. "+" батырмасы қуатты минимумға: 200 Вт, ал "+" батырмасы максимумға: 2000 Вт орнатады. Конфорканы "Старт/Стоп" батырмасымен қосқан кезде жылыту 1 000 Вт қуатқа қосылады.

Төмен қуаттарда (800 Вт және одан аз) қыздыру бірнеше секундтық кезеңмен импульстік периодты режимде жүзеге асырылады. Бұл дегеніміз, жылыту бірнеше секундқа қосылады, содан кейін өшіріледі және одан әрі циклдік түрде жалғасады. Импульсті-периодты режим, мысалы, кастрюльдегі судың мезгіл-мезгіл бірде қайнап, бірде қайнамауынан көрінуі мүмкін. Бұл индукциялық плитаның төмен қуат сатыларында жұмыс істеу ерекшелігі болып табылады. Қуаттылығы 1 000 Вт және одан жоғарыдан бастап қыздыру үздіксіз режимде жүргізіледі.

Режим	Мощность	Назначение
Минималды	200 Вт	Мұндай қуатта су қайнамайды. Бұл режим температураны ұстап тұру немесе өте баяу күйдіру үшін қажет. Бұл қуат деңгейі бірегей, өйткені электрлі де, газды да, басқа ешбір плита сізге мұндай төмен қуат бермейді. Оны не үшін пайдалануға болады? Мысалы, шоколадты еріту
Төмен	500 Вт 800 Вт	Су әрең қайнайды. Бұл режим баяу пісіру, орташа демдеу, төмен қуыру, бұқтыру үшін қажет.
Орташа	1000 Вт 1200 Вт 1400 Вт 1600 Вт	Бұл тамақ пісіруге арналған негізгі қуаттар. Бұл қуаттарды сіз жиі қолданасыз. Олар кәдімгі пісіру, қуыру, бұқтыру үшін қажет.
Максималды	1800 Вт	Бұл қуат суды тез қайнату немесе өте қатты қуыру үшін қажет. Бұл режимдерге мұқият болыңыз - абайсызда қолдансаңыз, дайындаған нәрсенізді күйдіріп алуыңыз мүмкін.

Температура

Плита температураны ұстап, орната алмайды. Бірақ сіз қажетті температураны алу үшін қуатты реттей аласыз. Қуат сатыларының ватт және градуспен сәйкестігі төмендегі кестеде келтірілген. Бұл сәйкестік плитаға орташаланған табаны қойып, қыздырудың әр сатысында оның температурасын өлшеу арқылы алынады. Басқа диаметрлі таба үшін арақатынас аздап өзгереді, бірақ жалпы алғанда ол дұрыс көріністі көрсетеді.

Қуаты, Вт	200	400	600	800	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000
Температура, °C	60	80	120	140	160	180	200	220	240	260

Автоөшіру

Егер плита жұмыс кезінде 2 сағат бойы ешқандай пәрмен алмаса, ол автоматты түрде өшеді. Бұл қауіпсіздік үшін жасалған, егер сіз қосылған плитаны ұмытып кетсеңіз.

Күтім және сақтау

Индукциялық плита ең аз күш пен күтімді қажет етеді. Тамақ пісіру кезінде оның бір бөлігі плитаға төгіліп қалуы мүмкін. Бұл сүт "қашып кетсе" болуы мүмкін. Қуыру кезінде плитаның бетіне май және басқа да көптеген заттар түсуі мүмкін. Плиткалардың басқа түрлерінде бетіне түскен азық бөлшектері күйіп кеуіп, жабысып қалады. Индукциялық плитаның беті онша қатты қызбайтындықтан, аққан сүт, тамған май және т.б. жұмсақ ылғалды губкамен немесе шүберекпен оңай кетіріледі. Осының арқасында плитаның сыртқы көрінісі ұзақ жылдар бойы мінсіз күйде сақталады, ал сіз плитаны күтуге артық уақыт пен күш жұмсамайсыз.

Плитаны әр қолданғаннан кейін сүртіп тұрыңыз. Бұған дейін қуат шнурын ажыратып, конфорканың беті бөлме температурасына дейін суығанша күтіңіз.

Абразивті тазалау құралдарын қолданбаңыз. Бензин, еріткіштер, қатты щеткалар мен жылтырату ұнтағын қолдануға тыйым салынады. Оның орнына ыдыс жуатын құрал мен дымқыл шүберекті немесе губканы пайдаланыңыз.

Шаңсорғышты пайдаланып, ауа кіретін тесіктен және желдеткіштен кірді тазалаңыз.

Плитаға судың түсуіне жол бермеңіз, себебі бұл оның зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін.

Түп жағы лас ыдыстарды пайдаланған кезде пісіру бетінің түсі өзгеруі немесе дақтар пайда болуы мүмкін.

Плитаны балалардың қолы жетпейтін құрғақ әрі салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Егер қандай да бір ақаулық туындаса, плита өшіп, қате туралы хабарлама шығарады. Қате кодын ашуға келесі кесте көмектеседі.

Қате коды	Индикаторлар жанады	Ықтимал себеп	Шешімі
E1	1000	Плитка бетінің тесу датчигі ақаулы.	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E2	1200	Транзистордың IGBT тештік датчигі ақаулы.	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E3	1000 1200	Желідегі кернеу жоғары.	Қуат көзін тексеріңіз. Қуат көзінің ақауын жойғаннан кейін аспапты қайта қосыңыз.
E4	1400	Желідегі кернеу төмен.	Қуат көзін тексеріңіз. Қуат көзінің ақауын жойғаннан кейін аспапты қайта қосыңыз.
E5	1200 1400	Плитка бетінің жылу датчигінің ақауы немесе бетінің қызып кетуі.	Плита суығанша бірнеше минут күтіңіз. Мүмкін, плитаның үстінде бос ыдыс бар шығар.
E6	1000 1400	Электрониканың қатты қызуы. Мүмкін, желдеткіш ақаулы немесе плитканың ауа сорғышы бұғатталған.	Құрылғыны салқындатып, содан кейін желдеткішті тазалаңыз және плитаны қайта қосыңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E7	1000 1200 1400	Индуктор тізбегіндегі ақау.	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E8	1000 1200 1400 1600 1800	Плиткада ыдыс жоқ немесе ол индукциялық плитаға сәйкес келмейді.	Плитаның үстіне тиісті ыдысты қойыңыз.

Техникалық сипаттамалар

1. Кернеу: 220-240 В, 50 Гц
2. Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: 11
3. Қуаты: 1800 Вт
4. Құрылғының өлшемі: 325 x 280 x 63 мм
5. Қаптама өлшемі: 325 x 90 x 390 мм
6. Таза салмағы: 1,7 кг
7. Жалпы салмағы: 2,1 кг

Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Қызмет ету мерзімі: 2 жыл
Тауар сертификатталған



Өндіруші: Чжуншань Сюжун Электрикал Ко., Лтд. Норе оф Хэсуй Индустриал Парк Род, Дунфэн Таун, Чжуншань Сити, Гуандун провинциясы, Қытай.

Импорттаушы: "Аэро-Трейд" ЖШС. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к., 3-үй, лит. Х, оф. 1.

Шыққан елі: Қытай.

РФ аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: "Аэро Трейд" ЖШС. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к., 3-үй, лит. Х, оф. 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (дүйсенбі-жұма, Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе kitfort.ru сайтынан біле аласыз.

Ерекше кәдеге жаратуды қажет етеді. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін осы объектіні кәдімгі қалдықтардан бөліп алып, оны барынша қауіпсіз тәсілмен кәдеге жарату қажет, мысалы, кәдеге жарату бойынша арнайы орындарға тапсыру.

Дайындалған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген. Өндіруші өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жиынтығына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына осы өзгерістер туралы қосымша хабарламасыз өзгерістер енгізуге құқылы.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қол астында ұстаңыз.

1. Плита тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, кеңселерде және өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін басқа да ұқсас орындарда қолданылуы мүмкін.
2. Плитаны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта жазылған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Тақтаны мақсатсыз пайдалану тиісінше пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.

3. Электр плитасын розеткаға қосудан бұрын, онда көрсетілген электр қуатының параметрлері қолданылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогымен зақымданудың алдын алу үшін плитаны суға және басқа сұйықтықтарға батырма.
5. Плитаны қуат шнурынан ұстап қозғалтпа. Шанышқыны розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Егер қуат сымы, шанышқы немесе плитаның басқа бөліктері зақымдалған болса, плитаны пайдаланбаңыз. Электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін плитаны өздігінен бөлшектемеңіз - оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, плитаның дұрыс жиналмауы пайдалану кезінде электр тогымен зақымдану қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл -ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай -ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға плитаны тек олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе плитаны пайдалану бойынша нұсқаулықтан кейін пайдалануға рұқсат етіледі.
8. Жақын жерде балалар мен үй жануарлары болған кезде пештің жұмысын бақылаңыз.
9. Жұмыс істеп тұрған плитаны қараусыз қалдырма. Егер сіз плитаны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе қызмет көрсету алдында оны өшіріңіз және желіден ажыратыңыз.
10. Плитаны желіден ажырату үшін оны өшіріңіз, кіріктірілген желдеткіш электрониканы салқындатып, өшкенше күтіңіз, содан кейін шанышқыны розеткадан шығарыңыз.
11. Тақтаны тек қабырғадан және үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке орнатыңыз. Корпустағы желдеткіш саңылаулардың бұғатталмағанына көз жеткізіңіз, әйтпесе плита қызып кетуі мүмкін.
12. Плитаны тиристорлық және импульстік кернеу реттегіштері арқылы қосуға тыйым салынады.
13. Плитаға шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз: максималды жүктеме 10 кг аспауы тиіс. Плита сынбауы үшін оның үстіне ауыр ыдыстар мен заттарды қоюға тыйым салынады.
14. Магнитті материалдардан жасалған радио, компьютер дискілері, несие карталары және т.б. индукциялық плитаның жанында қалдырмаңыз. Олар зақымдалуы мүмкін.
15. Плита үстіне пышақ, шанышқы, қасық, ыдыс қақпағы, алюминий фольга және басқа металл заттарды қойма, себебі олар қызып кетуі мүмкін.
16. Кез келген металл беттерінде тақтаны қолдануға тыйым салынады! Кері жағдайда қызып кету салдарынан плитаның бұзылу қаупі бар.
17. Шыныкерамикалық жұмыс беті жұмыс кезінде қызуы мүмкін. Сақ болыңыз, күйіп қалмаңыз.
18. Плитаның құлауына жол бермеңіз және оны соққыға ұшыратпаңыз.





Kitfort

Әрдайым

бірдеңе

жаңалық!

Біздің ұранымыз брендтің мәнін көрсетеді.

Өйткені бренд позитивті қызығушылыққа ие, оның пайдалы жаңалықтарға нағыз иісі бар. ассортиментте әрқашан жаңа мүмкіндіктері бар қызықты тауарлар пайда болады. Брендтің символына қызығушылық танытатын, ақылды және сөзсіз пайдалы кит айналуы кездейсоқ емес. сол сияқты біздің өнімдеріміз де қызығушылық танытатын, ақылды және сөзсіз пайдалы, олар сізге тамақ дайындауға, тазалыққа және заттарға күтім жасауға көмектеседі.

Егер сізге біздің тұрмыстық құрылғыларымызды пайдалану ұнаса - сіздің пікірлеріңіз бен оқиғаларыңызды оқуға қуаныштымыз. Егер сізге бірдеңе ұнамаса, бізге жазыңыз, біз сіздің тілектеріңіз бен байқауларыңызды міндетті түрде ескереміз.

Сонда кит міндетті түрде үйіңіздің ең пайдалы досына айналады!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87