



**KIT
FORT**

**Бельгиялық
вафляға арналған
вафля қалыбы
КТ-1611**

Пайдалану
жөніндегі нұсқаулық



4815276

Жалпы мәлімет


КТ-1611 электр вафля қалыбы веналық және бельгиялық вафляларды пісіруге көмектеседі. Ол қосу және жұмысқа дайындықтың жарық индикаторларымен, қалыптың әр жартысындағы тәуелсіз қыздырғыштармен және баусымды сақтауға арналған бөлікпен жабдықталған. Сырғуға қарсы аяқтары аспаптың ас дайындау кезінде үстел бойынша сырғуына жол бермейді.

Корпусы тот баспайтын болаттан жасалған, ал пісіруге арналған қалыптар күюге қарсы жабынмен жабылған.

Жиынтықтамасы

1. Вафля қалыбы — 1 дана.
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.
3. Кепілдік талоны - 1 дана.

Вафля қалыбының құрылысы



- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ілгек | 5. Корпустың төменгі бөлігі |
| 2. Қақпақ | 6. Төменгі қалып |
| 3. Қуаттау индикаторы | 7. Жоғарғы қалып |
| 4. Қыздыру индикаторы | |

Қуаттау индикаторы вафля қалыбы қосылған кезде жанады. Қыздыру индикаторы вафля қалыбы қыздырылған кезде жанып тұрады. Жұмыс беттері термостатпен белгіленетін температураға жеткенде қыздыру өшіріледі және қыздыру индикаторы сөнеді. Осыдан кейін қыздыру ара-тұра температураны сақтау үшін қосылып отырады, осы уақытта қыздыру индикаторы жанады. Осылайша, дайындау процесінде қыздыру индикаторы мерзімді түрде жанып, сөніп тұрады.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Вафля қалыбын қабырғалардан және басқа заттардан кемінде 15 см және үстел шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс көлденең орнықты бетке орнатыңыз.

Бірінші пайдалану алдында қалыптың жұмыс бетін ылғалды шүберекпен сүртіп, кептіріңіз. Вафля қалыбын қосып, қыздыру элементінен және қалыптардың жұмыс беттерінен өндірістен кейін қалып қоюы мүмкін майлағыштың және басқа материалдардың қалдықтары жанып кетуі үшін оны 10-15 минут жұмыс істетіңіз. Қыздыру барысында ерекше иіс немесе шамалы түтін шығуы мүмкін, ол үшін қобалжымай-ақ қойыңыз. Қыздыру аяқталғаннан кейін вафля қалыбын өшіріп, оның суығанын күтіңіз, осыдан кейін қалыптарды ылғалды шүберекпен сүртіп, кептіріңіз.

Пісіру.

Вафля қалыбын электр қуаттау желісіне қосыңыз, қуаттау және қыздыру индикаторлары жанады. Қақпақты жауып, вафля қалыбы қыздырылғанша күтіңіз. Қалыптар жұмыс температурасына жеткенде қыздыру индикаторы сөнеді.

Қақпақты ашып, қалыптардың жұмыс беттерін майдың немесе тоң майдың шамалы мөлшерімен майлаңыз.

Қалыптың әр ойығының ортасына қамырды құйыңыз. Тым көп қамыр құймаңыз, кері жағдайда ол шеттерінен ағып кетеді.

Қақпағын ақырын жабыңыз. Қамырдың төгілуіне жол бермеу үшін оны күрт жаппаңыз.

Шамамен 5 минут, ептеп қызарғанша пісіріңіз. Өнімнің дайындығын көзбен бағалау үшін ара-тұра қақпағын ашып қараңыз.

Пісірілген өнім дайын болғанда қақпағын ашып, өнімді ағаш немесе силикон таяқшамен немесе қалақпен алып шығыңыз. Алып шығу үшін жоғары температураға төзімсіз пластик заттарды, сондай-ақ күюге

қарсы жабынын зақымдауға жол бермеу үшін металдан жасалған өткір заттарды қолданбаңыз.

Қамырдың келесі бөлігін құю алдында қалыптарды ептеп маймен немесе тоң маймен майлау немесе бүрку ұсынылады. Қамырды тек қыздыру индикаторы сөнген кезде құйыңыз, ол қалыптар пісіру үшін жұмыс температурасына жеткенін білдіреді.

Кеңестер.

Пісірілетін өнімдерді дайындау үшін маргаринді немесе жануар майының мөлшері төмен спредті қолданбаңыз, себебі олар жоғары емес температура кезінде артық қызып, қошқыл түсті күйікті түзуі мүмкін, ол пісірілетін өнімнің жұмыс панельдеріне жабысып қалуына әкелуі мүмкін.

Дайын вафляларды мұздатылған түрінде сақтауға болады. Оларды наубайханалық қағазбен қаттап, қалташыққа немесе контейнерге салып, мұздатқышқа қойыңыз. Мұздатылған вафляларды микротолқынды пеште, тұмшапеште, қыздырылған вафля қалыбында немесе табада 2-3 минут ішінде қыздырыңыз.

Бельгиялық вафля

Құрамы: маргарин немесе май - 125 г, қант - 75 г, ванильді қант - 1 қалташық, жұмыртқа - 3 дана, бидай ұны - 250 г, тұз - 1/2 шай қасық, сүт - 250 мл, су - 125 мл, қамырға арналған қопсытқыш - 1/4 шай қасық. Дайындалуы: сарыуыздарды ақуыздардан бөліп, ақуыздарды шайқау. Май, қант, ванилин, сарыуыз бен тұзды қант ерігенше шайқау. Ұн мен қопсытқышты араластыру. Ұнға сүтті құйып, майлы-қантты қоспаны қосу, осыдан кейін су мен шайқалған ақуызды қосу. Барлығын жақсылап араластыру.

Веналық вафля

Құрамы: сары май немесе маргарин - 200 г, қант - 100 г, ұн - 350 г, сүт - 1 стакан, жұмыртқа — 3 дана, лимон шырыны - 1 ас қасық, қамырға арналған қопсытқыш - 2 шай қасық. Дайындалуы: майды қантпен араластыру, сүт пен жұмыртқаны қосу, осыдан кейін ұнды, қопсытқышты және лимон шырынын қосу. Барлығын жақсылап араластыру.

Тазалау, қызмет көрсету, күтім жасау және сақтау

Тазалау немесе қызмет көрсету алдында вафля қалыбының толық суығанын күтіңіз.

Жұмыс панельдерін қағаз сүлгімен немесе сулықпен сүртіңіз. Күюге қарсы жабынды сызып алмау үшін абразивті тазалағыш заттарды және қатты ысқыштарды пайдаланбаңыз. Вафля қалыбын суға немесе су ағынының астына қоймаңыз.

Вафля қалыбын құрғақ және салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеуі: 220 В, 50 Гц
2. Қуаты: 700 Вт
3. Өлшемі: 157 x 128 x 357 мм
4. Таза салмағы: 1,6 кг
5. Жалпы салмағы: 1,9 кг

Қызмет ету мерзімі: 5 жыл

Тауар сертификатталған



Өндіруші: Хуаюй Илектрикэл Эплаенс Груп Ко., Лтд. № 168 Норс Хуаньчэн Роуд, Чжоусян Дивелэпмэнт Зоун, Цыси, Нинбо 315324, Қытай.

Өндіруші өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жиынтықтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге және осы өзгерістер туралы қосымша хабарламауға құқылы.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Әрқашан нұсқаулықты жаныңызда ұстаңыз.

1. Вафля қалыбын тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта мазмұндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз.
2. Құрылғы тек үй-жайда пайдалану үшін арналған.

3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген электр қуаттау параметрлері қолданылатын қуат көзінің параметрлерімен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогы соғуына жол бермеу үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Вафля қалыбын қуаттау баусымы арқылы ұстап тасымалдамаңыз. Ашаны розеткадан суырғанда қуаттау баусымынан тартпаңыз.
6. Вафля қалыбының қуаттау баусымы, ашасы немесе басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға жүгініңіз. Құрылғының дұрыс емес жиналуы пайдалану кезінде электр тогының соғу қаупін арттыратынын есте сақтаңыз.
7. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ тұлғаларға вафля қалыбын тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғалардың бақылауымен, немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқамалықтан өтуден кейін пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға вафля қалыбымен ойнауға жол бермеңіз.
8. Жанында балалар мен үй жануарлары болған кезде вафля қалыбының жұмысын қадағалаңыз.
9. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Егер аспапты ұзақ уақыт қолданбасаңыз немесе қызмет көрсетуді жүргізу алдында оны желіден ажыратыңыз.
10. Жұмыс істегенде аспаптың корпусы қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Абай болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
11. Вафля қалыбын қабырғалардан және басқа заттардан кемінде 15 см және үстел шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс көлденең орнықты бетке орнатыңыз. Балалар вафля қалыбының ыстық беттеріне қол тигізе алмайтындай етіп орнатыңыз.
12. Құрылғының қосылуын бұғаттауды айналып өтуге тырыспаңыз.
13. Вафля қалыбының құлауына жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
14. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
15. Тек өндірушімен ұсынылған аксессуарларды пайдаланыңыз. Өзге қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының сынуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.