
**Капучиссимо?
Белиссимо!**



**Капучинатор
КТ-709**



4787112

Біздің техникамызды пайдалану кезінде мәселелер пайда болса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм күндері Мәскеу уақыты бойынша 9:30 және 17:30 аралығында)

info@kitfort.ru

Біз жабдық жұмысының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез келген басқа сұраққа жауап береміз.

Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жинақ.....	4
Капучинатор құрылымы.....	4
Жұмысқа дайындау және пайдалану	5
Капучинаторды тазалау және қызмет көрсету	6
Күтім жасау және сақтау	6
Техникалық сипаттамалары	6
Сақтық шаралары	7

Жалпы мәліметтер

Капучинатор — сүт көбігін дайындауға арналған құрылғы. Кейде оны сүтті көпірту құралы деп атайды. Құрылғыда ыстық және суық сұйықтықтарды көпірту функциясы бар. Бұл — сүт көбігімен қапталған капучино немесе латте, сондай-ақ ыстық шоколад сусындарын жылдам әрі оңай дайындауға мүмкіндік береді. Сүтті жылыту үшін капучинаторды пайдалануға болады.

Көбік дайын болғанда немесе сүт жылынған кезде, капучинатор автоматты түрде өшеді. Жинақта 2 араластырғыш бар: көпіршітуге және араластыруға арналған. Мөлдір қақпағы арқылы дайындау процесін бақылауға болады.

Жинақ

1. Капучинатор — 1 дана.
2. Негіз — 1 дана.
3. Капучинатор қақпағы — 1 дана.
4. Араластыруға арналған саптама — 1 дана.
5. Көпіршітуге арналған саптама — 1 дана.
6. Пайдалану нұсқаулығы — 1 дана.
7. Кепілдік талоны — 1 дана.
8. Коллекциялық магнит — 1 дана.*

* Міндетті емес.

Капучинатор құрылымы



Араластыруға
арналған
саптама



Көпіртуге
арналған
саптама

Араластыруға арналған саптама сүтті жылыту кезінде араластыру үшін пайдаланылады. Сүтті араластырмай жылытқан кезде, ол күйіп қалуы мүмкін.

Көпіршітуге арналған саптама сүт көбігін алу үшін пайдаланылады.

Сүтті жылыту кезінде капучинатордың 200 мл белгісінен жоғары сүтті құймаңыз. Сүт көбігін көпірту үшін ең көбі 100 мл сүт мөлшерін құйыңыз.

Жұмысқа дайындау және пайдалану

Бірінші рет пайдаланбас бұрын, капучинатордың барлық бөлшектерін «Тазалау және қызмет көрсету» бөліміне сәйкес тазалаңыз.

Жылыту арқылы көпірту

Көпіртуге арналған саптаманы капучинатордың түбіндегі оське орнатыңыз. Капучинаторды негізіне орнатыңыз. Негізді қуат көзіне қосыңыз, капучинатор индикаторы қызыл болып жанады.

Сүтті көлемі 100 мл-ден аспайтын капучинаторға құйыңыз. Температурасы 5-10 °C аралығындағы сүтті пайдаланған дұрыс. Капучинатордың қақпағын жабыңыз.

Қосу түймесін басыңыз, индикатор көгілдір болып жанады. Капучинатор сүтті көпіршітіп, бір мезгілде жылытады. Сүт 55-75 градусқа дейін жылынған кезде, капучинатор өшеді. Түймедегі индикатор қайта қызыл болып жанады.

Жылытпай көпірту

Көпіртуге арналған саптаманы капучинатордың түбіндегі оське орнатыңыз. Капучинаторды негізіне орнатыңыз. Негізді қуат көзіне қосыңыз, капучинатор индикаторы қызыл болып жанады.

Сүтті көлемі 100 мл-ден аспайтын капучинаторға құйыңыз. Температурасы 5-10 °C аралығындағы сүтті пайдаланған дұрыс. Капучинатордың қақпағын жабыңыз.

Қосу түймесін 3 рет қатарынан басыңыз. Индикатор көгілдір болып жыпылықтайды. Капучинатор сүтті көпіршіте бастайды және сүт көбігі пайда болған соң, біраз уақыттан кейін автоматты түрде өшеді. Сол кезде индикатор қызыл болып жанады. Қолмен көпіршіту функциясын өшіру үшін қосу түймесін 1 рет басыңыз.

Көпіршітпей жылыту

Араластыруға арналған саптаманы капучинатордың түбіндегі оське орнатыңыз. Капучинаторды негізіне орнатыңыз. Негізді қуат көзіне қосыңыз, капучинатор индикаторы қызыл болып жанады.

Сүтті көлемі 200 мл-ден аспайтын капучинаторға құйыңыз. Температурасы 5-10 °C аралығындағы сүтті пайдаланған дұрыс. Капучинатордың қақпағын жабыңыз.

Қосу түймесін екі рет басыңыз, индикатор көгілдір болып жанады. Капучинатор сүтті жылытып, бір мезгілде араластырады. Сүт 55-75 градусқа дейін жылынған кезде, капучинатор өшеді. Түймедегі индикатор қайта қызыл болып жанады.

Назар аударыңыз!

Келесі порцияны дайындамас бұрын, капучинаторды салқындату үшін кемінде 3 минуттық үзіліс жасау керек. Үзіліс жасалмаған жағдайда, 5 дайындау кезегінен кейін капучинатор 5 минут қорғаныс режиміне өтіп, индикатор жылдам жыпылықтайды және қосу түймесі істемейді. 5 минуттан соң капучинатор күту режиміне өтеді және оны әрі қарай пайдалануға болады.

Пайдаланудан кейін капучинаторды өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.

Капучинаторды тазалау және қызмет көрсету

Капучинатор корпусын және негізді құрғақ не дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Саптамаларды және қапқақты су ағыны астында ыдыс жууға арналған сұйықтықтарды пайдаланып жууға болады. Ыдыс-аяқ жуғыш машинамен жумаңыз.

Капучинатор ыдысының ішкі жағын сабынмен немесе ыдыс-аяқ жууға арналған сұйықтықпен жуып, сумен шайыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Ыдыс қабырғаларының жабыны бүлінбеуі үшін қатты жөкелерді және абразивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз. Капучинаторды суға не су ағынына салмаңыз, қосу түймесі аймағына және капучинатор не негіз түбіндегі байланыс тобына су тамшылары тимесін.

Күтім жасау және сақтау

Капучинаторды балалардың қолы жетпейтін құрғақ әрі салқын жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: 220-240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 450 Вт
3. Ток соғудан қорғау класы: I
4. Сыйымдылығы: 450 мл
5. Құрылғы өлшемі: 165 × 115 × 183 мм
6. Қаптама өлшемі: 170 × 150 × 185 мм
7. Таза салмағы: 0,7 кг
8. Брутто салмағы: 0,9 кг

Қызмет ету мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған



Өндіруші: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ.,
Инструментальная көшесі, 3-үй, лит. Х, 1-кеңсе.

Өндіруші ел: Қытай.

РФ аумағында шағымдар қабылдайтын өкілетті ұйым:
«Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная көшесі, 3-үй,
лит. Х, 1-кеңсе.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (дс-жм Мәскеу уақыты бойынша
9:30 және 17:30 аралығында), info@kitfort.ru.

Қызмет орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе
kitfort.ru сайтынан білуге болады.

Арнайы жою шарттары қолданылуы керек. Қоршаған ортаға зақым келтірмеу
мақсатында осы нысанды қалыпты қалдықтардан бөлектеп, ең қауіпсіз әдіспен жою,
мысалы, қалдықтарды жоюға арналған арнайы орындарға өткізу керек.

Өндірілген ай мен жыл қаптаманың төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші өнімді жақсарту мақсатында алдын ала ескертусіз өнім құрылымына,
жинағына, сондай-ақ техникалық сипаттарына өзгертулерді енгізу құқығына ие.

Сақтық шаралары

Пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларға назар
аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолжетімді орында сақтаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық қажеттіліктерге арналған және оны пәтерлерде,
саяжайларда, қонақ үй нөмірлерінде, кеңселерде және басқа да өндірістік
емес және коммерциялық емес мақсаттарға пайдалануға болады.
2. Капучинаторды тек белгіленген мақсаттарға және осы нұсқаулықта
көрсетілген нұсқауларға сәйкес қолданыңыз. Құрылғыны мақсаты
бойынша пайдаланбау тиісті пайдалану шарттарының бұзылуы ретінде
қарастырылады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, үстінде көрсетілген қуат көзінің
параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
4. Ток соқпау үшін құрылғыны суға не басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
5. Негізді қуат сымы арқылы тасымалдамаңыз. Ашаны розеткадан ажыратқан
кезде, қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, аша немесе капучинатордың басқа бөліктері бүлінсе, құрылғыны
пайдаланбаңыз. Ток соқпау үшін құрылғыны өз бетімен бөлшектемеңіз.
Құрылғыны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Құрылғыны дұрыс
жинамау құрылғыны пайдаланған кездегі ток соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық не ойлау қабілеті шектелген адамдарға,
сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға капучинаторды тек
осы адамдар қауіпсіздігіне жауапты адамдардың қадағалауымен немесе
құрылғыны пайдалану нұсқаулары берілгеннен кейін қолдануға рұқсат
беріледі. Балаларға капучинатормен ойнауға рұқсат етпеңіз.
8. Қасыңызда балалар не үй жануарлары болған кезде, капучинатор жұмысын
бақылаңыз.
9. Капучинаторды сусыз немесе сүтсіз қоспаңыз. Бұл құрылғының бұзылуына
себеп болуы мүмкін.

10. Жұмыс істеп тұрған капучинаторды бақылаусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
11. Капучинаторды қабырға мен үстел шетінен кемінде 10 см қашықтықта тек тұрақты тегіс бетке орнатыңыз. Капучинаторды балалар ыстық бетін абайсызда ұстай алмайтындай етіп орнатыңыз.
12. Құрылғыны қосу бұғатын ескеріңіз.
13. Капучинатордың құлауына және соғылуына жол бермеңіз.
14. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін орындарда сақтаңыз.
15. Тек өндіруші ұсынатын аксессуарлар мен құрамдастарды пайдаланыңыз. Өзге қосалқы бөлшектерді пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақаттарға себеп болуы мүмкін.