
GravaStar

MERCURY V75 PRO

GravaStar Mercury V75 Pro 75% Hall Effect Magnetic Switch Gaming Keyboard



User Manual


SPECIFICATIONS

Name: GravaStar Mercury V75 PRO 75% Hall Effect Magnetic Switch Gaming Keyboard
Model: GS V75 PRO
Key Numbers: 79 keys
Switch Type: Magnetic Switch
Input: DC 5V~1000mA
Interface: Type-C
Dimensions: 415*187.6*57.6mm
Weight: 1.66 KG
Supported Systems: Windows XP及以上/Mac

PACKAGING LIST

Keyboard	x1	Switch & Keycap Puller	x1
Manual	x1	1.5m PVC Cable	x1
Cleaning Brush	x1	Cleaning Cloth	x1
4 Magnetic Switches	x1		

FUNCTION



RGB Ambient Lights*2


Multimedia Knob

TURN UP: INCREASE VOLUME
SINGLE CLICK - MIDDLE: MUTE
TURN DOWN: DECREASE VOLUME

LOGO Caps Lock Indicator Light

(Lowercase - white light always on)
(Uppercase - colorful flowing light)

Frame Ambient Lights





RT Gaming/Office Toggle

RT mode light: LOGO Caps Lock indicator light will be staying orange color for 3 seconds
Office mode light: LOGO Caps Lock indicator light will be staying green color for 3 seconds

Win/Mac System Toggle

Type-C Port

(WASD keys: Actuation distance: 0.5mm, Other keys: 1.00mm)

CONNECTION METHOD

Wired Connection: Connect via cable between computer and device

OPERATING SYSTEM MODE SWITCHING

- **Fn + Left WIN = Lock/Unlock Left WIN key (When locked, WIN indicator remains on; WIN lock not applicable for Android/Mac/IOS).**
- **After switching to Mac, Left WIN and Left ALT keys swap positions (WIN not locked)Mac/IOS system switches key positions (WIN not locked as shown below):**

WIN	Left WIN	Left ALT	Right ALT
Mac	Left Option	Left Command	Right Command

SHORTCUT KEY DESCRIPTION

Fn+	Esc	|	/?	右Shift	,<	.>
Combination Function	Restore Factory Settings	Key Backlight Effect Switch	Ambient Light Color Switch	Ambient Light Mode Switch	Ambient Light Speed Switch	Ambient Light Brightness Switch
Fn+	**TAB**	**↑**	**↓**	**←**	**→**	**WIN**
Combination Function	Key Backlight Color Switch	Increase Key Backlight Brightness	Decreass Key Backlight Brightness	Decrease Key Backlight Speed	Increase Key Backlight Speed	WIN System Lock
Fn+	**DEL**	**PGUP**	**PGDN**	**U**	**I**	**O**
Combination Function	INS	HOME	END	Prtscr	ScrLK	Pause
Fn+	**SPACE**		**BACKSPACE**			
Combination Function	Key Backlight + Frame Ambient Light Switch		Keyboard Calibration Mode (Long press to enter and exit)			

WINDOWS SYSTEM

F-Row single function and FN combo function for the F-Row.

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Single Press	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Key	**F1**	**F2**	**F3**	**F4**	**F5**	**F6**
Fn Combination	Home	Mail	Switch Windows	Open File Explorer	Decrease Screen Brightness	Increase Screen Brightness
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Single Press	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Fn Combination	Previous Track	Play/Pause	Next Track	Mute	Decrease Volume	Increase Volume

MAC SYSTEM

F-Row single function and FN combo function for the F-Row.

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Single Press	Decrease Screen Brightness	Increase Screen Brightness	Open all apps overview window	Open Spotlight (system search box)	Decrease Keyboard brightness	Increase Keyboard brightness
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Single Press	Previous track	Play/Pause	Next track	Mute	Volume -	Volume +

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn Combination	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Fn Combination	F7	F8	F9	F10	F11	F12

LIGHTING EFFECTS

Key Backlight Effects

· Fn + "\|" = Switch between 16 RGB backlight effects (adjustable through the web-based driver software). The default mode is white light effect.

Fn + ↑ = Increase brightness

Fn + ↓ = Decrease brightness

Fn + TAB = Switch light colors (for some backlight effects)

Fn + ← = Decrease lighting speed

Fn + → = Increase lighting speed

FRAME AMBIENT LIGHTING EFFECTS

Frame Ambient Lighting Effects

· Fn + Right Shift = Switch Frame Ambient Lighting Effects (Solid color - default, breathing, marquee, color flow, rainbow change, laser, off)Solid/breathing/marquee modes support color switching（White, Red, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple）

Fn + /? = Switch Frame Ambient Lighting Effects

Fn + ,< = Adjust Frame Ambient Lighting Speed

Fn + .> = Adjust Frame Ambient Lighting Brightness

RESTORE FACTORY SETTINGS

Fn + Esc long press for 3 seconds = Restore default settings

WEB DRIVER SOFTWARE

Web-base Software URL: https://hub.gravastar1.com/
Allow to customizing preferred RT actuation, key functions, combination functions, backlight effects, etc., via the software.


规格参数

产品名称：重力星球 瓦75 PRO电竞磁轴键盘
产品型号：GS V75 PRO
按键数量：79键
键盘轴体：磁轴
输入参数：DC 5V~1000mA
接口类型：Type-C
产品尺寸：415*187.6*57.6mm
产品重量：1.66KG
支持系统：Windows XP及以上/Mac

包装清单

键盘	x1	拔轴拔键器	x1	说明书	x1	4颗磁轴	x1
清洁布	x1	刷子	x1	1.5米PVC线	x1		

功能说明



脚趾RGB氛围灯*2


多媒体拨钮

往上音量+
中间单按静音
往下音量-

LOGO大小写指示灯

(小写-白灯常亮)
(大写-炫彩流动)

侧边三面环绕氛围灯





RT游戏/办公切换

RT模式亮灯：LOGO灯橙色常亮3秒
办公模式亮灯：LOGO灯绿色常亮3秒
切换后跳转大小写指示灯

WIN/MAC系统切换

TYPE-C接口

（WASD键: 触发行程: 0.5MM、其他按键触发行程：1.00MM）

连接方式

有线连接：电脑端和设备端插线连接

操作系统模式切换

- **Fn+左WIN=锁定/打开左WIN窗口键 （锁WIN时锁WIN指示灯常亮，在WIN系统下，Android/MAC/IOS不锁WIN）。**
- **切换到Mac系统后左WIN/左ALT位置互换（不锁WIN）。切换到Mac/IOS系统按键位置互换（不锁WIN如下表）：**

WIN	左WIN	左ALT	右ALT
Mac	左Option	左Command	右Command

快捷键说明

Fn+	Esc	|	/?	右Shift	,<	.>
组合功能	恢复出厂设置	按键背光 灯效切换	氛围灯 颜色切换	氛围灯 模式切换	氛围灯 速度切换	氛围灯 亮度切换
Fn+	**TAB**	**↑**	**↓**	**←**	**→**	**WIN**
组合功能	按键背光 切换颜色	按键背光 亮度+	按键背光 亮度-	按键背光 速度-	按键背光 速度+	WIN系统锁
Fn+	**DEL**	**PGUP**	**PGDN**	**U**	**I**	**O**
组合功能	INS	HOME	END	Prtscr	ScrLK	Pause
Fn+	**SPACE**		**BACKSPACE**			
组合功能	按键背光灯 + 侧边氛围灯开关切换		键盘校准模式 (长按进入和退出)			

Windows系统

F区单按功能与F区FN组合功能

键位	F1	F2	F3	F4	F5	F6
单按	F1	F2	F3	F4	F5	F6
键位	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn组合	主页	邮件	转换窗口	打开 资源管理器	电脑亮度-	电脑亮度+
键位	F7	F8	F9	F10	F11	F12
单按	F7	F8	F9	F10	F11	F12
键位	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Fn组合	上一曲	播放/暂停	下一曲	静音	音量-	音量+

Mac系统

F区单按功能与F区FN组合功能

键位	F1	F2	F3	F4	F5	F6
单按	屏幕亮度-	屏幕亮度+	打开 所有程序 小窗口后台	打开 spotlight (系统搜索框)	键盘亮度-	键盘亮度+
键位	F7	F8	F9	F10	F11	F12
单按	上一曲	播放/暂停	下一曲	静音	音量-	音量+

键位	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn组合	F1	F2	F3	F4	F5	F6
键位	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Fn组合	F7	F8	F9	F10	F11	F12

灯效

按键背光灯效

· Fn+”\|”组合键= 切换按键背光16种RGB灯效（登录网页版驱动软件可自主调试），随波逐流（白灯默认灯效）

Fn + ↑ = **灯光亮度增加**

Fn + ↓ = **灯光亮度减少**

Fn + TAB = **切换灯效颜色**

Fn + ← = **灯光速度减少**

Fn + → = **灯光速度增加**

氛围灯效

氛围灯效

· Fn+右Shift=切换侧氛围灯效模式（单色常亮-默认灯效、单色呼吸、跑马灯、炫彩流动、幻彩变色、镭射光影，关闭) 6种灯效，其中单色呼吸、单色常亮、跑马灯模式可切换颜色（白色-红色-黄色-绿色-青色-蓝色-紫色）

Fn + /? = **切换氛围灯颜色**

Fn + ,< = **循环切换氛围灯速度**

Fn + .> = **循环切换氛围灯亮度**

恢复出厂设置

Fn+Esc长按三秒 = 恢复默认。

网页驱动软件说明

网页版驱动登录网址：https://hub.gravastar1.com/
可用通过驱动软件定义自己喜欢的RT行程、按键功能、组合功能、背光灯效等。

保修期限

本产品的品质保证期限为:自购买日起7天包退15天包换，一年保修。

免费服务

在产品的保修期内凡属产品本身质量引起的故障请用户凭此保修卡和购物凭证与经销商取得联系以享受免费维修。

以下情况恕不免费维修

无保修卡的或产品维修标签已破坏。自行拆卸造成损坏的。因进水或跌落造成的故障及人为机械破坏，因不可抗力造成的故障或破坏。

保修卡

用户姓名:	购买日期:
联系电话:	联系地址:
产品名称:	经销商:

回执单号: **购机日期:**

产品型号:		机身序列号:	

维修记录:

维修日期:	故障现象:	故障原因: 校验日期: 维修员签字:

(1)此表应由销售商盖章确认;
(2)对于可使用“三包”规定的产品，本保修卡等同于三包凭证;
(3)维修记录以授权机构维修凭证为准，申请服务后,请妥善保管。

制造商: 深圳市拙野创意有限公司
制造商地址:
深圳市南山区深圳湾科技生态园6栋602-1室
生产厂: 东莞市旭田电子有限公司
生产地址: 东莞市石碣镇四甲叶屋村工业区
执行标准: GB 4943.1-2022




商品仕様

製品名前: GravaStar Mercury V75 Pro 75%配列
磁気式スイッチゲーミングキーボード
型番:GS V75 Pro
キー数:79キー
キータイプ:磁気式スイッチ
入力電圧・電流:DC 5V~1000mA
コネクター形状: Type-C
サイズ:415*187.6*57.6mm
重量:1.66KG
対応OS: Windows XP以降/Mac

パッケージ内容

キーボード本体	x1	キーキャップリリース	x1
取扱説明書ガイド	x1	1.5メートルPVCケーブル	x1
クリーニングクロス	x1	クリーニングブラシ	x1
4つ磁気スイッチ	x1		

機能説明



RGB雰囲気ライト


音量コントコールローラー

上向きで音量アップ
中間を1回押すとミュート
下向きで音量ダウン

Caps Lock LEDインジケータ

「小文字－白色が常時点灯している」
「大文字－多彩な色が呼吸するように点滅」

本体の３つ側面に雰囲気ライトが付く





ラピッドトリガー／仕事モードの切り替え

ラピッドトリガーモードの動作確認：Caps Lock LEDがオレンジ色に3秒間点灯します。
仕事モードの動作確認：Caps Lock LEDが緑色に3秒間点灯します。

WIN/MAC動作システムの切替スイッチ

TYPE-C接続口

WASDキー：0.5mm作動／その他キー：1.0mm作動。（ラピッドトリガーモード）

接続の仕方

有線接続：usb-cケーブルをキーボートにあるポートに
差し込みます。この後でケーブルをPCに接続します。

動作システムの切り替える仕方

- **Fn + 左WINキー：Windowsキーのロック/アンロック**
  ロック時：Windowsキー無効化（WindowsキーLEDが点灯）
  ※注意事項：Android/macOS/IOSシステムでは本機能はご利用いただけません
- **Mac システムに切り替えると：**
  左側のWindowsキーとALTキーの機能が自動的に交換されます。
  このモードでは、Windowsキーのロック機能は無効になります。
  詳細なキー配置は、下記の表をご参照ください。

WIN	左WIN	左ALT	右ALT
Mac	左Option	左Command	右Command

ショートカットキーの説明

Fn+	Esc	|	/?	右Shift	,<	.>
Fnキーと組み合わせて	工場出荷状態に戻す	バックライトの光り方を変更	本体側面の雰囲気ライトの色の切替	本体側面の雰囲気ライトの光り方を変更	本体側面の雰囲気ライトの変化速度の切替	本体側面の雰囲気ライトの明るさの切替
Fn+	**TAB**	**↑**	**↓**	**←**	**→**	**WIN**
Fnキーと組み合わせて	バックライトの色を変更	バックライトの明るさアップ	バックライトの明るさダウン	バックライトのスピードダウン	バックライトのスピードアップ	Windowsキーロック
Fn+	**DEL**	**PGUP**	**PGDN**	**U**	**I**	**O**
Fnキーと組み合わせて	INS	HOME	END	Prtscr	ScrLK	Pause
Fn+	**SPACE**		**BACKSPACE**			
Fnキーと組み合わせて	バックライトとサイド雰囲気ライトの同期制御		キーボードキャリブレーションモード（長押しで出入り）			

「F」キーの通常機能と「Fn」組合せ機能の説明

キー	F1	F2	F3	F4	F5	F6
単押し	F1	F2	F3	F4	F5	F6
キー	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fnキーと組み合わせて	トップページ	メール	ウィンドウを切り替える	エクスプローラーを起動	パソコンの明るさダウン	パソコンの明るさアップ
キー	F7	F8	F9	F10	F11	F12
単押し	F7	F8	F9	F10	F11	F12
	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Fnキーと組み合わせて	曲戻し	再生・一時停止	曲送り	静音	音量ダウン	音量アップ

「F」キーの通常機能と「Fn」組合せ機能の説明

キー	F1	F2	F3	F4	F5	F6
単押し	パソコンの明るさダウン	パソコンの明るさアップ	全プログラムのウィンドウモード起動	Spotlightを開く	キーボートの明るさダウン	キーボートの明るさアップ
キー	F7	F8	F9	F10	F11	F12
単押し	曲戻し	再生・一時停止	曲送り	静音	音量ダウン	音量アップ

キー	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fnキーと組み合わせて	F1	F2	F3	F4	F5	F6
キー	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Fnキーと組み合わせて	F7	F8	F9	F10	F11	F12

バックライト

バックライトの光り方

・「Fn 」+「\|」ショートカットキー：16種類のRGBバックライトを切り替えます。
（ウェブ版ドライバーでカスタマイズ可能 / デフォルトは「流れるようなライトモード」）

Fn + ↑ = バックライトの明るさアップ　**Fn + ← = バックライトのスピードダウン**

Fn + ↓ = バックライト明るさダウン　**Fn + → = バックライトのスピードアップ**

Fn + TAB = バックライトの色を変更

雰囲気ライト

雰囲気ライトの光り方

・「Fn」+「右Shift」ショートカットキー：本体側面の雰囲気ライトの光り方パータンを切り替えます。6種類の光り方パータンがあります。その中の単色点滅、単色常時点灯と走馬灯の光り方パータンは七種類の色を切替できます。（白、赤、黄、緑、シアン、青、紫）

Fn + /? = 雰囲気ライトの色を切り替える　**Fn + .> = 雰囲気ライトの明るさを切り替える**

Fn + ,< = 雰囲気ライトの変化速度を切り替える

工場出荷状態に戻す

「Fn」と「ESC」キーを同時に３秒長押すとすべての設定をリセットします。

ウェブ版ドライバーの説明

ウェブ版ドライバーの登録リンク：
https://hub.gravastar1.com/
専用のドライバーを通じて、お好みのアクチュエーションポイントの程、キー機能、
ショートカットキーの機能あるいはライティングの光り方をカスタマイズできます。


SPEZIFIKATIONEN

Name: GravaStar Mercury V75 PRO – 75% Gaming-Tastatur mit Hall-Effekt-Magnetschaltern
Modell: GS V75 PRO
Tastenanzahl: 79 Tasten
Schaltertyp: Magnetschalter
Eingang: DC 5 V ~ 1000 mA
Schnittstelle: USB Typ-C
Abmessungen: 415 × 187.6 × 57.6 mm
Gewicht: 1.66 kg
Unterstützte Systeme: Windows XP und höher / Mac

LIEFERUMFANG

Tastatur	x1	Bedienungsanleitung	x1
Reinigungsbürste	x1	1.5 m PVC-Kabel	x1
Schalter- & Keycap-Entferner	x1	Reinigungstuch	x1
4 Magnetschalter	x1		

FUNKTION



RGB-Umgebungslichter ×2


Multimedia-Drehknopf

DREHEN NACH OBEN: LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
EINFACHER KLICK-MITTE: STUMMSCHALTEN
DREHEN NACH UNTEN: LAUTSTÄRKE VERRINGERN

LOGO Feststelltaste-Anzeigelicht

(Kleinbuchstaben - weißes Licht dauerhaft an)
(Großbuchstaben - farbiges fließendes Licht)

Rahmen-Ambientebeleuchtung





RT Gaming/Office-Umschaltung

RT-Modus-Licht: LOGO Feststelltaste-Anzeigelicht leuchtet 3 Sekunden orange

Office-Modus-Licht:LOGO Feststelltaste-Anzeigelicht leuchtet 3 Sekunden grün

Win/Mac-System Umschalter

Typ-C Anschluss

(WASD-Tasten: Betätigungshub: 0.5 mm.Andere Tasten: 1.00 mm)

VERBINDUNGSMETHODE

Kabelgebundene Verbindung: Verbinden Sie den Computer und das Gerät über ein Kabel.

UMSCHALTEN DES BETRIEBSSYSTEMMODUS

- **Fn + Linke WiN = Sperren/Entsperren der linken WiN-Taste (Bei gesperrter Taste bleibt die WiN-Anzeige an; WiN-Sperre nicht anwendbar für Android/Mac/IOS).**
- **Nach dem Wechsel zu Mac tauschen die linke WiN- und die linke ALT-Taste die Positionen (WiN nicht gesperrt). Mac/IOS-System wechselt die Tastenpositionen.**

(WiN nicht gesperrt, wie unten gezeigt):

WIN	Linke WiN	Linke ALT	Rechte ALT
Mac	Linke Option	Linke Command	Rechte Command

TASTENKOMBINATION BESCHREIBUNG

Fn+	Esc	|	/?	Left Shift	,<	.>
Kombination Funktion	Werkseinstellungen wiederherstellen	Tastaturbeleuchtungseffekt umschalten	Umgebungslichtfarbe umschalten	Umgebungslichtmodus umschalten	Umgebungslichtgeschwindigkeit umschalten	Umgebungslichthelligkeit umschalten
Fn+	**TAB**	**↑**	**↓**	**←**	**→**	**WIN**
Kombination Funktion	Tastaturbeleuchtungsfarbe umschalten	Tastaturbeleuchtung Helligkeit erhöhen	Tastaturbeleuchtung Helligkeit verringern	Tastaturbeleuchtung Geschwindigkeit verringern	Tastaturbeleuchtung Geschwindigkeit erhöhen	WIN System sperren WIN
Fn+	**DEL**	**PGUP**	**PGDN**	**U**	**I**	**O**
Kombination Funktion	INS	HOME	END	Druck	ScrLK	Pause
Fn+	**SPACE**		**BACKSPACE**			
Kombination Funktion	Tastaturbeleuchtung+Rahmen umgebungslicht umschalten		Tastatur-Kalibrierungsmodus (Langes Drücken zum Ein- und Austreten)			

F-Reihe Einzel-Funktion und FN-Kombinationsfunktion für die F-Reihe

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Einzelne Drück	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Key	**F1**	**F2**	**F3**	**F4**	**F5**	**F6**
Fn-Kom bination	Home	Mail	Fenster wechseln	Datei-E xplorer öffnen	Tastaturhe lligkeit verringern	Tastaturhe lligkeit erhöhen
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Einzelne Drück	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Fn-Kombi nation	Vorheriger Titel	Wiedergabe /Pause	Nächster Titel	Stumm	Lautstä rke verrin gern	Lautstär ke erhöhen

MAC SYSTEM

Row single function and FN combo function for the F-RoW.

Fn combo	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Einzelne Drück	Bildschirmhelligkeit verringern	Bildschirmhelligkeit erhöhen	Alle Apps Übersicht öffnen	Spotlight öffnen (System-Suchfeld)	Tastatur beleuchtung verringern	Tastatur beleuchtung erhöhen
Fn combo	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Einzelne Drück	Vorheriger Titel	Wiedergabe/Pause	Nächster Titel	Stumm	Lautstärke verringern	Lautstärke erhöhen

Fn combo	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn combo	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn combo	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Fn combo	F7	F8	F9	F10	F11	F12

LICHTEFFEKTE

Tastatur-Hintergrundbeleuchtungseffekte

• Fn + "\|" = Wechsel zwischen 16 RGB-Hintergrundbeleuchtungseffekten (anpassbar über die webbasierte Treibersoftware). Der Standardmodus ist Weißlichteffekt.

Fn + ↑ = Helligkeit erhöhen

Fn + ↓ = Helligkeit verringern

Fn + TAB = Lichtfarbe wechseln (bei bestimmten Lichteffekten)

Fn + ← = Beleuchtungsgeschwindigkeit verringern

Fn + → = Beleuchtungsgeschwindigkeit erhöhen

RAHMEN-AMBIENTLICHTEFFEKTE

Effekte für das Rahmen-Umgebungslicht

• Fn + Right Shift = Rahmen-Umgebungslichteffekte umschalten (Vollfarbe – Standard, Atmung, Lauflicht, Farbfluss, Regenbogenwechsel, Laser, Aus) Die Modi Vollfarbe, Atmung und Lauflicht unterstützen Farbwechsel (Weiß, Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila)

Fn + /? = Rahmen-Umgebungslichteffekte wechseln

Fn + ,< = Geschwindigkeit des Rahmen-Umgebungslichts anpassen

Fn + .> = Helligkeit des Rahmen-Umgebungslichts anpassen

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Fn + Esc (3 Sekunden lang gedrückt halten) = Werkseinstellungen wiederherstellen

WEB-TREIBERSOFTWARE

Webbasierte Software-URL: https://hub.gravastar1.com/
Ermöglicht die Anpassung von RT-Auslösepunkt, Tastenfunktionen, Tastenkombinationen, Hintergrundbeleuchtungseffekten usw. über die Software.


ÖZELLİKLER

Ürün Adı: GravaStar Mercury V75 PRO 75% Hall Effect Magnetic Switch Gaming Keyboard
Model: GS V75 PRO
Tuş Sayısı: 79 tuş
Anahtar Tipi: Manyetik Tuş
Giriş: DC 5V~1000mA
Arayüz: Type-C
Boyutları: 415*187.6*57.6mm
Ağırlık: 1.66 KG
Desteklenen Sistemler: Windows XP ve üzeri / Mac

KUTU İÇERİĞİ

Klavye	x1	Anahtar ve Tuş Kapağı Çekicisi	x1
Kullanıcı Kılavuzu	x1	1.5 mt PVC Kablo	x1
Temizleme Fırçası	x1	Temizleme Bezi	x1
4 Manyetik Anahtar	x1		

FONKSİYONLAR



RGB Ambiyans Işıkları*2


Multimedya Düğmesi

YUKARI KALDIR: SESİ ARTIR
TEK TIKLAMA - ORTA: SESSİZ
AŞAĞI İNDİR: SESİ AZALT

LOGO Büyük Harf Kilidi Gösterge Işığı

(Küçük harf - beyaz ışık her zaman yanar)
(Büyük harf - renkli akan ışık)

Çerçeve Ambiyans Işıkları





RT Oyun/Ofis Geçişi

RT modu ışığı: LOGO Caps Lock gösterge ışığı 3 saniye boyunca turuncu renkte kalacaktır
Office modu ışığı: LOGO Caps Lock gösterge ışığı 3 saniye boyunca yeşil renkte kalacaktır

Win/Mac Sistem Geçişi

Type-C Şarj Portu

(WASD tuşları: Çalıştırma mesafesi: 0.5mm, Diğer anahtarlar: 1.00mm)

BAĞLANTI YÖNTEMİ

Kablolu Bağlantı: Bilgisayar ve cihaz arasında kablo ile bağlanın.

İŞLETİM SİSTEMİ MOD DEĞİŞİMİ

- **Fn + Sol WIN = Sol WIN tuşunu kilitle/kilidini aç (Kilitlendiğinde WIN göstergesi açık kalır; WIN kilidi Android/Mac/IOS için geçerli değildir).**
- **Mac'e geçtikten sonra, Sol WIN ve Sol ALT tuşları konum değiştirir (WIN kilitli değil)Mac/IOS sistemi tuş konumlarını değiştirir (WIN aşağıda gösterildiği gibi kilitli değil):**

WIN	Sol WIN	Sol ALT	Sağ ALT
Mac	Sol Option	Sol Command	Sağ Command

KISAYOL TUŞU AÇIKLAMASI

Fn+	Esc	|	/?	Shift	,<	.>
Kombinasyon Fonksiyonu	Fabrika Ayarlarına Geri Dön	Tuş Arka Işık Efekt Değişimi	Ambiyans Işığı Renk Değişimi	Ambiyans Işık Modu Değişimi	Ambiyans Işığı Hız Değişimi	Ambiyans Işığı Parlaklık Değişimi
Fn+	**TAB**	**↑**	**↓**	**←**	**→**	**WIN**
Kombinasyon Fonksiyonu	Tuş Arka Işık Renk Değişimi	Tuş Arka Işık Parlaklığını Artırma	Tuş Arka Işık Parlaklığını Azaltma	Tuş Arka Işık Hızını Azaltma	Tuş Arka Işık Hızını Artırma	WIN Sistem Kilidi
Fn+	**DEL**	**PGUP**	**PGDN**	**U**	**I**	**O**
Kombinasyon Fonksiyonu	INS (Ekleme)	ANA SAYFA	SON	Prtscr (Ekran Görüntüsü Alma)	ScrLK (Kaydırma Kilidi)	Durdur
Fn+	**SPACE**		**BACKSPACE**			
Kombinasyon Fonksiyonu	Tuş Arka Işığı + Klavye Çerçevesi Ambians Işık Anahtarı		Klavye Kalibrasyon Modu (Giriş ve çıkış için uzun basın)			

WINDOWS SİSTEMİ

F-Satırı için F-Satırı tek işlevi ve FN kombo fonksiyonu.

Tuş	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Tek Basış	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Tuş	**F1**	**F2**	**F3**	**F4**	**F5**	**F6**
Fn Kombinasyonu	Ana Sayfa	E-Posta	Pencereleri Değiştir	Dosya Gezgini'ni aç	Ekran Parlaklığını Azaltma	Ekran Parlaklığını Artırma
Tuş	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Tek Basış	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Tuş	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Fn Kombinasyonu	Önceki Parça	Oynat/Durdur	Sonraki Parça	Sessiz	Ses -	Ses +

MAC SİSTEMİ

F-Satırı için F-Satırı tek işlevi ve FN kombo fonksiyonu.

Tuş	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Tek Basış	Ekran Parlaklığını Azaltma	Ekran Parlaklığını Artırma	Görünüm pencere-resi üzerinden tüm uygulama-ları açma	Spotlight'ı (sistem arama kutusu) açın	Klavye Parlaklığını Azaltma	Klavye Parlaklığını Artırma
Tuş	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Tek Basış	Önceki Parça	Oynat/Durdur	Sonraki Parça	Sessiz	Ses -	Ses +

Tuş	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn Kombinasyonu	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Tuş	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Fn Kombinasyonu	F7	F8	F9	F10	F11	F12

IŞIK EFEKTLERİ

Tuş Arka Işık Efektleri

• Fn + "\|" = 16 RGB arka ışık efekti arasında geçiş yapın (web tabanlı sürücü yazılımı aracılığıyla ayarlanabilir). Varsayılan mod beyaz ışık efektidir.

Fn + ↑ = **Parlaklığı artırma**

Fn + ↓ = **Parlaklığı azaltma**

Fn + ← = **Işık hızını azaltma**

Fn + → = **Işık hızını artırma**

Fn + TAB = **Işık renklerini değiştirme (bazı arka ışık efektleri için)**

ÇERÇEVE AMBİYANS IŞIĞI EFEKTLERİ

Çerçeve Ambiyans Işığı Efektleri

. Fn + Sağ Shift = Çerçeve Ortam Aydınlatma Efektlerini Değiştir (Düz renk - varsayılan, nefes alma, kayan yazı, renk akışı, gökkuşağı değişimi, lazer, kapalı) Düz / nefes alma / kayan yazı modu renk değiştirmeyi destekler (Beyaz, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Camgöbeği, Mavi, Mor)

Fn + /? = **Çerçeve Ambiyans Işığı Efektlerini Değiştirme**

Fn + .> = **Çerçeve Ambiyans Işığı Parlaklığını Ayarlama**

Fn + ,< = **Çerçeve Ambiyans Işığı Hızını Ayarlama**

FABRİKA AYARLARINI GERİ YÜKLE

Fn + Esc tuşlarına 3 saniye boyunca uzun basma = Varsayılan ayarları geri yükle

WEB SÜRÜCÜSÜ YAZILIMI

Web tabanlı Yazılım URL'si: https://hub.gravastar1.com/
Tercih edilen RT çalıştırma, tuş işlevleri, kombinasyon işlevleri, arka ışık efektleri vb. yazılım aracılığıyla özelleştirmeye izin verir.


키보드 사양

제품명: GravaStar Mercury V75 PRO 75% Hall Effect Magnetic Switch Gaming Keyboard Gaming Keyboard
모델명: GS V75 PRO
키 개수: 79개
스위치 타입: 홀 이펙트 마그네틱 스위치
입력: DC 5V~1000mA
인터페이스 유형: Type-C
제품 사이즈: 가로 415 * 세로 187.6 * 높이 57.6 mm
제품 무게: 1.66 KG
시스템 지원: Windows XP 이상 / Mac

패키지 구성품

키보드	**x1**	**스위치 & 키캡 리무버**	**x1**
사용자 매뉴얼	**x1**	**PVC 케이블 1.5m**	**x1**
청소용 브러시	**x1**	**클리닝 천**	**x1**
마그네틱 스위치 4개	**x1**		

기능



듀얼 RGB 앰비언트 라이트 탑재 (총 2개)


멀티미디어 노브

위로 돌리면: 볼륨 증가
가운데 클릭: 음소거
아래로 돌리면: 볼륨 감소

Caps Lock 표시등 (로고)

소문자 입력 시: 흰색 조명 항상 켜짐
대문자 입력 시: 흐르는 RGB 조명

프레임 주변 조명





RT 모드 / 오피스 모드 전환

RT 모드: 로고 Caps Lock 표시등이 주황색으로 3초간 켜짐
오피스 모드: 로고 Caps Lock 표시등이 녹색으로 3초간 켜짐

윈도우 / 맥 시스템 전환 스위치

Type-C 포트

(WASD 키 작동 거리: 0.5mm, 그 외 키: 1.0mm)

연결 방법

유선 연결: 컴퓨터와 장치를 케이블로 연결하세요. (기본 연결 방식)

운영체제 모드 전환

- **Fn + Left WIN = 왼쪽 윈도우 키 잠금 / 해제**
  (잠금 시, WIN 표시등이 켜진 상태 유지 / Android, Mac, IOS에서는 작동하지 않음)
- **Mac 모드 전환 시: 왼쪽 WIN 키 왼쪽 ALT 키 위치 변경**

WIN	Left WIN	Left ALT	Right ALT
Mac	Left Option	Left Command	Right Command

단축키 설명

Fn+	Esc	|	/?	우측 Shif	,<	.>
조합 기능	공장 초기화	키 백라이트 효과 전환	주변 조명 색상 전환	주변 조명 효과 전환	주변 조명 속도 전환	주변 조명 밝기 전환
Fn+	**TAB**	**↑**	**↓**	**←**	**→**	**WIN**
조합 기능	키 백라이트 색상 전환	밝기 높이기	밝기 낮추기	속도 줄이기	속도 늘리기	윈도우시스템잠금
Fn+	**DEL**	**PGUP**	**PGDN**	**U**	**I**	**O**
조합 기능	Insert	Home	End	Print Screen	Scroll Lock	Pause
Fn+	**SPACE**		**BACKSPACE**			
조합 기능	키 + 프레임 조명 토글		키보드 보정 모드 (길게 눌러서 진입 및 종료)			

F구역 단독 입력 기능 및 FN 조합 입력 기능

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
단일키	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Key	**F1**	**F2**	**F3**	**F4**	**F5**	**F6**
Fn + 조합	Home	Mail	창 전환	탐색기 열기	밝기 감소	밝기 증가
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
단일키	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Fn + 조합	이전곡	재생/일시정지	다음곡	음소거	볼륨 낮춤	볼륨 높임

F구역 단독 입력 기능 및 FN 조합 입력 기능

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
단일키	화면 밝기 감소	화면 밝기 증가	앱	Spotlight	밝기 감소	밝기 증가
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
단일키	이전곡	재생/일시정지	다음곡	음소거	볼륨 낮춤	볼륨 높임

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn + 조합	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Fn + 조합	F7	F8	F9	F10	F11	F12

키 백라이트 효과

Key Backlight Effects

• Fn + | : 16가지 RGB 백라이트 효과 전환 (기본값: 흰색 조명)

Fn + ↑ = 밝기 조절

Fn + ↓ = 밝기 조절

Fn + TAB = 효과별 색상 전환

Fn + ← = 속도 조절

Fn + → = 속도 조절

프레임 주변 조명 효과

Frame Ambient Lighting Effects

· Fn + 우측 Shift : 주변 조명 모드 전환
(고정 단색 / 브리딩 / 마퀴 / 컬러플로우 / 레이저 / 무지개 / 꺼짐)
지원 색상: 흰색, 빨강, 노랑, 초록, 청록, 파랑, 보라

Fn + /? = 조명 효과 전환

Fn + ,< = 속도 및 밝기 조절

Fn + .> = 속도 및 밝기 조절

공장 초기화

Fn + Esc를 3초간 길게 누르면 공장 초기 설정으로 복원됩니다.

드라이버 소프트웨어

다운로드 링크: https://hub.gravastar1.com/
키 기능, 조합 키, 백라이트 효과, RT 작동 방식 등을 설정할 수 있습니다


規格參數

規格參數：重力星球 瓦75 PRO 電競磁軸鍵盤
產品型號：GS V75 PRO
按鍵數量：79鍵
鍵盤軸體：磁軸
輸入參數：DC 5V~1000mA
接口類型：Type-C
產品尺寸：415×187.6×57.6mm
產品重量：1.66KG
支持系統：Windows XP 及以上 / Mac

包裝清單

鍵盤×1	拔軸拔鍵器×1	說明書×1	磁軸×4
清潔布×1	刷子×1	1.5米PVC線×1	

功能說明




腳趾RGB氛圍燈×2

多媒體撥鈕
往上音量 +
中間單按靜音
往下音量 -

LOGO大小寫指示燈
(小寫 - 白燈常亮)
(大寫 - 炫彩流動)

側邊三面環繞氛圍燈效





RT遊戲模式/辦公模式切換
RT模式亮燈 - LOGO燈橘色常亮3秒
辦公模式亮燈 - LOGO燈綠色常亮3秒
切換後自動跳轉大小寫指示燈

系統切換開關(WIN/MAC)
Type-C插孔

(WASD鍵：觸發行程0.5mm、其他按鍵：觸發行程1.00mm)

連接方式

有線連接：電腦端和設備端插線連接

操作系統模式切換

- **Fn + 左WIN = 鎖定 / 打開左WIN窗口鍵 (鎖WIN時：鎖WIN指示燈常亮，在WIN系統下，Android / MAC / IOS不鎖WIN)**
- **切換到MAC系統後左WIN / 左ALT位置互換 (不鎖WIN)。切換到MAC / IOS系統按鍵位置互換 (不鎖WIN如下表) :**

WIN	左WIN	左ALT	右ALT
Mac	左Option	左Command	右Command

快捷鍵說明

Fn+	Esc	|	/?	右Shift	,<	.>
組合功能	恢復原廠設定	按鍵背光 燈效切換	氛圍燈 顏色切換	氛圍燈 模式切換	氛圍燈 速度切換	氛圍燈 亮度切換
Fn+	TAB	↑	↓	←	→	WIN
組合功能	按鍵背光 切換顏色	按鍵背光 亮度 +	氛圍燈 亮度 -	氛圍燈 速度 -	氛圍燈 速度 +	WIN系統鎖
Fn+	DEL	PGUP	PGDN	U	I	O
組合功能	INS	HOME	END	Prtscr	ScrLK	Pause
Fn+	SPACE		BACKSPACE			
組合功能	按鍵背光燈 + 側邊氛圍燈開關切換		鍵盤校準模式 (長按進入和退出)			

F區單按功能 與 F區FN組合功能

鍵位	F1	F2	F3	F4	F5	F6
單按	F1	F2	F3	F4	F5	F6
鍵位	F1	F2	F3	F4	F5	F6
FN組合	主頁	郵件	轉換窗口	打開 資源管理器	電腦亮度 -	電腦亮度 +
鍵位	F7	F8	F9	F10	F11	F12
單按	F7	F8	F9	F10	F11	F12
鍵位	F7	F8	F9	F10	F11	F12
FN組合	上一曲	撥放 / 暫停	下一曲	靜音	音量 -	音量 +

MAC系統

F區單按功能 與 F區FN組合功能

鍵位	F1	F2	F3	F4	F5	F6
單按	螢幕亮度 -	螢幕亮度 +	打開 所有程式 小窗口後台	打開 Spotlight (系統搜尋框)	鍵盤亮度 -	鍵盤亮度 +
鍵位	F7	F8	F9	F10	F11	F12
單按	上一曲	撥放 / 暫停	下一曲	靜音	音量 -	音量 +

鍵位	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn組合	F1	F2	F3	F4	F5	F6
鍵位	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Fn組合	F7	F8	F9	F10	F11	F12

燈效

按鍵背光燈效

‥ Fn + “ \| ” 組合鍵 = 切換按鍵背光16種RGP燈效 (登錄網頁版本驅動程式可主動測試調整)
隨波逐流 (白燈默認燈效)

Fn + ↑ = 燈光亮度增加

Fn + ↓ = 燈光亮度減少

Fn + TAB = 切換燈效顏色

Fn + ← = 燈光速度減少

Fn + → = 燈光速度增加

氛围灯效

氛圍燈效

- Fn + 右Shift = 切換側氛圍燈效模式 (單色常亮 - 默認模式、 單色呼吸、 跑馬燈、 炫彩流動、 幻彩變色、 鐳射光影、關閉、 6種燈效；其中單色呼吸、 單色常亮、 跑馬燈模式可切換顏色)
(白色 - 紅色 - 黃色 - 綠色 - 青色 - 藍色 - 紫色)

Fn + /? = 切換氛圍燈顏色

Fn + ,< = 循環切換氛圍燈速度

Fn + .> = 循環切換氛圍燈亮度

恢復原廠設定

Fn + Esc長按 3 秒 = 恢復預設

網頁驅動程式說明

網頁版驅動程式登錄網址：https://hub.gravastar1.com/
可通過驅動程式自定義：RT行程、按鍵功能、組合功能、背光燈效等

保固期

本產品的品質保證期為：自購買日起7天包退15天包換，一年保固

免費服務

在產品的保固期內，凡屬產品本身品質引起的故障，請用戶憑此保固卡和購物憑證與經銷商取得聯繫，以享受免費維修

以下情況恕不免費維修

無保固卡的或產品維修標籤已破壞。自行拆卸造成損壞的。因進水或跌倒造成的故障及人為機械性破壞 , 因不可抗力造成的故障或破壞

設備名稱：GravaStar 磁軸鍵盤
Equipment name
型號（型式）：GS V75 PRO
Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
金屬材料	○	○	○	○	○	○
塑膠材料	○	○	○	○	○	○
線材組	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note3: The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название: Игровая клавиатура GravaStar Mercury V75 PRO 75% с Магнитными переключателями на эффекте Холла
Модель: GS V75 PRO
Количество клавиш: 79 клавиш
Тип переключателей:Магнитные переключатели
Входное напряжение: DC 5В~1000мА
Интерфейс: Type-C
Габариты: 415*187.6*57.6мм
Вес:1.66 КГ
Поддерживаемые системы: Windows XP и выше / Mac

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Клавиатура	x1	Руководство	x1
Щетка для чистки	x1	Ткань для чистки	x1
Магнитные переключатели	x4	Кабель PVC 1.5м	x1
Съемник переключателей и клавиш	x1		

ФУНКЦИИ



RGB ПОДСВЕТКА КОРПУСА*2

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР

ПОВОРОТ ВВЕРХ: УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
ОДИНОЧНОЕ НАЖАТИЕ В ЦЕНОТР: ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА (MUTE)
ПОВОРОТ ВНИЗ: УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

ИНДИКАТОР CAPS LOCK

(СТРОЧНЫЕ БУКВЫ - БЕЛЫЙ СВЕТ ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕН)
(ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ - ПЕРЕЛИВАЮЩИЙСЯ ЦВЕТНОЙ СВЕТ)

БОКОВАЯ АТМОСФЕРНАЯ ПОДСВЕТКА С ТРЁХ СТОРОН



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ WIN/MAC

ПОРТ TYPE-C

Переключатель Игровой/Офисный режим (RT)

ОИНДИКАТОР ИГРОВОГО РЕЖИМА (RT): ИНДИКАТОР CAPS LOCK ГОРИТ ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД.
ОИНДИКАТОР ОФИСНОГО РЕЖИМА: ИНДИКАТОР CAPS LOCK ГОРИТ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД.

(КЛАВИШИ WASD: ДИСТАНЦИЯ СРАБАТЫВАНИЯ: 0.5ММ, ДРУГИЕ КЛАВИШИ: 1.00ММ)

СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводное подключение:Подключите с помощью кабеля между компьютером и устройством.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

- **Fn + Левый Win = Блокировка/Разблокировка левой клавиши Win (При блокировке индикатор Win горит; Блокировка Win не применяется для Android/Mac/iOS).**
- **После переключения на Mac, левые клавиши Win и Alt меняются местами. (Win не заблокирован) Системы Mac/iOS меняют позиции клавиш (Win не заблокирован, как показано ниже):**

WIN	Левый WIN	Левый ALT	Правый AL
Mac	Левый Option	Левый Command	Правый Command

ОПИСАНИЕ СОЧЕТАНИЙ КЛАВИШ

Сочетание Fn+	Esc	|	/?	Левый Shift	,<	.>
Функция	Сброс заводских настроек	Переключение эффекта подсветки клавиш	Переключение эффектов Контурной подсветки	Переключение режима Контурной подсветки	Регулировка скорости Контурной подсветки	Регулировка скорости Контурной подсветки
Сочетание Fn+	**TAB**	**↑**	**↓**	**←**	**→**	**WIN**
Функция	Переключение цвета подсветки клавиш	Увеличение яркости подсветки клавиш	Уменьшение яркости подсветки клавиш	Уменьшение скорости подсветки клавиш	Увеличение скорости подсветки клавиш	Блокировка системы
Сочетание Fn+	**DEL**	**PGUP**	**PGDN**	**U**	**I**	**O**
Функция	INS	HOME	END	PrtScr	ScrLK	Pause
Сочетание Fn+	**SPACE**		**BACKSPACE**			
Функция	Переключение подсветки клавиш + Контурной подсветки		Режим калибровки клавиатуры (долгое нажатие для входа и выхода)			

Функциональный ряд (F-Row): одиночная функция и функция в сочетании с Fn.

Клавиша	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Одиночное нажатие	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Клавиша	**F1**	**F2**	**F3**	**F4**	**F5**	**F6**
Сочетание Fn	Домой	Почта	Переключение око	Проводни	Уменьшение ркости экрана	Увеличение яркости экрана
Клавиша	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Одиночное нажатие	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Клавиша	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Сочетание Fn	Предыдущий трек	Воспроизведение/ Пауза	Следующий трек	Без звука (Mute)	Уменьшение громкости	Увеличение громкости

СИСТЕМА MAC

Функциональный ряд (F-Row): одиночная функция и функция в сочетании с Fn.

Клавиша	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Одиночное нажатие	Уменьше ние ярко	Увеличе ние ярк	Обзор окон	Spotlight поиск	Уменьш ение яркости подсвет	Увеличе ние яркости подсвет
Клавиша	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Одиночное нажатие	Предыдущ	Воспроизве дение/ Пауза	Следу ющий трек	Без звука (Mute)	Уменьш ение громкости	Увелич ение громкости

Клавиша	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Сочета ние Fn	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Клавиша	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Сочета ние Fn	F7	F8	F9	F10	F11	F12

ЭФФЕКТЫ ПОДСВЕТКИ

Эффекты подсветки клавиш

· Fn + "\|" = Переключение между 16 эффектами RGB подсветки клавиш (настраивается через веб-драйвер). Режим по умолчанию - эффект белого света.

Fn + ↑ **= Увеличение яркости**

Fn + ↓ **= Уменьшение яркости**

Fn + ← **= Уменьшение скорости подсветки**

Fn + → **= Увеличение скорости подсветки**

Fn + TAB **= Смена цветов подсветки (для некоторых эффектов)**

ЭФФЕКТЫ КОНТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ

FRAME AMBIENT LIGHTING

· Fn + Правый Shift = Переключение эффектов Контурной подсветки (Постоянный цвет - по умолчанию, дыхание, бегущие огни, поток цветов, радуга, лазер, выкл.). Режимы Постоянный/Дыхание/Бегущие огни поддерживают смену цвета (Белый, Красный, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый).

Fn + /? **= Переключение эффектов Контурной подсветки**

Fn + ,< **= Регулировка скорости Контурной подсветки**

Fn + .> **= Регулировка скорости Контурной подсветки**

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Удерживайте Fn + Esc 3 секунды = Восстановление настроек по умолчанию

ВЕБ-ДРАЙВЕР

URL веб-программного обеспечения: https://hub.gravastar1.com
Он позволяет настраивать функции клавиш, функции сочетаний клавиш, эффекты подсветки и т.д. через программное обеспечение


المواصفات

الاسم: لوحة مفاتيح الألعاب جرافاستار ميركوري برو 75% بمفاتيح مغناطيسية بتقنيةHall Effect
الموديل GS V75 PRO
عدد الأزرار: 79 زر
نوع المفاتيح: مفاتيح مغناطيسية
الطاقة الداخلة: 5 فولت، 1000 ميلي أمبير
الواجهة Type-C :
الأبعاد: 415 × 187.6 × 57.6 ملم
الوزن: 1.66 كجم
أنظمة التشغيل المدعومة: ويندوز xpوما فوق / ماك

محتويات العلبة

لوحة المفاتيح	x1
فرشاة تنظيف	x1
مفاتيح مغناطيسية	x4
أداة نزع المفاتيح والمفاتيح	x1
دليل الاستخدام	x1
قطعة قماش للتنظيف	x1
بطول 1.5 متر PVC كابل	x1

الوظائف



إضاءة RGB جانبية ×2


مفتاح التحكم المتعدد للوسائط:

تدوير للأعلى: رفع الصوت
ضغطة واحدة في المنتصف: كتم الصوت
تدوير للأسفل: خفض الصوت

مؤشر زر (CAPS LOCK) شعار اللوحة:

حروف صغيرة: ضوء أبيض ثابت
حروف كبيرة: ضوء متعدد الألوان متحرك

الأضواء المحيطة للإطار





تبديل نظام ويندوز / ماك

منفذ TYPE-C

وضع الألعاب / المكتب:(RT)

ضوء وضع الألعاب: يظل مؤشر شعار CAPS LOCK برتقاليًا لمدة 3 ثوانٍ
ضوء وضع المكتب: يظل مؤشر شعار CAPS LOCK أخضرًا لمدة 3 ثوانٍ

مفاتيح :WASD مسافة التفعيل 0.5 ملم، باقي المفاتيح :1.00 (ملم

طريقة الاتصال

الاتصال السلكي: يتم التوصيل عبر كابل بين الكمبيوتر والجهاز

تبديل وضع نظام التشغيل

- مضاءً؛ لا ينطبق على Win الأيسر (عند القفل، يبقى مؤشر Win الأيسر = قفل / فتح زر Win زر + Fnزر Android / Mac / iOS)
  الأيسر ALT الأيسر و Win بعد التبديل إلى نظام ماك، يتم تبديل مواقع زر
- يتم تبديل المفاتيح كما يلي، Win عند عدم قفل:

AL الايمن	ALT الايسر	Left WIN	WIN
Command الايمن	Command الايسر	Option الايسر	Mac

وصف اختصارات المفاتيح

Fn+	Esc	|	/?	Left Shift	,<	.>
الوظيفة	استعادة الإعدادات الافتراضية	تبديل تأثيرات الإضاءة الخلفية	تبديل لون إضاءة الإطار	زر وضع الإضاءة المحيطة	تبديل سرعة إضاءة الإطار	تبديل سطوع إضاءة الإطار
Fn+	TAB	↑	↓	←	→	WIN
الوظيفة	تبديل لون الإضاءة الخلفية	زيادة سطوع سطوع الخلفية	تقليل السطوع	تقليل سرعة الإضاءة	زيادة سرعة الإضاءة	قفل النظام
Fn+	DEL	PGUP	PGDN	U	I	O
الوظيفة	INS	HOME	END	PrtScr	ScrLK	Pause
Fn+	SPACE		BACKSPACE			
الوظيفة	إضاءة تبديل + الإطار الخلفية		وضع معايرة لوحة المفاتيح (اضغط مطولاً للدخول والخروج)			

وظائف مفاتيح الصف العلوي مفردة أو عبرFN

Key	F1	F2	F3	F4	F5	F6
الضغط المفرد	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Key	**F1**	**F2**	**F3**	**F4**	**F5**	**F6**
Fn combo	الرئيسية	البريد	تبديل النوافذ	فتح المستكشف	تقليل سطوع الشاشة	زيادة سطوع الشاشة
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
الضغط المفرد	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Key	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Fn combo	المسار السابق	/ تشغيل إيقاف	المسار التالي	كتم الصوت	خفض الصوت	رفع الصوت

وظائف مفاتيح الصف العلوي مفردة أو عبر FN

Key position	F1	F2	F3	F4	F5	F6
الضغط المفرد	تقليل سطوع الشاشة	زيادة سطوع الشاشة	فتح نافذة عرض كل التطبيقات	فتح Spotlight (بحث النظام)	تقليل سطوع لوحة المفاتيح	زيادة سطوع لوحة المفاتيح
Key position	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
الضغط المفرد	المسار السابق	تشغيل / إيقاف	المسار التالي	كتم الصوت	خفض الصوت	رفع الصوت

Key position	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Fn combo	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Key position	**F7**	**F8**	**F9**	**F10**	**F11**	**F12**
Fn combo	F7	F8	F9	F10	F11	F12

تأثيرات الإضاءة

تأثيرات إضاءة المفاتيح

- Fn + "|" = تأثير 16 التبديل بين RGB

الوضع الافتراضي هو تأثير الإضاءة البيضاءمختلف (قابلة للتعديل من خلال برنامج التشغيل على الويب)

Fn + ← = تقليل سرعة الإضاءة

Fn + ↑ = زيادة السطوع

Fn + → = زيادة سرعة الإضاءة

Fn + ↓ = تقليل السطوع

Fn + TAB = تبديل الألوان (لبعض تأثيرات الإضاءة الخلفية)

تأثيرات إضاءة الإطار الجانبي

- Fn + Shift = التبديل بين تأثيرات إضاءة الإطار الأيمن

(لون ثابت - الوضع الافتراضي، تنفس، ماركيه، تدفق ألوان، قوس قزح، ليزر، إيقاف)

الوضعيات الثابتة / التنفس / الماركيه تدعم تبديل الألوان (أبيض، أحمر، أصفر، أخضر، سماوي، أزرق، بنفسجي)

Fn + .> = ضبط سرعة تأثير الإطار

Fn + /? = تبديل تأثيرات إضاءة الإطار

Fn + ,< = ضبط سرعة تأثير الإطار

استعادة الإعدادات الافتراضية

استعادة الإعدادات الافتراضية = (اضغط مطولاً 3 ثوانٍ) Fn + Esc

برنامج الويب للتحكم

رابط البرنامج:https://hub.gravastar1.com
المفضل، وظائف RT يتيح لك تخصيص تفعيل
.المفاتيح، الاختصارات، تأثيرات الإضاءة، وغيرها من الإعدادات عبر البرنامج

GravaStar

www.gravastar.com

D3D127
RoHS
REACH

Manufacturer: ZhuoYe ChuangYi Co. Ltd.
Address: Room 602-1 Building 6 Shenzhen Bay Eco-Tech Park, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

The Gravastar LLC
2857 River Pines Way,
SARASOTA, FL 34231
United States

v1.1

Made in China