

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Назначение

#### Клавиатура

Данная компьютерная клавиатура является периферийным устройством, позволяющим вводить информацию в компьютер.

#### Мышь

Данная компьютерная мышь является периферийным устройством ввода, позволяющим координировать положение графического указателя (курсор) в визуальном интерфейсе операционной системы, а также отдавать различные команды управления, обеспечивающие контроль над процессами в операционной системе устройства, к которому осуществлено подключение.

### Технические характеристики

#### Клавиатура

- Тип подключения: беспроводной
- Тип переключателей: мембранные
- Количество клавиш: 104
- Мультимедийные клавиши: Fn + F1-F12
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Интерфейс подключения: USB-ресивер (один для двух устройств в комплекте)
- Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
- Работа от 1 батарейки AA
- Потребление: 1.5 В --- 5 мА
- Размер: 444 x 149 x 28 мм
- Вес: 472 г

## Технические характеристики

**Мышь**

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 4
- Разрешение оптического сенсора: 800/1200/1600 dpi
- Дизайн для правой и левой руки
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Интерфейс подключения: USB-ресивер (один для двух устройств в комплекте)
- Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
- Работа от 1 батарейки AA
- Потребление: 1.5 В --- 14 мА
- Размер: 118.6 x 62.3 x 37.6 мм
- Вес: 65.4 г

## Комплектация

- Беспроводные клавиатура и мышь Acer OKR120
- USB-ресивер x 1 шт
- Батарейка AA x 2 шт
- Краткое руководство пользователя

## Совместимость

- ОС семейства Windows®
- USB-разъем

## Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

## Схема устройств

**1. Fn + F1-F4**



Fn+F1 – Медиаплеер  
 Fn+F2 – Уменьшить громкость  
 Fn+F3 – Увеличить громкость  
 Fn+F4 – Отключить звук

**2. Fn + F5-F8**

Fn+F5 – Предыдущий трек  
 Fn+F6 – Следующий трек  
 Fn+F7 – Воспроизведение/Пауза  
 Fn+F8 – Стоп

**3. Fn + F9-F12**

Fn+F9 – Домашняя страница  
 Fn+F10 – Электронная почта  
 Fn+F11 – Мой компьютер  
 Fn+F12 – Закладки

**4. Fn – Fn/Function/Функция**

## Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-ресивер к ПК.
4. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

## Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае отказов в работе устройства замените элементы питания.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

## Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

### Температура:

- Температура эксплуатации: от минус 10 °C до 50 °C
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °C до 60 °C

### Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%

### Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

### При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

### Условия утилизации

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

### Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

**Примечание:** гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы – кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки [acersupport@itclinic.ru](mailto:acersupport@itclinic.ru)

### Изготовитель

Dongguan ShangGui Electronics Co., Ltd.

Address: No. 7, Yincheng 7th Road, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, China

Дунгуань ШанГуй Электроникс Ко, Лтд.

Адрес: Но. 7, Йиньчень 7 Рoad, Шаньгань Таун, Дунгуань, Гуандун

Сделано в Китае

### Импортер

ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — **ООО «Сеть компьютерных клиник»**  
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 2, ком. 31

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок службы: 2 года.