

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (konvektor — elektrik qızdırıcısı) yalnız təyinatı üzrə — otağın qızdırılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə və ya divara (istehsalçının göstərişinə uyğun) quraşdırın; aşmaya qarşı mühafizə funksiyası (varsa) aktiv olmalıdır.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya birbaşa qoşun; güclü cihaz olduğu üçün uzun uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməkdən çəkinin.
- Cihazı vanna otağında və ya suya birbaşa məruz qala biləcək zonada yalnız bu şərait üçün nəzərdə tutulmuş (uyğun qorunma dərəcəli) modellə, təhlükəsiz məsafədə istifadə edin.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yaş əllə fişə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazın hava giriş və çıxış dəliklərini bağlamayın; qarşısında və üstündə kifayət qədər boş sahə saxlayın (təlimatda göstərilən minimum məsafəyə əməl edin).
- Cihazın üzərinə və ya qarşısına pərdə, geyim, mebel və digər alıxan materiallar qoymayın/asmayın — yanğın təhlükəsi var.
- Cihazın üzərində paltar qurutmayın və üstünə əşya qoymayın.
- İşləyən cihazı uzun müddət nəzarətsiz qoymayın, xüsusən yatarkən və ya evdə heç kim olmadıqda; gecə üçün nəzərdə tutulmuş rejim/taymerdən istifadə edə bilərsiniz.
- Cihazı uşaqlardan uzaq saxlayın — işləmə zamanı səthi qıza bilər; uşaq mühafizəsi funksiyasından (mövcud olduqda) istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın, soyumasını gözləyib təmizləyin.
- Cihazı quru, tozsuz yerdə saxlayın.
- Kabeli kəskin əymədən yığın; cihazı zərbələrdən qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz səthdə (və ya divar quraşdırma göstərişinə uyğun) yerləşdirin, ətrafda tələb olunan boş sahəni saxlayın.
2. Fişi rozetkaya qoşun və cihazı yandırın.
3. Termostatdan istənilən otaq temperaturunu seçin; cihaz temperaturu saxlamaq üçün avtomatik yanıb-sönəcək.
4. Mövcud olduqda taymer/proqramlaşdırma funksiyasından istifadə edərək işə salınma vaxtını təyin edin.
5. İstifadə bitdikdə cihazı söndürün; uzun fasilədə şəbəkədən ayırın.

Qeyd: İlk bir neçə istifadədə istilik elementindən yüngül qoxu gələ bilər — bu normaldır və qısa müddətdə keçir; otağı havalandırmaq tövsiyə olunur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Korpusu və hava giriş/çıxış dəliklərini yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin.
- Hava dəliklərini tozdan mütəmadi təmizləyin — bu, səmərəli işə və uzun ömürə kömək edir.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin; cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / termostat aşağı təyin olunub / qızma mühafizəsi işə düşüb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, termostadı artırın, cihazı soyudub yenidən yandırın
Cihaz qızdırmır, lakin işləyir	Termostat həddi ötaq temperaturundan aşağıdır	Termostadı istənilən temperaturdan yuxarı təyin edin
Cihaz tez-tez söndürülüb-yanır (termostat)	Bu, normal termostat tsiklidir	Əlavə tədbirə ehtiyac yoxdur — bu, temperaturu saxlamaq üçün normaldır
Qoxu (yanma) hiss olunur	Toz yanır (ilk istifadə) / cihaza kifayət qədər hava çatmır	İlk istifadədə qısamüddətli qoxu normaldır; davam edərsə söndürüb yoxlayın
Cihaz aşırıb düşür	Aşmaya qarşı funksiya yoxdur/işləmir / cihaz düz qoyulmayıb	Cihazı düz, sabit səthdə saxlayın; aşmaya qarşı mühafizəli modeldən istifadə edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Davamlı qoxu, tüstü və ya qeyri-adi səs-küy olduqda cihazı dərhal söndürüb şəbəkədən ayırın.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq (uyğun qorunma dərəcəli modellər istisna olmaqla); temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (xüsusi qorunma dərəcəsi olmayan modellərdə).
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, qızdırılan sahə, termostat diapazonu, aşmaya qarşı və həddən artıq qızma mühafizəsi, qorunma dərəcəsi (IP), ölçülər və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.