

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Məhsul kompüter korpusları üçün bərkitmə elementləri dəstidir (müxtəlif vintlər, montaj ayaqları/stoykalar, şaybalar və s.).

Elementlərdən yalnız təyinatı üzrə — kompüter komponentlərinin korpusa quraşdırılması üçün istifadə edin və hər komponent üçün uyğun növ bərkidici seçin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma təhlükəsizliyi

- Quraşdırmadan əvvəl kompüteri söndürün və qida kabelini ayırın.
- Statik elektrikin komponentləri zədələməməsi üçün torpaqlanmış metal səthə toxunun (mümkünsə antistatik bilərzik).
- Hər komponent üçün düzgün vint növünü seçin: korpus və HDD üçün adətən qalın dişli, optik intiqam və bəzi hissələr üçün incə dişli vintlər.
- Ana platanı korpusa quraşdırmazdan əvvəl montaj ayaqlarını (stoyka) ana platanın bərkitmə deşiklərinə uyğun yerlərə qoyun — əlavə və ya yanlış yerdə stoyka qısa qapanmaya səbəb ola bilər.

İstifadə qaydaları

- Vintləri möhkəm, lakin həddən artıq güclə sıxmayın — diş sıyrıla və ya plastik/lehimli hissələr zədələyə bilər.
- Kiçik metal hissələrin (vint, şayba) korpusun içində qalıb qısa qapanma yaratmamasına diqqət edin — düşən hissələri çıxarın.
- Uyğun alətdən (krestli/düz açar) istifadə edin; maqnitli açar kiçik vintləri saxlamağa kömək edir.
- Kiçik hissələri uşaqlardan və ev heyvanlarından uzaq saxlayın (udulma təhlükəsi var).

3. Saxlanma qaydaları

- Bərkidiciləri növlərinə görə ayrılmış, bağlı qutuda quru yerdə saxlayın.
- Metal hissələrdə pas yaranmaması üçün onları quru saxlayın.
- Kiçik hissələri itirməmək üçün etikətlənmiş bölmələrdə saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Quraşdırılacaq komponenti və onun üçün uyğun bərkidici növünü müəyyən edin (korpus təlimatına baxın).
2. Ana plata üçün montaj ayaqlarını (stoyka) korpusda uyğun yerlərə bərkidin.
3. Komponenti yerinə qoyub deşikləri uyğunlaşdırın və uyğun vintlərlə bərkidin.
4. Bütün lazımı vintləri taxın və bərabər, möhkəm (həddən artıq deyil) sıxın.
5. Quraşdırmadan sonra korpusda qalan kiçik hissələri yoxlayıb çıxarın.

Qeyd: Vint növünü səhv salmamaq üçün onları tipinə görə ayırın; lazım olduqda artıq korpusda sınaq edin.

5. Qulluq və yoxlama

- Bərkidiciləri mütəmadi yoxlayın; boşalmış vintləri sıxın.
- Metal hissələri quru və təmiz saxlayın.

- Sıyrılmış və ya deformasiyaya uğramış vintləri istifadə etməyin, dəyişin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Vint komponentə uyğun gəlmir	Yanlış tip və ya diametr (qalın/incə diş)	Komponentə uyğun vint seçin (məs., HDD/korpus üçün qalın diş, optik/SSD üçün incə diş)
Vint çətin dönür və ya sıyrılır	Yanlış vint / həddən artıq sıxma	Uyğun vint istifadə edin, həddən artıq sıxmayın
Ana plata korpusa dəyir (qısa qapanma riski)	Montaj ayaqları (stoyka) qoyulmayıb	Ana platanın dəşiklərinə uyğun yerlərə stoykaları (montaj ayaqlarını) quraşdırın
Komponent laxlayır	Vint çatışmır və ya boşalıb	Bütün lazımı vintləri taxıb möhkəm (lakin həddən artıq deyil) sıxın
Stoyka və ya vint korpusda qalıb düşür	Düzgün bərkidilməyib	Stoykaları açarlar/uyğun alətlə bərkidin

Uyğun vint və ya stoyka tapılmazsa, komponentin və korpusun təlimatına baxın və ya satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Dəstin tərkibi (vint növləri və diametrləri, montaj ayaqları/stoykalar, şaybalar və s.) konkret məhsulun qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.