

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu alət (krimper — RJ45/RJ11 sıxma aləti) şəbəkə kabellərinin ucuna konnektor sıxmaq üçün nəzərdə tutulub. Yalnız təyinatı üzrə — Ethernet/telefon kabellərinin hazırlanması üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Alətin kəsici (bıçaq) hissəsi itidir — barmaqlarınızı kəsici ağızdan uzaq tutun.
- Kabeli kəsərkən əlinizi kabelin kəsiləcək tərəfindən uzaq saxlayın.
- Sıxma mexanizmini işlədərkən barmaqlarınızı sıxma çənələri arasına salmayın — sıxılma təhlükəsi var.
- Aləti uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Elektrik kabeli ilə (naqillərlə) qarışdırmayın — bu alət yalnız məlumat kabelləri üçündür, elektrik xətlərində istifadə etməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Aləti quru yerdə saxlayın ki, metal hissələr paslanmasın.
- Kəsici hissəni qoruyucu qapaqla (mövcud olduqda) örtülü saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Kabelin xarici izolyasiyasını stripper hissəsi ilə ehtiyatla soyun (daxili naqilləri kəsmədən).
2. Naqilləri standart sxemə (T568A və ya T568B, hər iki uçda eyni sxem) uyğun düzün.
3. Naqilləri bərabər kəsib RJ45 konnektoruna sona qədər yerləşdirin.
4. Konnektoru krimperin uyğun yuvasına qoyub aləti tam basaraq sıxın.
5. Hazırlanan kabeli test cihazı ilə yoxlamaq tövsiyə olunur.

Qeyd: Hər iki ucda eyni naqıl sxemindən (T568B tövsiyə olunur) istifadə etmək standart «düz» (straight-through) patç-kord verir.

5. Qulluq və yoxlama

- Aləti yumşaq, quru parça ilə silin.
- Kəsici və sıxıcı hissələri mütəmadi yoxlayıb təmizləyin.
- Aləti suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Sıxılmış konnektor kabeli tutmur	Konnektor tam sıxılmayıb / naqillər düzgün yerləşdirilməyib	Naqilləri yenidən düzüb, aləti tam basaraq sıxın
Kabel sıxıldıqdan sonra işləmir	Naqıl sxemi (T568A/B) səhv düzülüb / naqıl zədələnib	Sxemi yoxlayıb yenidən sıxın; naqıl zədəlidirsə kəsib təzədən başlayın

Alət kabeli kəsmir (kəsici hissə)	Bıçaq korlanıb	Aləti dəyişdirin
Soyma (stripper) hissəsi izolyasiyanı düzgün soymur	Yanlış deşik ölçüsü seçilib	Kabel diametrinə uyğun deşikdən istifadə edin
Konnektor kilid dişi sınıb	Həddindən artıq güc tətbiq olunub	Yeni konnektorla təkrar edin, həddindən artıq güc tətbiq etməyin

Problem davam edərsə, aləti yoxlayıb lazım gəldikdə dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru yer; temperatur otaq şəraiti.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (paslanmanın qarşısını almaq üçün).
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (dəstəklənən konnektor tipləri — RJ45/RJ11/RJ12, əlavə funksiyalar — stripper/kəsici və s.) konkret alətin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.