


KUGOO **M5 Pro**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU



www.kugookirin.ru

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Спасибо, что выбрали продукцию Kugoo!

Электросамокат (устройство, изделие) может являться источником повышенной опасности, внимательно ознакомьтесь с его руководством пользователя до начала использования и строго соблюдайте все изложенные в руководстве рекомендации.

Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней электронной версией руководства пользователя доступной на сайте www.kugookirin.ru.

Были предприняты все усилия для упрощения формулировок в руководстве пользователя. Если описание кажется пользователю слишком сложным, непонятным или наоборот, простым и не даёт полного понимания всех нюансов, рекомендуем связаться со службой поддержки клиентов www.kugookirin.ru.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплектацию входят:

Электросамокат 1 шт.

Зарядное устройство 1 шт.

Руководство пользователя 1 шт.

Набор инструментов 1 шт.

В случае если при вскрытии упаковки Вы обнаружили поломку или недоукомплектованность, незамедлительно сообщите об этом продавцу

СХЕМА СКЛАДЫВАНИЯ



ШАГ 1

Установите минимальную высоту руля




ШАГ 2

Отведите предохранитель в сторону



ШАГ 3

Направьте рулевую стойку в сторону деки и надавите ногой на педаль фиксатора




ШАГ 4

Опустите стойку на деку и установите фиксатор в исходном положении

Примечание

Электросамокат оснащён устройством складывания для простой и быстрой переноски устройства, его транспортировки и хранения.

СХЕМА РАСКЛАДЫВАНИЯ



ШАГ 1

A: Отведите предохранитель
B: Опустите фиксатор
C: Надавите на рулевую стойку и потяните её вверх



ШАГ 2

A: Поднимите стойку вверх до упора
B: Установите фиксатор



ШАГ 3

Раскладывание завершено

Примечание

Перед поездкой убедитесь, что M-образная кнопка вставлена в центр складного устройства. В противном случае Вы рискуете получить травму и повредить систему складывания!

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


О безопасном использовании

Соблюдайте правила дорожного движения во время управления устройством.

- Перед каждым вождением, проверяйте, не повреждены ли шины, не болтаются ли детали. В случае обнаружения неисправности, пожалуйста, своевременно свяжитесь с сервисным центром.
- Пожалуйста, не используйте устройство для выполнения каких-либо действий, угрожающих безопасности людей или имущества.
- Пожалуйста, не модифицируйте детали устройства, это не только повлияет на производительность изделия или приведет к серьезным повреждениям.
- Пожалуйста, не ставьте устройство в воду, это не только повредит его, но и может привести к несчастному случаю.

Инструкции по технике безопасности

Независимо от того, при каких обстоятельствах Вы используете устройство, Вы можете получить травму из-за потери контроля, столкновения и падения. Чтобы избежать травм, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и убедитесь, что изделие находится в хорошем состоянии для эксплуатации.




Надевайте защитное снаряжение перед каждой поездкой




Езда под дождём или по лужам ЗАПРЕЩЕНА




⚠️ Перевозка пассажиров, в том числе и детей на коленях, ЗАПРЕЩЕНА



⚠️ Не допускайте до вождения детей, беременных женщин, пожилых




⚠️ Перевозка грузов ЗАПРЕЩЕНА



⚠️ Вождение в состоянии опьянения алкогольного или ииного ЗАПРЕЩЕНО




Запрещается разговаривать по телефону или слушать музыку во время вождения



Избегайте езды по неровным поверхностям, лужам, гравию, льду или грязи. А также по поверхностям с углом наклона более 15 градусов



Избегайте езды вблизи легковоспламеняющихся газов, паров или жидкостей




Не ездите по автомобильным дорогам, ездите по специально отведенным местам


СХЕМА УСТРОЙСТВА




ЭКСПЛУАТАЦИЯ




Надевайте защитное снаряжение перед каждой поездкой




1. Поверните ключ по часовой стрелке, на 2-е секунды зажмите кнопку включения




2. Поставьте одну ногу на деку, а второй оттолкнитесь от земли




3. После начала движения поставьте вторую ногу на деку и плавно нажмите на рычаг акселератора




4. Используйте рычаг акселератора для ускорения и поддержания скорости



5. Используйте кнопку переключения передач для контроля за скоростными режимами




6. Используйте рычаг тормоза для замедления или полной остановки



7. После полной остановки выставите и опустите на землю одну ногу

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКРАН

Элементы управления



1. Рычаг тормоза - нажимайте и удерживайте для остановки
2. Кнопка Вкл/выкл фар - нажмите для включения или выключения фар
3. Кнопка подачи звукового сигнала - нажмите для воспроизведения предупреждающего сигнала
4. Ключ питания - поверните ключ по часовой стрелке для включения питания
5. Кнопка вкл/выкл - нажмите и удерживайте кнопку (после поворота ключа) в течение трёх секунд, чтобы включить устройство или отключить его, после включения нажимайте на кнопку для смены передач.

В отсутствии движения в течение 10 мин устройство отключается автоматически

6. Рычаг акселератора - нажмите для ускорения и поддержания скорости

Ограничение скорости

Включите питание, удерживайте нажатыми рычаг тормоза и акселератора в течение 10-15 секунд, чтобы включить режим ограничения скорости.

Для отключения режима ограничения скорости выключите и включите питание:

удерживайте кнопку переключения передач в течение 3 секунд, чтобы выключить питание

удерживайте кнопку переключения передач в течение 3 секунд, чтобы снова включить питание и отключить режим ограничения скорости.

Функции дисплея



01 - Торможение

02 - Текущая скорость

03 - Напряжение на АКБ

04 - Остаточный заряд АКБ

05 - Индикация включения фар

06 - Текущая передача

07 - Единицы измерения

08 - Код ошибки или пройденная дистанция

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

В целях безопасности и увеличения производительности и срока службы батареи, пожалуйста, соблюдайте предписания из данного раздела.

Параметры

Параметр	Значение	Параметр	Значение	Наименование	Значение
Тип АКБ	Литиевая	Температура зарядки	0°C–35°C	Срок хранения	3 месяца
Продолжительность зарядки	8-9 часов	Температура использования	0°C–35°C	Макс. ток	5 А
Напряжение АКБ	48 В	Макс. напряжение при зарядке	54,6 В		

Безопасность

- Не используйте аккумуляторную батарею при возникновении следующих условий: использование аккумуляторной батареи запрещено местным законодательством; батарея выделяет запах или чрезмерное тепло; протекает какое-либо вещество, не прикасайтесь к веществу, вытекшему из батареи.
- Храните аккумуляторную батарею в недоступных для детей и животных местах.
- В случае необходимости извлечения батареи сначала отсоедините её от сети.
- Производите подзарядку только в разрешенном температурном диапазоне .
- Литиевые батареи считаются опасным грузом и их транспортировка должна выполняться в соответствии с местным законодательством.
- Батареи, разряженные ниже допустимого предела и не реагирующие на подключение зарядного устройства, представляют опасность и должны быть утилизированы. Разбирать и обслуживать аккумуляторную батарею могут только профессионалы.

Примечание

В случае если температура батареи превышает +45 °С батарея переходит в защищённый режим и не может быть заряжена.

Запрещается заряжать аккумуляторную батарею при температуре воздуха выше +45 °С. Используйте только оригинальное зарядное устройство поставляемое в комплекте с изделием.

Среднее количество циклов заряда может достигать 500, максимальное количество может достигать 600-800 циклов. Конкретное количество зависит от условий использования батареи.

Литиевые батареи могут быть опасны при зарядке, пожалуйста, заряжайте их на открытом воздухе.

Зарядка

Откройте пластиковую крышку зарядного порта и убедитесь, что зарядный порт сухой, в нём нет посторонних предметов.

Подключите зарядное устройство к зарядному порту, затем подключите зарядное устройство к сети (100 В-240 В; 50/60 Гц) и убедитесь, что индикатор зарядного устройства светится красным.

Зелёный цвет индикатора зарядного устройства означает, что АКБ полностью заряжена.

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Описание неисправности	Возможные действия
Не включается	Убедитесь, что АКБ заряжена Проверьте визуально, не повреждена ли проводка и все ли её контакты подключены.
Не заряжается	Убедитесь в наличии питания в сети Убедитесь, что вилка зарядного устройства плотно фиксируется в розетке сети, а на блоке питания загорается индикатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	M5 Pro	
Упаковка	Внутренняя упаковка	1300x275x500 мм
	Внешняя упаковка	1310x295x525 мм
	Вес брутто / нетто	42,75/40,92 кг
Параметры	В разложенном виде	1280x600x1260 мм
	В сложенном виде	1280x255x505 мм
	Номинальная мощность	1000 Вт (задний электромотор)
	Макс. нагрузка	120 кг
	Колёса	11 дюймов переднее, 10 дюймов заднее
	Макс. угол подъёма	15°
	Запас хода	до 50 км
	Макс. скорость	до 49 км/ч
АКБ	Ёмкость	20,8 Ач
	Напряжение	48 В
	Длительность зарядки	8-9 часов
Зарядное устройство	Входное напряжение	100-240 В
	Выходное напряжение	54,6 В
	Номинальная мощность	2 А

Характеристики и параметры могут отличаться в зависимости от модели.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), ХРАНЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Сборка устройства описана в разделе «Сборка и установка»; устройство не требует постоянной фиксации.

Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования
- для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Перед началом использования убедитесь в полной комплектности устройства и проведите его сборку: не забудьте проверить все резьбовые соединения, протяните все болты, винты и гайки, проверьте работу всех эксцентриков и закрутите их, проверьте механизм складывания.

В случае, если купленное вами устройство будет нуждаться в гарантийном ремонте, просим Вас обратиться в авторизованный сервисный центр. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара. При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем. В случае выхода товара из строя по вине предприятия изготовителя при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации, владелец имеет право на бесплатный ремонт товара в течение гарантийного срока. Бесплатный ремонт товара производится только в течение гарантийного срока.

- Срок гарантии на основные узлы и компоненты (мотор, контроллер, бортовой компьютер) — 12 месяцев.
- Срок гарантии на аккумуляторную батарею — 6 месяцев. При попадании влаги на АКБ водяные маркеры становятся розового или красного цветов, что означает снятие с гарантии АКБ, контроллера и бортового компьютера данного устройства.
- Срок гарантии на зарядное устройство — 3 месяца.
- Срок службы (эксплуатации) устройства — 24 месяца.

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайтах:

- www.kugookirin.ru
- serviceprovider.ru
- <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Устройство снимается с гарантийного обслуживания в случае:

- Наличия механических повреждений корпуса, блока питания.
- Несоответствия модели, серийного номера, указанных в руководстве по эксплуатации.
- Изменения конфигурации устройства или использование продукта в коммерческих целях.
- Наличия следов постороннего вмешательства, следов попадания воды в блок питания или попытки ремонта устройства в неавторизованных сервисных центрах.
- Обнаружения несанкционированного изменения конструкции или схемы устройства.
- Выхода устройства из строя вследствие неправильного использования, а также несоблюдения правил эксплуатации и зарядки.

Претензии по качеству работы изделия не принимаются в случае:

- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Воздействия на устройство обстоятельств непреодолимой силы (водных стихий, ураганов, пожаров, землетрясений).
- Несоответствия государственным стандартам параметров электросетей и воздействия других подобных внешних факторов.
- Включения устройства в одну розетку с мощным потребителем электроэнергии, вызывающим скачки напряжения (холодильники, обогреватели, пылесосы и т.д.) мощностью более 1000 Ватт.

Гарантия не распространяется на:

- Расходные материалы и детали, подверженные естественному износу.
- Случаи ослабления фиксации резьбовых соединений.
- Потерянные крепежные элементы.
- Аккумуляторные батареи, выведенные из строя вследствие нарушения правил зарядки и хранения аккумуляторов, описанных в руководстве по эксплуатации.

- Колеса и корпус также не подлежат гарантийному ремонту, так как могут быть серьезно повреждены только в случае неправильной и неаккуратной эксплуатации пользователем.

В случае поломки колес, корпуса устройства, аккумуляторной батареи, ремонт детали, пришедшей в негодность, осуществляется за счет клиента. Производитель снимает с себя ответственность за оперативность такого ремонта и сохраняет за собой право в отказе от ремонта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Юнкан АрЭндТи виикл индастри ко., Лтд.
Зд. В3-5В, вост. шоссе Хуацзе №99, новая зона Чэнси, Юнкан, Линьхуа,
пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Yongkang R&T vehicle industry co.,Ltd.
Building B3-5B, No.99 Huajie East Road, Chengxi New Area, Yongkang, linhua,
Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Торговая марка: Kugoo.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата изготовления зашифрована в цифрах серийного номера, где третья цифра обозначает год, а две следующие за ней — месяц изготовления.

v.1





KUGOO