


Рекомендации по обслуживанию

1. По истечении времени рекомендуем очищать ролики от остатков пленки. Для этого возьмите плотный лист картона и пропустите через отверстие включенного ламинатора. Остатки пленки останутся на листе. При необходимости процедуру можно повторить несколько раз.
2. Рекомендуем протирать поверхность ламинатора влажной тканью.
3. При хранении накрывать ламинатор, во избежание загрязнения и попадания пыли. Это поможет продлить срок эксплуатации вашего ламинатора и поддержать его в рабочем состоянии.

Comix®


F6801

**ЛАМИНАТОР
для документов формата A4
ГОРЯЧЕЕ/ХОЛОДНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ**




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основные элементы и функции





Эксплуатация



1. Включите кнопку на задней панели, ламинатор готов к эксплуатации. На панели загорелся индикатор синего цвета, включен режим «Холодного ламинирования».
2. Для ламинирования документа горячим способом, необходимо на панели ламинатора выбрать кнопку, соответствующую толщине пленки.
3. Как только ламинатор нагреется до необходимой температуры, индикатор перестанет мигать и станет синего цвета. Ламинатор готов к использованию. Время нагрева – 90 сек.

Размещение документа




4. Разместите документ между двумя частями ламинирующей пленки. Поместите документ в отверстие ламинатора соединительным швом вперед. Пропустите документ через ламинатор. Готовый документ появится с обратной стороны.

5. Ламинатор переходит в «спящий режим» по истечении 30 мин. не использования. Переключите кнопку на задней панели в положение Вкл. и ламинатор можно использовать в режиме «холодного» ламинирования.

Функция устранения замятия (кнопка REV button)

В случае замятия документа функция обратного хода (REV button) включится автоматически, так же можно принудительно нажать кнопку и извлечь документ.



Технические параметры

ЛАМИНАТОР А4

Горячее/Холодное ламинирование

Арт. F6801

Напряжение	220-240 В 50/60 Гц
Потребляемая мощность	450 Вт
Время нагрева	90 сек.
Габариты	400 x 142 x 92 мм
Максимальная ширина отверстия	235 мм (A4)
Максимальная толщина документа	0,4 мм
Скорость ламинирования	340 мм/мин (50 Гц)
Количество валов	4
Вес без упаковки, кг	1,9

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, не допускайте использование детьми, во избежание получения травм.
2. Пожалуйста, не дотрагивайтесь до пленки в процессе ламинирования, во избежание получения случайных травм.
3. Используйте устройство по назначению, не использовать посторонние предметы.
4. Ламинатор – электрический прибор, не мыть при включённом в сеть работающем режиме.
5. Не используйте при поврежденном шнуре питания или розетке.
6. Обеспечьте плавную и равномерную подачу документа, не подталкивайте и не вытягивайте документ из отверстия во время ламинирования.