

Руководство по эксплуатации Адаптер для усиления частоты опроса LAMZU Atlantis с MCU Nordic

Внимание: Данный адаптер предназначен для использования с моделями устройств Atlantis, Atlantis Mini и Thorn, изготовленных на базе микроконтроллера Nordic.

Инструкция по сопряжению:

1. Загрузите официальное ПО на сайте lamzu.com/pages/download-4k.
2. Распакуйте архив, содержащий скачанное ПО и установите его.
3. Подключите адаптер к ПК, включите мышь и запустите установленное приложение.
4. Нажмите кнопку пробела один раз, на экране появится уведомление о начале сопряжения. Нажмите кнопку пробела ещё раз для запуска режима сопряжения.
5. Зажмите левую, правую и среднюю кнопку мыши до момента, пока не загорится желтый светодиод.
6. Разместите мышь рядом с адаптером. После появления на экране уведомления об успешном сопряжении устройств (Pair Success), ваше устройство готово к работе.