

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu məhsullar lazer printerlər üçün toner kartricləridir — həm orijinal (istehsalçı markası), həm də uyğun/alternativ (uyğun/alternativ) kartriclər. Kartricdən yalnız təyinatı üzrə — printerin çap prosesi üçün istifadə edin. Kartricin printer modelinizə uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

İstifadə zamanı

- Toner tozunu udmaqdan çəkinin; kartric sızarsa və ya toner tökülərsə otağı havalandırın və tozu quru vasitə ilə (nəm parça deyil) təmizləyin.
- Toner dəriyə və ya geyimə düşərsə soyuq su ilə yuyun — isti su tozu parçaya «bişirə» bilər.
- Kartrici açıq alov və yüksək istilikdən uzaq saxlayın.
- Printerin daxili isti hissələrinə (füzər/qızdırıcı val) toxunmayın — çap zamanı və ondan sonra bir müddət qızğın olur.
- Kartrici uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

Quraşdırma

- Kartrici quraşdırmazdan əvvəl printeri təlimata uyğun söndürün (bəzi modellərdə açıq halda dəyişdirmək mümkündür — printerin təlimatına baxın).
- Kartricin qoruyucu lent və qapaqlarını quraşdırmadan əvvəl tam çıxarın.
- Kartrici düzgün istiqamətdə, zorla deyil, kliklə bağlanana qədər yerləşdirin.

3. Saxlanma qaydaları

- Kartrici quru, sərin, birbaşa günəş şüalarından qorunan yerdə, üfüqi vəziyyətdə saxlayın.
- Açılmamış kartrici orijinal qablaşdırmasında saxlayın; açılmış kartrici uzun müddət istifadə etməmək tövsiyə edilmir (toner keyfiyyəti aşağı düşə bilər).
- Kartrici həddindən artıq istidən və rütubətdən qoruyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Yeni kartrici qablaşdırmadan çıxarın və bütün qoruyucu lent/qapaqları təlimata uyğun çıxarın.
2. Toneri bərabər paylamaq üçün kartrici yüngülcə bir neçə dəfə yellədin (təlimatda göstərilirsə).
3. Printerin qapağını açıb köhnə kartrici çıxarın (varsa) və yenisini yerinə kliklə bağlanana qədər taxın.
4. Printerin qapağını bağlayıb printerin kartrici tanıdığını yoxlayın (indikator/proqram vasitəsilə).
5. Sınaq səhifəsi çap edərək keyfiyyəti yoxlayın.

Qeyd: Uyğun (uyğun/alternativ) kartriclər adətən daha sərfəli olsa da, keyfiyyət və printerlə uyğunluq istehsalçıdan istehsalçıya fərqlənə bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Printerin daxilini (kartric yuvası ətrafı) mütəmadi olaraq, printer söndürülmüş halda, quru vasitə ilə tozdan təmizləyin.
- Kartricin çipini/kontaktlarını əl ilə toxunmadan qoruyun.
- Toner səviyyəsi göstəricisini izləyin və vaxtında yeni kartric hazırlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Printer kartriji tanımır	Kartric düzgün oturmayıb / qoruyucu lentlər çıxarılmayıb	Kartrici çıxarıb yenidən taxın, qoruyucu lent/qapaqları çıxarın
Çap solğun və ya zolaqlıdır	Toner az qalıb / bərabər paylanmayıb	Kartrici yüngülcə bir neçə dəfə yellədin (təlimata uyğun), lazım gələrsə dəyişdirin
Kağızda toner ləkəsi qalır (silinir)	Kartric zədəlidir / uyğun olmayan kağız	Uyğun kağız istifadə edin; kartric zədəlirsə dəyişdirin
Printer xəta kodu verir (uyğunsuz kartric)	Uyğun olmayan/tanınmayan kartric (çip fərqi)	Printerə uyğun model kartric istifadə edin
Toner tökülüb	Kartric zədəlidir / daşınma zamanı sarsılıb	Tökülən toneri quru silin, tənəffüs etməkdən çəkinin, kartrici yoxlayın

Problem davam edərsə, printerin təlimatına baxın və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. İstifadə olunmuş kartricləri məişət tullantısı ilə deyil, müvafiq təkrar emal/qəbul məntəqəsinə verin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +10 °C ... +30 °C (istehsalçı göstərişinə görə dəyişə bilər).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur; kartric printerlə işləyir.

Texniki göstəricilər (dəstəklənən printer modelləri, çap resursu (səhifə sayı), rəng və s.) konkret kartricin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.