

Руководство по эксплуатации

Leadbros HD-95

Холодильник компактный

Назначение устройства

Холодильник предназначен для хранения продуктов питания и напитков в охлаждённом состоянии в бытовых условиях. Устройство рассчитано на использование в жилых помещениях, на кухне, в офисе, гостинице или на даче.

Описание устройства

Leadbros HD-95 — компактный однокамерный холодильник без морозильника с полезным объёмом 73 литра. Устройство оснащено механическим управлением, LED-освещением и работает на экологически безопасном хладагенте R600a. Благодаря небольшим габаритам холодильник идеально подходит для помещений с ограниченным пространством.

Комплектация

- Холодильник Leadbros HD-95 — 1 шт.
- Поддон для сбора конденсата — 1 шт.
- Лоток для льда — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

Элементы устройства

Внешние элементы:

- Дверь с уплотнительной резинкой
- Ручка двери
- Регулируемые ножки
- Петли двери (возможна перевеска)
- Задняя стенка с конденсатором

Внутренние элементы:

- Испаритель (отделение для заморозки / зона низких температур)
- 2 стеклянные полки
- Полочки на двери — 2 шт.

- Ящик для овощей и фруктов
- Лоток для яиц
- LED-освещение

Панель управления:

- Механический терморегулятор (регулятор температуры):
положения 1–7, чем выше значение — тем сильнее охлаждение.
Положение «0» — холодильник отключён.

Установка и подготовка к работе

1. Распакуйте холодильник и удалите все упаковочные материалы, включая липкую ленту и защитные плёнки.
2. Установите холодильник на ровную и твёрдую поверхность, вдали от источников тепла (батареи, плит, прямых солнечных лучей).
3. Обеспечьте зазор: сверху — не менее 10 см, сзади — не менее 10 см, по бокам — не менее 5 см для нормальной циркуляции воздуха.
4. Отрегулируйте ножки так, чтобы холодильник стоял устойчиво и не раскачивался.
5. Перед первым включением выдержите холодильник в вертикальном положении не менее 2 часов (если транспортировался в горизонтальном положении — не менее 4 часов).
6. Протрите внутренние поверхности мягкой влажной тканью.
7. Подключите холодильник к сети 220 В и установите терморегулятор на желаемое положение.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации и сохраните его для дальнейших обращений.
- Используйте холодильник только по назначению и только в бытовых условиях.
- Не подключайте холодильник к источникам питания с напряжением, отличным от указанного в технических характеристиках (220 В, 50 Гц).
- Не размещайте холодильник в помещениях с повышенной влажностью или вблизи источников воды.
- Не ставьте холодильник на мягкие покрытия (ковёр и т.п.) — это нарушает вентиляцию.
- Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся вещества, растворители, газовые баллончики.
- Не вставляйте острые предметы в вентиляционные отверстия.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия на задней стенке.

- Не используйте острые предметы для удаления льда из испарителя — это может повредить холодильный контур.
- Не допускайте попадания воды на электрические компоненты.
- Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При обнаружении повреждения шнура питания немедленно отключите холодильник от сети.
- Не перегружайте полки сверх допустимой нагрузки.
- Устройство не предназначено для использования детьми без надзора взрослых.

Эксплуатация

Регулировка температуры:

Повернув терморегулятор, выберите нужный режим охлаждения.

Рекомендуемое положение для повседневного использования — 3–4. Для более интенсивного охлаждения установите 5–7. Оптимальная температура в камере — от 0 °C до +10 °C.

Хранение продуктов:

- Не закрывайте плотно вентиляционные отверстия на задней стенке внутри камеры.
- Горячие продукты перед закладкой в холодильник необходимо охладить до комнатной температуры.
- Продукты с резким запахом упаковывайте в герметичную тару.
- Не храните продукты непосредственно у задней стенки — они могут примёрзнуть.

Размораживание:

Холодильник оснащён ручной системой размораживания (De Frost). При образовании слоя инея толщиной более 5 мм необходимо разморозить холодильник:

1. Отключите холодильник от сети и извлеките все продукты.
2. Оставьте дверь открытой до полного таяния льда. Не используйте фен или острые предметы для ускорения оттаивания.
3. Удалите образовавшуюся воду с помощью губки или тряпки.
4. Протрите внутренние поверхности сухой тканью и включите холодильник снова.

Обслуживание и уход

- Перед чисткой обязательно отключите холодильник от электросети.

- Протирайте внутренние и наружные поверхности мягкой тканью, смоченной в слабом растворе пищевой соды (1 чайная ложка на 1 литр воды). Тщательно протрите насухо.
- Не используйте абразивные чистящие средства, растворители и агрессивную химию.
- Регулярно очищайте уплотнительную резинку двери — загрязнения снижают эффективность уплотнения.
- Периодически очищайте конденсатор (задняя решётка) от пыли мягкой щёткой или пылесосом — это повышает энергоэффективность.
- Поддон для конденсата расположен сзади снизу — регулярно проверяйте и очищайте его.

Решение возможных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Холодильник не включается	Нет питания в сети или шнур неплотно вставлен	Проверьте розетку и надёжность подключения шнура питания
Слабое охлаждение	Низкое положение терморегулятора или плотно набитая камера	Увеличьте положение терморегулятора; не перегружайте камеру продуктами
Сильный шум и вибрация	Холодильник стоит неровно или касается стены/мебели	Отрегулируйте ножки; отодвиньте холодильник от стен и мебели
Компрессор работает непрерывно	Частое открывание двери или высокая температура помещения	Открывайте дверь реже; проверьте уплотнитель двери
Намерзает лёд на задней стенке	Нормальный процесс — требуется ручная разморозка	Проведите разморозку согласно инструкции (раз в 2–4 недели)
Неприятный запах	Незакрытые продукты с резким запахом	Упакуйте продукты в герметичную тару; проведите чистку камеры
Вода внутри камеры	Засорилось сливное отверстие	Прочистите сливное отверстие тонкой спицей или деревянной шпажкой

Технические характеристики

Параметр	Значение
----------	----------

Тип	Однокамерный компактный холодильник
Общий полезный объём	73 л
Объём холодильной камеры	73 л (морозильная зона — 1 л)
Система размораживания	Ручная (De Frost)
Класс энергоэффективности	A+
Энергопотребление	128 кВт·ч/год (0,35 кВт·ч/сутки)
Хладагент	R600a (изобутан)
Тип компрессора	Стандартный
Управление	Механическое (терморегулятор 1–7)
Освещение	LED
Уровень шума	40 дБ
Количество полок	2 (стеклянные)
Полки на двери	2
Ящик для овощей	1
Напряжение питания	220 В / 50 Гц
Ширина	40 см
Глубина	41,5 см
Высота	82,3 см
Вес	17 кг
Цвета	Чёрный / Белый / Серебристый
Климатический класс	SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Утилизация

По истечении срока службы холодильник нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Устройство содержит хладагент R600a и компрессорное масло, которые подлежат специальной утилизации. Сдайте прибор в специализированный пункт приёма электробытовой техники в соответствии с действующим законодательством.

Гарантийная информация

На холодильник Leadbros HD-95 распространяется гарантия производителя сроком 1 год с момента покупки. Гарантийное обслуживание включает бесплатный ремонт или замену деталей при

наличии правильно заполненного гарантийного талона. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные механическим воздействием, нарушением правил эксплуатации, несанкционированным ремонтом или воздействием влаги на электрические компоненты.

Дополнительная информация

Торговая марка: Leadbros

Импортёр / Юридическое лицо, принимающее требования в Республике Казахстан: TOO "DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)," Астана, район Сарыарка, пр. Сарыарка, 12, Республика Казахстан

Адрес электронной почты: info@dns-shop.kz

Характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления в целях улучшения качества продукции.