




A4-H²O

Руководство для пользователя
Пайдаланушыға арналған нұсқаулық

гарантия/кепілдік	2 - 3 / 21 - 22
совет/кеңес	4 - 5 / 23 - 24
сборка/құрастыру	6 - 20 / 25 - 39
поддержка/қолдау	40

Благодарим вас за покупку A4-H2O. Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими инструкциями. Если у вас отсутствуют какие-либо детали или есть другие проблемы с корпусом, пожалуйста, свяжитесь с нами.

A4-H2O өнімін сатып алғаныңыз үшін рақмет. Келесі нұсқаулармен танысыңыз. Егер сізде қандай да бір бөлшектер болмаса немесе корпусқа қатысты басқа проблемалар болса, бізге хабарласыңыз.



Руководство по эксплуатации.

Обе боковые панели и верхние вентиляционные отверстия корпуса не должны быть закрыты другими предметами. Для обеспечения достаточной эффективности охлаждения корпус должен располагаться свободно. Использование в закрытых пространствах не поддерживается. Между корпусом и окружающими предметами должно быть расстояние не менее 15 см. В целях безопасности не снимайте пластиковый экран внутри корпуса.



Директива WEEE (электрические и электронные отходы).

В европейских странах, где действует директива WEEE, не утилизируйте корпус или любые содержащиеся в нем компоненты как бытовые отходы. Пожалуйста, сдавайте корпус только в специальные пункты сбора электронных отходов.



Гарантия.

Любые изменения корпуса или его частей приведут к аннулированию гарантии. Это также относится к неправильному или небрежному обращению с изделием. Любые манипуляции или удаление серийного номера или повреждения в результате форс-мажорных обстоятельств также аннулируют гарантию.

**Ответственность.**

Lian Li не несет ответственности за повреждение встроенного оборудования в результате неправильного обращения. Посетите сайт www.dan-cases.com, чтобы убедиться, что ваши компоненты совместимы с корпусом.

**Упаковка.**

Эта коробка (упаковка) подлежит вторичной переработке. Пожалуйста, перерабатывайте в соответствии с местными правилами.



Выделите столько времени, сколько вам нужно для сборки.




Перед началом работы внутри корпуса убедитесь, что каждый компонент находится в обесточенном состоянии.



Убедитесь, что система заземлена, чтобы не повредить компонент электростатическим разрядом.



Чтобы не повредить компоненты и резьбу винтов, при установке компонентов и затягивании винтов применяйте минимальное усилие.




Используйте крестовую отвертку Phillips для всех винтов внутри корпуса.



Следите за тем, чтобы при затягивании винта он был выровнен под прямым углом по отношению к резьбе, чтобы не повредить резьбу.


ТИПЫ ВИНТОВ




#6-32 Винт блока питания
4x входит в пакет с винтами




#6-32 Винт с потайной головкой
предварительно установлен
на корпусе





Винт материнской платы M3
4x входит в пакет с винтами







Винт жесткого диска M3
предварительно установлен
на корпусе







Винт с накатанной головкой
предварительно установлен
на корпусе




















Установите выключатель питания в положение ON












Подключите или проложите
следующие кабели ввода/вывода



**Выключатель
питания**




SATA-Data




**20-контактн.
USB 3.0**

USB Key-A


Подключите или проложите следующие кабели питания




SATA-Power





24-контактн.
ATX







2x4-контактн.
EPS



6+2 контактн.
PCIe/GPU







**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.**

Корпустың екі бүйірлік тақтасы мен жоғарғы желдеткіш тесіктері басқа заттармен жабылмауы тиіс. Салқындатудың жеткілікті тиімділігін қамтамасыз ету үшін корпус еркін орналасуы тиіс. Жабық кеңістіктерде пайдалануға болмайды. Корпус пен қоршаған заттардың арасында кемінде 15 см қашықтық болуы керек. Қауіпсіздік мақсатында корпустың ішіндегі пластик экранды алып тастауға болмайды.

**WEEE директивасы (электрлік және электрондық қалдықтар).**

WEEE директивасы қолданылатын еуропалық елдерде, корпусты немесе оның құрамындағы кез келген компоненттерді тұрмыстық қалдықтар ретінде утилизацияламаңыз. Корпусты электрондық қалдықтарды жинайтын арнайы орындарға ғана тапсырыңыз немесе оны DAN Cases компаниясына қайтарыңыз.

**Кепілдік.**

Корпусқа немесе оның бөлшектеріне енгізілген кез келген өзгерістер кепілдіктің күшін жояды. Сондай-ақ бұл шарт бұйымды дұрыс пайдаланбауға немесе ұқыпсыз пайдалануға қолданылады. Кез келген манипуляциялар немесе сериялық нөмірді жою немесе форс-мажор жағдайлары да кепілдіктің күшін жояды.

**Жауапкершілік.**

Lian Li дұрыс пайдаланбау салдарынан болған орнатылған жабдықтың зақымдалуы үшін жауапты болмайды. Компоненттердің корпуспен үйлесімділігіне көз жеткізу үшін www.dan-cases.com сайтына кіріңіз.

**Қаптама.**

Бұл қорапты (қаптаманы) қайта өңдеуге болады.
Жергілікті ережелерге сәйкес қайта өңдеңіз.



Құрастыру үшін жеткілікті уақыт бөліңіз.




Корпустың ішіндегі жұмысты бастаудан бұрын әрбір компоненттің токтан ажыратылғанын тексеріңіз.



Компонентті электростатикалық разрядпен зақымдап алмау үшін өзіңіз жерге тұйықталған болуыңыз керек.



Компоненттерді және бұранданың ойығын зақымдап алмау үшін, компоненттерді орнату және бұрандаларды тартып бекіту кезінде минимал күш қолданыңыз.




Корпустың ішіндегі барлық бұрандалар үшін Phillips айқыш бұрауышын пайдаланыңыз.




Бұранданы тартып бекіту кезінде ойықты зақымдап алмау үшін бұранданы ойыққа қатысты тік бұрыш жасап туралау керек.

бұрандалардың түрлері




#6-32 Жасырын қалпақшалы бұранда

корпуста алдын ала орнатылады




#6-32 Қуат беру блогының бұрандасы

4x бұрандалар жиынтығына кіреді




M3 жүйе тақта бұрандасы

4x бұрандалар жиынтығына кіреді




M3 қатты диск бұрандасы



корпуста алдын ала орнатылады







Бұрленген қалпақшалы бұранда



корпуста алдын ала орнатылады




















Қуатты ажыратқышты ON күйіне орнатыңыз












Келесі кіріс/шығыс кәбілдерін жалғаңыз немесе жүргізіңіз



**Қуатты
ажыратқыш**




SATA-Data




**20 контактілі
USB 3.0**

USB Key-A


Келесі қуат кәбілдерін жалғаңыз немесе жүргізіңіз




SATA-Power





24 контактілі
ATX







2x4 контактілі
EPS



6+2 контактілі
PCIe/GPU







Совместимость/Үйлесімділік
Гарантия/Кепілдік

www.dan-cases.com/dana4.php
rma@dan-cases.com

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Цзянь Синь Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Шоссе Гуйчан №39, д. Чаншаньтоу, Цинси, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Цзянь Синь Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Гуйчан №39 тас жолы, Чаншаньтоу ауылы, Цинси, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарка, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа
ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Сделано в Китае.
Қытайда жасалған.
V.1

