

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (masaüstü qaz plitəsi — portativ/kartuşlu və ya balona qoşulan) yalnız təyinatı üzrə — açıq havada və ya yaxşı havalandırılan yerdə qida bişirilməsi üçün istifadə edin. Yalnız cihaza uyğun qaz kartuşu/balonundan istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Qaz və yanğın təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız yaxşı havalandırılan yerdə (üstünlük açıq havada) istifadə edin — bağlı, ventilyasiyasız otaqda istifadə karbon qazı yığılmasına səbəb ola bilər.
- Cihazı alışan materiallardan (pərdə, kağız, plastik) uzaq, düz və sabit səthdə istifadə edin.
- Qaz kartuşunu/balonunu dəyişdirməzdən əvvəl cihazın tam söndüyünə və soyuduğuna əmin olun; dəyişməni açıq havada, alov mənbələrindən uzaq aparın.
- Qaz iyi hiss etsəniz: dərhal qaz kranını bağlayın, açıq alov yaratmayın, otağı havalandırın.
- Cihazı əl çatmayan, aşmayacaq sabit yerdə istifadə edin; masanın kənarına yaxın qoymayın.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları ocaqdan uzaq tutun.

3. Saxlanma qaydaları

- Qaz kartuşlarını/balonlarını sərin, yaxşı havalandırılan, birbaşa günəşdən qorunan yerdə saxlayın — isti mühitdə saxlamayın.
- Cihazı istifadə etmədiyiniz halda qazdan ayıraraq quru yerdə saxlayın.
- Kartuş/balonu uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz, sabit, yaxşı havalandırılan səthə qoyun.
2. Qaz kartuşunu/balonunu istehsalçının göstərdiyi qaydada qoşun (kartuşlu modellərdə kliklə bağlanır).
3. Aşıdırıcı düyməni basıb ocağı yandırın (avtomatik aşıdırıcı olmayan modellərdə kibritdən istifadə edin).
4. Alov gücünü tənzimləyici ilə istənilən səviyyəyə gətirin.
5. Bişirmə bitdikdən sonra ocağı söndürün və qaz kranını/kartuşu bağlayın.

Qeyd: Kartuşlu modellərdə kartuşu dəyişdirməzdən əvvəl həmişə cihazın tam söndüyünə əmin olun.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl cihazın tam söndüyünə və soyuduğuna əmin olun, qazdan ayırın.
- Brülörü və damlama tavasını yumşaq, quru/az nəm parça ilə silin; brülör dəliklərini iynə ilə ehtiyatla təmizləyə bilərsiniz.
- Qaz şlanqını/birləşmələrini mütəmadi (sabun məhlulu ilə, açıq alovla yox) sızma baxımından yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Ocaq alışmır	Qaz balonu/xətti boşdur / alışdırıcı nasazdır	Qaz təchizatını yoxlayın, kibrit/alışdırıcı ilə əl ilə yandırın
Alov sarı/narıncı rəngdədir	Hava-qaz qarışığı düzgün deyil / brülör çirklidir	Brülörü təmizləyin; davam edərsə servise müraciət edin
Qaz iyi gəlir	Şlanq/birləşmə boşdur və ya zədəlidir	Dərhal qaz kranını bağlayın, otağı havalandırın, birləşməni yoxlatdırın
Alov gücü tənzimlənmir	Klapən tıxanıb/nasazdır	Servise müraciət edin
Brülör qeyri-bərabər yanır	Brülör dəlikləri tıxanıb	Brülörü söndürülmüş və soyumuş halda təmizləyin

Qaz sızması şübhəsi olduqda cihazı dərhal istifadədən çıxarıb qaz xidmətinə/mütəxəssisə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş üçün açıq hava və ya yaxşı havalandırılan otaq; saxlanma üçün sərin, quru yer.
- Temperatur təxminən $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$... $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (kartuş/balon üçün istehsalçı göstərişinə uyğun).
- Qidalanma: qaz kartuşu/balonu (markalanmaya uyğun növ və təzyiq).

Texniki göstəricilər (istilik gücü, qaz növü/kartuş tipi, brülör sayı, alışdırıcı tipi və s.) konkret modelin korpusunda və qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.