

СОДЕРЖАНИЕ


|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| БЫСТРЫЙ СТАРТ                     | 4-7  |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН                  | 7-8  |
| МОНИТОР                           | 8-9  |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК | 9-10 |
| ЗАРЯДКА                           | 11   |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ                      | 11   |
| УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ          | 12   |

ЧТО В КОРОБКЕ?

- Микрофон x1
- Приемник x1
- Кабель Type-C (30 см) x1
- Сумка для хранения x1
- Руководство пользователя x1

1


МИКРОФОН



2

- ① Защитное стекло
- ② Световой индикатор:
- Отключение звука (красный индикатор)
  - Низкий заряд батареи (мигающий красный индикатор)
  - Полностью заряжен (зеленый индикатор)
  - Сопряжен (горит синий индикатор)
  - Не подключен (синий индикатор мигает)
- ③ Кнопка питания
- Нажмите: отключение/включение звука
  - Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд: ВКЛ/ВЫКЛ
- ④ Клип: 360° регулируемый
- ⑤ Порт Type-C: Зарядка/мониторинг

ПРИЕМНИК




3


- ① Индикатор
- Сопряжен (индикатор горит)
  - Не подключен (индикатор мигает)
- ② Разъем Type-C
- ③ Порт Type-C: зарядка/мониторинг
- ④ Кнопка сопряжения (внутри отверстия)

БЫСТРЫЙ СТАРТ

**Для телефонов/планшетов на базе Android**  
1.Нажмите и удерживайте кнопку питания на микрофоне в течение 3 секунд, пока индикатор не начнет мигать синим цветом.




2. Подключите приемник к порту типа C на телефоне/планшете.



4

3. Микрофон будет сопряжен с приёмником в течение 5 секунд. (Загорится индикатор). Если этого не произойдет, пожалуйста, перегрузите микрофон вручную (см. стр. 10-11)




4. После подключения микрофона откройте приложение "Запись с камеры" на телефоне/планшете, чтобы проверить работу микрофона. Для прослушивания в воспроизведения можно использовать следующие способы:



5

(2) Подключите наушники к порту Type-C на микрофоне/приёмнике



(3) Используйте наушники Bluetooth.


Советы:  
Если индикатор приемника не горит, пожалуйста, проверьте, нужно ли включить OTG в настройках телефона, чтобы телефон подавал питание на приемник. Если есть плохое соединение из-за чехла телефона, пожалуйста, снимите его и убедитесь, что приемник подключен до конца в ваш телефон/планшет.

6



\*Входная громкость микрофона и монитора не регулируется

**Для iPhone/iPad**  
Для подключения приемника к iPhone/iPad вам понадобится оригинальный переходник Apple Lightning на USB и переходник USB на Type-C (переходники в комплект не входят).



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

В помещении: 65 футов (максимум)  
На улице: 50 футов (максимум)

Советы:  
- На дальность действия могут повлиять препятствия, такие как металлические предметы.  
- Если вы выйдете за пределы предложенного диапазона, индикатор на микрофоне и приемнике может мигать синим цветом из-за потери связи

МОНИТОР

Подключите наушники (с разъемом Type-C) к микрофону или приемнику для мониторинга в режиме реального времени. Вы будете слышать как звук вашего устройства, так и микрофона. Если наушник подключен к микрофону (не к приемнику), во время работы вы услышите эти слова.)  
(1) Включение (когда вы включаете микрофон)  
(2) Выключение питания (когда вы выключаете микрофон)  
(3) Подключен (когда микрофон сопрягается с приемником)  
(4) Отключен (когда микрофон не сопрягается с приемником)  
(5) Микрофон выключен (когда вы отключаете звук микрофона)  
(6) Микрофон включен (когда вы отключаете звук микрофона)

8

Советы:  
• Если ваши наушники имеют разъем 3,5 мм, вам понадобится переходник с Type C на 3,5 мм для цифровых и аналоговых наушников. (Этот переходник не входит в комплект).




• Если ваши наушники передают цифровой сигнал, они могут быть несовместимы с этим микрофоном, и вы не сможете услышать звук микрофона.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК


Если индикатор продолжает мигать синим (без связи), выполните следующие действия для сброса настроек.

- 1.Отключите приемник от сети и выключите микрофон.
- 2.Включите микрофон и подключите приемник к телефону/планшету. (Индикатор на приемнике и микрофоне начинает мигать).



9

3. С помощью булавки вдавите кнопку для нарезки в маленькое отверстие на приемнике.



4. Синий индикатор на приемнике перестанет мигать примерно на 1 секунду. В это время быстро нажмите кнопку питания на микрофоне два раза подряд.



5. Через несколько секунд мигающий индикатор на приемнике и микрофоне будет гореть, значит, приемник успешно сопряжен с микрофоном.

10

ЗАРЯД

1. Микрофон оснащен встроенным аккумулятором. Индикатор загорается зеленым, когда он полностью заряжен. После 2 часов зарядки он может проработать 5-6 часов.  
2. Приемник не имеет встроенного аккумулятора. Его питание зависит от телефона/планшета. Вы также можете использовать порт Type-C для зарядки телефона во время использования микрофона, чтобы избежать разрядки аккумулятора.  
(Примечание: iPhone/iPad и некоторые телефоны Android не поддерживают эту функцию).  
Советы: после отключения приемника от устройства в течение 5 минут микрофон выключится сам по себе, чтобы сохранить заряд.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Частота: 2.4 ГГц - 2.483 ГГц  
Полярная диаграмма: Всенаправленная  
Источник питания: 5В  
Чувствительность: 32дБВ (1КГц 94дБСЛ)  
Преобразование частоты дискретизации: 16 бит/48 КГц  
Макс. SPL: 108 дБ  
Частотная характеристика: 50 Гц - 15 кГц

11

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ

- При использовании устройства держите его подальше от воды.
- Держите устройство подальше от огня
- Поскольку это беспроводное устройство, держите его подальше от других источников помех.
- Не разбирайте микрофон
- Не используйте стандартный блок питания, его перегрузка может повредить устройство.
- Утилизируйте отработанный микрофонный комплект правильно. Поместите его в мусорную корзину

12

КОНТАКТЫ

- Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>
- E-mail: [web@fifine.cc](mailto:web@fifine.cc)

Более подробную информацию о продукции можно найти на сайте. Веб-сайт компании: <https://fifinemicrophone.com/>

ГАРАНТИЯ

Fifine microphone гарантирует дефекты материалов и качества изготовления своих аппаратных средств в течение одного года с даты первоначальной розничной покупки, при условии, что покупка была совершена у авторизованного дилера Fifine microphone. Данная гарантия недействительна, если оборудование было изменено, использовалось не по назначению, неправильно эксплуатировалось, подвергалось чрезмерному износу или обслуживалось лицами, не уполномоченными компанией Fifine Microphone. Для получения гарантийного обслуживания обращайтесь к местному дистрибьютору или на сайт [web@fifine.cc](mailto:web@fifine.cc).

**fifine**  
M6  
ИНСТРУКЦИЯ



Version:22-05